NL Handleiding: Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Producttitel

Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Inhoud van het product

• 1x Uitbeenmes flexibel (Lemmetlengte: 18 cm, Totale lengte: 30,5 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal), Pakkahout (greep)

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het uitbenen van vlees, gevogelte en het fileren van vis; het flexibele lemmet buigt mee langs botten en graten
• Snijhoek: 15 graden aan één zijde – fijner en scherper dan standaard Europese messen
• Hardheid: 57 HRC – lang scherp te houden en goed bij te slijpen met aanzetstaal of slijpsteen
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel, direct afdrogen
• Greeponderhoud: Behandel de pakkahout greep regelmatig met een druppel voedselveilige olie om het hout in conditie te houden
• Snijondergrond: Gebruik uitsluitend een houten of kunststof snijplank; vermijd harde ondergronden die de snede beschadigen
• Reinigen na contact met zuur of zout: Maak het lemmet direct schoon na contact met citrus, tomaat of azijn
• Opslag: Bewaar het mes in een messenblok, op een magneetstrip of in een beschermende hoes – niet los in een lade

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een

messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Leeftijdsrestricties

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Instructies voor verwijdering

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Messermeister Flexible Boning Knife Avanta Pakkawood 18 cm

Product Title

Messermeister Flexible Boning Knife Avanta Pakkawood 18 cm

Contents of the Product

• 1x Flexible boning knife (Blade length: 18 cm, Total length: 30.5 cm)
• Material: Stainless steel (German X50CrMoV15 steel), Pakkawood (handle)

User Instructions

• Use: Ideal for boning meat and poultry and filleting fish; the flexible blade follows the contours of bones and cartilage
• Cutting angle: 15 degrees per side – finer and sharper than standard European knives
• Hardness: 57 HRC – retains sharpness well and can be resharpened with a honing steel or whetstone
• Dishwasher safe: No – hand wash only in warm water with mild detergent, dry immediately
• Handle care: Occasionally apply a drop of food-safe oil to the pakkawood handle to maintain its condition
• Cutting surface: Use only a wooden or plastic cutting board; avoid hard surfaces that may damage the blade edge
• After contact with acids or salt: Clean the blade immediately after cutting citrus, tomatoes or vinegar-based products
• Storage: Store in a knife block, on a magnetic strip or in a protective sheath – not loose in a drawer

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately after washing with a dry cloth.
• Stains: Remove stubborn stains with a soft sponge and a mild vinegar solution. Rinse thoroughly afterwards.
• Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents – these will damage the stainless steel surface.
• Sharpening: Sharpen the blade regularly with a suitable knife sharpener or honing steel to maintain the cutting edge.
• Storage: Store knives in a knife block or on a magnetic holder to prevent blade damage.

Safety Instructions

• Sharp blade: Knives are extremely sharp. Always handle with care and cut away from the body.
• Storage: Store knives in a knife block, on a magnetic knife holder, or with a blade guard – never loose in a drawer.
• Children: Keep knives out of the reach of children.
• First use: Inspect the blade for burrs or sharp edges before first use.

• Cutting surface: Always use a suitable cutting board. Do not cut on hard surfaces such as glass, stone, or metal.

Age Restrictions

This product is intended for use by adults only. Keep knives out of the reach of children.

Disposal Instructions

• Take discarded stainless steel knives to a metal waste collection point or recycling centre.
• Before disposal, wrap the knives in thick paper or cardboard to protect waste handlers.
• Consult your local authority for the correct waste separation guidelines in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P280:** Wear protective gloves when sharpening the knife.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of serious cuts from the sharp cutting edge.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Messermeister Flexibles Ausbeinmesser Avanta Pakkaholz 18 cm

Produkttitel

Messermeister Flexibles Ausbeinmesser Avanta Pakkaholz 18 cm

Produktinhalt

• 1x Flexibles Ausbeinmesser (Klingenlänge: 18 cm, Gesamtlänge: 30,5 cm)
• Material: Rostfreier Stahl (Deutsches X50CrMoV15-Stahl), Pakkaholz (Griff)

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Auslösen von Fleisch und Geflügel sowie zum Filetieren von Fisch; die flexible Klinge passt sich Knochen und Knorpel an
• Schnittwinkel: 15 Grad pro Seite – feiner und schärfer als herkömmliche europäische Messer
• Härte: 57 HRC – hält die Schärfe lange und lässt sich mit Wetzstahl oder Schleifstein nachschärfen
• Spülmaschinenfest: Nein – nur Handwäsche in warmem Wasser mit mildem Spülmittel, sofort abtrocknen
• Griffpflege: Den Pakkaholzgriff gelegentlich mit einem Tropfen lebensmittelechtem Öl behandeln
• Schneidunterlage: Ausschließlich Holz- oder Kunststoffschneidebretter verwenden; harte Unterlagen beschädigen die Schneide
• Nach Kontakt mit Säure oder Salz: Klinge sofort nach dem Schneiden von Zitrusfrüchten, Tomaten oder Essigprodukten reinigen
• Aufbewahrung: Im Messerblock, auf einer Magnetleiste oder in einer Schutzhülle aufbewahren – nicht lose in einer Schublade

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen.
• Flecken: Hartnäckige Flecken mit einem weichen Schwamm und einer milden Essiglösung entfernen. Anschließend gründlich abspülen.
• Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden – diese beschädigen die Oberfläche des rostfreien Stahls.
• Schärfen: Die Klinge regelmäßig mit einem geeigneten Messerschärfer oder Wetzstahl schärfen, um die Schneidkante zu erhalten.
• Aufbewahrung: Messer in einem Messerblock oder auf einem Magnethalter aufbewahren, um Klingenschäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Scharfe Klinge: Messer sind extrem scharf. Stets vorsichtig handhaben und vom Körper wegschneiden.
• Aufbewahrung: Messer in einem Messerblock, auf einem Magnetmesserhalter oder mit einer Klingenschutzschiene aufbewahren – niemals lose in einer Schublade.

• Kinder: Messer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Erste Verwendung: Vor dem ersten Gebrauch die Klinge auf Grate oder scharfe Stellen prüfen.
• Schneidfläche: Stets ein geeignetes Schneidebrett verwenden. Nicht auf harten Unterlagen wie Glas, Stein oder Metall schneiden.

Altersbeschränkungen

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Messer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgungshinweise

• Ausgediente Messer aus rostfreiem Stahl zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof bringen.
• Messer vor der Entsorgung in dickes Papier oder Karton einwickeln, um Abfallverarbeiter zu schützen.
• Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde für die korrekte Mülltrennung in Ihrer Region.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P280:** Beim Schärfen des Messers Schutzhandschuhe tragen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Risiko schwerer Schnittverletzungen durch die scharfe Klinge.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Messermeister Couteau à Désosser Flexible Avanta Bois Pakka 18 cm

Titre du produit

Messermeister Couteau à Désosser Flexible Avanta Bois Pakka 18 cm

Contenu du produit

• 1x Couteau à désosser flexible (Longueur de lame : 18 cm, Longueur totale : 30,5 cm)
• Matériau : Acier inoxydable (acier allemand X50CrMoV15), Bois Pakka (manche)

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour désosser la viande et la volaille et pour fileter le poisson ; la lame flexible épouse les contours des os et des arêtes
• Angle de coupe : 15 degrés par côté – plus fin et plus tranchant que les couteaux européens standard
• Dureté : 57 HRC – conserve longtemps son tranchant et peut être réaffûté avec un fusil ou une pierre à aiguiser
• Compatible lave-vaisselle : Non – lavage à la main uniquement à l'eau chaude avec un détergent doux, sécher immédiatement
• Entretien du manche : Appliquer occasionnellement une goutte d'huile alimentaire sur le manche en bois Pakka pour le maintenir en bon état
• Surface de découpe : Utiliser uniquement une planche en bois ou en plastique ; éviter les surfaces dures qui endommagent le tranchant
• Après contact avec des acides ou du sel : Nettoyer la lame immédiatement après avoir coupé des agrumes, des tomates ou des produits vinaigrés
• Rangement : Conserver dans un bloc à couteaux, sur une barre magnétique ou dans un étui protecteur – pas en vrac dans un tiroir

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec.
• Taches : Éliminer les taches tenaces avec une éponge douce et une solution de vinaigre diluée. Bien rincer ensuite.
• Éviter : Ne pas utiliser de paille de fer ni de produits abrasifs – ceux-ci endommagent la surface en acier inoxydable.
• Affûtage : Affûter régulièrement la lame avec un affûteur ou un fusil adapté pour conserver le tranchant.
• Rangement : Ranger les couteaux dans un bloc ou sur un support magnétique pour éviter d'abîmer la lame.

Consignes de sécurité

• Lame tranchante : Les couteaux sont extrêmement tranchants. Manipulez-les toujours avec précaution et coupez en éloignant la lame du corps.

• Rangement : Rangez les couteaux dans un bloc à couteaux, sur un support magnétique ou avec un protège-lame – jamais en vrac dans un tiroir.
• Enfants : Tenir les couteaux hors de portée des enfants.
• Première utilisation : Inspectez la lame pour détecter des bavures ou arêtes vives avant la première utilisation.
• Surface de coupe : Utilisez toujours une planche à découper adaptée. Ne coupez pas sur des surfaces dures telles que le verre, la pierre ou le métal.

Restrictions d'âge

Ce produit est destiné exclusivement à un usage par des adultes. Tenir les couteaux hors de portée des enfants.

Instructions d'élimination

• Déposer les couteaux en acier inoxydable usagés dans un point de collecte des déchets métalliques ou en déchetterie.
• Avant de les jeter, envelopper les couteaux dans du papier épais ou du carton pour protéger les agents de collecte.
• Consultez votre commune pour les consignes de tri des déchets en vigueur dans votre région.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P280:** Porter des gants de protection lors de l'affûtage du couteau.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures graves dû au tranchant de la lame.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Messermeister Cuchillo Deshuesador Flexible Avanta Madera Pakka 18 cm

Título del producto

Messermeister Cuchillo Deshuesador Flexible Avanta Madera Pakka 18 cm

Contenido del producto

• 1x Cuchillo deshuesador flexible (Longitud de hoja: 18 cm, Longitud total: 30,5 cm)
• Material: Acero inoxidable (acero alemán X50CrMoV15), Madera Pakka (mango)

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para deshuesar carne y aves y para filetear pescado; la hoja flexible sigue los contornos de huesos y espinas
• Ángulo de corte: 15 grados por lado – más fino y afilado que los cuchillos europeos estándar
• Dureza: 57 HRC – mantiene el filo durante mucho tiempo y puede afilarse con chaira o piedra de afilar
• Apto para lavavajillas: No – lavar únicamente a mano con agua caliente y detergente suave, secar inmediatamente
• Cuidado del mango: Aplicar ocasionalmente una gota de aceite apto para alimentos en el mango de madera Pakka para mantenerlo en buen estado
• Superficie de corte: Utilizar únicamente tablas de corte de madera o plástico; evitar superficies duras que dañen el filo
• Tras el contacto con ácidos o sal: Limpiar la hoja inmediatamente después de cortar cítricos, tomates o productos con vinagre
• Almacenamiento: Guardar en un taco portacuchillos, en una tira magnética o en una funda protectora – no suelto en un cajón

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente después del lavado con un paño seco.
• Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una esponja suave y una solución de vinagre diluido. Aclarar bien a continuación.
• Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos de limpieza abrasivos – dañan la superficie del acero inoxidable.
• Afilado: Afilar la hoja regularmente con un afilador de cuchillos o chaira adecuados para mantener el filo.
• Almacenamiento: Guardar los cuchillos en un taco portacuchillos o en un soporte magnético para evitar daños en la hoja.

Instrucciones de seguridad

• Filo cortante: Los cuchillos son extremadamente afilados. Manéjelos siempre con cuidado y corte alejando la hoja del cuerpo.

• Almacenamiento: Guarde los cuchillos en un taco portacuchillos, en un soporte magnético o con una funda protectora – nunca sueltos en un cajón.
• Niños: Mantenga los cuchillos fuera del alcance de los niños.
• Primer uso: Inspeccione la hoja en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
• Superficie de corte: Utilice siempre una tabla de cortar adecuada. No corte sobre superficies duras como vidrio, piedra o metal.

Restricciones de edad

Este producto está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. Mantenga los cuchillos fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de eliminación

• Lleve los cuchillos de acero inoxidable en desuso a un punto de recogida de residuos metálicos o a un punto limpio.
• Antes de desecharlos, envuelva los cuchillos en papel grueso o cartón para proteger a los operarios de residuos.
• Consulte a su ayuntamiento para conocer las instrucciones correctas de separación de residuos en su área.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P280:** Usar guantes de protección al afilar el cuchillo.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes graves debido al filo cortante de la hoja.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Produkttitel

Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Produktets indhold

• 1x Uitbeenmes flexibel (Lemmetlengte: 18 cm, Totale lengte: 30,5 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal), Pakkahout (greep)

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het uitbenen van vlees, gevogelte en het fileren van vis; het flexibele lemmet buigt mee langs botten en graten
• Snijhoek: 15 graden aan één zijde – fijner en scherper dan standaard Europese messen
• Hardheid: 57 HRC – lang scherp te houden en goed bij te slijpen met aanzetstaal of slijpsteen
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel, direct afdrogen
• Greeponderhoud: Behandel de pakkahout greep regelmatig met een druppel voedselveilige olie om het hout in conditie te houden
• Snijondergrond: Gebruik uitsluitend een houten of kunststof snijplank; vermijd harde ondergronden die de snede beschadigen
• Reinigen na contact met zuur of zout: Maak het lemmet direct schoon na contact met citrus, tomaat of azijn
• Opslag: Bewaar het mes in een messenblok, op een magneetstrip of in een beschermende hoes – niet los in een lade

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een

messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Aldersbegrænsninger

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Messermeister Coltello Disossatore Flessibile Avanta Legno Pakka 18 cm

Titolo del prodotto

Messermeister Coltello Disossatore Flessibile Avanta Legno Pakka 18 cm

Contenuto del prodotto

• 1x Coltello disossatore flessibile (Lunghezza lama: 18 cm, Lunghezza totale: 30,5 cm)
• Materiale: Acciaio inossidabile (acciaio tedesco X50CrMoV15), Legno Pakka (manico)

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per disossare carne e pollame e per sfilettare il pesce; la lama flessibile segue i contorni di ossa e lische
• Angolo di taglio: 15 gradi per lato – più fine e affilato rispetto ai coltelli europei standard
• Durezza: 57 HRC – mantiene a lungo il filo e può essere riaffilato con un acciaino o una pietra per affilare
• Adatto alla lavastoviglie: No – lavare esclusivamente a mano in acqua calda con detergente delicato, asciugare immediatamente
• Cura del manico: Applicare occasionalmente una goccia di olio alimentare sul manico in legno Pakka per mantenerlo in buone condizioni
• Superficie di taglio: Utilizzare esclusivamente taglieri in legno o plastica; evitare superfici dure che danneggiano il filo
• Dopo il contatto con acidi o sale: Pulire la lama immediatamente dopo aver tagliato agrumi, pomodori o prodotti a base di aceto
• Conservazione: Conservare in un blocco portacoltelli, su una striscia magnetica o in un fodero protettivo – non sciolto in un cassetto

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e detergente delicato per piatti. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto.
• Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una spugna morbida e una soluzione di aceto diluito. Sciacquare accuratamente.
• Evitare: Non utilizzare pagliette d'acciaio o detergenti abrasivi – danneggiano la superficie in acciaio inossidabile.
• Affilatura: Affilare regolarmente la lama con un affilacoltelli o una acciaino adeguati per mantenere il filo tagliente.
• Conservazione: Conservare i coltelli in un blocco portacoltelli o su un supporto magnetico per evitare danni alla lama.

Istruzioni di sicurezza

• Lama affilata: I coltelli sono estremamente affilati. Maneggiarli sempre con cura e tagliare dirigendo la lama lontano dal corpo.
• Conservazione: Conservare i coltelli in un blocco portacoltelli, su un supporto magnetico o con una protezione per la lama – mai sciolti in un cassetto.
• Bambini: Tenere i coltelli fuori dalla portata dei bambini.
• Primo utilizzo: Controllare la lama per sbavature o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
• Superficie di taglio: Utilizzare sempre un tagliere adeguato. Non tagliare su superfici dure come vetro, pietra o metallo.

Restrizioni di età

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Tenere i coltelli fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo smaltimento

• Portare i coltelli in acciaio inossidabile dismessi a un punto di raccolta per i rifiuti metallici o al centro di riciclaggio.
• Prima dello smaltimento, avvolgere i coltelli in carta spessa o cartone per proteggere gli addetti alla raccolta rifiuti.
• Consultare il proprio comune per le corrette istruzioni di raccolta differenziata nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/le presenti istruzioni prima dell'uso.
- **P280:** Indossare guanti protettivi durante l'affilatura del coltello.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di gravi tagli dovuto al filo tagliente della lama.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Messermeister Elastyczny Nóż do Trybowania Avanta Drewno Pakka 18 cm

Tytuł produktu

Messermeister Elastyczny Nóż do Trybowania Avanta Drewno Pakka 18 cm

Zawartość produktu

• 1x Elastyczny nóż do trybowania (Długość ostrza: 18 cm, Długość całkowita: 30,5 cm)
• Materiał: Stal nierdzewna (niemiecka stal X50CrMoV15), Drewno Pakka (rękojeść)

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealny do trybowania mięsa i drobiu oraz filetowania ryb; elastyczne ostrze dopasowuje się do konturów kości i ości
• Kąt ostrzenia: 15 stopni na stronę – cieńszy i ostrzejszy niż standardowe noże europejskie
• Twardość: 57 HRC – długo utrzymuje ostrość, można naostrzyć ostrzałką lub kamieniem do ostrzenia
• Zmywarka: Nie – myć wyłącznie ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem, natychmiast osuszyć
• Pielęgnacja rękojeści: Okresowo nakładać kroplę oleju spożywczego na rękojeść z drewna Pakka, aby utrzymać ją w dobrej kondycji
• Podkładka do krojenia: Używać wyłącznie desek drewnianych lub plastikowych; unikać twardych powierzchni uszkadzających krawędź tnącą
• Po kontakcie z kwasami lub solą: Oczyścić ostrze natychmiast po krojeniu owoców cytrusowych, pomidorów lub produktów zawierających ocet
• Przechowywanie: Przechowywać w bloku na noże, na listwie magnetycznej lub w ochronnym etui – nie luzem w szufladzie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Natychmiast po myciu osuszyć suchą ściereczką.
• Plamy: Trudne plamy usuwać miękką gąbką i łagodnym roztworem octu. Następnie dokładnie spłukać.
• Unikać: Nie używać stalowych myjek ani ściernych środków czyszczących – uszkadzają powierzchnię ze stali nierdzewnej.
• Ostrzenie: Regularnie ostrzyć ostrze odpowiednią ostrzałką lub stalką, aby utrzymać krawędź tnącą.
• Przechowywanie: Przechowywać noże w bloku na noże lub na magnetycznym stojaku, aby zapobiec uszkodzeniu ostrza.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ostra krawędź tnąca: Noże są niezwykle ostre. Zawsze obchodź się z nimi ostrożnie i tnij w kierunku od ciała.
• Przechowywanie: Przechowuj noże w bloku na noże, na magnetycznym stojaku lub z osłoną ostrza – nigdy luzem w szufladzie.

• Dzieci: Trzymaj noże poza zasięgiem dzieci.
• Pierwsze użycie: Przed pierwszym użyciem sprawdź ostrze pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.
• Powierzchnia cięcia: Zawsze używaj odpowiedniej deski do krojenia. Nie krój na twardych powierzchniach, takich jak szkło, kamień lub metal.

Ograniczenia wiekowe

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Trzymać noże poza zasięgiem dzieci.

Instrukcje utylizacji

• Zużyte noże ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki złomu lub na miejskie wysypisko odpadów.
• Przed wyrzuceniem zawinąć noże w gruby papier lub tekturę, aby chronić pracowników obsługi odpadów.
• Należy skonsultować się z lokalnym urzędem gminy w celu uzyskania informacji o prawidłowej segregacji odpadów w danym rejonie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P280:** Podczas ostrzenia noża używać rękawic ochronnych.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko poważnych ran ciętych z powodu ostrej krawędzi tnącej.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Tuotteen nimi

Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Tuotteen sisältö

• 1x Uitbeenmes flexibel (Lemmetlengte: 18 cm, Totale lengte: 30,5 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal), Pakkahout (greep)

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het uitbenen van vlees, gevogelte en het fileren van vis; het flexibele lemmet buigt mee langs botten en graten
• Snijhoek: 15 graden aan één zijde – fijner en scherper dan standaard Europese messen
• Hardheid: 57 HRC – lang scherp te houden en goed bij te slijpen met aanzetstaal of slijpsteen
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel, direct afdrogen
• Greeponderhoud: Behandel de pakkahout greep regelmatig met een druppel voedselveilige olie om het hout in conditie te houden
• Snijondergrond: Gebruik uitsluitend een houten of kunststof snijplank; vermijd harde ondergronden die de snede beschadigen
• Reinigen na contact met zuur of zout: Maak het lemmet direct schoon na contact met citrus, tomaat of azijn
• Opslag: Bewaar het mes in een messenblok, op een magneetstrip of in een beschermende hoes – niet los in een lade

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een

messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Ikärajoitukset

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Hävittämisohjeet

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Název výrobku

Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Obsah výrobku

• 1x Uitbeenmes flexibel (Lemmetlengte: 18 cm, Totale lengte: 30,5 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal), Pakkahout (greep)

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het uitbenen van vlees, gevogelte en het fileren van vis; het flexibele lemmet buigt mee langs botten en graten
• Snijhoek: 15 graden aan één zijde – fijner en scherper dan standaard Europese messen
• Hardheid: 57 HRC – lang scherp te houden en goed bij te slijpen met aanzetstaal of slijpsteen
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel, direct afdrogen
• Greeponderhoud: Behandel de pakkahout greep regelmatig met een druppel voedselveilige olie om het hout in conditie te houden
• Snijondergrond: Gebruik uitsluitend een houten of kunststof snijplank; vermijd harde ondergronden die de snede beschadigen
• Reinigen na contact met zuur of zout: Maak het lemmet direct schoon na contact met citrus, tomaat of azijn
• Opslag: Bewaar het mes in een messenblok, op een magneetstrip of in een beschermende hoes – niet los in een lade

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een

messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Věková omezení

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Pokyny k likvidaci

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Termék neve

Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

A termék tartalma

• 1x Uitbeenmes flexibel (Lemmetlengte: 18 cm, Totale lengte: 30,5 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal), Pakkahout (greep)

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het uitbenen van vlees, gevogelte en het fileren van vis; het flexibele lemmet buigt mee langs botten en graten
• Snijhoek: 15 graden aan één zijde – fijner en scherper dan standaard Europese messen
• Hardheid: 57 HRC – lang scherp te houden en goed bij te slijpen met aanzetstaal of slijpsteen
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel, direct afdrogen
• Greeponderhoud: Behandel de pakkahout greep regelmatig met een druppel voedselveilige olie om het hout in conditie te houden
• Snijondergrond: Gebruik uitsluitend een houten of kunststof snijplank; vermijd harde ondergronden die de snede beschadigen
• Reinigen na contact met zuur of zout: Maak het lemmet direct schoon na contact met citrus, tomaat of azijn
• Opslag: Bewaar het mes in een messenblok, op een magneetstrip of in een beschermende hoes – niet los in een lade

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een

messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Korhatár

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Ártalmatlanítási útmutató

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Título do produto

Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Conteúdo do produto

• 1x Uitbeenmes flexibel (Lemmetlengte: 18 cm, Totale lengte: 30,5 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal), Pakkahout (greep)

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het uitbenen van vlees, gevogelte en het fileren van vis; het flexibele lemmet buigt mee langs botten en graten
• Snijhoek: 15 graden aan één zijde – fijner en scherper dan standaard Europese messen
• Hardheid: 57 HRC – lang scherp te houden en goed bij te slijpen met aanzetstaal of slijpsteen
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel, direct afdrogen
• Greeponderhoud: Behandel de pakkahout greep regelmatig met een druppel voedselveilige olie om het hout in conditie te houden
• Snijondergrond: Gebruik uitsluitend een houten of kunststof snijplank; vermijd harde ondergronden die de snede beschadigen
• Reinigen na contact met zuur of zout: Maak het lemmet direct schoon na contact met citrus, tomaat of azijn
• Opslag: Bewaar het mes in een messenblok, op een magneetstrip of in een beschermende hoes – niet los in een lade

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Instruções de segurança

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een

messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Restrições de idade

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Instruções de eliminação

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Produkttittel

Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Produktinnhold

• 1x Uitbeenmes flexibel (Lemmetlengte: 18 cm, Totale lengte: 30,5 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal), Pakkahout (greep)

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het uitbenen van vlees, gevogelte en het fileren van vis; het flexibele lemmet buigt mee langs botten en graten
• Snijhoek: 15 graden aan één zijde – fijner en scherper dan standaard Europese messen
• Hardheid: 57 HRC – lang scherp te houden en goed bij te slijpen met aanzetstaal of slijpsteen
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel, direct afdrogen
• Greeponderhoud: Behandel de pakkahout greep regelmatig met een druppel voedselveilige olie om het hout in conditie te houden
• Snijondergrond: Gebruik uitsluitend een houten of kunststof snijplank; vermijd harde ondergronden die de snede beschadigen
• Reinigen na contact met zuur of zout: Maak het lemmet direct schoon na contact met citrus, tomaat of azijn
• Opslag: Bewaar het mes in een messenblok, op een magneetstrip of in een beschermende hoes – niet los in een lade

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een

messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Aldersbegrensninger

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Avhendingsinstruksjoner

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Titlul produsului

Messermeister Uitbeenmes Flexibel Avanta Pakkahout 18 cm

Conținutul produsului

• 1x Uitbeenmes flexibel (Lemmetlengte: 18 cm, Totale lengte: 30,5 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal), Pakkahout (greep)

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het uitbenen van vlees, gevogelte en het fileren van vis; het flexibele lemmet buigt mee langs botten en graten
• Snijhoek: 15 graden aan één zijde – fijner en scherper dan standaard Europese messen
• Hardheid: 57 HRC – lang scherp te houden en goed bij te slijpen met aanzetstaal of slijpsteen
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met mild afwasmiddel, direct afdrogen
• Greeponderhoud: Behandel de pakkahout greep regelmatig met een druppel voedselveilige olie om het hout in conditie te houden
• Snijondergrond: Gebruik uitsluitend een houten of kunststof snijplank; vermijd harde ondergronden die de snede beschadigen
• Reinigen na contact met zuur of zout: Maak het lemmet direct schoon na contact met citrus, tomaat of azijn
• Opslag: Bewaar het mes in een messenblok, op een magneetstrip of in een beschermende hoes – niet los in een lade

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een

messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Restricții de vârstă

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Instrucțiuni de eliminare

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Messermeister Flexibel Urbeningskniv Avanta Pakkaträ 18 cm

Produkttitel

Messermeister Flexibel Urbeningskniv Avanta Pakkaträ 18 cm

Produktinnehåll

• 1x Flexibel urbeningskniv (Bladlängd: 18 cm, Total längd: 30,5 cm)
• Material: Rostfritt stål (tyskt X50CrMoV15-stål), Pakkaträ (handtag)

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för urbeningning av kött och fågel samt filetering av fisk; det flexibla bladet följer konturerna av ben och ben
• Skärvinkel: 15 grader per sida – finare och skarpare än vanliga europeiska knivar
• Hårdhet: 57 HRC – håller eggen länge och kan skärpas med brynskål eller brynsten
• Diskmaskinssäker: Nej – handtvätt endast i varmt vatten med milt diskmedel, torka omedelbart
• Handtagsskötsel: Applicera ibland en droppe livsmedelssäker olja på handtaget av pakkaträ för att hålla det i gott skick
• Skärunderlag: Använd endast skärbrädor av trä eller plast; undvik hårda underlag som skadar eggen
• Efter kontakt med syror eller salt: Rengör bladet omedelbart efter att ha skurit citrusfrukter, tomater eller ättiksprodukter
• Förvaring: Förvara i ett knivblock, på en magnetlist eller i ett skyddsfodral – inte löst i en låda

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk.
• Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en mjuk svamp och en mild ättikalösning. Skölj noggrant efteråt.
• Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel – dessa skadar ytan på rostfritt stål.
• Slipning: Slip bladet regelbundet med en lämplig knivslip eller bryningsstål för att hålla eggen skarp.
• Förvaring: Förvara knivar i ett knivblock eller på en magnetisk hållare för att förhindra skador på bladet.

Säkerhetsinstruktioner

• Skarp egg: Knivar är extremt vassa. Hantera alltid med försiktighet och skär bort från kroppen.
• Förvaring: Förvara knivar i ett knivblock, på en magnetisk knivhållare eller med ett bladskydd – aldrig löst i en låda.
• Barn: Förvara knivar utom räckhåll för barn.
• Första användning: Kontrollera bladet för grader eller vassa kanter före första användning.
• Skäryta: Använd alltid en lämplig skärbräda. Skär inte på hårda underlag som glas, sten eller metall.

Åldersbegränsningar

Denna produkt är avsedd för användning av vuxna. Förvara knivar utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

• Lämna kasserade knivar av rostfritt stål till en insamlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
• Innan du slänger knivarna, linda in dem i tjockt papper eller kartong för att skydda avfallshanterare.
• Kontakta din kommun för korrekt avfallssortering i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P280:** Använd skyddshandskar vid slipning av kniven.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för allvarliga skärskador från den vassa eggen.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.