NL Handleiding: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Producttitel

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Inhoud van het product

• 1x Cheese Baker met deksel (Binnendiameter: 15 cm, Buitenafmeting: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Inhoud: 550 ml)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het bakken van een hele camembert, brie of geitenkaas in de oven tot een warme, romige dip; ook geschikt als mini-fondue of raclette voor twee personen
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijvast oppervlak: Ja, het geglazuurde HR®-keramiek is bestand tegen snijden met een metalen mes
• Warmtebehoud: Het keramiek verdeelt warmte gelijkmatig en houdt deze lang vast, zodat de kaas aan tafel warm blijft
• Gebruik met deksel: Plaats het deksel tijdens het bakken om de kaas smeuïg te houden en smaken en geuren te bewaren
• Rechtstreeks serveren: De schaal kan direct van de oven naar tafel worden gebracht

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Veiligheidsinstructies

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Product Title

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Contents of the Product

• 1x Cheese Baker with lid (Inner diameter: 15 cm, Outer dimensions: 19.5 x 17.5 x 10 cm, Capacity: 550 ml)
• Material: Stoneware (HR® Ceramic)

User Instructions

• Use: Ideal for baking a whole camembert, brie or goat's cheese in the oven into a warm, creamy dip; also suitable as a mini fondue or raclette for two
• Oven safe: Yes, up to 270 °C
• Microwave safe: Yes
• Freezer safe: Yes
• Dishwasher safe: Yes
• Cut-resistant surface: Yes, the glazed HR® ceramic withstands cutting with a metal knife
• Heat retention: The ceramic distributes heat evenly and retains it for a long time, keeping the cheese warm at the table
• Use with lid: Place the lid on during baking to keep the cheese moist and to retain flavours and aromas
• Direct serving: The dish can be taken straight from the oven to the table

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Do not use abrasive cleaners or steel wool.
• Drying: Dry the product thoroughly after washing and allow it to dry completely before storing.
• Storage: Stack carefully and use protective padding between items to prevent scratches and damage.
• Cracks or chips: Do not use the product if visible cracks or chips are present.

Safety Instructions

• Fragility: Earthenware can break or crack if dropped or knocked. Take care with sharp edges in the event of breakage.
• Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as placing the item directly from the freezer onto a hot heat source.
• Heat transfer: Earthenware can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
• Do not drop: Avoid impacts or dropping the product, as this may cause invisible cracks that reduce safety during heating.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Dispose of worn or broken earthenware in the residual waste bin. Do not place it in the glass recycling or paper containers.
• Packaging: Dispose of cardboard and paper via the paper bin. Dispose of plastic packaging via the plastics container.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts in the event of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Produkttitel

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Produktinhalt

• 1x Cheese Baker mit Deckel (Innendurchmesser: 15 cm, Außenmaße: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Inhalt: 550 ml)
• Material: Steinzeug (HR®-Keramik)

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Backen eines ganzen Camemberts, Bries oder Ziegenkäses im Ofen zu einem warmen, cremigen Dip; auch geeignet als Mini-Fondue oder Raclette für zwei Personen
• Ofengeeignet: Ja, bis 270 °C
• Mikrowellengeeignet: Ja
• Gefriergeeignet: Ja
• Spülmaschinenfest: Ja
• Schnittfeste Oberfläche: Ja, die glasierte HR®-Keramik ist beständig gegen das Schneiden mit einem Metallmesser
• Wärmespeicherung: Die Keramik verteilt die Wärme gleichmäßig und hält sie lange, sodass der Käse am Tisch warm bleibt
• Verwendung mit Deckel: Deckel während des Backens auflegen, um den Käse geschmeidig zu halten und Aromen einzuschließen
• Direktes Servieren: Die Schale kann direkt vom Ofen auf den Tisch gebracht werden

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden.
• Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gut abtrocknen und vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.
• Aufbewahrung: Vorsichtig stapeln und Schutzeinlagen zwischen den Teilen verwenden, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.
• Risse oder Absplitterungen: Das Produkt nicht mehr verwenden, wenn sichtbare Risse oder Absplitterungen vorhanden sind.

Sicherheitshinweise

• Bruchgefahr: Steingut kann bei Herunterfallen oder Stößen brechen oder reißen. Bei Bruch Vorsicht wegen scharfer Kanten.
• Thermischer Schock: Plötzliche Temperaturwechsel vermeiden, z. B. direkt aus dem Gefrierschrank auf eine heiße Hitzequelle stellen.

• Wärmeübertragung: Steingut kann während der Verwendung sehr heiß werden. Stets Ofenhandschuhe oder Topflappen verwenden.
• Nicht fallen lassen: Stöße und Herunterfallen vermeiden – unsichtbare Risse können die Sicherheit beim Erhitzen beeinträchtigen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Abgenutztes oder gebrochenes Steingut im Restmüll entsorgen. Nicht in den Glascontainer oder die Papiertonne.
• Verpackung: Karton und Papier über die Papiertonne entsorgen. Plastikverpackungen über den Kunststoffbehälter entsorgen.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Titre du produit

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Contenu du produit

• 1x Cheese Baker avec couvercle (Diamètre intérieur : 15 cm, Dimensions extérieures : 19,5 x 17,5 x 10 cm, Contenance : 550 ml)
• Matériau : Grès (céramique HR®)

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour cuire un camembert entier, un brie ou un fromage de chèvre au four jusqu'à obtenir un dip chaud et crémeux ; convient également comme mini-fondue ou raclette pour deux personnes
• Compatible four : Oui, jusqu'à 270 °C
• Compatible micro-ondes : Oui
• Compatible congélateur : Oui
• Compatible lave-vaisselle : Oui
• Surface résistante aux coupures : Oui, la céramique HR® émaillée résiste à la découpe avec un couteau en métal
• Rétention de chaleur : La céramique distribue la chaleur uniformément et la conserve longtemps, maintenant le fromage chaud à table
• Utilisation avec couvercle : Poser le couvercle pendant la cuisson pour garder le fromage moelleux et conserver les saveurs et les arômes
• Service direct : Le plat peut être apporté directement du four à la table

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau tiède avec un produit vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier.
• Séchage : Bien sécher le produit après lavage et laisser sécher complètement avant de le ranger.
• Rangement : Empiler avec précaution en utilisant des protections entre les pièces pour éviter les rayures et les dommages.
• Fissures ou éclats : Ne plus utiliser le produit en cas de fissures ou d'éclats visibles.

Consignes de sécurité

• Fragilité : La faïence peut se casser ou se fissurer en cas de chute ou de choc. Attention aux bords tranchants en cas de bris.
• Choc thermique : Évitez les changements brusques de température, par exemple placer le produit directement du congélateur sur une source de chaleur.
• Transfert de chaleur : La faïence peut devenir très chaude pendant l'utilisation. Utilisez toujours des

gants de cuisine ou des maniques.
• Ne pas faire tomber : Évitez les chocs ou les chutes, car des fissures invisibles peuvent réduire la sécurité lors du chauffage.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Jetez la faïence usagée ou cassée dans les ordures ménagères résiduelles. Ne pas la mettre dans le conteneur à verre ni avec le papier/carton.
• Emballage : Éliminez le carton et le papier via la poubelle à papier. Éliminez les emballages plastiques via le bac à plastique.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de danger chimique.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Título del producto

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Contenido del producto

• 1x Cheese Baker con tapa (Diámetro interior: 15 cm, Dimensiones exteriores: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Capacidad: 550 ml)
• Material: Gres (cerámica HR®)

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para hornear un camembert entero, brie o queso de cabra en el horno hasta obtener un dip caliente y cremoso; también apto como mini-fondue o raclette para dos personas
• Apto para horno: Sí, hasta 270 °C
• Apto para microondas: Sí
• Apto para congelador: Sí
• Apto para lavavajillas: Sí
• Superficie resistente a cortes: Sí, la cerámica HR® esmaltada resiste el corte con un cuchillo de metal
• Retención de calor: La cerámica distribuye el calor de manera uniforme y lo retiene durante mucho tiempo, manteniendo el queso caliente en la mesa
• Uso con tapa: Colocar la tapa durante el horneado para mantener el queso jugoso y conservar los sabores y aromas
• Servicio directo: El recipiente puede llevarse directamente del horno a la mesa

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lave con agua tibia y un detergente suave. No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos de acero.
• Secado: Seque bien el producto tras lavarlo y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
• Almacenamiento: Apile con cuidado y utilice separadores protectores entre las piezas para evitar arañazos y daños.
• Grietas o desportilladuras: No utilice el producto si presenta grietas o desportilladuras visibles.

Instrucciones de seguridad

• Fragilidad: La loza puede romperse o agrietarse si se cae o recibe un golpe. Tenga cuidado con los bordes cortantes en caso de rotura.
• Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como pasar el producto directamente del congelador a una fuente de calor.
• Transferencia de calor: La loza puede calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre guantes de cocina o agarraderas.

• No dejar caer: Evite golpes o caídas, ya que las grietas invisibles pueden reducir la seguridad durante el calentamiento.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Deseche la loza deteriorada o rota en el cubo de residuos no reciclables. No la deposite en el contenedor de vidrio ni con el papel o cartón.
• Embalaje: Deposite el cartón y el papel en el contenedor de papel. Deposite los embalajes de plástico en el contenedor de plásticos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Produkttitel

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Produktets indhold

• 1x Cheese Baker met deksel (Binnendiameter: 15 cm, Buitenafmeting: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Inhoud: 550 ml)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het bakken van een hele camembert, brie of geitenkaas in de oven tot een warme, romige dip; ook geschikt als mini-fondue of raclette voor twee personen
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijvast oppervlak: Ja, het geglazuurde HR®-keramiek is bestand tegen snijden met een metalen mes
• Warmtebehoud: Het keramiek verdeelt warmte gelijkmatig en houdt deze lang vast, zodat de kaas aan tafel warm blijft
• Gebruik met deksel: Plaats het deksel tijdens het bakken om de kaas smeuïg te houden en smaken en geuren te bewaren
• Rechtstreeks serveren: De schaal kan direct van de oven naar tafel worden gebracht

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Sikkerhedsinstruktioner

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Titolo del prodotto

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Contenuto del prodotto

• 1x Cheese Baker con coperchio (Diametro interno: 15 cm, Dimensioni esterne: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Capacità: 550 ml)
• Materiale: Terracotta (ceramica HR®)

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per cuocere in forno un intero camembert, brie o formaggio di capra fino a ottenere un dip caldo e cremoso; adatto anche come mini-fonduta o raclette per due persone
• Adatto al forno: Sì, fino a 270 °C
• Adatto al microonde: Sì
• Adatto al congelatore: Sì
• Lavabile in lavastoviglie: Sì
• Superficie resistente ai tagli: Sì, la ceramica HR® smaltata resiste al taglio con un coltello in metallo
• Ritenzione del calore: La ceramica distribuisce il calore in modo uniforme e lo mantiene a lungo, tenendo il formaggio caldo in tavola
• Utilizzo con coperchio: Posizionare il coperchio durante la cottura per mantenere il formaggio morbido e preservare sapori e aromi
• Servizio diretto: Il piatto può essere portato direttamente dal forno alla tavola

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua tiepida e un detergente delicato. Non utilizzare detersivi abrasivi o pagliette metalliche.
• Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
• Conservazione: Impilare con cura usando protezioni tra i pezzi per evitare graffi e danni.
• Crepe o schegge: Non utilizzare il prodotto se sono presenti crepe o schegge visibili.

Istruzioni di sicurezza

• Fragilità: La terracotta può rompersi o scheggiarsi in caso di caduta o urto. Prestare attenzione ai bordi taglienti in caso di rottura.
• Shock termico: Evitare sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio non passare direttamente dal congelatore a una fonte di calore intensa.
• Trasferimento di calore: La terracotta può diventare molto calda durante l'uso. Usare sempre presine o guanti da forno.

• Non far cadere: Evitare urti o cadute, poiché crepe invisibili possono compromettere la sicurezza durante il riscaldamento.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Smaltire la terracotta usurata o rotta nei rifiuti indifferenziati. Non gettarla nel contenitore del vetro né con carta e cartone.
• Imballaggio: Smaltire cartone e carta nel raccoglitore della carta. Smaltire gli imballaggi in plastica nel raccoglitore della plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Tytuł produktu

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Zawartość produktu

• 1x Cheese Baker z pokrywką (Średnica wewnętrzna: 15 cm, Wymiary zewnętrzne: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Pojemność: 550 ml)
• Materiał: Kamionka (ceramika HR®)

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealne do pieczenia w piekarniku całego camemberta, brie lub sera koziego na ciepły, kremowy dip; nadaje się również jako mini-fondue lub raclette dla dwóch osób
• Bezpieczne do piekarnika: Tak, do 270 °C
• Bezpieczne do mikrofalówki: Tak
• Bezpieczne do zamrażarki: Tak
• Bezpieczne do zmywarki: Tak
• Powierzchnia odporna na zarysowania nożem: Tak, glazurowana ceramika HR® jest odporna na krojenie metalowym nożem
• Zatrzymywanie ciepła: Ceramika równomiernie rozprowadza ciepło i długo je utrzymuje, dzięki czemu ser pozostaje ciepły przy stole
• Użycie z pokrywką: Nakładać pokrywkę podczas pieczenia, aby ser pozostał miękki i zachował smaki oraz aromaty
• Bezpośrednie podawanie: Naczynie można przenosić bezpośrednio z piekarnika na stół

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Nie używać środków ściernych ani metalowych zmywaków.
• Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć produkt i przed odłożeniem upewnić się, że jest całkowicie suchy.
• Przechowywanie: Układać ostrożnie, stosując przekładki ochronne między elementami, aby zapobiec zarysowaniom i uszkodzeniom.
• Pęknięcia lub odpryski: Nie używać produktu, jeśli widoczne są pęknięcia lub odpryski.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Kruchość: Wyroby z ceramiki kamionkowej mogą pękać lub kruszyć się przy upadku lub uderzeniu. Należy uważać na ostre krawędzie w przypadku stłuczenia.
• Szok termiczny: Unikać gwałtownych zmian temperatury, np. przenoszenia bezpośrednio z zamrażarki na gorące źródło ciepła.
• Przewodzenie ciepła: Wyroby z ceramiki mogą silnie się nagrzewać podczas użytkowania. Zawsze

używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
• Nie upuszczać: Unikać uderzeń i upadków, gdyż niewidoczne pęknięcia mogą obniżyć bezpieczeństwo podczas podgrzewania.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Zużyte lub potłuczone wyroby z ceramiki wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Nie wrzucać do pojemnika na szkło ani papier.
• Opakowanie: Karton i papier wyrzucać do pojemnika na makulaturę. Opakowania z tworzywa sztucznego wyrzucać do pojemnika na plastik.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem należy przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych chemicznie.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Tuotteen nimi

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Tuotteen sisältö

• 1x Cheese Baker met deksel (Binnendiameter: 15 cm, Buitenafmeting: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Inhoud: 550 ml)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het bakken van een hele camembert, brie of geitenkaas in de oven tot een warme, romige dip; ook geschikt als mini-fondue of raclette voor twee personen
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijvast oppervlak: Ja, het geglazuurde HR®-keramiek is bestand tegen snijden met een metalen mes
• Warmtebehoud: Het keramiek verdeelt warmte gelijkmatig en houdt deze lang vast, zodat de kaas aan tafel warm blijft
• Gebruik met deksel: Plaats het deksel tijdens het bakken om de kaas smeuïg te houden en smaken en geuren te bewaren
• Rechtstreeks serveren: De schaal kan direct van de oven naar tafel worden gebracht

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Turvallisuusohjeet

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Název výrobku

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Obsah výrobku

• 1x Cheese Baker met deksel (Binnendiameter: 15 cm, Buitenafmeting: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Inhoud: 550 ml)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het bakken van een hele camembert, brie of geitenkaas in de oven tot een warme, romige dip; ook geschikt als mini-fondue of raclette voor twee personen
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijvast oppervlak: Ja, het geglazuurde HR®-keramiek is bestand tegen snijden met een metalen mes
• Warmtebehoud: Het keramiek verdeelt warmte gelijkmatig en houdt deze lang vast, zodat de kaas aan tafel warm blijft
• Gebruik met deksel: Plaats het deksel tijdens het bakken om de kaas smeuïg te houden en smaken en geuren te bewaren
• Rechtstreeks serveren: De schaal kan direct van de oven naar tafel worden gebracht

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Bezpečnostní pokyny

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Termék neve

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

A termék tartalma

• 1x Cheese Baker met deksel (Binnendiameter: 15 cm, Buitenafmeting: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Inhoud: 550 ml)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het bakken van een hele camembert, brie of geitenkaas in de oven tot een warme, romige dip; ook geschikt als mini-fondue of raclette voor twee personen
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijvast oppervlak: Ja, het geglazuurde HR®-keramiek is bestand tegen snijden met een metalen mes
• Warmtebehoud: Het keramiek verdeelt warmte gelijkmatig en houdt deze lang vast, zodat de kaas aan tafel warm blijft
• Gebruik met deksel: Plaats het deksel tijdens het bakken om de kaas smeuïg te houden en smaken en geuren te bewaren
• Rechtstreeks serveren: De schaal kan direct van de oven naar tafel worden gebracht

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Biztonsági utasítások

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Título do produto

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Conteúdo do produto

• 1x Cheese Baker met deksel (Binnendiameter: 15 cm, Buitenafmeting: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Inhoud: 550 ml)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het bakken van een hele camembert, brie of geitenkaas in de oven tot een warme, romige dip; ook geschikt als mini-fondue of raclette voor twee personen
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijvast oppervlak: Ja, het geglazuurde HR®-keramiek is bestand tegen snijden met een metalen mes
• Warmtebehoud: Het keramiek verdeelt warmte gelijkmatig en houdt deze lang vast, zodat de kaas aan tafel warm blijft
• Gebruik met deksel: Plaats het deksel tijdens het bakken om de kaas smeuïg te houden en smaken en geuren te bewaren
• Rechtstreeks serveren: De schaal kan direct van de oven naar tafel worden gebracht

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Instruções de segurança

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Produkttittel

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Produktinnhold

• 1x Cheese Baker met deksel (Binnendiameter: 15 cm, Buitenafmeting: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Inhoud: 550 ml)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het bakken van een hele camembert, brie of geitenkaas in de oven tot een warme, romige dip; ook geschikt als mini-fondue of raclette voor twee personen
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijvast oppervlak: Ja, het geglazuurde HR®-keramiek is bestand tegen snijden met een metalen mes
• Warmtebehoud: Het keramiek verdeelt warmte gelijkmatig en houdt deze lang vast, zodat de kaas aan tafel warm blijft
• Gebruik met deksel: Plaats het deksel tijdens het bakken om de kaas smeuïg te houden en smaken en geuren te bewaren
• Rechtstreeks serveren: De schaal kan direct van de oven naar tafel worden gebracht

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Titlul produsului

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Conținutul produsului

• 1x Cheese Baker met deksel (Binnendiameter: 15 cm, Buitenafmeting: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Inhoud: 550 ml)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het bakken van een hele camembert, brie of geitenkaas in de oven tot een warme, romige dip; ook geschikt als mini-fondue of raclette voor twee personen
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijvast oppervlak: Ja, het geglazuurde HR®-keramiek is bestand tegen snijden met een metalen mes
• Warmtebehoud: Het keramiek verdeelt warmte gelijkmatig en houdt deze lang vast, zodat de kaas aan tafel warm blijft
• Gebruik met deksel: Plaats het deksel tijdens het bakken om de kaas smeuïg te houden en smaken en geuren te bewaren
• Rechtstreeks serveren: De schaal kan direct van de oven naar tafel worden gebracht

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadiging te voorkomen.
• Scheuren of barsten: Gebruik het product niet meer als er zichtbare scheuren of barsten aanwezig zijn.

Instrucțiuni de siguranță

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of barsten bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals direct van de vriezer naar een hete warmtebron plaatsen.
• Verhitting: Gebruik uitsluitend op warmtebronnen waarvoor het product geschikt is. Controleer de productinformatie.
• Hitte-overdracht: Aardewerk kan tijdens gebruik heet worden. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.

• Niet vallen laten: Stel het product niet bloot aan stoten of vallen, dit kan leiden tot onzichtbare scheuren die de veiligheid bij verhitting verminderen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Gooi afgedankt of gebroken aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak of bij papier/karton.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak. Voer plastic verpakking af via de plasticcontainer.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Produkttitel

Emile Henry Cheese Baker Fusain - ø 15 cm / 550 ml

Produktinnehåll

• 1x Cheese Baker med lock (Innerdiameter: 15 cm, Yttermått: 19,5 x 17,5 x 10 cm, Volym: 550 ml)
• Material: Stengods (HR®-keramik)

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för att baka en hel camembert, brie eller getost i ugnen till ett varmt, krämigt dip; passar även som mini-fondue eller raclette för två personer
• Ugnsäker: Ja, upp till 270 °C
• Mikrovågssäker: Ja
• Frysskåpssäker: Ja
• Diskmaskinssäker: Ja
• Skärbeständig yta: Ja, den glaserade HR®-keramiken tål skärning med en metallkniv
• Värmehållning: Keramiken fördelar värmen jämnt och håller den länge, så att osten förblir varm vid bordet
• Användning med lock: Lägg på locket under gräddningen för att hålla osten mjuk och bevara smaker och aromer
• Direkt servering: Skålen kan tas direkt från ugnen till bordet

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull.
• Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning och låt den torka helt innan den ställs undan.
• Förvaring: Stapla försiktigt och använd skyddande mellanskikt för att undvika repor och skador.
• Sprickor eller flagor: Använd inte produkten om synliga sprickor eller flagor förekommer.

Säkerhetsinstruktioner

• Bräcklighet: Lergods kan gå sönder eller spricka om det tappas eller utsätts för stötar. Var försiktig med vassa kanter vid brott.
• Termisk chock: Undvik plötsliga temperaturförändringar, t.ex. att flytta produkten direkt från frysen till en het värmekälla.
• Värmeöverföring: Lergods kan bli mycket hett under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
• Tappa inte: Undvik stötar och fall, eftersom osynliga sprickor kan minska säkerheten vid uppvärmning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

• Kasserat eller sönderslaget lergods slängs i restavfallet. Lägg det inte i glasåtervinningen eller papperscontainern.
• Förpackning: Kartong och papper lämnas i pappersåtervinningen. Plastförpackningar lämnas i plaståtervinningen.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.