

Handleiding: GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Producttitel

GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Inhoud van het product

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm)
- Materiaal: 3-laags roestvrij staal met keramische anti-aanbaklaag versterkt met diamanten

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van eieren, pannenkoeken, groenten en vlees
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot 220°C
- Aanbevolen vuursterkte: Laag tot middelhoog vuur
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige levensduur van de anti-aanbaklaag
- Gebruik van keukengerei: Gebruik houten of siliconen spatels om de anti-aanbaklaag te beschermen
- Anti-aanbaklaag: Keramisch, versterkt met diamanten, PFAS-vrij; gebruik weinig olie of boter
- Afkoelen: Laat de pan volledig afkoelen voor het afwassen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige aanrook of verkleuringen met een zachte spons en een oplossing van water en azijn of een speciale RVS-reiniger.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen — deze kunnen het oppervlak van roestvrij staal bekrassen.
- Verkleuring: Blauw-gele verkleuringen door hitte zijn normaal bij roestvrij staal en hebben geen invloed op de functionaliteit.
- Opslag: Bewaar de pan op een droge plek. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen om krassen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Verhitting: De pan wordt zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenhanteer bij het hanteren.
- Brandwonden: Raak het verwarmde oppervlak, de zijanten en het handvat nooit aan met blote handen tijdens of direct na gebruik.
- Stabiele plaatsing: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat om omvallen te voorkomen.
- Oververhitting: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur om vervorming of beschadiging te voorkomen.

- Inductie: Controleer of uw kookplaat geschikt is voor roestvrij staal voordat u de pan gebruikt.
- Kinderen: Houd kinderen op afstand van de kookplaat tijdens gebruik.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Gooi de pan niet bij het huishoudelijk restafval.
- Breng afgedankte roestvrij stalen producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat in uw gemeente.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. houten of kunststof handvatten) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale voorschriften.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met verhit oppervlak.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: GreenPan Frying Pan Premiere Stainless Steel ø 28 cm - ceramic non-stick coating

Product Title

GreenPan Frying Pan Premiere Stainless Steel ø 28 cm - ceramic non-stick coating

Contents of the Product

- 1x Frying pan (Diameter 28 cm)
- Material: 3-ply stainless steel with diamond-reinforced ceramic non-stick coating

User Instructions

- Use: Ideal for frying eggs, pancakes, vegetables and meat
- Heat sources: Compatible with gas, electric, halogen, ceramic and induction hobs
- Oven safe: Yes, up to 220°C
- Recommended heat level: Low to medium heat
- Dishwasher safe: Yes, but hand washing is recommended to extend the lifespan of the non-stick coating
- Utensils: Use wooden or silicone utensils to protect the non-stick coating
- Non-stick coating: Ceramic, diamond-reinforced, PFAS-free; use minimal oil or butter
- Cooling: Allow the pan to cool completely before washing

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately with a soft cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn residue or discolouration with a soft sponge and a solution of water and vinegar, or a dedicated stainless steel cleaner.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive pads or harsh scouring agents — these can scratch the stainless steel surface.
- Discolouration: Blue or yellow heat discolouration is normal for stainless steel and does not affect functionality.
- Storage: Store the pan in a dry place. Use protective layers when stacking to prevent scratches.

Safety Instructions

- Heat: The pan becomes very hot during use. Always use oven gloves or pot holders when handling.
- Burns: Never touch the heated surface, sides or handle with bare hands during or immediately after use.
- Stable placement: Ensure the pan is stable on the hob to prevent tipping.
- Overheating: Never heat an empty pan on high heat to prevent warping or damage.
- Induction: Verify your hob is compatible with stainless steel before use.
- Children: Keep children away from the hob during use.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Do not dispose of the pan in general household waste.
- Take discarded stainless steel products to a metal recycling point or your local recycling centre.
- Remove any non-metal components (e.g. wooden or plastic handles) and dispose of them separately according to local regulations.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with heated surface.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: GreenPan Bratpfanne Premiere Edelstahl ø 28 cm - keramische Antihafbeschichtung

Produkttitel

GreenPan Bratpfanne Premiere Edelstahl ø 28 cm - keramische Antihafbeschichtung

Produktinhalt

- 1x Bratpfanne (Durchmesser 28 cm)
- Material: 3-lagiger Edelstahl mit diamantverstärkter keramischer Antihafbeschichtung

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Braten von Eiern, Pfannkuchen, Gemüse und Fleisch
- Wärmequellen: Geeignet für Gas, Elektro, Halogen, Keramik und Induktion
- Ofengeeignet: Ja, bis 220°C
- Empfohlene Hitzestufe: Niedrige bis mittlere Hitze
- Spülmaschinenfest: Ja, jedoch wird Handwäsche empfohlen, um die Antihafbeschichtung zu schonen
- Küchenutensilien: Holz- oder Silikonwerkzeug verwenden, um die Antihafbeschichtung zu schützen
- Antihafbeschichtung: Keramisch, diamantverstärkt, PFAS-frei; wenig Öl oder Butter verwenden
- Abkühlen: Pfanne vor dem Spülen vollständig abkühlen lassen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Sofort mit einem weichen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Rückstände oder Verfärbungen mit einem weichen Schwamm und einer Wasser-Essig-Lösung oder einem speziellen Edelstahlreiniger entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder aggressiven Scheuermittel verwenden — diese können die Edelstahloberfläche zerkratzen.
- Verfärbung: Blau-gelbe Hitzeverfärbungen sind bei Edelstahl normal und beeinträchtigen die Funktion nicht.
- Aufbewahrung: Die Pfanne an einem trockenen Ort aufbewahren. Beim Stapeln Schutzlagen verwenden, um Kratzer zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Die Pfanne wird während des Gebrauchs sehr heiß. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Verbrennungen: Berühren Sie die erhitzte Oberfläche, die Seiten oder den Griff niemals mit bloßen Händen während oder unmittelbar nach dem Gebrauch.
- Sicherer Stand: Stellen Sie sicher, dass die Pfanne stabil auf dem Kochfeld steht, um ein Umkippen zu verhindern.
- Überhitzung: Erhitzen Sie die Pfanne niemals leer bei hoher Hitze, um Verformungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

- Induktion: Prüfen Sie vor der Verwendung, ob Ihr Kochfeld für Edelstahl geeignet ist.
- Kinder: Halten Sie Kinder während des Gebrauchs vom Kochfeld fern.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Die Pfanne nicht im Hausmüll entsorgen.
- Ausgediente Produkte aus Edelstahl zu einer Metallsammelstelle oder dem örtlichen Wertstoffhof bringen.
- Nicht-metallische Teile (z. B. Holz- oder Kunststoffgriffe) entfernen und gemäß den örtlichen Vorschriften separat entsorgen.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physikalische Gefahr: Verbrennungsgefahr bei Kontakt mit der erhitzten Oberfläche.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: GreenPan Poêle à frire Premiere Inox ø 28 cm - revêtement antiadhésif céramique

Titre du produit

GreenPan Poêle à frire Premiere Inox ø 28 cm - revêtement antiadhésif céramique

Contenu du produit

- 1x Poêle à frire (Diamètre 28 cm)
- Matériau : Acier inoxydable 3 épaisseurs avec revêtement antiadhésif céramique renforcé au diamant

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéale pour cuire des œufs, des crêpes, des légumes et de la viande
- Sources de chaleur : Compatible gaz, électrique, halogène, céramique et induction
- Compatible four : Oui, jusqu'à 220°C
- Intensité de chaleur recommandée : Feu doux à moyen
- Compatible lave-vaisselle : Oui, mais le lavage à la main est recommandé pour prolonger la durée de vie du revêtement antiadhésif
- Ustensiles : Utiliser des ustensiles en bois ou en silicone pour protéger le revêtement
- Revêtement antiadhésif : Céramique, renforcé au diamant, sans PFAS ; utiliser peu d'huile ou de beurre
- Refroidissement : Laisser la poêle refroidir complètement avant de la laver

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Sécher immédiatement avec un chiffon doux pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les résidus tenaces ou les décolorations avec une éponge douce et une solution d'eau et de vinaigre, ou un nettoyant spécial inox.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier, d'éponges abrasives ou de produits décapants agressifs — ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Décoloration : Les décolorations bleutées ou jaunâtres dues à la chaleur sont normales pour l'acier inoxydable et n'affectent pas les performances.
- Rangement : Conserver la poêle dans un endroit sec. Utiliser des protections lors de l'empilement pour éviter les rayures.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La poêle devient très chaude pendant l'utilisation. Utilisez toujours des gants de cuisine ou des maniques pour la manipuler.
- Brûlures : Ne touchez jamais la surface chauffée, les côtés ou la poignée à mains nues pendant ou immédiatement après l'utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la poêle est stable sur la plaque de cuisson pour éviter qu'elle ne bascule.
- Surchauffe : Ne chauffez jamais la poêle vide à feu vif afin d'éviter toute déformation ou détérioration.

- Induction : Vérifiez que votre plaque de cuisson est compatible avec l'acier inoxydable avant utilisation.
- Enfants : Tenez les enfants à l'écart de la plaque de cuisson pendant l'utilisation.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Ne pas jeter la poêle dans les ordures ménagères.
- Déposer les produits en acier inoxydable usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirer les éléments non métalliques (par ex. manches en bois ou en plastique) et les éliminer séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Risque de brûlures au contact de la surface chauffée.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: GreenPan Sartén Premiere Acero Inoxidable ø 28 cm - revestimiento antiadherente cerámico

Título del producto

GreenPan Sartén Premiere Acero Inoxidable ø 28 cm - revestimiento antiadherente cerámico

Contenido del producto

- 1x Sartén (Diámetro 28 cm)
- Material: Acero inoxidable de 3 capas con revestimiento antiadherente cerámico reforzado con diamante

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para freír huevos, tortitas, verduras y carne
- Fuentes de calor: Compatible con gas, eléctrico, halógeno, cerámica e inducción
- Apta para horno: Sí, hasta 220°C
- Nivel de calor recomendado: Fuego bajo o medio
- Apta para lavavajillas: Sí, pero se recomienda el lavado a mano para prolongar la vida útil del revestimiento antiadherente
- Utensilios: Utilizar utensilios de madera o silicona para proteger el revestimiento
- Revestimiento antiadherente: Cerámico, reforzado con diamante, sin PFAS; usar poca cantidad de aceite o mantequilla
- Enfriamiento: Dejar enfriar completamente la sartén antes de lavarla

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente con un paño suave para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar residuos persistentes o decoloraciones con una esponja suave y una solución de agua y vinagre, o con un limpiador específico para acero inoxidable.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero, esponjas abrasivas ni productos de limpieza agresivos — pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Decoloración: Las decoloraciones azul-amarillentas por el calor son normales en el acero inoxidable y no afectan a su funcionamiento.
- Almacenamiento: Guardar la sartén en un lugar seco. Utilizar protectores intermedios al apilar para evitar arañazos.

Instrucciones de seguridad

- Calor: La sartén se calienta mucho durante el uso. Utilice siempre guantes de cocina o agarraderas al manipularla.
- Quemaduras: No toque nunca la superficie caliente, los lados ni el mango con las manos desnudas durante o inmediatamente después del uso.
- Colocación estable: Asegúrese de que la sartén esté estable sobre la placa de cocción para evitar que

vuelque.

- Sobrecalentamiento: No caliente nunca la sartén vacía a fuego alto para evitar deformaciones o daños.
- Inducción: Compruebe que su placa de cocción es compatible con el acero inoxidable antes de usarla.
- Niños: Mantenga a los niños alejados de la placa de cocción durante el uso.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- No deseche la sartén en la basura doméstica general.
- Lleve los productos de acero inoxidable desechados a un punto de recogida de metales o al centro de reciclaje de su municipio.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej. mangos de madera o plástico) y deséchelos por separado conforme a la normativa local.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con la superficie caliente.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm

- keramische anti-aanbaklaag

Produkttitel

GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Produktets indhold

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm)
- Materiaal: 3-laags roestvrij staal met keramische anti-aanbaklaag versterkt met diamanten

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van eieren, pannenkoeken, groenten en vlees
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot 220°C
- Aanbevolen vuursterkte: Laag tot middelhoog vuur
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige levensduur van de anti-aanbaklaag
- Gebruik van keukengerei: Gebruik houten of siliconen spatels om de anti-aanbaklaag te beschermen
- Anti-aanbaklaag: Keramisch, versterkt met diamanten, PFAS-vrij; gebruik weinig olie of boter
- Afkoelen: Laat de pan volledig afkoelen voor het afwassen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige aankeek of verkleuringen met een zachte spons en een oplossing van water en azijn of een speciale RVS-reiniger.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen — deze kunnen het oppervlak van roestvrij staal bekrassen.
- Verkleuring: Blauw-gele verkleuringen door hitte zijn normaal bij roestvrij staal en hebben geen invloed op de functionaliteit.
- Opslag: Bewaar de pan op een droge plek. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen om krassen te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

- Verhitting: De pan wordt zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren.
- Brandwonden: Raak het verwarmde oppervlak, de zijkanen en het handvat nooit aan met blote handen tijdens of direct na gebruik.
- Stabiele plaatsing: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat om omvallen te voorkomen.
- Oververhitting: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur om vervorming of beschadiging te voorkomen.

- Inductie: Controleer of uw kookplaat geschikt is voor roestvrij staal voordat u de pan gebruikt.
- Kinderen: Houd kinderen op afstand van de kookplaat tijdens gebruik.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Gooi de pan niet bij het huishoudelijk restafval.
- Breng afgedankte roestvrij stalen producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat in uw gemeente.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. houten of kunststof handvatten) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale voorschriften.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met verhit oppervlak.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Manuale d'uso: GreenPan Padella Premiere Acciaio Inox ø 28 cm - rivestimento antiaderente in ceramica

Titolo del prodotto

GreenPan Padella Premiere Acciaio Inox ø 28 cm - rivestimento antiaderente in ceramica

Contenuto del prodotto

- 1x Padella (Diametro 28 cm)
- Materiale: Acciaio inox a 3 strati con rivestimento antiaderente in ceramica rinforzata con diamante

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per cuocere uova, crepes, verdure e carne
- Fonti di calore: Compatibile con gas, elettrico, alogeno, ceramica e induzione
- Adatta al forno: Sì, fino a 220°C
- Livello di calore consigliato: Fuoco basso o medio
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma si consiglia il lavaggio a mano per prolungare la durata del rivestimento antiaderente
- Utensili: Utilizzare utensili in legno o silicone per proteggere il rivestimento
- Rivestimento antiaderente: Ceramica, rinforzata con diamante, senza PFAS; utilizzare poca olio o burro
- Raffreddamento: Lasciare raffreddare completamente la padella prima di lavarla

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detergente delicato per piatti. Asciugare immediatamente con un panno morbido per evitare aloni d'acqua.
- Macchie: Rimuovere residui ostinati o discromie con una spugna morbida e una soluzione di acqua e aceto, oppure con un detergente specifico per acciaio inossidabile.
- Evitare: Non utilizzare pagliette d'acciaio, spugne abrasive o detergenti aggressivi — possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Discromia: Le discromie blu-gialle causate dal calore sono normali nell'acciaio inossidabile e non influiscono sulla funzionalità.
- Conservazione: Conservare la padella in un luogo asciutto. Utilizzare protezioni intermedie durante l'impilamento per evitare graffi.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La padella diventa molto calda durante l'uso. Utilizzare sempre guanti da forno o presine per maneggiarla.
- Ustioni: Non toccare mai la superficie riscaldata, i lati o il manico a mani nude durante o immediatamente dopo l'uso.
- Posizionamento stabile: Assicurarsi che la padella sia stabile sul piano cottura per evitare ribaltamenti.
- Surriscaldamento: Non riscaldare mai la padella vuota a fuoco alto per evitare deformazioni o danni.

- Induzione: Verificare che il piano cottura sia compatibile con l'acciaio inossidabile prima dell'uso.
- Bambini: Tenere i bambini lontani dal piano cottura durante l'uso.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Non smaltire la padella nei rifiuti domestici indifferenziati.
- Portare i prodotti in acciaio inossidabile dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (es. manici in legno o plastica) e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con la superficie riscaldata.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: GreenPan Patelnia Premiere Stal Nierdzewna ø 28 cm - ceramiczna powłoka nieprzywierająca

Tytuł produktu

GreenPan Patelnia Premiere Stal Nierdzewna ø 28 cm - ceramiczna powłoka nieprzywierająca

Zawartość produktu

- 1x Patelnia (Średnica 28 cm)
- Materiał: 3-warstwowa stal nierdzewna z ceramiczną powłoką nieprzywierającą wzmocnioną diamentem

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do smażenia jajek, naleśników, warzyw i mięsa
- Źródła ciepła: Kompatybilna z gazem, elektrycznością, halogenem, ceramiką i indukcją
- Bezpieczna w piekarniku: Tak, do 220°C
- Zalecany poziom ciepła: Niski lub średni ogień
- Zmywarka: Tak, jednak zaleca się ręczne mycie w celu przedłużenia trwałości powłoki nieprzywierającej
- Przybory kuchenne: Używać drewnianych lub silikonowych przyborów, aby chronić powłokę
- Powłoka nieprzywierająca: Ceramiczna, wzmocniona diamentem, bez PFAS; używać minimalnej ilości oleju lub masła
- Chłodzenie: Przed myciem odczekać, aż patelnia całkowicie wystygnie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać miękką ściereczką, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
- Plamy: Usuwać uporczywe osady lub przebarwienia miękką gąbką i roztworem wody z octem lub specjalnym środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.
- Unikać: Nie używać druciaków, szorstkich gąbek ani agresywnych środków ściernych — mogą zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przebarwienia: Niebiesko-żółte przebarwienia termiczne są normalnym zjawiskiem w przypadku stali nierdzewnej i nie wpływają na funkcjonalność.
- Przechowywanie: Przechowywać patelnię w suchym miejscu. Podczas sztaplowania używać ochronnych przekładek, aby zapobiec zarysowaniom.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Temperatura: Patelnia nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
- Oparzenia: Nigdy nie dotykaj rozgrzanej powierzchni, boków ani uchwyty gołymi rękami podczas użytkowania ani bezpośrednio po nim.
- Stabilne ustawienie: Upewnij się, że patelnia stoi stabilnie na kuchence, aby zapobiec przewróceniu.
- Przegrzanie: Nigdy nie podgrzewaj pustej patelni na dużym ogniu, aby uniknąć odkształcenia lub

uszkodzenia.

- Indukcja: Przed użyciem sprawdź, czy Twoja płyta grzewcza jest kompatybilna ze stalą nierdzewną.
- Dzieci: Trzymaj dzieci z dala od kuchenki podczas użytkowania.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Nie wyrzucać patelni do odpadów komunalnych.
- Zużyte produkty ze stali nierdzewnej należy przekazać do punktu zbiórki złomu lub miejscowego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Usunąć ewentualne elementy niemetalowe (np. drewniane lub plastikowe uchwyty) i pozbyć się ich oddzielnie zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń przy kontakcie z rozgrzaną powierzchnią.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Tuotteen nimi

GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Tuotteen sisältö

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm)
- Materiaal: 3-laags roestvrij staal met keramische anti-aanbaklaag versterkt met diamanten

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van eieren, pannenkoeken, groenten en vlees
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot 220°C
- Aanbevolen vuursterkte: Laag tot middelhoog vuur
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige levensduur van de anti-aanbaklaag
- Gebruik van keukengerei: Gebruik houten of siliconen spatels om de anti-aanbaklaag te beschermen
- Anti-aanbaklaag: Keramisch, versterkt met diamanten, PFAS-vrij; gebruik weinig olie of boter
- Afkoelen: Laat de pan volledig afkoelen voor het afwassen

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige aanrook of verkleuringen met een zachte spons en een oplossing van water en azijn of een speciale RVS-reiniger.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen — deze kunnen het oppervlak van roestvrij staal bekrassen.
- Verkleuring: Blauw-gele verkleuringen door hitte zijn normaal bij roestvrij staal en hebben geen invloed op de functionaliteit.
- Opslag: Bewaar de pan op een droge plek. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen om krassen te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

- Verhitting: De pan wordt zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren.
- Brandwonden: Raak het verwarmde oppervlak, de zijkanalen en het handvat nooit aan met blote handen tijdens of direct na gebruik.
- Stabiele plaatsing: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat om omvallen te voorkomen.
- Oververhitting: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur om vervorming of beschadiging te voorkomen.

- Inductie: Controleer of uw kookplaat geschikt is voor roestvrij staal voordat u de pan gebruikt.
- Kinderen: Houd kinderen op afstand van de kookplaat tijdens gebruik.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Gooi de pan niet bij het huishoudelijk restafval.
- Breng afgedankte roestvrij stalen producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat in uw gemeente.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. houten of kunststof handvatten) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale voorschriften.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met verhit oppervlak.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Název výrobku

GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Obsah výrobku

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm)
- Materiaal: 3-laags roestvrij staal met keramische anti-aanbaklaag versterkt met diamanten

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van eieren, pannenkoeken, groenten en vlees
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot 220°C
- Aanbevolen vuursterkte: Laag tot middelhoog vuur
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige levensduur van de anti-aanbaklaag
- Gebruik van keukengerei: Gebruik houten of siliconen spatels om de anti-aanbaklaag te beschermen
- Anti-aanbaklaag: Keramisch, versterkt met diamanten, PFAS-vrij; gebruik weinig olie of boter
- Afkoelen: Laat de pan volledig afkoelen voor het afwassen

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige aanrook of verkleuringen met een zachte spons en een oplossing van water en azijn of een speciale RVS-reiniger.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen — deze kunnen het oppervlak van roestvrij staal bekrassen.
- Verkleuring: Blauw-gele verkleuringen door hitte zijn normaal bij roestvrij staal en hebben geen invloed op de functionaliteit.
- Opslag: Bewaar de pan op een droge plek. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen om krassen te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

- Verhitting: De pan wordt zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren.
- Brandwonden: Raak het verwarmde oppervlak, de zijanten en het handvat nooit aan met blote handen tijdens of direct na gebruik.
- Stabiele plaatsing: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat om omvallen te voorkomen.
- Oververhitting: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur om vervorming of beschadiging te voorkomen.

- Inductie: Controleer of uw kookplaat geschikt is voor roestvrij staal voordat u de pan gebruikt.
- Kinderen: Houd kinderen op afstand van de kookplaat tijdens gebruik.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Gooi de pan niet bij het huishoudelijk restafval.
- Breng afgedankte roestvrij stalen producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat in uw gemeente.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. houten of kunststof handvatten) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale voorschriften.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met verhit oppervlak.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Termék neve

GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

A termék tartalma

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm)
- Materiaal: 3-laags roestvrij staal met keramische anti-aanbaklaag versterkt met diamanten

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van eieren, pannenkoeken, groenten en vlees
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot 220°C
- Aanbevolen vuursterkte: Laag tot middelhoog vuur
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige levensduur van de anti-aanbaklaag
- Gebruik van keukengerei: Gebruik houten of siliconen spatels om de anti-aanbaklaag te beschermen
- Anti-aanbaklaag: Keramisch, versterkt met diamanten, PFAS-vrij; gebruik weinig olie of boter
- Afkoelen: Laat de pan volledig afkoelen voor het afwassen

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige aanrook of verkleuringen met een zachte spons en een oplossing van water en azijn of een speciale RVS-reiniger.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen — deze kunnen het oppervlak van roestvrij staal bekrassen.
- Verkleuring: Blauw-gele verkleuringen door hitte zijn normaal bij roestvrij staal en hebben geen invloed op de functionaliteit.
- Opslag: Bewaar de pan op een droge plek. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen om krassen te voorkomen.

Biztonsági utasítások

- Verhitting: De pan wordt zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren.
- Brandwonden: Raak het verwarmde oppervlak, de zijanten en het handvat nooit aan met blote handen tijdens of direct na gebruik.
- Stabiele plaatsing: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat om omvallen te voorkomen.
- Oververhitting: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur om vervorming of beschadiging te voorkomen.

- Inductie: Controleer of uw kookplaat geschikt is voor roestvrij staal voordat u de pan gebruikt.
- Kinderen: Houd kinderen op afstand van de kookplaat tijdens gebruik.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Gooi de pan niet bij het huishoudelijk restafval.
- Breng afgedankte roestvrij stalen producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat in uw gemeente.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. houten of kunststof handvatten) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale voorschriften.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met verhit oppervlak.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Título do produto

GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Conteúdo do produto

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm)
- Materiaal: 3-laags roestvrij staal met keramische anti-aanbaklaag versterkt met diamanten

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van eieren, pannenkoeken, groenten en vlees
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot 220°C
- Aanbevolen vuursterkte: Laag tot middelhoog vuur
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige levensduur van de anti-aanbaklaag
- Gebruik van keukengerei: Gebruik houten of siliconen spatels om de anti-aanbaklaag te beschermen
- Anti-aanbaklaag: Keramisch, versterkt met diamanten, PFAS-vrij; gebruik weinig olie of boter
- Afkoelen: Laat de pan volledig afkoelen voor het afwassen

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige aanrook of verkleuringen met een zachte spons en een oplossing van water en azijn of een speciale RVS-reiniger.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen — deze kunnen het oppervlak van roestvrij staal bekrassen.
- Verkleuring: Blauw-gele verkleuringen door hitte zijn normaal bij roestvrij staal en hebben geen invloed op de functionaliteit.
- Opslag: Bewaar de pan op een droge plek. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen om krassen te voorkomen.

Instruções de segurança

- Verhitting: De pan wordt zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren.
- Brandwonden: Raak het verwarmde oppervlak, de zijanten en het handvat nooit aan met blote handen tijdens of direct na gebruik.
- Stabiele plaatsing: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat om omvallen te voorkomen.
- Oververhitting: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur om vervorming of beschadiging te voorkomen.

- Inductie: Controleer of uw kookplaat geschikt is voor roestvrij staal voordat u de pan gebruikt.
- Kinderen: Houd kinderen op afstand van de kookplaat tijdens gebruik.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Gooi de pan niet bij het huishoudelijk restafval.
- Breng afgedankte roestvrij stalen producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat in uw gemeente.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. houten of kunststof handvatten) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale voorschriften.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met verhit oppervlak.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm

- keramische anti-aanbaklaag

Produkttitel

GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Produktinnhold

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm)
- Materiaal: 3-laags roestvrij staal met keramische anti-aanbaklaag versterkt met diamanten

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van eieren, pannenkoeken, groenten en vlees
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot 220°C
- Aanbevolen vuursterkte: Laag tot middelhoog vuur
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige levensduur van de anti-aanbaklaag
- Gebruik van keukengerei: Gebruik houten of siliconen spatels om de anti-aanbaklaag te beschermen
- Anti-aanbaklaag: Keramisch, versterkt met diamanten, PFAS-vrij; gebruik weinig olie of boter
- Afkoelen: Laat de pan volledig afkoelen voor het afwassen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige aanbak of verkleuringen met een zachte spons en een oplossing van water en azijn of een speciale RVS-reiniger.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen — deze kunnen het oppervlak van roestvrij staal bekrassen.
- Verkleuring: Blauw-gele verkleuringen door hitte zijn normaal bij roestvrij staal en hebben geen invloed op de functionaliteit.
- Opslag: Bewaar de pan op een droge plek. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen om krassen te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Verhitting: De pan wordt zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenhappen bij het hanteren.
- Brandwonden: Raak het verwarmde oppervlak, de zijanten en het handvat nooit aan met blote handen tijdens of direct na gebruik.
- Stabiele plaatsing: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat om omvallen te voorkomen.
- Oververhitting: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur om vervorming of beschadiging te voorkomen.

- Inductie: Controleer of uw kookplaat geschikt is voor roestvrij staal voordat u de pan gebruikt.
- Kinderen: Houd kinderen op afstand van de kookplaat tijdens gebruik.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Gooi de pan niet bij het huishoudelijk restafval.
- Breng afgedankte roestvrij stalen producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat in uw gemeente.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. houten of kunststof handvatten) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale voorschriften.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met verhit oppervlak.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Titlul produsului

GreenPan Koekenpan Premiere RVS ø 28 cm - keramische anti-aanbaklaag

Conținutul produsului

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm)
- Materiaal: 3-laags roestvrij staal met keramische anti-aanbaklaag versterkt met diamanten

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van eieren, pannenkoeken, groenten en vlees
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot 220°C
- Aanbevolen vuursterkte: Laag tot middelhoog vuur
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige levensduur van de anti-aanbaklaag
- Gebruik van keukengerei: Gebruik houten of siliconen spatels om de anti-aanbaklaag te beschermen
- Anti-aanbaklaag: Keramisch, versterkt met diamanten, PFAS-vrij; gebruik weinig olie of boter
- Afkoelen: Laat de pan volledig afkoelen voor het afwassen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige aanrook of verkleuringen met een zachte spons en een oplossing van water en azijn of een speciale RVS-reiniger.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen — deze kunnen het oppervlak van roestvrij staal bekrassen.
- Verkleuring: Blauw-gele verkleuringen door hitte zijn normaal bij roestvrij staal en hebben geen invloed op de functionaliteit.
- Opslag: Bewaar de pan op een droge plek. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen om krassen te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

- Verhitting: De pan wordt zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren.
- Brandwonden: Raak het verwarmde oppervlak, de zijanten en het handvat nooit aan met blote handen tijdens of direct na gebruik.
- Stabiele plaatsing: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat om omvallen te voorkomen.
- Oververhitting: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur om vervorming of beschadiging te voorkomen.

- Inductie: Controleer of uw kookplaat geschikt is voor roestvrij staal voordat u de pan gebruikt.
- Kinderen: Houd kinderen op afstand van de kookplaat tijdens gebruik.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Gooi de pan niet bij het huishoudelijk restafval.
- Breng afgedankte roestvrij stalen producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat in uw gemeente.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. houten of kunststof handvatten) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale voorschriften.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met verhit oppervlak.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: GreenPan Stekpanna Premiere Rostfritt Stål ø 28 cm - keramisk non-stick-beläggning

Produkttitel

GreenPan Stekpanna Premiere Rostfritt Stål ø 28 cm - keramisk non-stick-beläggning

Produktinnehåll

- 1x Stekpanna (Diameter 28 cm)
- Material: 3-lagers rostfritt stål med diamantförstärkt keramisk non-stick-beläggning

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för stekning av ägg, pannkakor, grönsaker och kött
- Värmekällor: Kompatibel med gas, el, halogen, keramik och induktion
- Ugnssäker: Ja, upp till 220°C
- Rekommenderad värmenivå: Låg till medelhög värme
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för att förlänga non-stick-beläggningens livslängd
- Köksredskap: Använd redskap av trä eller silikon för att skydda beläggningen
- Non-stick-beläggning: Keramisk, diamantförstärkt, PFAS-fri; använd minimalt med olja eller smör
- Avkylning: Låt pannan svalna helt innan diskning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mild diskmedel. Torka omedelbart med en mjuk trasa för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envist bränt eller missfärgningar med en mjuk svamp och en lösning av vatten och vinäger, eller ett specialrengöringsmedel för rostfritt stål.
- Undvik: Använd inte stålull, skursvampar eller aggressiva skurmedel — dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Missfärgning: Blå-gula värmemissfärgningar är normalt för rostfritt stål och påverkar inte funktionen.
- Förvaring: Förvara pannan på en torr plats. Använd skyddande mellanskikt vid stapling för att förhindra repor.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Pannan blir mycket het under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar vid hantering.
- Brännskador: Rör aldrig den uppvärmda ytan, sidorna eller handtaget med bara händer under eller omedelbart efter användning.
- Stabil placering: Se till att pannan står stabilt på spishällen för att förhindra att den välter.
- Överhettning: Värm aldrig en tom panna på hög värme för att förhindra deformation eller skada.
- Induktion: Kontrollera att din spishäll är kompatibel med rostfritt stål innan användning.
- Barn: Håll barn borta från spishällen under användning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte pannan i det vanliga hushållsavfallet.
- Lämna uttjänta produkter av rostfritt stål till en insamlingsplats för metallskrot eller din kommuns återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av trä eller plast) och kassera dem separat enligt lokala föreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med uppvärmd yta.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.