

NL Handleiding: BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Producttitel

BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Inhoud van het product

- 1x Elektrische Koffiemolen Taupe
- Materiaal: Kunststof (behuizing), RVS (kom en messen)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het malen van koffiebonen, noten en specerijen
- Vermogen: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Bediening: One-touch aan/uit-schakelaar – maalt met één druk op de knop
- Maalsysteem: RVS messensysteem voor snel en gelijkmatig malen
- Kom: RVS kom behoudt de smaak en is eenvoudig te reinigen
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig de kom en messen handmatig na elk gebruik
- Reinigen: Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen
- Veiligheid: Niet in water onderdompelen – elektrisch apparaat
- Bewaar het apparaat op een droge, vorstvrije plek

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.
- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Leefwijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BerlingerHaus Electric Coffee Grinder / Coffee Bean Grinder - Taupe - 150W

Product Title

BerlingerHaus Electric Coffee Grinder / Coffee Bean Grinder - Taupe - 150W

Contents of the Product

- 1x Electric Coffee Grinder Taupe
- Material: Plastic (housing), Stainless Steel (bowl and blades)

User Instructions

- Use: Suitable for grinding coffee beans, nuts and spices
- Power: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Operation: One-touch on/off switch – grinds with a single press of the button
- Grinding system: Stainless steel blade system for fast and even grinding
- Bowl: Stainless steel bowl preserves flavour and is easy to clean
- Dishwasher safe: No – clean the bowl and blades by hand after each use
- Cleaning: Always unplug the device from the power outlet before cleaning
- Safety: Do not immerse in water – electrical appliance
- Store the appliance in a dry, frost-free location

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Use a soft sponge or cloth.
- Abrasives: Do not use abrasive cleaners, steel wool, or hard brushes; these can damage the plastic surface and cause scratches.
- Discolouration: Plastic may discolour through contact with strongly coloured foods (such as tomato or turmeric). This is normal and does not affect functionality.
- Storage: Store in a cool, dry place away from direct heat sources and sunlight.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchen products are not resistant to high temperatures. Keep away from open flames, hot hobs, and heating elements.
- Deformation: Do not expose the product to direct heat or a hot oven; the material may warp or melt.
- Sharp edges on breakage: Plastic can break on hard impact and form sharp edges. Remove broken parts immediately and safely.
- Hygiene: Deep scratches in the surface can harbour bacteria. Replace the product if visible damage is present.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local authority for local collection rules for plastic waste.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Plastic may form sharp edges upon breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BerlingerHaus Elektrische Kaffeemühle / Kaffeebohnenmühle - Taupe - 150W

Produkttitel

BerlingerHaus Elektrische Kaffeemühle / Kaffeebohnenmühle - Taupe - 150W

Produktinhalt

- 1x Elektrische Kaffeemühle Taupe
- Material: Kunststoff (Gehäuse), Edelstahl (Schüssel und Klingen)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Mahlen von Kaffeebohnen, Nüssen und Gewürzen
- Leistung: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Bedienung: One-Touch-Ein/Aus-Schalter – mahlt mit einem einzigen Knopfdruck
- Mahlsystem: Edelstahlklingensystem für schnelles und gleichmäßiges Mahlen
- Schüssel: Edelstahlschüssel bewahrt den Geschmack und ist leicht zu reinigen
- Spülmaschinenfest: Nein – Schüssel und Klingen nach jedem Gebrauch von Hand reinigen
- Reinigung: Vor der Reinigung stets den Stecker aus der Steckdose ziehen
- Sicherheit: Nicht in Wasser tauchen – elektrisches Gerät
- Gerät an einem trockenen, frostfreien Ort aufbewahren

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Eine weiche Schwamm- oder Tuchseite verwenden.
- Scheuermittel: Keine Scheuermittel, Stahlwolle oder harte Bürsten verwenden; diese können die Kunststoffoberfläche beschädigen und Kratzer verursachen.
- Verfärbung: Kunststoff kann durch Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln (wie Tomaten oder Kurkuma) verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionalität nicht.
- Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenartikel aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Halten Sie das Produkt von offenen Flammen, heißen Kochfeldern und Heizelementen fern.
- Verformung: Setzen Sie das Produkt keiner direkten Hitze oder einem heißen Ofen aus; das Material kann sich verformen oder schmelzen.
- Scharfe Kanten bei Bruch: Kunststoff kann bei starkem Aufprall brechen und scharfe Kanten bilden. Entfernen Sie gebrochene Teile sofort und sicher.
- Hygiene: Tiefe Kratzer im Material können Bakterien beherbergen. Ersetzen Sie das Produkt bei sichtbaren Beschädigungen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie ausgedienten Kunststoff über den Gelben Sack/die Gelbe Tonne oder bringen Sie ihn zu einem Wertstoffhof für Kunststoff.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Kunststoffentsorgung.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Kunststoff kann bei Bruch scharfe Kanten bilden.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BerlingerHaus Moulin à Café Électrique / Broyeur de Grains de Café - Taupe - 150W

Titre du produit

BerlingerHaus Moulin à Café Électrique / Broyeur de Grains de Café - Taupe - 150W

Contenu du produit

- 1x Moulin à Café Électrique Taupe
- Matériau : Plastique (boîtier), Acier Inoxydable (bol et lames)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour moudre des grains de café, des noix et des épices
- Puissance : 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Commande : Interrupteur marche/arrêt one-touch – moud en appuyant sur un seul bouton
- Système de mouture : Système de lames en acier inoxydable pour une mouture rapide et homogène
- Bol : Le bol en acier inoxydable préserve les arômes et est facile à nettoyer
- Compatibilité lave-vaisselle : Non – nettoyer le bol et les lames à la main après chaque utilisation
- Nettoyage : Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer
- Sécurité : Ne pas immerger dans l'eau – appareil électrique
- Conserver l'appareil dans un endroit sec et hors gel

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau tiède avec un liquide vaisselle doux. Utiliser une éponge ou un chiffon doux.
- Abrasifs : Ne pas utiliser de produits abrasifs, de laine d'acier ni de brosses dures ; ceux-ci peuvent endommager la surface en plastique et causer des rayures.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer au contact d'aliments fortement colorés (comme la tomate ou le curcuma). Ceci est normal et n'affecte pas la fonctionnalité.
- Rangement : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de sources de chaleur directe et de la lumière du soleil.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux températures élevées. Tenez le produit éloigné des flammes nues, des plaques de cuisson chaudes et des éléments chauffants.
- Déformation : N'exposez pas le produit à une chaleur directe ou à un four chaud ; le matériau peut se déformer ou fondre.
- Bords tranchants en cas de casse : Le plastique peut se briser sous un choc violent et former des bords tranchants. Retirez immédiatement les éléments cassés en toute sécurité.
- Hygiène : Les rayures profondes peuvent abriter des bactéries. Remplacez le produit en cas de dommages visibles.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez le plastique usagé dans le bac de collecte des plastiques ou apportez-le à un point de recyclage du plastique.
- Consultez votre commune pour connaître les règles de collecte locales des déchets plastiques.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de la portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Le plastique peut former des bords tranchants en cas de casse.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: BerlingerHaus Molinillo de Café Eléctrico / Molinillo de Granos de Café - Taupe - 150W

Título del producto

BerlingerHaus Molinillo de Café Eléctrico / Molinillo de Granos de Café - Taupe - 150W

Contenido del producto

- 1x Molinillo de Café Eléctrico Taupe
- Material: Plástico (carcasa), Acero Inoxidable (tazón y cuchillas)

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para moler granos de café, nueces y especias
- Potencia: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Funcionamiento: Interruptor on/off one-touch – muele con una sola pulsación
- Sistema de molienda: Sistema de cuchillas de acero inoxidable para una molienda rápida y uniforme
- Tazón: El tazón de acero inoxidable conserva el sabor y es fácil de limpiar
- Apto para lavavajillas: No – limpiar el tazón y las cuchillas a mano después de cada uso
- Limpieza: Desenchufar siempre el aparato antes de limpiarlo
- Seguridad: No sumergir en agua – aparato eléctrico
- Guardar el aparato en un lugar seco y libre de heladas

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua tibia y un lavavajillas suave. Utilizar una esponja o un paño suave.
- Abrasivos: No utilizar limpiadores abrasivos, estropajos de acero ni cepillos duros; pueden dañar la superficie de plástico y causar arañazos.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse por el contacto con alimentos de colores intensos (como el tomate o la cúrcuma). Esto es normal y no afecta a la funcionalidad.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los productos de cocina de plástico no son resistentes a temperaturas elevadas. Manténgalos alejados de llamas abiertas, placas de cocción calientes y elementos calefactores.
- Deformación: No exponga el producto a calor directo ni a un horno caliente; el material puede deformarse o fundirse.
- Bordes cortantes en caso de rotura: El plástico puede romperse por un impacto fuerte y formar bordes cortantes. Retire las piezas rotas de forma inmediata y segura.
- Higiene: Los arañazos profundos en la superficie pueden albergar bacterias. Sustituya el producto si presenta daños visibles.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto está indicado para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deposite el plástico desechado en el contenedor de plástico o llévelo a un punto de reciclaje de plásticos.
- Consulte a su ayuntamiento las normas locales de recogida de residuos plásticos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El plástico puede formar bordes cortantes al romperse.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Produkttitel

BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Produktets indhold

- 1x Elektrische Koffiemolen Taupe
- Materiaal: Kunststof (behuizing), RVS (kom en messen)

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het malen van koffiebonen, noten en specerijen
- Vermogen: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Bediening: One-touch aan/uit-schakelaar – maalt met één druk op de knop
- Maalsysteem: RVS messensysteem voor snel en gelijkmatig malen
- Kom: RVS kom behoudt de smaak en is eenvoudig te reinigen
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig de kom en messen handmatig na elk gebruik
- Reinigen: Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen
- Veiligheid: Niet in water onderdompelen – elektrisch apparaat
- Bewaar het apparaat op een droge, vorstvrije plek

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Sikkerhedsinstruktioner

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.
- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: BerlingerHaus Macinacaffè Elettrico / Macinatore di Chicchi di Caffè - Taupe - 150W

Titolo del prodotto

BerlingerHaus Macinacaffè Elettrico / Macinatore di Chicchi di Caffè - Taupe - 150W

Contenuto del prodotto

- 1x Macinacaffè Elettrico Taupe
- Materiale: Plastica (scocca), Acciaio Inossidabile (ciotola e lame)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per macinare chicchi di caffè, noci e spezie
- Potenza: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Funzionamento: Interruttore on/off one-touch – macina con la pressione di un solo tasto
- Sistema di macinazione: Sistema di lame in acciaio inossidabile per una macinazione rapida e uniforme
- Ciotola: La ciotola in acciaio inossidabile preserva il sapore ed è facile da pulire
- Lavabile in lavastoviglie: No – pulire la ciotola e le lame a mano dopo ogni utilizzo
- Pulizia: Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente prima della pulizia
- Sicurezza: Non immergere in acqua – apparecchio elettrico
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e al riparo dal gelo

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua tiepida e un detergente per piatti delicato. Utilizzare una spugna o un panno morbido.
- Abrasivi: Non utilizzare detergenti abrasivi, pagliette in acciaio o spazzole dure; possono danneggiare la superficie in plastica e causare graffi.
- Scolorimento: La plastica può scolorirsi a contatto con alimenti dal colore intenso (come pomodoro o curcuma). Questo è normale e non influisce sulla funzionalità.
- Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: I prodotti da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Tenere lontano da fiamme libere, piani cottura caldi ed elementi riscaldanti.
- Deformazione: Non esporre il prodotto a calore diretto o a un forno caldo; il materiale può deformarsi o fondersi.
- Bordi taglienti in caso di rottura: La plastica può rompersi sotto un forte impatto e formare bordi taglienti. Rimuovere immediatamente i pezzi rotti in modo sicuro.
- Igiene: I graffi profondi nella superficie possono ospitare batteri. Sostituire il prodotto in presenza di danni visibili.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la plastica usata tramite il contenitore per la raccolta differenziata della plastica o portarla a un centro di riciclaggio per la plastica.
- Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta dei rifiuti in plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: La plastica può formare bordi taglienti in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BerlingerHaus Elektryczny Młynek do Kawy / Młynek do Ziaren Kawy - Taupe - 150W

Tytuł produktu

BerlingerHaus Elektryczny Młynek do Kawy / Młynek do Ziaren Kawy - Taupe - 150W

Zawartość produktu

- 1x Elektryczny Młynek do Kawy Taupe
- Materiał: Tworzywo sztuczne (obudowa), Stal nierdzewna (miska i ostrza)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Przeznaczony do mielenia ziaren kawy, orzechów i przypraw
- Moc: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Obsługa: Przełącznik one-touch wł./wył. – mieli jednym naciśnięciem przycisku
- System mielenia: System ostrzy ze stali nierdzewnej zapewniający szybkie i równomierne mielenie
- Miska: Miska ze stali nierdzewnej zachowuje smak i jest łatwa do czyszczenia
- Zmywarko-odporność: Nie – miskę i ostrza należy myć ręcznie po każdym użyciu
- Czyszczenie: Przed czyszczeniem zawsze wyjmować wtyczkę z gniazdka
- Bezpieczeństwo: Nie zanurzać w wodzie – urządzenie elektryczne
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, z dala od mrozu

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Używać miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Środki ścierne: Nie używać środków ściernych, stali szorstkiej ani twardych szczotek; mogą one uszkodzić powierzchnię z tworzywa sztucznego i powodować rysy.
- Przebarwienia: Tworzywo sztuczne może się przebarwiać pod wpływem kontaktu z intensywnie zabarwionymi potrawami (jak pomidor lub kurkuma). Jest to normalne i nie wpływa na funkcjonalność.
- Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Plastikowe akcesoria kuchenne nie są odporne na wysokie temperatury. Trzymać z dala od otwartego ognia, gorących płyt grzejnych i elementów grzewczych.
- Odształcenie: Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie ciepła ani gorącego piekarnika; materiał może się odkształcić lub stopić.
- Ostre krawędzie przy złamaniu: Plastik może pęknąć przy silnym uderzeniu i tworzyć ostre krawędzie. Natychmiast i bezpiecznie usunąć złamane części.
- Higiena: Głębokie rysy na powierzchni mogą gromadzić bakterie. Wymienić produkt w przypadku widocznych uszkodzeń.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte tworzywo sztuczne należy wyrzucić do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy skonsultować się z lokalnym urzędem gminy w sprawie zasad zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Tworzywo sztuczne może tworzyć ostre krawędzie przy pęknięciu.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Tuotteen nimi

BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Tuotteen sisältö

- 1x Elektrische Koffiemolen Taupe
- Materiaal: Kunststof (behuizing), RVS (kom en messen)

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het malen van koffiebonen, noten en specerijen
- Vermogen: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Bediening: One-touch aan/uit-schakelaar – maalt met één druk op de knop
- Maalssysteem: RVS messensysteem voor snel en gelijkmatig malen
- Kom: RVS kom behoudt de smaak en is eenvoudig te reinigen
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig de kom en messen handmatig na elk gebruik
- Reinigen: Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen
- Veiligheid: Niet in water onderdompelen – elektrisch apparaat
- Bewaar het apparaat op een droge, vorstvrije plek

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Turvallisuusohjeet

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.
- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Název výrobku

BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Obsah výrobku

- 1x Elektrische Koffiemolen Taupe
- Materiaal: Kunststof (behuizing), RVS (kom en messen)

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het malen van koffiebonen, noten en specerijen
- Vermogen: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Bediening: One-touch aan/uit-schakelaar – maalt met één druk op de knop
- Maalstelsysteem: RVS messensysteem voor snel en gelijkmatig malen
- Kom: RVS kom behoudt de smaak en is eenvoudig te reinigen
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig de kom en messen handmatig na elk gebruik
- Reinigen: Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen
- Veiligheid: Niet in water onderdompelen – elektrisch apparaat
- Bewaar het apparaat op een droge, vorstvrije plek

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Bezpečnostní pokyny

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.
- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Termék neve

BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

A termék tartalma

- 1x Elektrische Koffiemolen Taupe
- Materiaal: Kunststof (behuizing), RVS (kom en messen)

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het malen van koffiebonen, noten en specerijen
- Vermogen: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Bediening: One-touch aan/uit-schakelaar – maalt met één druk op de knop
- Maalsysteem: RVS messensysteem voor snel en gelijkmatig malen
- Kom: RVS kom behoudt de smaak en is eenvoudig te reinigen
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig de kom en messen handmatig na elk gebruik
- Reinigen: Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen
- Veiligheid: Niet in water onderdompelen – elektrisch apparaat
- Bewaar het apparaat op een droge, vorstvrije plek

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Biztonsági utasítások

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.
- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Título do produto

BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Conteúdo do produto

- 1x Elektrische Koffiemolen Taupe
- Materiaal: Kunststof (behuizing), RVS (kom en messen)

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het malen van koffiebonen, noten en specerijen
- Vermogen: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Bediening: One-touch aan/uit-schakelaar – maalt met één druk op de knop
- Maalstelsysteem: RVS messensysteem voor snel en gelijkmatig malen
- Kom: RVS kom behoudt de smaak en is eenvoudig te reinigen
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig de kom en messen handmatig na elk gebruik
- Reinigen: Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen
- Veiligheid: Niet in water onderdompelen – elektrisch apparaat
- Bewaar het apparaat op een droge, vorstvrije plek

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Instruções de segurança

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.
- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Produkttitel

BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Produktinnhold

- 1x Elektrische Koffiemolen Taupe
- Materiaal: Kunststof (behuizing), RVS (kom en messen)

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het malen van koffiebonen, noten en specerijen
- Vermogen: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Bediening: One-touch aan/uit-schakelaar – maalt met één druk op de knop
- Maalsysteem: RVS messensysteem voor snel en gelijkmatig malen
- Kom: RVS kom behoudt de smaak en is eenvoudig te reinigen
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig de kom en messen handmatig na elk gebruik
- Reinigen: Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen
- Veiligheid: Niet in water onderdompelen – elektrisch apparaat
- Bewaar het apparaat op een droge, vorstvrije plek

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.
- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Titlul produsului

BerlingerHaus Elektrische Koffiemolen / Koffiebonen Maler - Taupe - 150W

Conținutul produsului

- 1x Elektrische Koffiemolen Taupe
- Material: Kunststof (behuizing), RVS (kom en messen)

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het malen van koffiebonen, noten en specerijen
- Vermogen: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Bediening: One-touch aan/uit-schakelaar – maalt met één druk op de knop
- Maalstelsysteem: RVS messensysteem voor snel en gelijkmatig malen
- Kom: RVS kom behoudt de smaak en is eenvoudig te reinigen
- Vaatwasserbestendig: Nee – reinig de kom en messen handmatig na elk gebruik
- Reinigen: Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen
- Veiligheid: Niet in water onderdompelen – elektrisch apparaat
- Bewaar het apparaat op een droge, vorstvrije plek

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Instrucțiuni de siguranță

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.
- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: BerlingerHaus Elektrisk Kaffekvarn / Kaffebönkvarn - Taupe - 150W

Produkttitel

BerlingerHaus Elektrisk Kaffekvarn / Kaffebönkvarn - Taupe - 150W

Produktinnehåll

- 1x Elektrisk Kaffekvarn Taupe
- Material: Plast (hölje), Rostfritt Stål (skål och blad)

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för malning av kaffeböner, nötter och kryddor
- Effekt: 150W (220V-240V, 50/60 Hz)
- Manövrering: One-touch på/av-knapp – maler med ett enda knapptryck
- Malsystem: Knivsystem i rostfritt stål för snabb och jämn malning
- Skål: Skål i rostfritt stål bevarar smaken och är enkel att rengöra
- Diskmaskinssäker: Nej – rengör skålen och knivarna för hand efter varje användning
- Rengöring: Dra alltid ur kontakten innan rengöring
- Säkerhet: Får inte nedsänkas i vatten – elektrisk apparat
- Förvara apparaten på en torr, frostfri plats

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Använd en mjuk svamp eller trasa.
- Slipmedel: Använd inte slipande rengöringsmedel, stålull eller hårda borstar; dessa kan skada plastytans och orsaka repor.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid kontakt med kraftigt färgade livsmedel (som tomat eller gurkmeja). Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.
- Förvaring: Förvaras på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksartiklar av plast tål inte höga temperaturer. Håll produkten borta från öppen eld, heta kokplattor och värmeelement.
- Deformation: Utsätt inte produkten för direkt värme eller ugn; materialet kan deformeras eller smälta.
- Vassa kanter vid brott: Plast kan gå sönder vid hårt slag och bilda vassa kanter. Ta omedelbart bort trasiga delar på ett säkert sätt.
- Hygien: Djupa repor i ytan kan hysa bakterier. Byt ut produkten om synliga skador uppstår.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Kasserad plast lämnas i plasticsopkärlet eller till ett återvinningspunkt för plast.
- Kontakta din kommun för lokala regler om insamling av plastförpackningar.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Plast kan bilda vassa kanter vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.