

NL Handleiding: BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud

- 1,7 Liter - 2200W

Producttitel

BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Inhoud van het product

- 1x Waterkoker Glas Zwart Roségoud (Breedte 16,1 cm, Hoogte 24,2 cm, Diepte 22,3 cm)
- Capaciteit: 1,7 liter
- Snoerlengte: 70–75 cm
- Materiaal: Borosilicaatglas, Roestvrij staal, Kunststof

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het snel koken van water, ideaal voor thee, koffie en andere warme dranken
- Vermogen: 2200W – verwarmt 1,7 liter water op hoge snelheid
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – uitsluitend geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale vulling: 1,7 liter – vul niet boven de maximummarkering
- Minimale vulling: Vul altijd minimaal tot de minimummarkering om droogkoken te voorkomen
- Droogkookbeveiliging: Schakelt automatisch uit bij onvoldoende water
- Automatische uitschakeling: Schakelt automatisch uit wanneer het water heeft gekookt
- 360° draaibare voet: Til de waterkoker van de voet op vanuit elke gewenste hoek
- Maataanduiding: Voorzien van een meetschaal voor nauwkeurig doseren
- Reinigen: Reinig de waterkoker uitsluitend met een vochtige doek; dompel de voet en het snoer nooit onder in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – niet geschikt voor de vaatwasser
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Veiligheid: Raak het glazen oppervlak niet aan tijdens of direct na gebruik – het glas wordt heet
- Bewaar de waterkoker op een droge, vlakke ondergrond buiten bereik van kinderen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten veilig en beschermd tegen stoten, bij voorkeur niet gestapeld of met beschermende tussenlagen.

Veiligheidsinstructies

- **Breekbaarheid:** Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk en voorzichtig om snijwonden te voorkomen.
- **Thermische schok:** Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas op een hete ondergrond of direct contact met open vuur.
- **Hitte:** Wees voorzichtig wanneer het product warme vloeistoffen of etenswaren bevat; het glas kan warm worden.
- **Gebarsten glas:** Gebruik het product niet meer bij zichtbare barsten of chips, om letsel en lekkage te voorkomen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- **Heel glas:** Gooi afgedankt, onbeschadigd glas in de glasbak.
- **Gebroken glas:** Gooi gebroken glas bij het restafval. Verpak scherven veilig in stevig papier of karton vóór weggooien.
- **Verpakking:** Voer verpakkingsmateriaal af via de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BerlingerHaus Glass Electric Kettle Black Rose Gold - 1.7 Litre - 2200W

Product Title

BerlingerHaus Glass Electric Kettle Black Rose Gold - 1.7 Litre - 2200W

Contents of the Product

- 1x Glass Electric Kettle Black Rose Gold (Width 16.1 cm, Height 24.2 cm, Depth 22.3 cm)
- Capacity: 1.7 litres
- Power cord length: 70–75 cm
- Material: Borosilicate glass, Stainless steel, Plastic

User Instructions

- Use: Suitable for quickly boiling water, ideal for tea, coffee and other hot beverages
- Power: 2200W – heats 1.7 litres of water at high speed
- Voltage: 220–240V, 50/60Hz – suitable for European power outlets only
- Maximum fill level: 1.7 litres – do not fill above the maximum marking
- Minimum fill level: Always fill to at least the minimum marking to prevent boiling dry
- Boil-dry protection: Automatically switches off if there is insufficient water
- Auto shut-off: Automatically switches off once the water has boiled
- 360° rotary base: Lift the kettle from the base from any angle
- Measurement scale: Equipped with a measurement scale for accurate filling
- Cleaning: Clean with a damp cloth only; never submerge the base or cord in water
- Dishwasher safe: No – not suitable for the dishwasher
- Suitable for microwave: No
- Suitable for oven: No
- Safety: Do not touch the glass surface during or immediately after use – the glass becomes hot
- Store the kettle on a dry, flat surface out of reach of children

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the product with warm water and a mild detergent using a soft sponge or cloth.
- Avoid: Do not use abrasive cleaners or steel wool, as these can scratch the glass.
- Drying: Dry the product immediately after washing with a soft, lint-free cloth to prevent water marks.
- Storage: Store glass products safely, protected from knocks, preferably not stacked or with protective padding between items.

Safety Instructions

- Breakage: Glass can break if dropped or knocked. Remove shards immediately and carefully to avoid cuts.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as placing cold glass on a hot surface or exposing it directly to open flame.

- Heat: Take care when the product contains hot liquids or food, as the glass may become warm.
- Damaged glass: Do not use the product if cracks or chips are visible, to prevent injury and leakage.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Intact glass: Dispose of undamaged, unwanted glass in the glass recycling bin.
- Broken glass: Dispose of broken glass with general household waste. Wrap shards securely in sturdy paper or cardboard before disposal.
- Packaging: Dispose of packaging materials via the appropriate recycling collection points.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts in case of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BerlingerHaus Wasserkocher Glas Schwarz Roségold - 1,7 Liter - 2200W

Produkttitel

BerlingerHaus Wasserkocher Glas Schwarz Roségold - 1,7 Liter - 2200W

Produktinhalt

- 1x Wasserkocher Glas Schwarz Roségold (Breite 16,1 cm, Höhe 24,2 cm, Tiefe 22,3 cm)
- Fassungsvermögen: 1,7 Liter
- Kabellänge: 70–75 cm
- Material: Borosilikatglas, Edelstahl, Kunststoff

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum schnellen Aufkochen von Wasser, ideal für Tee, Kaffee und andere Heißgetränke
- Leistung: 2200W – erhitzt 1,7 Liter Wasser mit hoher Geschwindigkeit
- Spannung: 220–240V, 50/60Hz – ausschließlich für europäische Steckdosen geeignet
- Maximale Füllmenge: 1,7 Liter – nicht über die Maximalmarkierung befüllen
- Minimale Füllmenge: Stets mindestens bis zur Minimalmarkierung befüllen, um Trockenlaufen zu verhindern
- Trockenlaufschutz: Schaltet automatisch ab, wenn nicht genügend Wasser vorhanden ist
- Automatische Abschaltung: Schaltet automatisch ab, sobald das Wasser gekocht hat
- 360° drehbarer Sockel: Wasserkocher von jeder Seite vom Sockel abheben
- Messskala: Mit Messskala für genaues Dosieren ausgestattet
- Reinigung: Nur mit einem feuchten Tuch reinigen; Sockel und Kabel niemals in Wasser tauchen
- Spülmaschinenfest: Nein – nicht für die Spülmaschine geeignet
- Mikrowellengeeignet: Nein
- Ofengeeignet: Nein
- Sicherheit: Glasoberfläche während und unmittelbar nach dem Gebrauch nicht berühren – das Glas wird heiß
- Wasserkocher auf einer trockenen, ebenen Fläche außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Produkt mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel sowie einem weichen Schwamm oder Tuch reinigen.
- Vermeiden: Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Stahlwolle verwenden, da diese das Glas zerkratzen können.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Glasprodukte sicher und geschützt vor Stößen aufbewahren, möglichst nicht gestapelt oder mit Schutzeinlagen zwischen den Teilen.

Sicherheitshinweise

- Bruchgefahr: Glas kann bei Stößen oder Herunterfallen zerbrechen. Scherben sofort und vorsichtig entfernen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Thermischer Schock: Plötzliche Temperaturwechsel vermeiden, z. B. kaltes Glas auf heißen Unterlagen oder direkten Kontakt mit offenem Feuer.
- Hitze: Vorsicht, wenn das Produkt heiße Flüssigkeiten oder Speisen enthält – das Glas kann heiß werden.
- Beschädigtes Glas: Produkt bei sichtbaren Rissen oder Absplitterungen nicht mehr verwenden, um Verletzungen und Auslaufen zu verhindern.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Unbeschädigtes Glas: Entsorgung von unbeschädigtem, ausgedientem Glas im Glascontainer.
- Gebrochenes Glas: Gebrochenes Glas im Restmüll entsorgen. Scherben vor der Entsorgung sicher in festes Papier oder Karton einwickeln.
- Verpackung: Verpackungsmaterialien über die entsprechenden Sammelstellen entsorgen.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor der Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BerlingerHaus Bouilloire en Verre Noir Or Rosé - 1,7 Litre - 2200W

Titre du produit

BerlingerHaus Bouilloire en Verre Noir Or Rosé - 1,7 Litre - 2200W

Contenu du produit

- 1x Bouilloire en verre noir or rosé (Largeur 16,1 cm, Hauteur 24,2 cm, Profondeur 22,3 cm)
- Capacité : 1,7 litre
- Longueur du cordon : 70–75 cm
- Matériau : Verre borosilicaté, Acier inoxydable, Plastique

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour faire bouillir rapidement de l'eau, idéal pour le thé, le café et autres boissons chaudes
- Puissance : 2200W – chauffe 1,7 litre d'eau à grande vitesse
- Tension : 220–240V, 50/60Hz – uniquement compatible avec les prises électriques européennes
- Niveau de remplissage maximum : 1,7 litre – ne pas dépasser le repère maximum
- Niveau de remplissage minimum : Toujours remplir au moins jusqu'au repère minimum pour éviter la surchauffe à sec
- Protection contre l'ébullition à sec : S'éteint automatiquement en cas d'eau insuffisante
- Arrêt automatique : S'éteint automatiquement une fois l'eau bouillie
- Base rotative à 360° : Soulevez la bouilloire de la base depuis n'importe quel angle
- Graduation : Équipée d'une graduation pour un remplissage précis
- Nettoyage : Nettoyer uniquement avec un chiffon humide ; ne jamais immerger la base ou le cordon dans l'eau
- Lave-vaisselle : Non – ne pas mettre au lave-vaisselle
- Compatible micro-ondes : Non
- Compatible four : Non
- Sécurité : Ne pas toucher la surface en verre pendant ou immédiatement après l'utilisation – le verre devient chaud
- Conserver la bouilloire sur une surface sèche et plane, hors de portée des enfants

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver le produit à l'eau chaude avec un détergent doux à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.
- À éviter : Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de laine d'acier, qui pourraient rayer le verre.
- Séchage : Sécher le produit immédiatement après le lavage avec un chiffon doux non pelucheux pour éviter les traces d'eau.
- Rangement : Ranger les produits en verre à l'abri des chocs, de préférence sans les empiler ou en plaçant des protections entre eux.

Consignes de sécurité

- Fragilité : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement les éclats avec précaution pour éviter les coupures.
- Choc thermique : Évitez les changements brusques de température, comme poser du verre froid sur une surface chaude ou l'exposer directement à une flamme nue.
- Chaleur : Soyez prudent lorsque le produit contient des liquides ou des aliments chauds, car le verre peut devenir brûlant.
- Verre endommagé : Ne plus utiliser le produit en cas de fissures ou d'éclats visibles, afin d'éviter les blessures et les fuites.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Verre intact : Déposer le verre non endommagé et hors d'usage dans le conteneur à verre.
- Verre brisé : Jeter le verre brisé avec les ordures ménagères résiduelles. Envelopper soigneusement les éclats dans du papier résistant ou du carton avant de les jeter.
- Emballage : Déposer les matériaux d'emballage dans les points de collecte appropriés.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: BerlingerHaus Hervidor Eléctrico de Vidrio Negro Oro Rosa - 1,7 Litros - 2200W

Título del producto

BerlingerHaus Hervidor Eléctrico de Vidrio Negro Oro Rosa - 1,7 Litros - 2200W

Contenido del producto

- 1x Hervidor eléctrico de vidrio negro oro rosa (Ancho 16,1 cm, Alto 24,2 cm, Profundidad 22,3 cm)
- Capacidad: 1,7 litros
- Longitud del cable: 70–75 cm
- Material: Vidrio borosilicato, Acero inoxidable, Plástico

Instrucciones de uso

- Uso: Adecuado para hervir agua rápidamente, ideal para té, café y otras bebidas calientes
- Potencia: 2200W – calienta 1,7 litros de agua a alta velocidad
- Voltaje: 220–240V, 50/60Hz – compatible únicamente con enchufes europeos
- Nivel máximo de llenado: 1,7 litros – no superar la marca de máximo
- Nivel mínimo de llenado: Llenar siempre al menos hasta la marca de mínimo para evitar hervir en seco
- Protección contra hervido en seco: Se apaga automáticamente si el agua es insuficiente
- Apagado automático: Se apaga automáticamente cuando el agua ha hervido
- Base giratoria 360°: Levante el hervidor de la base desde cualquier ángulo
- Escala de medición: Equipado con escala graduada para un llenado preciso
- Limpieza: Limpiar únicamente con un paño húmedo; nunca sumergir la base ni el cable en agua
- Apto para lavavajillas: No – no apto para lavavajillas
- Apto para microondas: No
- Apto para horno: No
- Seguridad: No tocar la superficie de vidrio durante ni inmediatamente después del uso – el vidrio se calienta
- Guardar el hervidor sobre una superficie seca y plana, fuera del alcance de los niños

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar el producto con agua caliente y un detergente suave usando una esponja o paño suave.
- Evitar: No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero, ya que pueden rayar el vidrio.
- Secado: Secar el producto inmediatamente después del lavado con un paño suave y sin pelusa para evitar marcas de agua.
- Almacenamiento: Guardar los productos de vidrio en un lugar seguro y protegido de golpes, preferiblemente sin apilarlos o con protecciones entre las piezas.

Instrucciones de seguridad

- Fragilidad: El vidrio puede romperse si se cae o se golpea. Recoja los fragmentos de inmediato y con cuidado para evitar cortes.

- Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como colocar vidrio frío sobre una superficie caliente o exponerlo directamente a llama abierta.
- Calor: Tenga precaución cuando el producto contenga líquidos o alimentos calientes, ya que el vidrio puede calentarse.
- Vidrio dañado: No utilice el producto si presenta grietas o astillas visibles, para evitar lesiones y derrames.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Vidrio intacto: Depositar el vidrio no dañado y en desuso en el contenedor de vidrio.
- Vidrio roto: Depositar el vidrio roto en la basura de residuos generales. Envolver los fragmentos de forma segura en papel resistente o cartón antes de desecharlos.
- Embalaje: Deshacerse de los materiales de embalaje a través de los puntos de recogida correspondientes.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Produkttitel

BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Produktets indhold

- 1x Waterkoker Glas Zwart Roségoud (Breedte 16,1 cm, Hoogte 24,2 cm, Diepte 22,3 cm)
- Capaciteit: 1,7 liter
- Snoerlengte: 70–75 cm
- Materiaal: Borosilicaatglas, Roestvrij staal, Kunststof

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het snel koken van water, ideaal voor thee, koffie en andere warme dranken
- Vermogen: 2200W – verwarmt 1,7 liter water op hoge snelheid
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – uitsluitend geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale vulling: 1,7 liter – vul niet boven de maximummarkering
- Minimale vulling: Vul altijd minimaal tot de minimummarkering om droogkoken te voorkomen
- Droogkookbeveiliging: Schakelt automatisch uit bij onvoldoende water
- Automatische uitschakeling: Schakelt automatisch uit wanneer het water heeft gekookt
- 360° draaibare voet: Til de waterkoker van de voet op vanuit elke gewenste hoek
- Maataanduiding: Voorzien van een meetschaal voor nauwkeurig doseren
- Reinigen: Reinig de waterkoker uitsluitend met een vochtige doek; dompel de voet en het snoer nooit onder in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – niet geschikt voor de vaatwasser
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Veiligheid: Raak het glazen oppervlak niet aan tijdens of direct na gebruik – het glas wordt heet
- Bewaar de waterkoker op een droge, vlakke ondergrond buiten bereik van kinderen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten veilig en beschermd tegen stoten, bij voorkeur niet gestapeld of met beschermende tussenlagen.

Sikkerhedsinstruktioner

- **Breekbaarheid:** Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk en voorzichtig om snijwonden te voorkomen.
- **Thermische schok:** Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas op een hete ondergrond of direct contact met open vuur.
- **Hitte:** Wees voorzichtig wanneer het product warme vloeistoffen of etenswaren bevat; het glas kan warm worden.
- **Gebarsten glas:** Gebruik het product niet meer bij zichtbare barsten of chips, om letsel en lekkage te voorkomen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- **Heel glas:** Gooi afgedankt, onbeschadigd glas in de glasbak.
- **Gebroken glas:** Gooi gebroken glas bij het restafval. Verpak scherven veilig in stevig papier of karton vóór weggooien.
- **Verpakking:** Voer verpakkingsmateriaal af via de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: BerlingerHaus Bollitore Elettrico in Vetro Nero Oro Rosa - 1,7 Litri - 2200W

Titolo del prodotto

BerlingerHaus Bollitore Elettrico in Vetro Nero Oro Rosa - 1,7 Litri - 2200W

Contenuto del prodotto

- 1x Bollitore elettrico in vetro nero oro rosa (Larghezza 16,1 cm, Altezza 24,2 cm, Profondità 22,3 cm)
- Capacità: 1,7 litri
- Lunghezza cavo: 70–75 cm
- Materiale: Vetro borosilicato, Acciaio inossidabile, Plastica

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per far bollire rapidamente l'acqua, ideale per tè, caffè e altre bevande calde
- Potenza: 2200W – scalda 1,7 litri d'acqua ad alta velocità
- Tensione: 220–240V, 50/60Hz – compatibile esclusivamente con prese elettriche europee
- Livello massimo di riempimento: 1,7 litri – non superare il segno del massimo
- Livello minimo di riempimento: Riempire sempre almeno fino al segno del minimo per evitare l'ebollizione a secco
- Protezione dall'ebollizione a secco: Si spegne automaticamente in caso di acqua insufficiente
- Spegnimento automatico: Si spegne automaticamente quando l'acqua ha raggiunto l'ebollizione
- Base girevole a 360°: Sollevare il bollitore dalla base da qualsiasi angolazione
- Scala di misurazione: Dotato di scala graduata per un riempimento preciso
- Pulizia: Pulire solo con un panno umido; non immergere mai la base o il cavo nell'acqua
- Lavabile in lavastoviglie: No – non adatto alla lavastoviglie
- Adatto al microonde: No
- Adatto al forno: No
- Sicurezza: Non toccare la superficie in vetro durante o immediatamente dopo l'uso – il vetro diventa caldo
- Conservare il bollitore su una superficie asciutta e piana, fuori dalla portata dei bambini

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il prodotto con acqua calda e un detergente delicato utilizzando una spugna o un panno morbido.
- Evitare: Non utilizzare detergenti abrasivi o lana d'acciaio, poiché potrebbero graffiare il vetro.
- Asciugatura: Asciugare immediatamente il prodotto dopo il lavaggio con un panno morbido e privo di pelucchi per evitare aloni.
- Conservazione: Conservare i prodotti in vetro al riparo da urti, preferibilmente non impilati o con protezioni tra un oggetto e l'altro.

Istruzioni di sicurezza

- **Fragilità:** Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente i frammenti con cautela per evitare tagli.
- **Shock termico:** Evitare bruschi sbalzi di temperatura, come posizionare del vetro freddo su una superficie calda o esporlo direttamente a una fiamma libera.
- **Calore:** Prestare attenzione quando il prodotto contiene liquidi o alimenti caldi, poiché il vetro può scaldarsi.
- **Vetro danneggiato:** Non utilizzare il prodotto in presenza di crepe o scheggiature visibili, per evitare lesioni e perdite.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- **Vetro integro:** Smaltire il vetro non danneggiato e dismesso nell'apposito contenitore per il vetro.
- **Vetro rotto:** Smaltire il vetro rotto con i rifiuti indifferenziati. Avvolgere i frammenti in carta resistente o cartone prima dello smaltimento.
- **Imballaggio:** Smaltire i materiali di imballaggio tramite i punti di raccolta appropriati.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BerlingerHaus Czajnik Elektryczny Szklany Czarno-Różowozłoty - 1,7 Litra - 2200W

Tytuł produktu

BerlingerHaus Czajnik Elektryczny Szklany Czarno-Różowozłoty - 1,7 Litra - 2200W

Zawartość produktu

- 1x Szklany czajnik elektryczny czarno-różowozłoty (Szerokość 16,1 cm, Wysokość 24,2 cm, Głębokość 22,3 cm)
- Pojemność: 1,7 litra
- Długość przewodu: 70–75 cm
- Materiał: Szkło borokrzemianowe, Stal nierdzewna, Tworzywo sztuczne

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Przeznaczony do szybkiego gotowania wody, idealny do herbaty, kawy i innych gorących napojów
- Moc: 2200W – podgrzewa 1,7 litra wody z dużą prędkością
- Napięcie: 220–240V, 50/60Hz – wyłącznie do europejskich gniazdek elektrycznych
- Maksymalny poziom napełnienia: 1,7 litra – nie napełniać powyżej oznaczenia maksimum
- Minimalny poziom napełnienia: Zawsze napełniać co najmniej do oznaczenia minimum, aby zapobiec zagotowaniu na sucho
- Zabezpieczenie przed zagotowaniem na sucho: Automatycznie wyłącza się przy niewystarczającej ilości wody
- Automatyczne wyłączenie: Automatycznie wyłącza się po zagotowaniu wody
- Obrotowa podstawa 360°: Czajnik można zdejmować z podstawy z dowolnej strony
- Skala pomiarowa: Wyposażony w skalę pomiarową do precyzyjnego napełniania
- Czyszczenie: Czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką; nigdy nie zanurzać podstawy ani przewodu w wodzie
- Nadaje się do zmywarki: Nie – nie nadaje się do zmywarki
- Nadaje się do mikrofalówki: Nie
- Nadaje się do piekarnika: Nie
- Bezpieczeństwo: Nie dotykać szklanej powierzchni podczas użytkowania ani bezpośrednio po nim – szkło nagrzewa się
- Przechowywać czajnik na suchej, równej powierzchni, z dala od dzieci

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć produkt ciepłą wodą z łagodnym detergentem przy użyciu miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Unikaj: Nie używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani druciaków, ponieważ mogą zarysować szkło.
- Suszenie: Bezpośrednio po myciu wytrzeć produkt miękką, niestrzępiącą się ściereczką, aby zapobiec powstawaniu smug.

- Przechowywanie: Przechowywać szklane produkty w bezpiecznym miejscu, chronionym przed uderzeniami, najlepiej bez układania w stosy lub z podkładkami ochronnymi między elementami.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Kruchość: Szkło może pęknąć w wyniku upadku lub uderzenia. Natychmiast i ostrożnie zbierz odłamki, aby uniknąć skaleczeń.
- Szok termiczny: Unikaj gwałtownych zmian temperatury, np. umieszczania zimnego szkła na gorącej powierzchni lub bezpośredniego kontaktu z otwartym ogniem.
- Ciepło: Zachowaj ostrożność, gdy produkt zawiera gorące płyny lub potrawy – szkło może się nagrzać.
- Uszkodzone szkło: Nie używaj produktu, jeśli widoczne są pęknięcia lub odpryski, aby zapobiec obrażeniom i wyciekom.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje utylizacji

- Nieuszkodzone szkło: Wyrzucać nieuszkodzone, zużyte szkło do pojemnika na szkło.
- Rozbite szkło: Rozbite szkło wyrzucać do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem bezpiecznie zawinąć odłamki w wytrzymały papier lub tekturę.
- Opakowanie: Materiały opakowaniowe przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki surowców wtórnych.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Tuotteen nimi

BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Tuotteen sisältö

- 1x Waterkoker Glas Zwart Roségoud (Breedte 16,1 cm, Hoogte 24,2 cm, Diepte 22,3 cm)
- Capaciteit: 1,7 liter
- Snoerlengte: 70–75 cm
- Materiaal: Borosilicaatglas, Roestvrij staal, Kunststof

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het snel koken van water, ideaal voor thee, koffie en andere warme dranken
- Vermogen: 2200W – verwarmt 1,7 liter water op hoge snelheid
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – uitsluitend geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale vulling: 1,7 liter – vul niet boven de maximummarkering
- Minimale vulling: Vul altijd minimaal tot de minimummarkering om droogkoken te voorkomen
- Droogkookbeveiliging: Schakelt automatisch uit bij onvoldoende water
- Automatische uitschakeling: Schakelt automatisch uit wanneer het water heeft gekookt
- 360° draaibare voet: Til de waterkoker van de voet op vanuit elke gewenste hoek
- Maataanduiding: Voorzien van een meetschaal voor nauwkeurig doseren
- Reinigen: Reinig de waterkoker uitsluitend met een vochtige doek; dompel de voet en het snoer nooit onder in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – niet geschikt voor de vaatwasser
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Veiligheid: Raak het glazen oppervlak niet aan tijdens of direct na gebruik – het glas wordt heet
- Bewaar de waterkoker op een droge, vlakke ondergrond buiten bereik van kinderen

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten veilig en beschermd tegen stoten, bij voorkeur niet gestapeld of met beschermende tussenlagen.

Turvallisuusohjeet

- **Breekbaarheid:** Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk en voorzichtig om snijwonden te voorkomen.
- **Thermische schok:** Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas op een hete ondergrond of direct contact met open vuur.
- **Hitte:** Wees voorzichtig wanneer het product warme vloeistoffen of etenswaren bevat; het glas kan warm worden.
- **Gebarsten glas:** Gebruik het product niet meer bij zichtbare barsten of chips, om letsel en lekkage te voorkomen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohte

- **Heel glas:** Gooi afgedankt, onbeschadigd glas in de glasbak.
- **Gebroken glas:** Gooi gebroken glas bij het restafval. Verpak scherven veilig in stevig papier of karton vóór weggooien.
- **Verpakking:** Voer verpakkingsmateriaal af via de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Název výrobku

BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Obsah výrobku

- 1x Waterkoker Glas Zwart Roségoud (Breedte 16,1 cm, Hoogte 24,2 cm, Diepte 22,3 cm)
- Capaciteit: 1,7 liter
- Snoerlengte: 70–75 cm
- Materiaal: Borosilicaatglas, Roestvrij staal, Kunststof

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het snel koken van water, ideaal voor thee, koffie en andere warme dranken
- Vermogen: 2200W – verwarmt 1,7 liter water op hoge snelheid
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – uitsluitend geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale vulling: 1,7 liter – vul niet boven de maximummarkering
- Minimale vulling: Vul altijd minimaal tot de minimummarkering om droogkoken te voorkomen
- Droogkookbeveiliging: Schakelt automatisch uit bij onvoldoende water
- Automatische uitschakeling: Schakelt automatisch uit wanneer het water heeft gekookt
- 360° draaibare voet: Til de waterkoker van de voet op vanuit elke gewenste hoek
- Maataanduiding: Voorzien van een meetschaal voor nauwkeurig doseren
- Reinigen: Reinig de waterkoker uitsluitend met een vochtige doek; dompel de voet en het snoer nooit onder in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – niet geschikt voor de vaatwasser
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Veiligheid: Raak het glazen oppervlak niet aan tijdens of direct na gebruik – het glas wordt heet
- Bewaar de waterkoker op een droge, vlakke ondergrond buiten bereik van kinderen

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten veilig en beschermd tegen stoten, bij voorkeur niet gestapeld of met beschermende tussenlagen.

Bezpečnostní pokyny

- **Breekbaarheid:** Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk en voorzichtig om snijwonden te voorkomen.
- **Thermische schok:** Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas op een hete ondergrond of direct contact met open vuur.
- **Hitte:** Wees voorzichtig wanneer het product warme vloeistoffen of etenswaren bevat; het glas kan warm worden.
- **Gebarsten glas:** Gebruik het product niet meer bij zichtbare barsten of chips, om letsel en lekkage te voorkomen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- **Heel glas:** Gooi afgedankt, onbeschadigd glas in de glasbak.
- **Gebroken glas:** Gooi gebroken glas bij het restafval. Verpak scherven veilig in stevig papier of karton vóór weggooien.
- **Verpakking:** Voer verpakkingsmateriaal af via de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Termék neve

BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

A termék tartalma

- 1x Waterkoker Glas Zwart Roségoud (Breedte 16,1 cm, Hoogte 24,2 cm, Diepte 22,3 cm)
- Capaciteit: 1,7 liter
- Snoerlengte: 70–75 cm
- Materiaal: Borosilicaatglas, Roestvrij staal, Kunststof

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het snel koken van water, ideaal voor thee, koffie en andere warme dranken
- Vermogen: 2200W – verwarmt 1,7 liter water op hoge snelheid
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – uitsluitend geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale vulling: 1,7 liter – vul niet boven de maximummarkering
- Minimale vulling: Vul altijd minimaal tot de minimummarkering om droogkoken te voorkomen
- Droogkookbeveiliging: Schakelt automatisch uit bij onvoldoende water
- Automatische uitschakeling: Schakelt automatisch uit wanneer het water heeft gekookt
- 360° draaibare voet: Til de waterkoker van de voet op vanuit elke gewenste hoek
- Maataanduiding: Voorzien van een meetschaal voor nauwkeurig doseren
- Reinigen: Reinig de waterkoker uitsluitend met een vochtige doek; dompel de voet en het snoer nooit onder in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – niet geschikt voor de vaatwasser
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Veiligheid: Raak het glazen oppervlak niet aan tijdens of direct na gebruik – het glas wordt heet
- Bewaar de waterkoker op een droge, vlakke ondergrond buiten bereik van kinderen

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten veilig en beschermd tegen stoten, bij voorkeur niet gestapeld of met beschermende tussenlagen.

Biztonsági utasítások

- **Breekbaarheid:** Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk en voorzichtig om snijwonden te voorkomen.
- **Thermische schok:** Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas op een hete ondergrond of direct contact met open vuur.
- **Hitte:** Wees voorzichtig wanneer het product warme vloeistoffen of etenswaren bevat; het glas kan warm worden.
- **Gebarsten glas:** Gebruik het product niet meer bij zichtbare barsten of chips, om letsel en lekkage te voorkomen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- **Heel glas:** Gooi afgedankt, onbeschadigd glas in de glasbak.
- **Gebroken glas:** Gooi gebroken glas bij het restafval. Verpak scherven veilig in stevig papier of karton vóór weggooien.
- **Verpakking:** Voer verpakkingsmateriaal af via de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Título do produto

BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Conteúdo do produto

- 1x Waterkoker Glas Zwart Roségoud (Breedte 16,1 cm, Hoogte 24,2 cm, Diepte 22,3 cm)
- Capaciteit: 1,7 liter
- Snoerlengte: 70–75 cm
- Materiaal: Borosilicaatglas, Roestvrij staal, Kunststof

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het snel koken van water, ideaal voor thee, koffie en andere warme dranken
- Vermogen: 2200W – verwarmt 1,7 liter water op hoge snelheid
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – uitsluitend geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale vulling: 1,7 liter – vul niet boven de maximummarkering
- Minimale vulling: Vul altijd minimaal tot de minimummarkering om droogkoken te voorkomen
- Droogkookbeveiliging: Schakelt automatisch uit bij onvoldoende water
- Automatische uitschakeling: Schakelt automatisch uit wanneer het water heeft gekookt
- 360° draaibare voet: Til de waterkoker van de voet op vanuit elke gewenste hoek
- Maataanduiding: Voorzien van een meetschaal voor nauwkeurig doseren
- Reinigen: Reinig de waterkoker uitsluitend met een vochtige doek; dompel de voet en het snoer nooit onder in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – niet geschikt voor de vaatwasser
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Veiligheid: Raak het glazen oppervlak niet aan tijdens of direct na gebruik – het glas wordt heet
- Bewaar de waterkoker op een droge, vlakke ondergrond buiten bereik van kinderen

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten veilig en beschermd tegen stoten, bij voorkeur niet gestapeld of met beschermende tussenlagen.

Instruções de segurança

- **Breekbaarheid:** Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk en voorzichtig om snijwonden te voorkomen.
- **Thermische schok:** Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas op een hete ondergrond of direct contact met open vuur.
- **Hitte:** Wees voorzichtig wanneer het product warme vloeistoffen of etenswaren bevat; het glas kan warm worden.
- **Gebarsten glas:** Gebruik het product niet meer bij zichtbare barsten of chips, om letsel en lekkage te voorkomen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- **Heel glas:** Gooi afgedankt, onbeschadigd glas in de glasbak.
- **Gebroken glas:** Gooi gebroken glas bij het restafval. Verpak scherven veilig in stevig papier of karton vóór weggooien.
- **Verpakking:** Voer verpakkingsmateriaal af via de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Produkttitel

BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Produktinnhold

- 1x Waterkoker Glas Zwart Roségoud (Breedte 16,1 cm, Hoogte 24,2 cm, Diepte 22,3 cm)
- Capaciteit: 1,7 liter
- Snoerlengte: 70–75 cm
- Materiaal: Borosilicaatglas, Roestvrij staal, Kunststof

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het snel koken van water, ideaal voor thee, koffie en andere warme dranken
- Vermogen: 2200W – verwarmt 1,7 liter water op hoge snelheid
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – uitsluitend geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale vulling: 1,7 liter – vul niet boven de maximummarkering
- Minimale vulling: Vul altijd minimaal tot de minimummarkering om droogkoken te voorkomen
- Droogkookbeveiliging: Schakelt automatisch uit bij onvoldoende water
- Automatische uitschakeling: Schakelt automatisch uit wanneer het water heeft gekookt
- 360° draaibare voet: Til de waterkoker van de voet op vanuit elke gewenste hoek
- Maataanduiding: Voorzien van een meetschaal voor nauwkeurig doseren
- Reinigen: Reinig de waterkoker uitsluitend met een vochtige doek; dompel de voet en het snoer nooit onder in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – niet geschikt voor de vaatwasser
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Veiligheid: Raak het glazen oppervlak niet aan tijdens of direct na gebruik – het glas wordt heet
- Bewaar de waterkoker op een droge, vlakke ondergrond buiten bereik van kinderen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten veilig en beschermd tegen stoten, bij voorkeur niet gestapeld of met beschermende tussenlagen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- **Breekbaarheid:** Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk en voorzichtig om snijwonden te voorkomen.
- **Thermische schok:** Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas op een hete ondergrond of direct contact met open vuur.
- **Hitte:** Wees voorzichtig wanneer het product warme vloeistoffen of etenswaren bevat; het glas kan warm worden.
- **Gebarsten glas:** Gebruik het product niet meer bij zichtbare barsten of chips, om letsel en lekkage te voorkomen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- **Heel glas:** Gooi afgedankt, onbeschadigd glas in de glasbak.
- **Gebroken glas:** Gooi gebroken glas bij het restafval. Verpak scherven veilig in stevig papier of karton vóór weggooien.
- **Verpakking:** Voer verpakkingsmateriaal af via de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Titlul produsului

BerlingerHaus Waterkoker Glas Zwart Roségoud - 1,7 Liter - 2200W

Conținutul produsului

- 1x Waterkoker Glas Zwart Roségoud (Breedte 16,1 cm, Hoogte 24,2 cm, Diepte 22,3 cm)
- Capaciteit: 1,7 liter
- Snoerlengte: 70–75 cm
- Materiaal: Borosilicaatglas, Roestvrij staal, Kunststof

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het snel koken van water, ideaal voor thee, koffie en andere warme dranken
- Vermogen: 2200W – verwarmt 1,7 liter water op hoge snelheid
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – uitsluitend geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale vulling: 1,7 liter – vul niet boven de maximummarkering
- Minimale vulling: Vul altijd minimaal tot de minimummarkering om droogkoken te voorkomen
- Droogkookbeveiliging: Schakelt automatisch uit bij onvoldoende water
- Automatische uitschakeling: Schakelt automatisch uit wanneer het water heeft gekookt
- 360° draaibare voet: Til de waterkoker van de voet op vanuit elke gewenste hoek
- Maataanduiding: Voorzien van een meetschaal voor nauwkeurig doseren
- Reinigen: Reinig de waterkoker uitsluitend met een vochtige doek; dompel de voet en het snoer nooit onder in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – niet geschikt voor de vaatwasser
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Veiligheid: Raak het glazen oppervlak niet aan tijdens of direct na gebruik – het glas wordt heet
- Bewaar de waterkoker op een droge, vlakke ondergrond buiten bereik van kinderen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten veilig en beschermd tegen stoten, bij voorkeur niet gestapeld of met beschermende tussenlagen.

Instrucțiuni de siguranță

- **Breekbaarheid:** Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk en voorzichtig om snijwonden te voorkomen.
- **Thermische schok:** Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas op een hete ondergrond of direct contact met open vuur.
- **Hitte:** Wees voorzichtig wanneer het product warme vloeistoffen of etenswaren bevat; het glas kan warm worden.
- **Gebarsten glas:** Gebruik het product niet meer bij zichtbare barsten of chips, om letsel en lekkage te voorkomen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- **Heel glas:** Gooi afgedankt, onbeschadigd glas in de glasbak.
- **Gebroken glas:** Gooi gebroken glas bij het restafval. Verpak scherven veilig in stevig papier of karton vóór weggooien.
- **Verpakking:** Voer verpakkingsmateriaal af via de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: BerlingerHaus Elektrisk Vattenkokare Glas Svart Roséguld - 1,7 Liter - 2200W

Produkttitel

BerlingerHaus Elektrisk Vattenkokare Glas Svart Roséguld - 1,7 Liter - 2200W

Produktinnehåll

- 1x Elektrisk vattenkokare i glas svart roséguld (Bredd 16,1 cm, Höjd 24,2 cm, Djup 22,3 cm)
- Kapacitet: 1,7 liter
- Kabellängd: 70–75 cm
- Material: Borosilikatglas, Rostfritt stål, Plast

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för snabb uppkokning av vatten, idealisk för te, kaffe och andra varma drycker
- Effekt: 2200W – värmer 1,7 liter vatten med hög hastighet
- Spänning: 220–240V, 50/60Hz – endast kompatibel med europeiska eluttag
- Maximal fyllningsnivå: 1,7 liter – fyll inte över maxmarkeringen
- Minimal fyllningsnivå: Fyll alltid minst till minmarkeringen för att förhindra torrkokningsskada
- Torrkokningsskydd: Stänger automatiskt av sig vid otillräcklig vattenmängd
- Automatisk avstängning: Stänger automatiskt av sig när vattnet har kokat
- 360° roterbar bas: Lyft vattenkokaren från basen från valfri vinkel
- Mätskala: Försedd med mätskala för exakt påfyllning
- Rengöring: Rengör endast med en fuktig trasa; sänk aldrig ned basen eller sladden i vatten
- Diskmaskinsäker: Nej – inte lämplig för diskmaskin
- Lämplig för mikrovågsugn: Nej
- Lämplig för ugn: Nej
- Säkerhet: Rör inte glasytan under eller omedelbart efter användning – glaset blir varmt
- Förvara vattenkokaren på en torr, plan yta utom räckhåll för barn

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska produkten med varmt vatten och ett mildt diskmedel med en mjuk svamp eller trasa.
- Undvik: Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull, eftersom dessa kan repa glaset.
- Torkning: Torka av produkten direkt efter diskning med en mjuk, luddfri trasa för att förhindra vattenfläckar.
- Förvaring: Förvara glasprodukter säkert och skyddat mot stötar, helst inte staplade eller med skyddande mellanskikt mellan föremålen.

Säkerhetsinstruktioner

- Bräcklighet: Glas kan gå sönder vid fall eller stötar. Ta omedelbart och försiktigt bort skärvor för att undvika skärsår.
- Termisk chock: Undvik plötsliga temperaturförändringar, till exempel att placera kallt glas på en het yta

eller utsätta det direkt för öppen låga.

- **Värme:** Var försiktig när produkten innehåller varma vätskor eller livsmedel, eftersom glaset kan bli varmt.
- **Skadat glas:** Använd inte produkten om synliga sprickor eller avslag förekommer, för att undvika skador och läckage.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- **Helt glas:** Kassera oskadat, uttjänat glas i glasinsamlingsbehållaren.
- **Trasigt glas:** Kassera trasigt glas med hushållsavfallet. Slå in skärvor säkert i kraftigt papper eller kartong innan kassering.
- **Förpackning:** Lämna förpackningsmaterial vid lämpliga återvinningsstationer.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.