

NL Handleiding: BerlingerHaus 15-delig pannenset Sahara Collection

Producttitel

BerlingerHaus 15-delig pannenset Sahara Collection

Inhoud van het product

- 15-delig pannenset (inhoud kan bestaan uit koekenpannen, steelpannen, kookpannen met deksels en kookgerei)
- Materiaal: Anti-aanbak coating

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bakken, braden, koken en sudderen van diverse gerechten
- Geschikt voor inductie: Ja
- Geschikt voor andere warmtebronnen: Ja (gas, elektrisch, keramisch)
- Gebruik van kookgerei: Gebruik uitsluitend zacht kookgerei (bijv. siliconen of houten spatels) om de anti-aanbak coating niet te beschadigen
- Vaatwasserbestendig: Handwas aanbevolen om de levensduur van de anti-aanbak coating te verlengen
- Stapelbaar: Niet aanbevolen zonder beschermende tussenlagen om krassen op de coating te voorkomen
- Eerste gebruik: Reinig de pannen vóór het eerste gebruik met warm water en een mild afwasmiddel
- Temperatuurgebruik: Vermijd het verhitten van lege pannen en gebruik van hoge vlammen om de coating te beschermen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schurende middelen: Gebruik nooit staalwol, schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen. Deze beschadigen de anti-aanbak coating.
- Afkoelen: Laat het product volledig afkoelen voordat u het afwast. Nooit direct koud water op een heet product gieten.
- Opslag: Stapel producten met een beschermende tussenlaag (bijv. een keukenhanddoek) om de anti-aanbak coating te beschermen tegen krassen.

Veiligheidsinstructies

- Verhitting: Gebruik het product nooit op een hogere temperatuur dan aanbevolen. Oververhitting beschadigt de anti-aanbak coating en kan schadelijke dampen veroorzaken.
- Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie bij gebruik op hoge temperaturen.
- Beschadigde coating: Gebruik het product niet meer als de anti-aanbak coating is bekrast, afgebladderd of beschadigd.
- Metalen keukengerei: Gebruik geen metalen spatels, vorken of kloppers op de anti-aanbak coating. Gebruik houten of siliconen keukengerei.

- Hete oppervlakken: Het product kan heet worden tijdens gebruik. Gebruik geschikte ovenwanten of pannenlappen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Gooi producten met een beschadigde anti-aanbak coating niet bij het gewone huisvuil. Breng het product naar een milieustraat.
- Het basismateriaal (bijv. aluminium of staal) kan gescheiden worden aangeboden bij een inzamelpunt voor metaalafval.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P260:** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Gevaarinformatie

- **H335:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken bij oververhitting van de anti-aanbak coating.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BerlingerHaus 15-piece cookware set Sahara Collection

Product Title

BerlingerHaus 15-piece cookware set Sahara Collection

Contents of the Product

- 15-piece cookware set (contents may include frying pans, saucepans, stockpots with lids and cooking utensils)
- Material: Anti-stick coating (non-stick)

User Instructions

- Use: Suitable for frying, roasting, cooking and simmering a variety of dishes
- Induction compatible: Yes
- Compatible with other heat sources: Yes (gas, electric, ceramic)
- Cooking utensils: Use only soft utensils (e.g. silicone or wooden spatulas) to avoid damaging the non-stick coating
- Dishwasher safe: Hand washing recommended to extend the life of the non-stick coating
- Stackable: Not recommended without protective padding between pans to prevent scratching the coating
- First use: Clean pans before first use with warm water and a mild detergent
- Temperature use: Avoid heating empty pans and using high flames to protect the coating

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Use a soft sponge or cloth.
- Abrasives: Never use steel wool, scouring pads or harsh cleaning agents. These will damage the non-stick coating.
- Cooling: Allow the product to cool completely before washing. Never pour cold water onto a hot product.
- Storage: Stack products with a protective layer in between (e.g. a kitchen towel) to protect the non-stick coating from scratches.

Safety Instructions

- Heat: Never use the product at temperatures higher than recommended. Overheating damages the non-stick coating and may release harmful fumes.
- Ventilation: Ensure adequate ventilation when using at high temperatures.
- Damaged coating: Do not use the product if the non-stick coating is scratched, peeling or otherwise damaged.
- Metal utensils: Do not use metal spatulas, forks or whisks on the non-stick coating. Use wooden or silicone utensils.
- Hot surfaces: The product can become hot during use. Use appropriate oven mitts or pot holders.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Do not dispose of products with a damaged non-stick coating in regular household waste. Take the product to a local recycling centre.
- The base material (e.g. aluminium or steel) can be separately submitted at a metal recycling point.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P260:** Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- **P271:** Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Hazard Information

- **H335:** May cause respiratory irritation if the non-stick coating is overheated.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BerlingerHaus 15-teiliges Kochgeschirr-Set Sahara Collection

Produkttitel

BerlingerHaus 15-teiliges Kochgeschirr-Set Sahara Collection

Produktinhalt

- 15-teiliges Kochgeschirr-Set (Inhalt kann Bratpfannen, Stieltöpfe, Kochtöpfe mit Deckeln und Kochutensilien umfassen)
- Material: Antihaftbeschichtung

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Braten, Backen, Kochen und Schmoren verschiedener Gerichte
- Induktionsgeeignet: Ja
- Geeignet für andere Wärmequellen: Ja (Gas, Elektro, Keramik)
- Kochutensilien: Nur weiches Zubehör verwenden (z. B. Silikon- oder Holzspatel), um die Antihaftbeschichtung nicht zu beschädigen
- Spülmaschinenfest: Handwäsche empfohlen, um die Lebensdauer der Antihaftbeschichtung zu verlängern
- Stapelbar: Nicht empfohlen ohne Schutzpolster zwischen den Pfannen, um Kratzer auf der Beschichtung zu vermeiden
- Erste Verwendung: Pfannen vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel reinigen
- Temperaturnutzung: Leeres Erhitzen der Pfannen und starke Flammen vermeiden, um die Beschichtung zu schützen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Einen weichen Schwamm oder ein weiches Tuch verwenden.
- Scheuermittel: Niemals Stahlwolle, Scheuerschwämme oder aggressive Reinigungsmittel verwenden. Diese beschädigen die Antihaftbeschichtung.
- Abkühlen: Das Produkt vollständig abkühlen lassen, bevor es gespült wird. Niemals kaltes Wasser auf ein heißes Produkt gießen.
- Aufbewahrung: Produkte mit einer Schutzschicht dazwischen stapeln (z. B. ein Küchentuch), um die Antihaftbeschichtung vor Kratzern zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Erhitzung: Verwenden Sie das Produkt niemals bei höheren Temperaturen als empfohlen. Überhitzung beschädigt die Antihaftbeschichtung und kann schädliche Dämpfe freisetzen.
- Belüftung: Sorgen Sie bei der Verwendung bei hohen Temperaturen für ausreichende Belüftung.
- Beschädigte Beschichtung: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Antihaftbeschichtung zerkratzt, abgeblättert oder beschädigt ist.

- Metallküchengeräte: Verwenden Sie keine Metallspatel, -gabeln oder -schneebesen auf der Antihafbeschichtung. Verwenden Sie Holz- oder Silikonküchengeräte.
- Heiße Oberflächen: Das Produkt kann während des Gebrauchs heiß werden. Verwenden Sie geeignete Ofenhandschuhe oder Topflappen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Produkte mit einer beschädigten Antihafbeschichtung nicht im normalen Hausmüll entsorgen. Bringen Sie das Produkt zu einem Wertstoffhof.
- Das Grundmaterial (z. B. Aluminium oder Stahl) kann getrennt an einer Metallsammelstelle abgegeben werden.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P260:** Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- **P271:** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Gefahreninformationen

- **H335:** Kann bei Überhitzung der Antihafbeschichtung die Atemwege reizen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BerlingerHaus Set de cuisine 15 pièces Sahara Collection

Titre du produit

BerlingerHaus Set de cuisine 15 pièces Sahara Collection

Contenu du produit

- Set de cuisine 15 pièces (le contenu peut inclure des poêles, des casseroles, des faitouts avec couvercles et des ustensiles de cuisine)
- Matériau : Revêtement antiadhésif

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour faire frire, rôtir, cuire et mijoter une variété de plats
- Compatible induction : Oui
- Compatible avec d'autres sources de chaleur : Oui (gaz, électrique, céramique)
- Ustensiles de cuisine : Utiliser uniquement des ustensiles doux (ex. spatules en silicone ou en bois) pour ne pas endommager le revêtement antiadhésif
- Lave-vaisselle : Lavage à la main recommandé pour prolonger la durée de vie du revêtement antiadhésif
- Empilable : Non recommandé sans protection intercalaire pour éviter de rayer le revêtement
- Première utilisation : Nettoyer les casseroles avant la première utilisation avec de l'eau chaude et un détergent doux
- Utilisation en température : Éviter de chauffer les casseroles vides et d'utiliser des flammes vives pour protéger le revêtement

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux. Utilisez une éponge douce ou un chiffon.
- Abrasifs : N'utilisez jamais de laine d'acier, de tampons à récurer ou de produits nettoyants agressifs. Ils endommagent le revêtement antiadhésif.
- Refroidissement : Laissez le produit refroidir complètement avant de le laver. Ne versez jamais d'eau froide sur un produit chaud.
- Rangement : Empilez les produits avec une couche protectrice entre eux (par ex. un torchon de cuisine) pour protéger le revêtement antiadhésif des rayures.

Consignes de sécurité

- Chaleur : N'utilisez jamais le produit à des températures supérieures à celles recommandées. Une surchauffe endommage le revêtement antiadhésif et peut dégager des vapeurs nocives.
- Ventilation : Assurez une ventilation suffisante lors d'une utilisation à haute température.
- Revêtement endommagé : N'utilisez plus le produit si le revêtement antiadhésif est rayé, décollé ou endommagé.
- Ustensiles métalliques : N'utilisez pas de spatules, fourchettes ou fouets en métal sur le revêtement

antiadhésif. Utilisez des ustensiles en bois ou en silicone.

- Surfaces chaudes : Le produit peut devenir chaud pendant l'utilisation. Utilisez des gants de four ou des maniques appropriés.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Ne pas jeter les produits dont le revêtement antiadhésif est endommagé dans les ordures ménagères ordinaires. Apportez le produit dans une déchetterie.
- Le matériau de base (par ex. aluminium ou acier) peut être déposé séparément dans un point de collecte des métaux.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P260:** Ne pas inhaler les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- **P271:** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Informations sur les dangers

- **H335:** Peut provoquer une irritation des voies respiratoires en cas de surchauffe du revêtement antiadhésif.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: BerlingerHaus Set di pentole 15 pezzi Sahara Collection

Titolo del prodotto

BerlingerHaus Set di pentole 15 pezzi Sahara Collection

Contenuto del prodotto

- Set di pentole 15 pezzi (il contenuto può includere padelle, casseruole, pentole con coperchi e utensili da cucina)
- Materiale: Rivestimento antiaderente

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per friggere, arrostitire, cuocere e stufare una varietà di piatti
- Compatibile con induzione: Sì
- Compatibile con altre fonti di calore: Sì (gas, elettrico, ceramica)
- Utensili da cucina: Utilizzare solo utensili morbidi (es. spatole in silicone o legno) per non danneggiare il rivestimento antiaderente
- Lavabile in lavastoviglie: Lavaggio a mano consigliato per prolungare la durata del rivestimento antiaderente
- Impilabile: Non consigliato senza protezioni intermedie per evitare graffi sul rivestimento
- Primo utilizzo: Pulire le pentole prima del primo utilizzo con acqua calda e un detergente delicato
- Uso della temperatura: Evitare di riscaldare pentole vuote e di utilizzare fiamme alte per proteggere il rivestimento

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente per piatti delicato. Utilizzare una spugna morbida o un panno.
- Abrasivi: Non utilizzare mai pagliette d'acciaio, spugne abrasive o detergenti aggressivi. Questi danneggiano il rivestimento antiaderente.
- Raffreddamento: Lasciare raffreddare completamente il prodotto prima di lavarlo. Non versare mai acqua fredda su un prodotto caldo.
- Conservazione: Impilare i prodotti con uno strato protettivo intermedio (ad es. un canovaccio) per proteggere il rivestimento antiaderente dai graffi.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: Non utilizzare il prodotto a temperature superiori a quelle consigliate. Il surriscaldamento danneggia il rivestimento antiaderente e può rilasciare vapori nocivi.
- Ventilazione: Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'utilizzo ad alte temperature.
- Rivestimento danneggiato: Non utilizzare il prodotto se il rivestimento antiaderente è graffiato, scrostato o danneggiato.
- Utensili metallici: Non utilizzare spatole, forchette o fruste metalliche sul rivestimento antiaderente.

Utilizzare utensili in legno o silicone.

- Superfici calde: Il prodotto può diventare caldo durante l'uso. Utilizzare guanti da forno o presine adeguati.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Non smaltire i prodotti con un rivestimento antiaderente danneggiato nei rifiuti domestici ordinari. Portare il prodotto presso un centro di raccolta locale.
- Il materiale di base (ad es. alluminio o acciaio) può essere consegnato separatamente presso un punto di raccolta dei metalli.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P260:** Non respirare polveri/fumi/gas/nebbie/vapori/aerosol.
- **P271:** Utilizzare solo all'aperto o in aree ben ventilate.

Informazioni sui pericoli

- **H335:** Può causare irritazione delle vie respiratorie in caso di surriscaldamento del rivestimento antiaderente.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BerlingerHaus Zestaw naczyń kuchennych 15 elementów Sahara Collection

Tytuł produktu

BerlingerHaus Zestaw naczyń kuchennych 15 elementów Sahara Collection

Zawartość produktu

- Zestaw naczyń kuchennych 15 elementów (zawartość może obejmować patelnie, rondle, garnki z pokrywkami i przybory kuchenne)
- Materiał: Powłoka nieprzywierająca

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Nadaje się do smażenia, pieczenia, gotowania i duszenia różnych potraw
- Zgodność z indukcją: Tak
- Zgodność z innymi źródłami ciepła: Tak (gaz, elektryczny, ceramiczny)
- Przybory kuchenne: Używać wyłącznie miękkich przyborów (np. silikonowych lub drewnianych łopatek), aby nie uszkodzić powłoki nieprzywierającej
- Zmywarka: Zalecane mycie ręczne w celu przedłużenia żywotności powłoki nieprzywierającej
- Możliwość sztaplowania: Niezalecane bez warstw ochronnych między naczyniami, aby uniknąć zarysowania powłoki
- Pierwsze użycie: Umyć naczynia przed pierwszym użyciem ciepłą wodą i łagodnym detergentem
- Użytkowanie w temperaturze: Unikać podgrzewania pustych naczyń i używania silnego ognia w celu ochrony powłoki

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą i łagodnym płynem do mycia naczyń. Używać miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Środki ścierne: Nigdy nie używaj druciaków, szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących. Uszkadzają one powłokę nieprzywierającą.
- Chłodzenie: Przed myciem odczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie. Nigdy nie wlewaj zimnej wody na gorący produkt.
- Przechowywanie: Przechowuj produkty z ochronną warstwą pomiędzy nimi (np. ściereczką kuchenną), aby chronić powłokę nieprzywierającą przed zarysowaniami.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nagrzewanie: Nigdy nie używaj produktu w temperaturach wyższych niż zalecane. Przegrzanie uszkadza powłokę nieprzywierającą i może uwalniać szkodliwe opary.
- Wentylacja: Zapewnij odpowiednią wentylację podczas użytkowania w wysokich temperaturach.
- Uszkodzona powłoka: Nie używaj produktu, jeśli powłoka nieprzywierająca jest porysowana, złuszczone lub uszkodzona.
- Metalowe przybory kuchenne: Nie używaj metalowych łopatek, widelców ani trzepaczek na powłoce

nieprzywierającej. Używaj przyborów drewnianych lub silikonowych.

- **Gorące powierzchnie:** Produkt może się nagrzewać podczas użytkowania. Używaj odpowiednich rękawic kuchennych lub uchwytów.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Nie wyrzucaj produktów z uszkodzoną powłoką nieprzywierającą do zwykłych odpadów komunalnych. Dostarcz produkt do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).
- Materiał podstawowy (np. aluminium lub stal) można oddać oddzielnie w punkcie zbiórki złomu metalowego.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P260:** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
- **P271:** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Informacje o zagrożeniach

- **H335:** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych w przypadku przegrzania powłoki nieprzywierającej.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: BerlingerHaus Set de utensilios de cocina 15 piezas Sahara Collection

Título del producto

BerlingerHaus Set de utensilios de cocina 15 piezas Sahara Collection

Contenido del producto

- Set de utensilios de cocina 15 piezas (el contenido puede incluir sartenes, cacerolas, ollas con tapas y utensilios de cocina)
- Material: Revestimiento antiadherente

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para freír, asar, cocinar y estofar una variedad de platos
- Compatible con inducción: Sí
- Compatible con otras fuentes de calor: Sí (gas, eléctrico, cerámico)
- Utensilios de cocina: Utilizar únicamente utensilios suaves (p. ej. espátulas de silicona o madera) para no dañar el revestimiento antiadherente
- Apto para lavavajillas: Se recomienda el lavado a mano para prolongar la vida útil del revestimiento antiadherente
- Apilable: No recomendado sin protecciones intermedias para evitar rayar el revestimiento
- Primer uso: Limpiar las sartenes antes del primer uso con agua caliente y un detergente suave
- Uso de temperatura: Evitar calentar sartenes vacías y usar llamas altas para proteger el revestimiento

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave con agua caliente y un lavavajillas suave. Use una esponja suave o un paño.
- Abrasivos: Nunca utilice estropajos de acero, esponjas abrasivas ni limpiadores agresivos. Estos dañan el revestimiento antiadherente.
- Enfriamiento: Deje que el producto se enfríe completamente antes de lavarlo. Nunca vierta agua fría sobre un producto caliente.
- Almacenamiento: Apile los productos con una capa protectora entre ellos (p. ej. un paño de cocina) para proteger el revestimiento antiadherente de los arañazos.

Instrucciones de seguridad

- Calor: No utilice el producto a temperaturas superiores a las recomendadas. El sobrecalentamiento daña el revestimiento antiadherente y puede liberar vapores nocivos.
- Ventilación: Asegure una ventilación adecuada cuando se utilice a altas temperaturas.
- Revestimiento dañado: No utilice el producto si el revestimiento antiadherente está rayado, descascarado o dañado.
- Utensilios metálicos: No utilice espátulas, tenedores ni batidores metálicos sobre el revestimiento antiadherente. Utilice utensilios de madera o silicona.

- Superficies calientes: El producto puede calentarse durante el uso. Utilice guantes de horno o agarraderas adecuados.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- No deseche los productos con un revestimiento antiadherente dañado en la basura doméstica ordinaria. Lleve el producto a un punto limpio.
- El material base (p. ej. aluminio o acero) puede entregarse por separado en un punto de recogida de metales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P260:** No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosoles.
- **P271:** Utilizar únicamente en exteriores o en zonas bien ventiladas.

Información sobre peligros

- **H335:** Puede irritar las vías respiratorias si el revestimiento antiadherente se sobrecalienta.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: BerlingerHaus 15-delars kokkärlsset Sahara Collection

Produkttitel

BerlingerHaus 15-delars kokkärlsset Sahara Collection

Produktinnehåll

- 15-delars kokkärlsset (innehållet kan inkludera stekpannor, kastruller, kokkärl med lock och köksredskap)
- Material: Non-stick-beläggning

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för stekning, rostning, kokning och sjudning av en mängd olika rätter
- Induktionskompatibel: Ja
- Kompatibel med andra värmekällor: Ja (gas, el, keramik)
- Köksredskap: Använd endast mjuka redskap (t.ex. silikoneller träspatlar) för att inte skada non-stick-beläggningen
- Diskmaskinssäker: Handtvätt rekommenderas för att förlänga non-stick-beläggningens livslängd
- Stapelbar: Rekommenderas inte utan skyddande mellanlager för att undvika repor på beläggningen
- Första användning: Rengör kärnen före första användning med varmt vatten och ett mildt diskmedel
- Temperaturanvändning: Undvik att värma tomma kastruller och att använda hög värme för att skydda beläggningen

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Tvätta med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd en mjuk svamp eller trasa.
- Slipmedel: Använd aldrig stålull, skursvampar eller aggressiva rengöringsmedel. Dessa skadar non-stick-beläggningen.
- Avkylning: Låt produkten svalna helt innan den diskas. Håll aldrig kallt vatten på en het produkt.
- Förvaring: Stapla produkter med ett skyddande mellanskikt (t.ex. en kökshandduk) för att skydda non-stick-beläggningen från repor.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Använd aldrig produkten vid högre temperaturer än rekommenderat. Överhettning skadar non-stick-beläggningen och kan frigöra skadliga ångor.
- Ventilation: Se till att det finns tillräcklig ventilation vid användning vid höga temperaturer.
- Skadad beläggning: Använd inte produkten om non-stick-beläggningen är repad, flagnar eller på annat sätt skadad.
- Metallredskap: Använd inte metallspadar, gafflar eller vispar på non-stick-beläggningen. Använd redskap av trä eller silikon.
- Heta ytor: Produkten kan bli varm under användning. Använd lämpliga ugnsvantar eller grytlappar.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkter med en skadad non-stick-beläggning i det vanliga hushållsavfallet. Lämna produkten till en återvinningscentral.
- Basmaterialet (t.ex. aluminium eller stål) kan lämnas separat vid ett insamlingsställe för metallsrot.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P260:** Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- **P271:** Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Farinformation

- **H335:** Kan orsaka irritation i luftvägarna om non-stick-beläggningen överhettas.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.