

NL Handleiding: Alessi Thermoskan Plissé Grijs – 1 Liter – Michele De Lucchi – MDL12 G

Producttitel

Alessi Thermoskan Plissé Grijs – 1 Liter – Michele De Lucchi – MDL12 G

Inhoud van het product

- 1x Alessi Thermoskan Plissé Grijs (Hoogte 32 cm, Lengte 20 cm, Breedte 11 cm, Inhoud 1000 ml)
- Materiaal buitenkant: Kunststof (thermoplastisch hars)
- Materiaal binnenfles: Dubbelwandig thermisch glas

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het warm of koud houden van koffie, thee, ijswater en andere dranken aan tafel
- Warm houden: Tot 12 uur
- Koud houden: Tot 24 uur
- Bediening: Drukknop voor eenhandig openen, schenken en sluiten
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen met warm water en een mild reinigingsmiddel
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of schuursponzen op de glazen binnenfles
- Bewaar de thermoskan met open deksel om geurtjes te voorkomen
- Tip: Voorverwarm de thermoskan door hem 1 minuut te vullen met kokend water vóór gebruik, voor optimale isolatie

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of harde sponsjes die het kunststof kunnen bekrassen.
- Verkleuring: Laat koffie of thee niet lang in het product staan om verkleuringen te beperken.
- Drogen: Droog het product na het wassen goed af om waterplekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht om vervorming te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof kan vervormen of smelten bij contact met hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en andere warmtebronnen.
- Hete vloeistoffen: Wees voorzichtig bij het vullen met hete dranken. Controleer of het handvat goed vastzit voor u tilt.
- Verkleuring: Intensief gekleurde dranken zoals koffie of thee kunnen het kunststof verkleuren. Dit is esthetisch en niet schadelijk.
- Beschadiging: Gebruik het product niet indien het gebarsten of beschadigd is. Scherpe randen of splinters kunnen letsel veroorzaken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de lokale inzamelregels voor kunststof.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Alessi Thermos Flask Plissé Grey – 1 Litre – Michele De Lucchi – MDL12 G

Product Title

Alessi Thermos Flask Plissé Grey – 1 Litre – Michele De Lucchi – MDL12 G

Contents of the Product

- 1x Alessi Thermos Flask Plissé Grey (Height 32 cm, Length 20 cm, Width 11 cm, Capacity 1000 ml)
- Outer material: Plastic (thermoplastic resin)
- Inner flask material: Double-walled thermal glass

User Instructions

- Use: Ideal for keeping coffee, tea, ice water and other beverages hot or cold at the table
- Heat retention: Up to 12 hours
- Cold retention: Up to 24 hours
- Operation: Push-button lid for one-handed opening, pouring and closing
- Dishwasher safe: No – hand wash only with warm water and a mild detergent
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads on the glass inner flask
- Store with the lid open to prevent odours
- Tip: Pre-warm the flask by filling it with boiling water for 1 minute before use for optimal insulation

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Use a soft sponge or cloth.
- Avoid: Do not use abrasive cleaners or hard scourers that may scratch the plastic.
- Staining: Do not leave coffee or tea sitting in the product for extended periods to minimise discolouration.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent water stains.
- Storage: Store in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent warping.

Safety Instructions

- Heat: Plastic may warp or melt when exposed to high temperatures. Keep the product away from open flames, hot hobs, and other heat sources.
- Hot liquids: Take care when filling with hot beverages. Ensure the handle is secure before lifting.
- Discolouration: Intensely coloured drinks such as coffee or tea may stain the plastic. This is cosmetic and not harmful.
- Damage: Do not use the product if it is cracked or damaged. Sharp edges or splinters may cause injury.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of used plastic via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Check with your local authority for local plastic collection guidelines.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Alessi Thermoskanne Plissé Grau – 1 Liter – Michele De Lucchi – MDL12 G

Produkttitel

Alessi Thermoskanne Plissé Grau – 1 Liter – Michele De Lucchi – MDL12 G

Produktinhalt

- 1x Alessi Thermoskanne Plissé Grau (Höhe 32 cm, Länge 20 cm, Breite 11 cm, Inhalt 1000 ml)
- Außenmaterial: Kunststoff (thermoplastisches Harz)
- Innenflaschenmaterial: Doppelwandiges Thermoglas

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Warm- oder Kalthalten von Kaffee, Tee, Eiswasser und anderen Getränken am Tisch
- Warmhaltezeit: Bis zu 12 Stunden
- Kalthaltezeit: Bis zu 24 Stunden
- Bedienung: Druckknopfdeckel für einhändiges Öffnen, Einschenken und Schließen
- Spülmaschinenfest: Nein – nur von Hand mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel spülen
- Keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme an der Glasinnenflasche verwenden
- Mit geöffnetem Deckel aufbewahren, um Gerüche zu vermeiden
- Tipp: Die Thermoskanne vor Gebrauch 1 Minute mit kochendem Wasser vorwärmen für optimale Isolierung

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und miltem Spülmittel abwaschen. Eine weiche Schwamm- oder Tuchseite verwenden.
- Vermeiden: Keine Scheuermittel oder harte Schwämme verwenden, die den Kunststoff zerkratzen könnten.
- Verfärbung: Kaffee oder Tee nicht lange im Produkt stehen lassen, um Verfärbungen zu minimieren.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gut abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: An einem kühlen, trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht aufbewahren, um Verformungen zu verhindern.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Kunststoff kann sich bei Kontakt mit hohen Temperaturen verformen oder schmelzen. Halten Sie das Produkt von offenen Flammen, heißen Kochflächen und anderen Wärmequellen fern.
- Heiße Flüssigkeiten: Beim Befüllen mit heißen Getränken vorsichtig vorgehen. Stellen Sie sicher, dass der Griff fest sitzt, bevor Sie das Produkt anheben.
- Verfärbung: Stark färbende Getränke wie Kaffee oder Tee können den Kunststoff verfärben. Dies ist rein ästhetisch und nicht gesundheitsschädlich.

- Beschädigung: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es gerissen oder beschädigt ist. Scharfe Kanten oder Splitter können Verletzungen verursachen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgung von gebrauchtem Kunststoff über die Gelbe Tonne/den Gelben Sack oder an einer Kunststoff-Recyclingstation.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die örtlichen Sammelvorschriften für Kunststoffe.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Alessi Thermos Plissé Gris – 1 Litre – Michele De Lucchi – MDL12 G

Titre du produit

Alessi Thermos Plissé Gris – 1 Litre – Michele De Lucchi – MDL12 G

Contenu du produit

- 1x Alessi Thermos Plissé Gris (Hauteur 32 cm, Longueur 20 cm, Largeur 11 cm, Contenance 1000 ml)
- Matériau extérieur : Plastique (résine thermoplastique)
- Matériau de la bouteille intérieure : Verre thermique double paroi

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour maintenir au chaud ou au froid le café, le thé, l'eau glacée et autres boissons à table
- Conservation au chaud : Jusqu'à 12 heures
- Conservation au froid : Jusqu'à 24 heures
- Utilisation : Couvercle à bouton-poussoir pour ouverture, service et fermeture d'une seule main
- Compatible lave-vaisselle : Non – laver uniquement à la main avec de l'eau chaude et un détergent doux
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni d'éponges à récurer sur la bouteille intérieure en verre
- Conserver avec le couvercle ouvert pour éviter les mauvaises odeurs
- Conseil : Préchauffer le thermos en le remplissant d'eau bouillante pendant 1 minute avant utilisation pour une isolation optimale

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Utiliser une éponge ou un chiffon doux.
- À éviter : Ne pas utiliser de produits abrasifs ni d'éponges dures susceptibles de rayer le plastique.
- Décoloration : Ne pas laisser le café ou le thé séjourner longtemps dans le produit afin de limiter les taches.
- Séchage : Sécher soigneusement le produit après lavage pour éviter les traces d'eau.
- Rangement : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter toute déformation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Le plastique peut se déformer ou fondre au contact de températures élevées. Tenez le produit éloigné des flammes nues, des plaques de cuisson chaudes et d'autres sources de chaleur.
- Liquides chauds : Soyez prudent lors du remplissage avec des boissons chaudes. Vérifiez que la poignée est bien fixée avant de soulever.
- Décoloration : Les boissons fortement colorées comme le café ou le thé peuvent tacher le plastique. Ceci est purement esthétique et sans danger.
- Dommages : N'utilisez pas le produit s'il est fissuré ou endommagé. Des bords tranchants ou des éclats pourraient provoquer des blessures.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez le plastique usagé dans le bac de collecte des plastiques ou apportez-le à un point de recyclage des plastiques.
- Consultez votre commune pour connaître les règles locales de collecte des plastiques.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Alessi Thermos Plissé Grigio – 1 Litro – Michele De Lucchi – MDL12 G

Titolo del prodotto

Alessi Thermos Plissé Grigio – 1 Litro – Michele De Lucchi – MDL12 G

Contenuto del prodotto

- 1x Alessi Thermos Plissé Grigio (Altezza 32 cm, Lunghezza 20 cm, Larghezza 11 cm, Capacità 1000 ml)
- Materiale esterno: Plastica (resina termoplastica)
- Materiale bottiglia interna: Vetro termico a doppia parete

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per mantenere caldi o freddi caffè, tè, acqua ghiacciata e altre bevande in tavola
- Mantenimento calore: Fino a 12 ore
- Mantenimento freddo: Fino a 24 ore
- Funzionamento: Tappo a pressione per apertura, versamento e chiusura con una sola mano
- Lavabile in lavastoviglie: No – lavare solo a mano con acqua calda e un detergente delicato
- Non utilizzare detergenti abrasivi o spugne abrasive sulla bottiglia interna in vetro
- Conservare con il coperchio aperto per evitare odori
- Consiglio: Preriscaldare il thermos riempiendolo con acqua bollente per 1 minuto prima dell'uso per un isolamento ottimale

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Utilizzare una spugna morbida o un panno.
- Evitare: Non utilizzare detergenti abrasivi o spugne dure che potrebbero graffiare la plastica.
- Scolorimento: Non lasciare caffè o tè nel prodotto per periodi prolungati per ridurre al minimo le macchie.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare aloni d'acqua.
- Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, per evitare deformazioni.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La plastica può deformarsi o sciogliersi a contatto con temperature elevate. Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, piastre di cottura calde e altre fonti di calore.
- Liquidi caldi: Prestare attenzione durante il riempimento con bevande calde. Verificare che il manico sia ben saldo prima di sollevare il prodotto.
- Scolorimento: Le bevande dall'intenso colore come caffè o tè possono macchiare la plastica. Si tratta di un effetto estetico e non dannoso.
- Danni: Non utilizzare il prodotto se è incrinato o danneggiato. Bordi taglienti o schegge possono causare lesioni.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la plastica usata tramite il contenitore per la raccolta differenziata della plastica o portarla a un punto di riciclaggio apposito.
- Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta della plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Alessi Termos Plissé Szary – 1 Litr – Michele De Lucchi – MDL12 G

Tytuł produktu

Alessi Termos Plissé Szary – 1 Litr – Michele De Lucchi – MDL12 G

Zawartość produktu

- 1x Alessi Termos Plissé Szary (Wysokość 32 cm, Długość 20 cm, Szerokość 11 cm, Pojemność 1000 ml)
- Materiał zewnętrzny: Tworzywo sztuczne (żywica termoplastyczna)
- Materiał wewnętrznej butelki: Podwójne szkło termiczne

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny do utrzymywania gorących lub zimnych napojów (kawa, herbata, lodowata woda) na stole
- Utrzymywanie ciepła: Do 12 godzin
- Utrzymywanie zimna: Do 24 godzin
- Obsługa: Pokrywka z przyciskiem do otwierania, nalewania i zamykania jedną ręką
- Nadaje się do zmywarki: Nie – myć wyłącznie ręcznie ciepłą wodą z łagodnym detergentem
- Nie używać środków ściernych ani zmywaków do wewnętrznej butelki szklanej
- Przechowywać z otwartą pokrywką, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów
- Wskazówka: Przed użyciem wstępnie podgrzać termos, wypełniając go wrzątkiem na 1 minutę, dla optymalnej izolacji

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Używać miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Unikać: Nie stosować środków ściernych ani twardych gąbek, które mogą porysować tworzywo sztuczne.
- Przebarwienia: Nie pozostawiać kawy ani herbaty w produkcie na dłuższy czas, aby ograniczyć powstawanie przebarwień.
- Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć produkt, aby zapobiec powstawaniu śladów po wodzie.
- Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec odkształceniom.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Tworzywo sztuczne może się odkształcić lub stopić w kontakcie z wysoką temperaturą. Trzymać produkt z dala od otwartego ognia, gorących płyt kuchennych i innych źródeł ciepła.
- Gorące napoje: Zachować ostrożność podczas napełniania gorącymi napojami. Przed podniesieniem upewnić się, że rączka jest dobrze zamocowana.
- Przebarwienia: Intensywnie zabarwione napoje, takie jak kawa lub herbata, mogą odbarwiać tworzywo sztuczne. Jest to efekt estetyczny, nieszkodliwy dla zdrowia.
- Uszkodzenia: Nie używać produktu, jeśli jest pęknięty lub uszkodzony. Ostre krawędzie lub odpryski mogą powodować obrażenia.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte tworzywo sztuczne należy wyrzucić do pojemnika na plastik lub dostarczyć do punktu recyklingu tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki tworzyw sztucznych obowiązującymi w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejszą instrukcję.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Alessi Termo Plissé Gris – 1 Litro – Michele De Lucchi – MDL12 G

Título del producto

Alessi Termo Plissé Gris – 1 Litro – Michele De Lucchi – MDL12 G

Contenido del producto

- 1x Alessi Termo Plissé Gris (Altura 32 cm, Longitud 20 cm, Anchura 11 cm, Capacidad 1000 ml)
- Material exterior: Plástico (resina termoplástica)
- Material del recipiente interior: Vidrio térmico de doble pared

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para mantener calientes o fríos el café, el té, el agua con hielo y otras bebidas en la mesa
- Conservación del calor: Hasta 12 horas
- Conservación del frío: Hasta 24 horas
- Funcionamiento: Tapa con botón pulsador para abrir, servir y cerrar con una sola mano
- Apto para lavavajillas: No – lavar únicamente a mano con agua tibia y un detergente suave
- No utilizar productos abrasivos ni estropajos en la botella interior de vidrio
- Almacenar con la tapa abierta para evitar olores
- Consejo: Precalentar el termo llenándolo con agua hirviendo durante 1 minuto antes de usarlo para una aislación óptima

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Utilizar una esponja suave o un paño.
- Evitar: No usar limpiadores abrasivos ni estropajos duros que puedan rayar el plástico.
- Decoloración: No dejar café o té en el producto durante períodos prolongados para minimizar las manchas.
- Secado: Secar bien el producto tras lavarlo para evitar manchas de agua.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, para evitar deformaciones.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El plástico puede deformarse o fundirse al entrar en contacto con temperaturas elevadas. Mantenga el producto alejado de llamas abiertas, placas de cocción calientes y otras fuentes de calor.
- Líquidos calientes: Tenga cuidado al llenar el producto con bebidas calientes. Compruebe que el asa esté bien sujeta antes de levantarlo.
- Decoloración: Las bebidas con colores intensos, como el café o el té, pueden manchar el plástico. Se trata de un efecto estético y no perjudicial.
- Daños: No utilice el producto si está agrietado o dañado. Los bordes afilados o astillas pueden causar lesiones.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche el plástico usado en el contenedor de reciclaje de plásticos o llévelo a un punto de reciclaje de plásticos.
- Consulte a su ayuntamiento las normas locales de recogida de plásticos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Alessi Termoskanna Plissé Grå – 1 Liter – Michele De Lucchi – MDL12 G

Produkttitel

Alessi Termoskanna Plissé Grå – 1 Liter – Michele De Lucchi – MDL12 G

Produktinnehåll

- 1x Alessi Termoskanna Plissé Grå (Höjd 32 cm, Längd 20 cm, Bredd 11 cm, Volym 1000 ml)
- Yttre material: Plast (termoplastisk harts)
- Inre flaskmaterial: Dubbelväggigt termoglas

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att hålla kaffe, te, isvatten och andra drycker varma eller kalla vid bordet
- Varmhållning: Upp till 12 timmar
- Kallhållning: Upp till 24 timmar
- Handhavande: Tryckknappslock för öppning, hållning och stängning med en hand
- Diskmaskinssäker: Nej – diskas endast för hand med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel
- Använd inte slipmedel eller skursvampar på den inre glasflaskan
- Förvara med locket öppet för att undvika dålig lukt
- Tips: Förvärm termoskannan genom att fylla den med kokande vatten i 1 minut före användning för optimal isolering

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Tvätta med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd en mjuk svamp eller trasa.
- Undvik: Använd inte slipande rengöringsmedel eller hårda skursvampar som kan repa plasten.
- Missfärgning: Låt inte kaffe eller te stå kvar i produkten under längre tid för att minimera missfärgning.
- Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning för att undvika vattenfläckar.
- Förvaring: Förvara på en sval, torr plats, borta från direkt solljus för att förhindra deformation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Plast kan deformeras eller smälta vid kontakt med höga temperaturer. Håll produkten borta från öppen eld, varma kokplattor och andra värmekällor.
- Varma vätskor: Var försiktig vid påfyllning med varma drycker. Kontrollera att handtaget sitter ordentligt fast innan du lyfter.
- Missfärgning: Intensivt färgade drycker som kaffe eller te kan missfärga plasten. Detta är ett estetiskt problem och inte skadligt.
- Skador: Använd inte produkten om den är sprucken eller skadad. Vassa kanter eller splitter kan orsaka skador.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Kasserad plast lämnas i plastinsamlingen eller till en återvinningsstation för plast.
- Kontakta din kommun för lokala regler för insamling av plast.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.