

NL Handleiding: Alessi Smoothie Blender Plissé Groen - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Producttitel

Alessi Smoothie Blender Plissé Groen - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Inhoud van het product

- 1x Alessi Smoothie Blender Plissé - Groen - MDL17 GR (Hoogte: 354 mm, Diameter: 116 mm)
- 1x Grote mengbeker (550 ml)
- 1x Kleine beker voor bewaren
- 1x To-go deksel
- Materiaal: Kunststof en 18/10 roestvrij staal

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het maken van smoothies, shakes, sauzen en soepen van fruit, groenten, bevroren bessen en ijsblokjes
- Vermogen: 380 W motor
- To-go functie: Blend direct in de grote beker (550 ml), plaats het to-go deksel en neem de beker mee als drinkbeker
- Minimale vloeistof: Blend altijd met voldoende vloeistof; gebruik de blender niet droog om de motor te beschermen
- Mes: 18/10 roestvrij stalen mes; scherp — voorzichtig hanteren
- Vaatwasserbestendig: Nee — handwas aanbevolen voor beker, deksel en mes
- Stroomvoorziening: Europese stekker (230 V); niet gebruiken met verlengsnoer of adapterstekker zonder juiste specificaties
- Niet geschikt voor: Het verwerken van extreem harde ingrediënten zonder vloeistof (zoals whole noten of granen droog blenden)

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of

smelten.

- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen.

Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Alessi Smoothie Blender Plissé Green - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Product Title

Alessi Smoothie Blender Plissé Green - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Contents of the Product

- 1x Alessi Smoothie Blender Plissé - Green - MDL17 GR (Height: 354 mm, Diameter: 116 mm)
- 1x Large blending cup (550 ml)
- 1x Small storage cup
- 1x To-go lid
- Material: Plastic and 18/10 stainless steel

User Instructions

- Use: Suitable for making smoothies, shakes, sauces and soups from fruit, vegetables, frozen berries and ice cubes
- Power: 380 W motor
- To-go function: Blend directly in the large cup (550 ml), attach the to-go lid and take the cup as a drinking vessel
- Minimum liquid: Always blend with sufficient liquid; do not operate dry to protect the motor
- Blade: 18/10 stainless steel blade; sharp — handle with care
- Dishwasher safe: No — hand wash recommended for cup, lid and blade
- Power supply: European plug (230 V); do not use with an extension cord or adapter without correct specifications
- Not suitable for: Processing extremely hard ingredients without liquid (e.g. dry-blending whole nuts or grains)

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Use a soft sponge or cloth.
- Abrasives: Do not use abrasive cleaners, steel wool, or hard brushes; these can damage the plastic surface and cause scratches.
- Discolouration: Plastic may discolour through contact with strongly coloured foods (such as tomato or turmeric). This is normal and does not affect functionality.
- Storage: Store in a cool, dry place away from direct heat sources and sunlight.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchen products are not resistant to high temperatures. Keep away from open flames, hot hobs, and heating elements.
- Deformation: Do not expose the product to direct heat or a hot oven; the material may warp or melt.
- Sharp edges on breakage: Plastic can break on hard impact and form sharp edges. Remove broken parts immediately and safely.

- Hygiene: Deep scratches in the surface can harbour bacteria. Replace the product if visible damage is present.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local authority for local collection rules for plastic waste.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Plastic may form sharp edges upon breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Alessi Smoothie Blender Plissé Grün - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Produkttitel

Alessi Smoothie Blender Plissé Grün - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Produktinhalt

- 1x Alessi Smoothie Blender Plissé - Grün - MDL17 GR (Höhe: 354 mm, Durchmesser: 116 mm)
- 1x Großer Mixbecher (550 ml)
- 1x Kleiner Aufbewahrungsbecher
- 1x To-go-Deckel
- Material: Kunststoff und 18/10 Edelstahl

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zur Zubereitung von Smoothies, Shakes, Soßen und Suppen aus Obst, Gemüse, gefrorenen Beeren und Eiswürfeln
- Leistung: 380 W Motor
- To-go-Funktion: Direkt im großen Becher (550 ml) mixen, To-go-Deckel aufsetzen und den Becher als Trinkbecher mitnehmen
- Mindestflüssigkeit: Immer mit ausreichend Flüssigkeit mixen; nicht ohne Flüssigkeit betreiben, um den Motor zu schützen
- Messer: 18/10 Edelstahlmesser; scharf — vorsichtig handhaben
- Spülmaschinenfest: Nein — Handwäsche empfohlen für Becher, Deckel und Messer
- Stromversorgung: Europäischer Stecker (230 V); nicht mit Verlängerungskabel oder Adapter ohne korrekte Spezifikationen verwenden
- Nicht geeignet für: Verarbeitung extrem harter Zutaten ohne Flüssigkeit (z. B. trockenes Mixen von ganzen Nüssen oder Körnern)

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Eine weiche Schwamm- oder Tuchseite verwenden.
- Scheuermittel: Keine Scheuermittel, Stahlwolle oder harte Bürsten verwenden; diese können die Kunststoffoberfläche beschädigen und Kratzer verursachen.
- Verfärbung: Kunststoff kann durch Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln (wie Tomaten oder Kurkuma) verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionalität nicht.
- Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenartikel aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Halten Sie das Produkt von offenen Flammen, heißen Kochfeldern und Heizelementen fern.

- Verformung: Setzen Sie das Produkt keiner direkten Hitze oder einem heißen Ofen aus; das Material kann sich verformen oder schmelzen.
- Scharfe Kanten bei Bruch: Kunststoff kann bei starkem Aufprall brechen und scharfe Kanten bilden. Entfernen Sie gebrochene Teile sofort und sicher.
- Hygiene: Tiefe Kratzer im Material können Bakterien beherbergen. Ersetzen Sie das Produkt bei sichtbaren Beschädigungen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie ausgedienten Kunststoff über den Gelben Sack/die Gelbe Tonne oder bringen Sie ihn zu einem Wertstoffhof für Kunststoff.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Kunststoffentsorgung.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Kunststoff kann bei Bruch scharfe Kanten bilden.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Alessi Blender Smoothie Plissé Vert - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Titre du produit

Alessi Blender Smoothie Plissé Vert - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Contenu du produit

- 1x Alessi Blender Smoothie Plissé - Vert - MDL17 GR (Hauteur : 354 mm, Diamètre : 116 mm)
- 1x Grand bol mixeur (550 ml)
- 1x Petit bol de conservation
- 1x Couvercle to-go
- Matériau : Plastique et acier inoxydable 18/10

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour préparer des smoothies, shakes, sauces et soupes à base de fruits, légumes, baies congelées et glaçons
- Puissance : Moteur de 380 W
- Fonction to-go : Mixer directement dans le grand bol (550 ml), placer le couvercle to-go et emporter le bol comme récipient à boisson
- Liquide minimum : Mixer toujours avec suffisamment de liquide ; ne pas utiliser à sec pour protéger le moteur
- Lame : Lame en acier inoxydable 18/10 ; tranchante — manipuler avec précaution
- Lavage au lave-vaisselle : Non — lavage à la main recommandé pour le bol, le couvercle et la lame
- Alimentation électrique : Prise européenne (230 V) ; ne pas utiliser avec une rallonge ou un adaptateur sans spécifications correctes
- Ne convient pas pour : Le traitement d'ingrédients extrêmement durs sans liquide (par ex. mixer à sec des noix entières ou des céréales)

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau tiède avec un liquide vaisselle doux. Utiliser une éponge ou un chiffon doux.
- Abrasifs : Ne pas utiliser de produits abrasifs, de laine d'acier ni de brosses dures ; ceux-ci peuvent endommager la surface en plastique et causer des rayures.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer au contact d'aliments fortement colorés (comme la tomate ou le curcuma). Ceci est normal et n'affecte pas la fonctionnalité.
- Rangement : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de sources de chaleur directe et de la lumière du soleil.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux températures élevées. Tenez le produit éloigné des flammes nues, des plaques de cuisson chaudes et des éléments chauffants.
- Déformation : N'exposez pas le produit à une chaleur directe ou à un four chaud ; le matériau peut se

déformer ou fondre.

- Bords tranchants en cas de casse : Le plastique peut se briser sous un choc violent et former des bords tranchants. Retirez immédiatement les éléments cassés en toute sécurité.
- Hygiène : Les rayures profondes peuvent abriter des bactéries. Remplacez le produit en cas de dommages visibles.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez le plastique usagé dans le bac de collecte des plastiques ou apportez-le à un point de recyclage du plastique.
- Consultez votre commune pour connaître les règles de collecte locales des déchets plastiques.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de la portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Le plastique peut former des bords tranchants en cas de casse.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Alessi Frullatore Smoothie Plissé Verde - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Titolo del prodotto

Alessi Frullatore Smoothie Plissé Verde - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Contenuto del prodotto

- 1x Alessi Frullatore Smoothie Plissé - Verde - MDL17 GR (Altezza: 354 mm, Diametro: 116 mm)
- 1x Bicchiere da frullatura grande (550 ml)
- 1x Bicchiere piccolo per conservazione
- 1x Coperchio to-go
- Materiale: Plastica e acciaio inossidabile 18/10

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per preparare smoothie, frullati, salse e zuppe con frutta, verdura, frutti di bosco surgelati e cubetti di ghiaccio
- Potenza: Motore da 380 W
- Funzione to-go: Frullare direttamente nel bicchiere grande (550 ml), applicare il coperchio to-go e portare il bicchiere come contenitore da bere
- Liquido minimo: Frullare sempre con sufficiente liquido; non utilizzare a secco per proteggere il motore
- Lama: Lama in acciaio inossidabile 18/10; affilata — maneggiare con cura
- Lavabile in lavastoviglie: No — si consiglia il lavaggio a mano per bicchiere, coperchio e lama
- Alimentazione: Spina europea (230 V); non utilizzare con prolunga o adattatore privo delle specifiche corrette
- Non adatto per: Lavorare ingredienti estremamente duri senza liquido (es. frullare a secco noci intere o cereali)

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua tiepida e un detergente per piatti delicato. Utilizzare una spugna o un panno morbido.
- Abrasivi: Non utilizzare detergenti abrasivi, pagliette in acciaio o spazzole dure; possono danneggiare la superficie in plastica e causare graffi.
- Scolorimento: La plastica può scolorirsi a contatto con alimenti dal colore intenso (come pomodoro o curcuma). Questo è normale e non influisce sulla funzionalità.
- Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: I prodotti da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Tenere lontano da fiamme libere, piani cottura caldi ed elementi riscaldanti.
- Deformazione: Non esporre il prodotto a calore diretto o a un forno caldo; il materiale può deformarsi o

fondersi.

- Bordi taglienti in caso di rottura: La plastica può rompersi sotto un forte impatto e formare bordi taglienti. Rimuovere immediatamente i pezzi rotti in modo sicuro.
- Igiene: I graffi profondi nella superficie possono ospitare batteri. Sostituire il prodotto in presenza di danni visibili.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la plastica usata tramite il contenitore per la raccolta differenziata della plastica o portarla a un centro di riciclaggio per la plastica.
- Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta dei rifiuti in plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: La plastica può formare bordi taglienti in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Alessi Blender do Smoothie Plissé Zielony

- 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Tytuł produktu

Alessi Blender do Smoothie Plissé Zielony - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Zawartość produktu

- 1x Alessi Blender do Smoothie Plissé - Zielony - MDL17 GR (Wysokość: 354 mm, Średnica: 116 mm)
- 1x Duży dzbanek miksujący (550 ml)
- 1x Mały kubek do przechowywania
- 1x Pokrywka to-go
- Materiał: Tworzywo sztuczne i stal nierdzewna 18/10

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiedni do przygotowywania smoothie, koktajli, sosów i zup z owoców, warzyw, mrożonych jagód i kostek lodu
- Moc: Silnik 380 W
- Funkcja to-go: Miksuj bezpośrednio w dużym kubku (550 ml), załóż pokrywkę to-go i zabierz kubek jako pojemnik do picia
- Minimalna ilość płynu: Zawsze miksuj z wystarczającą ilością płynu; nie używaj bez płynu, aby chronić silnik
- Ostrze: Ostrze ze stali nierdzewnej 18/10; ostre — obchodzić się ostrożnie
- Zmywalny w zmywarce: Nie — zalecane mycie ręczne kubka, pokrywki i ostrza
- Zasilanie: Wtyczka europejska (230 V); nie używać z przedłużaczem ani adapterem bez odpowiednich specyfikacji
- Nieodpowiedni do: Przetwarzania ekstremalnie twardych składników bez płynu (np. miksowania na sucho całych orzechów lub ziaren)

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Używać miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Środki ścierne: Nie używać środków ściernych, stali szorstkiej ani twardych szczotek; mogą one uszkodzić powierzchnię z tworzywa sztucznego i powodować rysy.
- Przebarwienia: Tworzywo sztuczne może się przebarwiać pod wpływem kontaktu z intensywnie zabarwionymi potrawami (jak pomidor lub kurkuma). Jest to normalne i nie wpływa na funkcjonalność.
- Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Plastikowe akcesoria kuchenne nie są odporne na wysokie temperatury. Trzymać z dala od otwartego ognia, gorących płyt grzewczych i elementów grzewczych.
- Odkształcenie: Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie ciepła ani gorącego piekarnika;

materiał może się odkształcić lub stopić.

- Ostre krawędzie przy złamaniu: Plastik może pęknąć przy silnym uderzeniu i tworzyć ostre krawędzie. Natychmiast i bezpiecznie usunąć złamane części.
- Higiena: Głębokie rysy na powierzchni mogą gromadzić bakterie. Wymienić produkt w przypadku widocznych uszkodzeń.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte tworzywo sztuczne należy wyrzucić do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy skonsultować się z lokalnym urzędem gminy w sprawie zasad zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Tworzywo sztuczne może tworzyć ostre krawędzie przy pęknięciu.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Alessi Batidora Smoothie Plissé Verde - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Título del producto

Alessi Batidora Smoothie Plissé Verde - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Contenido del producto

- 1x Alessi Batidora Smoothie Plissé - Verde - MDL17 GR (Altura: 354 mm, Diámetro: 116 mm)
- 1x Vaso mezclador grande (550 ml)
- 1x Vaso pequeño para almacenamiento
- 1x Tapa to-go
- Material: Plástico y acero inoxidable 18/10

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para preparar smoothies, batidos, salsas y sopas con frutas, verduras, bayas congeladas y cubitos de hielo
- Potencia: Motor de 380 W
- Función to-go: Batir directamente en el vaso grande (550 ml), colocar la tapa to-go y llevar el vaso como recipiente para beber
- Líquido mínimo: Batir siempre con suficiente líquido; no utilizar en seco para proteger el motor
- Cuchilla: Cuchilla de acero inoxidable 18/10; afilada — manipular con cuidado
- Apto para lavavajillas: No — se recomienda lavado a mano para el vaso, la tapa y la cuchilla
- Alimentación eléctrica: Enchufe europeo (230 V); no utilizar con alargador ni adaptador sin las especificaciones correctas
- No apto para: Procesar ingredientes extremadamente duros sin líquido (p. ej., triturar en seco nueces enteras o cereales)

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua tibia y un lavavajillas suave. Utilizar una esponja o un paño suave.
- Abrasivos: No utilizar limpiadores abrasivos, estropajos de acero ni cepillos duros; pueden dañar la superficie de plástico y causar arañazos.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse por el contacto con alimentos de colores intensos (como el tomate o la cúrcuma). Esto es normal y no afecta a la funcionalidad.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los productos de cocina de plástico no son resistentes a temperaturas elevadas. Manténgalos alejados de llamas abiertas, placas de cocción calientes y elementos calefactores.
- Deformación: No exponga el producto a calor directo ni a un horno caliente; el material puede deformarse o fundirse.
- Bordos cortantes en caso de rotura: El plástico puede romperse por un impacto fuerte y formar bordes

cortantes. Retire las piezas rotas de forma inmediata y segura.

- Higiene: Los arañazos profundos en la superficie pueden albergar bacterias. Sustituya el producto si presenta daños visibles.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto está indicado para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deposite el plástico desechado en el contenedor de plástico o llévelo a un punto de reciclaje de plásticos.
- Consulte a su ayuntamiento las normas locales de recogida de residuos plásticos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El plástico puede formar bordes cortantes al romperse.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Alessi Smoothieblender Plissé Grön - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Produkttitel

Alessi Smoothieblender Plissé Grön - 380 W - Michele De Lucchi - MDL17 GR

Produktinnehåll

- 1x Alessi Smoothieblender Plissé - Grön - MDL17 GR (Höjd: 354 mm, Diameter: 116 mm)
- 1x Stort blandningsglas (550 ml)
- 1x Litet förvaringsglas
- 1x To-go-lock
- Material: Plast och 18/10 rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för att göra smoothies, shakes, såser och soppor av frukt, grönsaker, frysta bär och isbitar
- Effekt: 380 W motor
- To-go-funktion: Mixa direkt i det stora glaset (550 ml), sätt på to-go-locket och ta med glaset som dryckeskärl
- Minsta vätskemängd: Mixa alltid med tillräckligt med vätska; använd inte blenderns utan vätska för att skydda motorn
- Kniv: Kniv i 18/10 rostfritt stål; vass — hantera varsamt
- Diskmaskinsäker: Nej — handtvätt rekommenderas för glas, lock och kniv
- Strömförsörjning: Europeisk stickkontakt (230 V); använd inte med förlängningssladd eller adapter utan rätt specifikationer
- Inte lämplig för: Bearbetning av extremt hårda ingredienser utan vätska (t.ex. torrmixa hela nötter eller spannmål)

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Använd en mjuk svamp eller trasa.
- Slipmedel: Använd inte slipande rengöringsmedel, stålull eller hårda borstar; dessa kan skada plastytans och orsaka repor.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid kontakt med kraftigt färgade livsmedel (som tomat eller gurkmeja). Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.
- Förvaring: Förvaras på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksartiklar av plast tål inte höga temperaturer. Håll produkten borta från öppen eld, heta kokplattor och värmeelement.
- Deformation: Utsätt inte produkten för direkt värme eller ugn; materialet kan deformeras eller smälta.
- Vassa kanter vid brott: Plast kan gå sönder vid hårt slag och bilda vassa kanter. Ta omedelbart bort

trasiga delar på ett säkert sätt.

- Hygien: Djupa repor i ytan kan hysa bakterier. Byt ut produkten om synliga skador uppstår.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Kasserad plast lämnas i plastsopkärlet eller till ett återvinningspunkt för plast.
- Kontakta din kommun för lokala regler om insamling av plastförpackningar.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Plast kan bilda vassa kanter vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.