NL Handleiding: Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Producttitel

Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Inhoud van het product

• 1x Pizzaoven Pro Pellet met deur (69,9 x 36 x 72,5 cm, inclusief schoorsteen)
• 1x Pizzasteen (30,5 x 30,5 cm, dikte 1,2 cm)
• 1x Schoorsteen met kap
• 1x Vuurkorf
• 1x Aslade
• 1x Pelletschepje
• Materiaal: Roestvrij staal (behuizing en schoorsteen), Europees eikenhout (poten)

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Uitsluitend voor gebruik buitenshuis op een stevige, hittebestendige ondergrond; geschikt voor het bakken van pizza's op houtpellets
• Brandstof: Gebruik uitsluitend houtpellets zonder toevoegingen die geschikt zijn voor voedselbereiding
• Opwarmtijd: 25 tot 30 minuten; geef de pizzasteen voldoende tijd om volledig door te warmen
• Maximale temperatuur: 350–400 °C
• Baktijd: 60 tot 90 seconden per pizza
• Bijvullen: Voeg tijdens het bakken pellets bij via het bijvulluik met het meegeleverde schepje
• Veiligheid: De buitenwand wordt zeer heet tijdens gebruik; houd kinderen en huisdieren op afstand en gebruik hittebestendige handschoenen
• Opbergen: Klap de poten in en berg alle onderdelen compact op na volledig afkoelen
• Vaatwasserbestendig: Nee; reinig de onderdelen met een vochtige doek na volledig afkoelen
• Pizzasteen reinigen: Niet onderdompelen in water; laat de steen volledig afkoelen voor reiniging
• Geschikt voor gebruik binnenshuis: Nee

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was de onderdelen van roestvrij staal na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Rooster: Verwijder ingebrand vet en voedselresten van het rooster met een BBQ-borstel terwijl het nog warm is, of week in warm sop.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale RVS-reiniger of een oplossing van azijn en water.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar de BBQ op een droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een beschermhoes om vuil en vocht te weren.

• Verkleuringen: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen lichte verkleuring (blauw/goud) vertonen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.

Veiligheidsinstructies

• Hitte: De BBQ en alle metalen onderdelen van roestvrij staal worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen of BBQ-tangen.
• Brandgevaar: Gebruik de BBQ uitsluitend buiten, op een veilige afstand van brandbare materialen zoals schuttingen, meubels en overhangende constructies.
• Nooit zonder toezicht: Laat een brandende BBQ nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand.
• Opstelling: Plaats de BBQ op een stabiele, vlakke en niet-brandbare ondergrond.
• Afkoelen: Raak de BBQ niet aan na gebruik totdat het product volledig is afgekoeld.
• Scherpe randen: Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.

Leeftijdsrestricties

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen de BBQ niet bedienen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens gebruik.

Instructies voor verwijdering

• Voer afgedankte BBQ-onderdelen van roestvrij staal in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng ze naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals handvatten van kunststof) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale richtlijnen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inzamelpunten in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Het product en zijn onderdelen worden zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsgevaar bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Boska Pizza Oven Pro Pellet - Wood-Fired - Pizza Stone 30.5 x 30.5 cm

Product Title

Boska Pizza Oven Pro Pellet - Wood-Fired - Pizza Stone 30.5 x 30.5 cm

Contents of the Product

• 1x Pizza Oven Pro Pellet with door (69.9 x 36 x 72.5 cm, including chimney)
• 1x Pizza stone (30.5 x 30.5 cm, thickness 1.2 cm)
• 1x Chimney with cap
• 1x Fire basket
• 1x Ash drawer
• 1x Pellet scoop
• Material: Stainless steel (housing and chimney), European oak (legs)

User Instructions

• Use: Outdoors only, on a stable, heat-resistant surface; designed for baking pizzas using wood pellets
• Fuel: Use only food-grade wood pellets without additives
• Preheating time: 25 to 30 minutes; allow the pizza stone sufficient time to heat through completely
• Maximum temperature: 350–400 °C
• Baking time: 60 to 90 seconds per pizza
• Refuelling: Add pellets during baking via the refill hatch using the included scoop
• Safety: The outer surface becomes very hot during use; keep children and pets away and use heat-resistant gloves
• Storage: Fold in the legs and store all parts compactly after the oven has cooled completely
• Dishwasher safe: No; clean parts with a damp cloth after fully cooling
• Pizza stone care: Do not submerge in water; allow the stone to cool completely before cleaning
• Suitable for indoor use: No

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: After use, wash the stainless steel parts with warm water and a mild detergent. Dry immediately to prevent water spots.
• Grate: Remove burnt grease and food residue from the grate with a BBQ brush while still warm, or soak in warm soapy water.
• Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a dedicated stainless steel cleaner or a solution of vinegar and water.
• Avoid: Do not use steel wool, abrasive pads, or aggressive cleaning agents, as these can scratch the stainless steel surface.
• Storage: Store the BBQ in a dry, well-ventilated place. Use a protective cover to keep out dirt and moisture.
• Discolouration: Stainless steel may show slight discolouration (blue/gold) at high temperatures. This is normal and does not affect functionality.

Safety Instructions

• Heat: The BBQ and all stainless steel parts become very hot during use. Always use heat-resistant gloves or BBQ tongs.
• Fire hazard: Use the BBQ outdoors only, at a safe distance from flammable materials such as fences, furniture, and overhanging structures.
• Never unattended: Never leave a lit BBQ unattended. Keep children and pets at a safe distance.
• Setup: Place the BBQ on a stable, flat, non-combustible surface.
• Cooling: Do not touch the BBQ after use until it has completely cooled down.
• Sharp edges: Check for burrs or sharp edges before first use.

Age Restrictions

This product is intended for use by adults only. Children must not operate the BBQ. Keep children and pets at a safe distance during use.

Disposal Instructions

• Dispose of discarded stainless steel BBQ parts at a metal waste collection point or your local recycling centre.
• Remove any non-metal components (such as plastic handles) and dispose of them separately according to local guidelines.
• Contact your local authority for information on correct waste separation and collection points in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- **P271:** Use only outdoors or in a well-ventilated area.
- **P280:** Wear protective gloves/protective clothing.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: The product and its parts become very hot during use. Risk of burns upon contact.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Boska Pizzaofen Pro Pellet - Holzbefeuert - Pizzastein 30,5 x 30,5 cm

Produkttitel

Boska Pizzaofen Pro Pellet - Holzbefeuert - Pizzastein 30,5 x 30,5 cm

Produktinhalt

• 1x Pizzaofen Pro Pellet mit Tür (69,9 x 36 x 72,5 cm, inkl. Schornstein)
• 1x Pizzastein (30,5 x 30,5 cm, Stärke 1,2 cm)
• 1x Schornstein mit Kappe
• 1x Feuerkorb
• 1x Ascheschublade
• 1x Pelletschaufel
• Material: Edelstahl (Gehäuse und Schornstein), Europäische Eiche (Beine)

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ausschließlich im Freien auf einem stabilen, hitzebeständigen Untergrund; geeignet zum Backen von Pizzen mit Holzpellets
• Brennstoff: Ausschließlich lebensmittelechte Holzpellets ohne Zusatzstoffe verwenden
• Aufheizzeit: 25 bis 30 Minuten; dem Pizzastein ausreichend Zeit geben, um vollständig durchzuwärmen
• Maximale Temperatur: 350–400 °C
• Backzeit: 60 bis 90 Sekunden pro Pizza
• Nachfüllen: Pellets während des Backens über die Nachfüllklappe mit der mitgelieferten Schaufel hinzufügen
• Sicherheit: Die Außenwand wird während des Betriebs sehr heiß; Kinder und Haustiere fernhalten und hitzebeständige Handschuhe verwenden
• Aufbewahrung: Beine einklappen und alle Teile kompakt verstauen, nachdem der Ofen vollständig abgekühlt ist
• Spülmaschinenfest: Nein; Teile nach vollständigem Abkühlen mit einem feuchten Tuch reinigen
• Pflege des Pizzasteins: Nicht in Wasser tauchen; den Stein vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen
• Für den Innenbereich geeignet: Nein

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Waschen Sie die Teile aus rostfreiem Stahl nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Rost: Entfernen Sie eingebranntes Fett und Speisereste vom Grillrost mit einer Grillbürste, solange er noch warm ist, oder weichen Sie ihn in warmem Seifenwasser ein.
• Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem speziellen Edelstahlreiniger oder einer Essig-Wasser-Lösung entfernen.
• Vermeiden: Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des rostfreien Stahls zerkratzen können.

• Lagerung: Bewahren Sie den BBQ an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf. Verwenden Sie eine Schutzhülle, um Schmutz und Feuchtigkeit fernzuhalten.
• Verfärbungen: Rostfreier Stahl kann bei hohen Temperaturen leichte Verfärbungen (blau/gold) zeigen. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionalität nicht.

Sicherheitshinweise

• Hitze: Der BBQ und alle Teile aus rostfreiem Stahl werden während des Betriebs sehr heiß. Verwenden Sie stets hitzebeständige Handschuhe oder BBQ-Zangen.
• Brandgefahr: Verwenden Sie den BBQ ausschließlich im Freien, in sicherem Abstand zu brennbaren Materialien wie Zäunen, Möbeln und überhängenden Strukturen.
• Niemals unbeaufsichtigt: Lassen Sie einen brennenden BBQ niemals unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder und Haustiere auf sicherem Abstand.
• Aufstellung: Stellen Sie den BBQ auf einem stabilen, ebenen und nicht brennbaren Untergrund auf.
• Abkühlen: Berühren Sie den BBQ nach dem Gebrauch erst, wenn er vollständig abgekühlt ist.
• Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.

Altersbeschränkungen

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Kinder dürfen den BBQ nicht bedienen. Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs auf sicherem Abstand.

Entsorgungshinweise

• Entsorgen Sie ausgediente Teile aus rostfreiem Stahl bei einer Sammelstelle für Metallschrott oder beim Wertstoffhof.
• Entfernen Sie nicht-metallische Teile (z. B. Griffe aus Kunststoff) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften separat.
• Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekte Mülltrennung und Sammelstellen in Ihrer Region.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung das Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- **P271:** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Das Produkt und seine Teile werden während des Betriebs sehr heiß. Verbrennungsgefahr bei Berührung.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Boska Four à Pizza Pro Pellet - Bois - Pierre à Pizza 30,5 x 30,5 cm

Titre du produit

Boska Four à Pizza Pro Pellet - Bois - Pierre à Pizza 30,5 x 30,5 cm

Contenu du produit

• 1x Four à pizza Pro Pellet avec porte (69,9 x 36 x 72,5 cm, cheminée incluse)
• 1x Pierre à pizza (30,5 x 30,5 cm, épaisseur 1,2 cm)
• 1x Cheminée avec chapeau
• 1x Panier à feu
• 1x Tiroir à cendres
• 1x Pelle à granulés
• Matériau : Acier inoxydable (boîtier et cheminée), chêne européen (pieds)

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Exclusivement en extérieur, sur une surface stable et résistante à la chaleur ; conçu pour cuire des pizzas avec des granulés de bois
• Combustible : Utiliser uniquement des granulés de bois alimentaires sans additifs
• Temps de préchauffage : 25 à 30 minutes ; laisser la pierre à pizza chauffer complètement
• Température maximale : 350–400 °C
• Temps de cuisson : 60 à 90 secondes par pizza
• Rechargement : Ajouter des granulés pendant la cuisson via la trappe de rechargement avec la pelle fournie
• Sécurité : La paroi extérieure devient très chaude pendant l'utilisation ; tenir les enfants et les animaux à l'écart et utiliser des gants résistants à la chaleur
• Rangement : Replier les pieds et ranger toutes les pièces de manière compacte après refroidissement complet
• Lave-vaisselle : Non ; nettoyer les pièces avec un chiffon humide après refroidissement complet
• Entretien de la pierre à pizza : Ne pas immerger dans l'eau ; laisser la pierre refroidir complètement avant le nettoyage
• Adapté à une utilisation en intérieur : Non

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Après utilisation, lavez les pièces en acier inoxydable avec de l'eau chaude et un détergent doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
• Grille : Retirez les graisses carbonisées et les résidus alimentaires de la grille avec une brosse à barbecue lorsqu'elle est encore tiède, ou faites-la tremper dans de l'eau savonneuse chaude.
• Taches : Éliminez les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant spécial inox ou une solution de vinaigre et d'eau.
• À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons abrasifs ou de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.

• Rangement : Conservez le BBQ dans un endroit sec et bien ventilé. Utilisez une housse de protection pour le protéger de la saleté et de l'humidité.
• Décoloration : L'acier inoxydable peut présenter de légères décolorations (bleu/or) à haute température. C'est normal et n'affecte pas la fonctionnalité.

Consignes de sécurité

• Chaleur : Le BBQ et toutes ses pièces en acier inoxydable deviennent très chauds pendant l'utilisation. Utilisez toujours des gants résistants à la chaleur ou des pinces de barbecue.
• Risque d'incendie : Utilisez le BBQ uniquement à l'extérieur, à distance sécurisée de tout matériau inflammable tel que clôtures, meubles et structures en surplomb.
• Ne jamais laisser sans surveillance : Ne laissez jamais un BBQ allumé sans surveillance. Tenez les enfants et les animaux à l'écart.
• Installation : Placez le BBQ sur une surface stable, plane et non combustible.
• Refroidissement : Ne touchez pas le BBQ après utilisation avant qu'il soit complètement refroidi.
• Bords tranchants : Vérifiez la présence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.

Restrictions d'âge

Ce produit est destiné à un usage exclusivement par des adultes. Les enfants ne doivent pas utiliser le BBQ. Tenez les enfants et les animaux à distance sécurisée pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

• Déposez les pièces usagées en acier inoxydable dans un point de collecte pour déchets métalliques ou dans une déchetterie.
• Retirez les composants non métalliques (tels que les poignées en plastique) et éliminez-les séparément conformément aux directives locales.
• Consultez votre commune pour connaître les consignes de tri et les points de collecte dans votre région.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P210:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
- **P271:** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- **P280:** Porter des gants de protection/des vêtements de protection.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Le produit et ses pièces deviennent très chauds pendant l'utilisation. Risque de brûlures au contact.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Boska Horno para Pizza Pro Pellet - Leña - Piedra para Pizza 30,5 x 30,5 cm

Título del producto

Boska Horno para Pizza Pro Pellet - Leña - Piedra para Pizza 30,5 x 30,5 cm

Contenido del producto

• 1x Horno para pizza Pro Pellet con puerta (69,9 x 36 x 72,5 cm, chimenea incluida)
• 1x Piedra para pizza (30,5 x 30,5 cm, grosor 1,2 cm)
• 1x Chimenea con tapa
• 1x Cesta para el fuego
• 1x Cajón para cenizas
• 1x Pala para pellets
• Material: Acero inoxidable (carcasa y chimenea), roble europeo (patas)

Instrucciones de uso

• Uso: Exclusivamente en exteriores sobre una superficie estable y resistente al calor; diseñado para hornear pizzas con pellets de madera
• Combustible: Utilizar únicamente pellets de madera aptos para uso alimentario, sin aditivos
• Tiempo de precalentamiento: 25 a 30 minutos; dejar que la piedra para pizza se caliente completamente
• Temperatura máxima: 350–400 °C
• Tiempo de horneado: 60 a 90 segundos por pizza
• Recarga: Añadir pellets durante el horneado a través de la compuerta de recarga con la pala incluida
• Seguridad: La pared exterior se calienta mucho durante el uso; mantener a niños y mascotas alejados y usar guantes resistentes al calor
• Almacenamiento: Plegar las patas y guardar todas las piezas de forma compacta tras el enfriamiento completo
• Apto para lavavajillas: No; limpiar las piezas con un paño húmedo tras el enfriamiento completo
• Cuidado de la piedra para pizza: No sumergir en agua; dejar que la piedra se enfríe completamente antes de limpiarla
• Apto para uso en interiores: No

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Tras el uso, lave las piezas de acero inoxidable con agua caliente y un detergente suave. Séquelas de inmediato para evitar manchas de agua.
• Parrilla: Retire la grasa quemada y los restos de alimentos de la parrilla con un cepillo de barbacoa mientras aún esté caliente, o déjela en remojo en agua jabonosa caliente.
• Manchas: Elimine manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador específico para acero inoxidable o una solución de vinagre y agua.
• Evite: No utilice estropajo metálico, esponjas abrasivas ni productos de limpieza agresivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.

• Almacenamiento: Guarde la barbacoa en un lugar seco y bien ventilado. Utilice una funda protectora para protegerla del polvo y la humedad.
• Decoloración: El acero inoxidable puede mostrar ligeras decoloraciones (azul/dorado) a altas temperaturas. Esto es normal y no afecta a la funcionalidad.

Instrucciones de seguridad

• Calor: La barbacoa y todas las piezas de acero inoxidable se calientan mucho durante el uso. Utilice siempre guantes resistentes al calor o pinzas para barbacoa.
• Riesgo de incendio: Utilice la barbacoa únicamente en exteriores, a una distancia segura de materiales inflamables como vallas, muebles y estructuras salientes.
• Nunca sin vigilancia: No deje nunca una barbacoa encendida sin vigilancia. Mantenga a niños y mascotas a una distancia segura.
• Instalación: Coloque la barbacoa sobre una superficie estable, plana y no combustible.
• Enfriamiento: No toque la barbacoa tras su uso hasta que se haya enfriado completamente.
• Bordes cortantes: Compruebe si hay rebabas o bordes afilados antes del primer uso.

Restricciones de edad

Este producto está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. Los niños no deben operar la barbacoa. Mantenga a niños y mascotas a una distancia segura durante el uso.

Instrucciones de eliminación

• Lleve las piezas usadas de acero inoxidable a un punto de recogida de residuos metálicos o a su punto limpio local.
• Retire los componentes no metálicos (como los mangos de plástico) y deséchelos por separado de acuerdo con las directrices locales.
• Consulte a su ayuntamiento para obtener información sobre la separación correcta de residuos y los puntos de recogida de su zona.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- **P271:** Utilizar únicamente al aire libre o en zonas bien ventiladas.
- **P280:** Usar guantes de protección/ropa de protección.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: El producto y sus piezas se calientan mucho durante el uso. Riesgo de quemaduras al contacto.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Produkttitel

Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Produktets indhold

• 1x Pizzaoven Pro Pellet met deur (69,9 x 36 x 72,5 cm, inclusief schoorsteen)
• 1x Pizzasteen (30,5 x 30,5 cm, dikte 1,2 cm)
• 1x Schoorsteen met kap
• 1x Vuurkorf
• 1x Aslade
• 1x Pelletschepje
• Materiaal: Roestvrij staal (behuizing en schoorsteen), Europees eikenhout (poten)

Brugsanvisning

• Gebruik: Uitsluitend voor gebruik buitenshuis op een stevige, hittebestendige ondergrond; geschikt voor het bakken van pizza's op houtpellets
• Brandstof: Gebruik uitsluitend houtpellets zonder toevoegingen die geschikt zijn voor voedselbereiding
• Opwarmtijd: 25 tot 30 minuten; geef de pizzasteen voldoende tijd om volledig door te warmen
• Maximale temperatuur: 350–400 °C
• Baktijd: 60 tot 90 seconden per pizza
• Bijvullen: Voeg tijdens het bakken pellets bij via het bijvulluik met het meegeleverde schepje
• Veiligheid: De buitenwand wordt zeer heet tijdens gebruik; houd kinderen en huisdieren op afstand en gebruik hittebestendige handschoenen
• Opbergen: Klap de poten in en berg alle onderdelen compact op na volledig afkoelen
• Vaatwasserbestendig: Nee; reinig de onderdelen met een vochtige doek na volledig afkoelen
• Pizzasteen reinigen: Niet onderdompelen in water; laat de steen volledig afkoelen voor reiniging
• Geschikt voor gebruik binnenshuis: Nee

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was de onderdelen van roestvrij staal na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Rooster: Verwijder ingebrand vet en voedselresten van het rooster met een BBQ-borstel terwijl het nog warm is, of week in warm sop.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale RVS-reiniger of een oplossing van azijn en water.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar de BBQ op een droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een beschermhoes om vuil en vocht te weren.

• Verkleuringen: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen lichte verkleuring (blauw/goud) vertonen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.

Sikkerhedsinstruktioner

• Hitte: De BBQ en alle metalen onderdelen van roestvrij staal worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen of BBQ-tangen.
• Brandgevaar: Gebruik de BBQ uitsluitend buiten, op een veilige afstand van brandbare materialen zoals schuttingen, meubels en overhangende constructies.
• Nooit zonder toezicht: Laat een brandende BBQ nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand.
• Opstelling: Plaats de BBQ op een stabiele, vlakke en niet-brandbare ondergrond.
• Afkoelen: Raak de BBQ niet aan na gebruik totdat het product volledig is afgekoeld.
• Scherpe randen: Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.

Aldersbegrænsninger

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen de BBQ niet bedienen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens gebruik.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Voer afgedankte BBQ-onderdelen van roestvrij staal in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng ze naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals handvatten van kunststof) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale richtlijnen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inzamelpunten in uw regio.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Het product en zijn onderdelen worden zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsgevaar bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Boska Forno per Pizza Pro Pellet - Legna - Pietra per Pizza 30,5 x 30,5 cm

Titolo del prodotto

Boska Forno per Pizza Pro Pellet - Legna - Pietra per Pizza 30,5 x 30,5 cm

Contenuto del prodotto

• 1x Forno per pizza Pro Pellet con porta (69,9 x 36 x 72,5 cm, camino incluso)
• 1x Pietra per pizza (30,5 x 30,5 cm, spessore 1,2 cm)
• 1x Camino con cappello
• 1x Cestello per il fuoco
• 1x Cassetto per la cenere
• 1x Paletta per pellet
• Materiale: Acciaio inossidabile (scocca e camino), rovere europeo (gambe)

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Solo all'aperto su una superficie stabile e resistente al calore; progettato per cuocere pizze con pellet di legno
• Combustibile: Utilizzare esclusivamente pellet di legno alimentari senza additivi
• Tempo di preriscaldamento: 25-30 minuti; lasciare che la pietra per pizza si scaldi completamente
• Temperatura massima: 350–400 °C
• Tempo di cottura: 60-90 secondi per pizza
• Ricarica: Aggiungere pellet durante la cottura tramite lo sportello di ricarica con la paletta in dotazione
• Sicurezza: La parete esterna diventa molto calda durante l'uso; tenere lontani bambini e animali domestici e utilizzare guanti resistenti al calore
• Conservazione: Ripiegare le gambe e riporre tutti i componenti in modo compatto dopo il completo raffreddamento
• Lavabile in lavastoviglie: No; pulire i componenti con un panno umido dopo il completo raffreddamento
• Cura della pietra per pizza: Non immergere in acqua; lasciare raffreddare completamente la pietra prima della pulizia
• Adatto all'uso in ambienti chiusi: No

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Dopo l'uso, lavare i componenti in acciaio inossidabile con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente per evitare aloni d'acqua.
• Griglia: Rimuovere grasso bruciato e residui di cibo dalla griglia con una spazzola da BBQ mentre è ancora calda, oppure lasciarla in ammollo in acqua calda con sapone.
• Macchie: Eliminare macchie ostinate o scolorimenti con un detergente specifico per acciaio inossidabile o una soluzione di aceto e acqua.
• Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio, spugne abrasive o detergenti aggressivi che possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
• Conservazione: Conservare il BBQ in un luogo asciutto e ben ventilato. Utilizzare una copertura

protettiva per ripararsi da sporco e umidità.
• Scolorimento: L'acciaio inossidabile può presentare lievi scolorimenti (blu/oro) ad alte temperature. Ciò è normale e non influisce sulla funzionalità.

Istruzioni di sicurezza

• Calore: Il BBQ e tutti i componenti in acciaio inossidabile diventano molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre guanti resistenti al calore o pinze da BBQ.
• Rischio di incendio: Utilizzare il BBQ esclusivamente all'aperto, a distanza di sicurezza da materiali infiammabili come recinzioni, mobili e strutture a sbalzo.
• Mai incustodito: Non lasciare mai un BBQ acceso senza sorveglianza. Tenere bambini e animali domestici a distanza di sicurezza.
• Installazione: Posizionare il BBQ su una superficie stabile, piana e non combustibile.
• Raffreddamento: Non toccare il BBQ dopo l'uso finché non si è completamente raffreddato.
• Bordi taglienti: Verificare la presenza di bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.

Restrizioni di età

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. I bambini non devono utilizzare il BBQ. Tenere bambini e animali domestici a distanza di sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per lo smaltimento

• Portare i componenti usati in acciaio inossidabile presso un punto di raccolta per rifiuti metallici o un centro di riciclaggio locale.
• Rimuovere eventuali componenti non metallici (come i manici in plastica) e smaltirli separatamente secondo le normative locali.
• Contattare il proprio comune per informazioni sulla corretta raccolta differenziata e i punti di raccolta nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre sorgenti di accensione. Non fumare.
- **P271:** Utilizzare solo all'aperto o in luoghi ben ventilati.
- **P280:** Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Il prodotto e i suoi componenti diventano molto caldi durante l'uso. Rischio di ustioni al contatto.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il

prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Boska Piec do Pizzy Pro Pellet - Na Drewno - Kamień do Pizzy 30,5 x 30,5 cm

Tytuł produktu

Boska Piec do Pizzy Pro Pellet - Na Drewno - Kamień do Pizzy 30,5 x 30,5 cm

Zawartość produktu

• 1x Piec do pizzy Pro Pellet z drzwiczkami (69,9 x 36 x 72,5 cm, z kominem)
• 1x Kamień do pizzy (30,5 x 30,5 cm, grubość 1,2 cm)
• 1x Komin z czapką
• 1x Kosz na ogień
• 1x Szuflada na popiół
• 1x Łopatka do peletu
• Materiał: Stal nierdzewna (obudowa i komin), europejski dąb (nogi)

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Wyłącznie na zewnątrz, na stabilnym, żaroodpornym podłożu; przeznaczony do pieczenia pizzy na pellecie drzewnym
• Paliwo: Używać wyłącznie pelletu drzewnego przeznaczonego do kontaktu z żywnością, bez dodatków
• Czas nagrzewania: 25–30 minut; dać kamieniowi do pizzy wystarczająco dużo czasu na całkowite nagrzanie
• Maksymalna temperatura: 350–400 °C
• Czas pieczenia: 60–90 sekund na pizzę
• Uzupełnianie paliwa: Dodawać pellet podczas pieczenia przez otwór uzupełniający za pomocą dołączonej łopatki
• Bezpieczeństwo: Zewnętrzna ściana nagrzewa się bardzo mocno podczas użytkowania; trzymać dzieci i zwierzęta z dala i używać rękawic żaroodpornych
• Przechowywanie: Złożyć nogi i schować wszystkie elementy kompaktowo po całkowitym ostygnięciu
• Zmywarka: Nie; czyścić elementy wilgotną ściereczką po całkowitym ostygnięciu
• Pielęgnacja kamienia do pizzy: Nie zanurzać w wodzie; przed czyszczeniem odczekać do całkowitego ostygnięcia
• Nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń: Nie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Po użyciu umyj elementy ze stali nierdzewnej ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Natychmiast wytrzyj do sucha, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
• Ruszt: Usuń przypalone tłuszcze i resztki jedzenia z rusztu szczotką do grilla, gdy jest jeszcze ciepły, lub namocz go w ciepłej wodzie z mydłem.
• Plamy: Usuń trudne plamy lub przebarwienia za pomocą specjalnego środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu octu z wodą.
• Unikaj: Nie używaj stalowej wełny, szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą porysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.

• Przechowywanie: Przechowuj grill w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Użyj pokrowca ochronnego, aby chronić przed brudem i wilgocią.
• Przebarwienia: Stal nierdzewna może wykazywać lekkie przebarwienia (niebieskie/złote) w wysokich temperaturach. Jest to normalne i nie wpływa na funkcjonalność.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Wysoka temperatura: Grill i wszystkie elementy ze stali nierdzewnej stają się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic żaroodpornych lub szczypiec do grilla.
• Ryzyko pożaru: Używaj grilla wyłącznie na zewnątrz, w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych, takich jak ogrodzenia, meble i zwisające elementy.
• Nigdy bez nadzoru: Nigdy nie zostawiaj rozgrzanego grilla bez nadzoru. Trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości.
• Ustawienie: Ustawiaj grill na stabilnym, równym i niepalnym podłożu.
• Chłodzenie: Nie dotykaj grilla po użytkowaniu do momentu całkowitego ostygnięcia.
• Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy produkt nie ma zadziorów ani ostrych krawędzi.

Ograniczenia wiekowe

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez dorosłych. Dzieci nie mogą obsługiwać grilla. W trakcie użytkowania trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości.

Instrukcje utylizacji

• Zużyte elementy ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki złomu metalowego lub do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).
• Usuń ewentualne elementy niemetalowe (np. uchwyty z tworzywa sztucznego) i pozbądź się ich osobno zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Skontaktuj się z lokalnym urzędem, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej segregacji odpadów i punktów zbiórki w Twojej okolicy.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P210:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu.
- **P271:** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu.
- **P280:** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Ten produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Produkt i jego elementy stają się bardzo gorące podczas użytkowania. Ryzyko oparzeń przy kontakcie.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Tuotteen nimi

Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Tuotteen sisältö

• 1x Pizzaoven Pro Pellet met deur (69,9 x 36 x 72,5 cm, inclusief schoorsteen)
• 1x Pizzasteen (30,5 x 30,5 cm, dikte 1,2 cm)
• 1x Schoorsteen met kap
• 1x Vuurkorf
• 1x Aslade
• 1x Pelletschepje
• Materiaal: Roestvrij staal (behuizing en schoorsteen), Europees eikenhout (poten)

Käyttöohjeet

• Gebruik: Uitsluitend voor gebruik buitenshuis op een stevige, hittebestendige ondergrond; geschikt voor het bakken van pizza's op houtpellets
• Brandstof: Gebruik uitsluitend houtpellets zonder toevoegingen die geschikt zijn voor voedselbereiding
• Opwarmtijd: 25 tot 30 minuten; geef de pizzasteen voldoende tijd om volledig door te warmen
• Maximale temperatuur: 350–400 °C
• Baktijd: 60 tot 90 seconden per pizza
• Bijvullen: Voeg tijdens het bakken pellets bij via het bijvulluik met het meegeleverde schepje
• Veiligheid: De buitenwand wordt zeer heet tijdens gebruik; houd kinderen en huisdieren op afstand en gebruik hittebestendige handschoenen
• Opbergen: Klap de poten in en berg alle onderdelen compact op na volledig afkoelen
• Vaatwasserbestendig: Nee; reinig de onderdelen met een vochtige doek na volledig afkoelen
• Pizzasteen reinigen: Niet onderdompelen in water; laat de steen volledig afkoelen voor reiniging
• Geschikt voor gebruik binnenshuis: Nee

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was de onderdelen van roestvrij staal na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Rooster: Verwijder ingebrand vet en voedselresten van het rooster met een BBQ-borstel terwijl het nog warm is, of week in warm sop.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale RVS-reiniger of een oplossing van azijn en water.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar de BBQ op een droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een beschermhoes om vuil en vocht te weren.

• Verkleuringen: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen lichte verkleuring (blauw/goud) vertonen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.

Turvallisuusohjeet

• Hitte: De BBQ en alle metalen onderdelen van roestvrij staal worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen of BBQ-tangen.
• Brandgevaar: Gebruik de BBQ uitsluitend buiten, op een veilige afstand van brandbare materialen zoals schuttingen, meubels en overhangende constructies.
• Nooit zonder toezicht: Laat een brandende BBQ nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand.
• Opstelling: Plaats de BBQ op een stabiele, vlakke en niet-brandbare ondergrond.
• Afkoelen: Raak de BBQ niet aan na gebruik totdat het product volledig is afgekoeld.
• Scherpe randen: Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.

Ikärajoitukset

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen de BBQ niet bedienen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens gebruik.

Hävittämisohjeet

• Voer afgedankte BBQ-onderdelen van roestvrij staal in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng ze naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals handvatten van kunststof) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale richtlijnen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inzamelpunten in uw regio.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Het product en zijn onderdelen worden zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsgevaar bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Název výrobku

Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Obsah výrobku

• 1x Pizzaoven Pro Pellet met deur (69,9 x 36 x 72,5 cm, inclusief schoorsteen)
• 1x Pizzasteen (30,5 x 30,5 cm, dikte 1,2 cm)
• 1x Schoorsteen met kap
• 1x Vuurkorf
• 1x Aslade
• 1x Pelletschepje
• Materiaal: Roestvrij staal (behuizing en schoorsteen), Europees eikenhout (poten)

Návod k použití

• Gebruik: Uitsluitend voor gebruik buitenshuis op een stevige, hittebestendige ondergrond; geschikt voor het bakken van pizza's op houtpellets
• Brandstof: Gebruik uitsluitend houtpellets zonder toevoegingen die geschikt zijn voor voedselbereiding
• Opwarmtijd: 25 tot 30 minuten; geef de pizzasteen voldoende tijd om volledig door te warmen
• Maximale temperatuur: 350–400 °C
• Baktijd: 60 tot 90 seconden per pizza
• Bijvullen: Voeg tijdens het bakken pellets bij via het bijvulluik met het meegeleverde schepje
• Veiligheid: De buitenwand wordt zeer heet tijdens gebruik; houd kinderen en huisdieren op afstand en gebruik hittebestendige handschoenen
• Opbergen: Klap de poten in en berg alle onderdelen compact op na volledig afkoelen
• Vaatwasserbestendig: Nee; reinig de onderdelen met een vochtige doek na volledig afkoelen
• Pizzasteen reinigen: Niet onderdompelen in water; laat de steen volledig afkoelen voor reiniging
• Geschikt voor gebruik binnenshuis: Nee

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was de onderdelen van roestvrij staal na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Rooster: Verwijder ingebrand vet en voedselresten van het rooster met een BBQ-borstel terwijl het nog warm is, of week in warm sop.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale RVS-reiniger of een oplossing van azijn en water.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar de BBQ op een droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een beschermhoes om vuil en vocht te weren.

• Verkleuringen: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen lichte verkleuring (blauw/goud) vertonen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.

Bezpečnostní pokyny

• Hitte: De BBQ en alle metalen onderdelen van roestvrij staal worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen of BBQ-tangen.
• Brandgevaar: Gebruik de BBQ uitsluitend buiten, op een veilige afstand van brandbare materialen zoals schuttingen, meubels en overhangende constructies.
• Nooit zonder toezicht: Laat een brandende BBQ nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand.
• Opstelling: Plaats de BBQ op een stabiele, vlakke en niet-brandbare ondergrond.
• Afkoelen: Raak de BBQ niet aan na gebruik totdat het product volledig is afgekoeld.
• Scherpe randen: Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.

Věková omezení

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen de BBQ niet bedienen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens gebruik.

Pokyny k likvidaci

• Voer afgedankte BBQ-onderdelen van roestvrij staal in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng ze naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals handvatten van kunststof) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale richtlijnen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inzamelpunten in uw regio.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Het product en zijn onderdelen worden zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsgevaar bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Termék neve

Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

A termék tartalma

• 1x Pizzaoven Pro Pellet met deur (69,9 x 36 x 72,5 cm, inclusief schoorsteen)
• 1x Pizzasteen (30,5 x 30,5 cm, dikte 1,2 cm)
• 1x Schoorsteen met kap
• 1x Vuurkorf
• 1x Aslade
• 1x Pelletschepje
• Materiaal: Roestvrij staal (behuizing en schoorsteen), Europees eikenhout (poten)

Használati utasítás

• Gebruik: Uitsluitend voor gebruik buitenshuis op een stevige, hittebestendige ondergrond; geschikt voor het bakken van pizza's op houtpellets
• Brandstof: Gebruik uitsluitend houtpellets zonder toevoegingen die geschikt zijn voor voedselbereiding
• Opwarmtijd: 25 tot 30 minuten; geef de pizzasteen voldoende tijd om volledig door te warmen
• Maximale temperatuur: 350–400 °C
• Baktijd: 60 tot 90 seconden per pizza
• Bijvullen: Voeg tijdens het bakken pellets bij via het bijvulluik met het meegeleverde schepje
• Veiligheid: De buitenwand wordt zeer heet tijdens gebruik; houd kinderen en huisdieren op afstand en gebruik hittebestendige handschoenen
• Opbergen: Klap de poten in en berg alle onderdelen compact op na volledig afkoelen
• Vaatwasserbestendig: Nee; reinig de onderdelen met een vochtige doek na volledig afkoelen
• Pizzasteen reinigen: Niet onderdompelen in water; laat de steen volledig afkoelen voor reiniging
• Geschikt voor gebruik binnenshuis: Nee

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was de onderdelen van roestvrij staal na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Rooster: Verwijder ingebrand vet en voedselresten van het rooster met een BBQ-borstel terwijl het nog warm is, of week in warm sop.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale RVS-reiniger of een oplossing van azijn en water.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar de BBQ op een droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een beschermhoes om vuil en vocht te weren.

• Verkleuringen: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen lichte verkleuring (blauw/goud) vertonen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.

Biztonsági utasítások

• Hitte: De BBQ en alle metalen onderdelen van roestvrij staal worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen of BBQ-tangen.
• Brandgevaar: Gebruik de BBQ uitsluitend buiten, op een veilige afstand van brandbare materialen zoals schuttingen, meubels en overhangende constructies.
• Nooit zonder toezicht: Laat een brandende BBQ nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand.
• Opstelling: Plaats de BBQ op een stabiele, vlakke en niet-brandbare ondergrond.
• Afkoelen: Raak de BBQ niet aan na gebruik totdat het product volledig is afgekoeld.
• Scherpe randen: Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.

Korhatár

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen de BBQ niet bedienen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens gebruik.

Ártalmatlanítási útmutató

• Voer afgedankte BBQ-onderdelen van roestvrij staal in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng ze naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals handvatten van kunststof) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale richtlijnen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inzamelpunten in uw regio.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Het product en zijn onderdelen worden zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsgevaar bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Título do produto

Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Conteúdo do produto

• 1x Pizzaoven Pro Pellet met deur (69,9 x 36 x 72,5 cm, inclusief schoorsteen)
• 1x Pizzasteen (30,5 x 30,5 cm, dikte 1,2 cm)
• 1x Schoorsteen met kap
• 1x Vuurkorf
• 1x Aslade
• 1x Pelletschepje
• Materiaal: Roestvrij staal (behuizing en schoorsteen), Europees eikenhout (poten)

Instruções de utilização

• Gebruik: Uitsluitend voor gebruik buitenshuis op een stevige, hittebestendige ondergrond; geschikt voor het bakken van pizza's op houtpellets
• Brandstof: Gebruik uitsluitend houtpellets zonder toevoegingen die geschikt zijn voor voedselbereiding
• Opwarmtijd: 25 tot 30 minuten; geef de pizzasteen voldoende tijd om volledig door te warmen
• Maximale temperatuur: 350–400 °C
• Baktijd: 60 tot 90 seconden per pizza
• Bijvullen: Voeg tijdens het bakken pellets bij via het bijvulluik met het meegeleverde schepje
• Veiligheid: De buitenwand wordt zeer heet tijdens gebruik; houd kinderen en huisdieren op afstand en gebruik hittebestendige handschoenen
• Opbergen: Klap de poten in en berg alle onderdelen compact op na volledig afkoelen
• Vaatwasserbestendig: Nee; reinig de onderdelen met een vochtige doek na volledig afkoelen
• Pizzasteen reinigen: Niet onderdompelen in water; laat de steen volledig afkoelen voor reiniging
• Geschikt voor gebruik binnenshuis: Nee

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was de onderdelen van roestvrij staal na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Rooster: Verwijder ingebrand vet en voedselresten van het rooster met een BBQ-borstel terwijl het nog warm is, of week in warm sop.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale RVS-reiniger of een oplossing van azijn en water.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar de BBQ op een droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een beschermhoes om vuil en vocht te weren.

• Verkleuringen: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen lichte verkleuring (blauw/goud) vertonen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.

Instruções de segurança

• Hitte: De BBQ en alle metalen onderdelen van roestvrij staal worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen of BBQ-tangen.
• Brandgevaar: Gebruik de BBQ uitsluitend buiten, op een veilige afstand van brandbare materialen zoals schuttingen, meubels en overhangende constructies.
• Nooit zonder toezicht: Laat een brandende BBQ nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand.
• Opstelling: Plaats de BBQ op een stabiele, vlakke en niet-brandbare ondergrond.
• Afkoelen: Raak de BBQ niet aan na gebruik totdat het product volledig is afgekoeld.
• Scherpe randen: Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.

Restrições de idade

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen de BBQ niet bedienen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens gebruik.

Instruções de eliminação

• Voer afgedankte BBQ-onderdelen van roestvrij staal in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng ze naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals handvatten van kunststof) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale richtlijnen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inzamelpunten in uw regio.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Het product en zijn onderdelen worden zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsgevaar bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Produkttittel

Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Produktinnhold

• 1x Pizzaoven Pro Pellet met deur (69,9 x 36 x 72,5 cm, inclusief schoorsteen)
• 1x Pizzasteen (30,5 x 30,5 cm, dikte 1,2 cm)
• 1x Schoorsteen met kap
• 1x Vuurkorf
• 1x Aslade
• 1x Pelletschepje
• Materiaal: Roestvrij staal (behuizing en schoorsteen), Europees eikenhout (poten)

Bruksanvisning

• Gebruik: Uitsluitend voor gebruik buitenshuis op een stevige, hittebestendige ondergrond; geschikt voor het bakken van pizza's op houtpellets
• Brandstof: Gebruik uitsluitend houtpellets zonder toevoegingen die geschikt zijn voor voedselbereiding
• Opwarmtijd: 25 tot 30 minuten; geef de pizzasteen voldoende tijd om volledig door te warmen
• Maximale temperatuur: 350–400 °C
• Baktijd: 60 tot 90 seconden per pizza
• Bijvullen: Voeg tijdens het bakken pellets bij via het bijvulluik met het meegeleverde schepje
• Veiligheid: De buitenwand wordt zeer heet tijdens gebruik; houd kinderen en huisdieren op afstand en gebruik hittebestendige handschoenen
• Opbergen: Klap de poten in en berg alle onderdelen compact op na volledig afkoelen
• Vaatwasserbestendig: Nee; reinig de onderdelen met een vochtige doek na volledig afkoelen
• Pizzasteen reinigen: Niet onderdompelen in water; laat de steen volledig afkoelen voor reiniging
• Geschikt voor gebruik binnenshuis: Nee

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was de onderdelen van roestvrij staal na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Rooster: Verwijder ingebrand vet en voedselresten van het rooster met een BBQ-borstel terwijl het nog warm is, of week in warm sop.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale RVS-reiniger of een oplossing van azijn en water.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar de BBQ op een droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een beschermhoes om vuil en vocht te weren.

• Verkleuringen: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen lichte verkleuring (blauw/goud) vertonen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Hitte: De BBQ en alle metalen onderdelen van roestvrij staal worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen of BBQ-tangen.
• Brandgevaar: Gebruik de BBQ uitsluitend buiten, op een veilige afstand van brandbare materialen zoals schuttingen, meubels en overhangende constructies.
• Nooit zonder toezicht: Laat een brandende BBQ nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand.
• Opstelling: Plaats de BBQ op een stabiele, vlakke en niet-brandbare ondergrond.
• Afkoelen: Raak de BBQ niet aan na gebruik totdat het product volledig is afgekoeld.
• Scherpe randen: Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.

Aldersbegrensninger

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen de BBQ niet bedienen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens gebruik.

Avhendingsinstruksjoner

• Voer afgedankte BBQ-onderdelen van roestvrij staal in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng ze naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals handvatten van kunststof) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale richtlijnen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inzamelpunten in uw regio.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Het product en zijn onderdelen worden zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsgevaar bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Titlul produsului

Boska Pizzaoven Pro Pellet - Houtgestookt - Pizzasteen 30,5 x 30,5 cm

Conținutul produsului

• 1x Pizzaoven Pro Pellet met deur (69,9 x 36 x 72,5 cm, inclusief schoorsteen)
• 1x Pizzasteen (30,5 x 30,5 cm, dikte 1,2 cm)
• 1x Schoorsteen met kap
• 1x Vuurkorf
• 1x Aslade
• 1x Pelletschepje
• Materiaal: Roestvrij staal (behuizing en schoorsteen), Europees eikenhout (poten)

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Uitsluitend voor gebruik buitenshuis op een stevige, hittebestendige ondergrond; geschikt voor het bakken van pizza's op houtpellets
• Brandstof: Gebruik uitsluitend houtpellets zonder toevoegingen die geschikt zijn voor voedselbereiding
• Opwarmtijd: 25 tot 30 minuten; geef de pizzasteen voldoende tijd om volledig door te warmen
• Maximale temperatuur: 350–400 °C
• Baktijd: 60 tot 90 seconden per pizza
• Bijvullen: Voeg tijdens het bakken pellets bij via het bijvulluik met het meegeleverde schepje
• Veiligheid: De buitenwand wordt zeer heet tijdens gebruik; houd kinderen en huisdieren op afstand en gebruik hittebestendige handschoenen
• Opbergen: Klap de poten in en berg alle onderdelen compact op na volledig afkoelen
• Vaatwasserbestendig: Nee; reinig de onderdelen met een vochtige doek na volledig afkoelen
• Pizzasteen reinigen: Niet onderdompelen in water; laat de steen volledig afkoelen voor reiniging
• Geschikt voor gebruik binnenshuis: Nee

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was de onderdelen van roestvrij staal na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Rooster: Verwijder ingebrand vet en voedselresten van het rooster met een BBQ-borstel terwijl het nog warm is, of week in warm sop.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale RVS-reiniger of een oplossing van azijn en water.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar de BBQ op een droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een beschermhoes om vuil en vocht te weren.

• Verkleuringen: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen lichte verkleuring (blauw/goud) vertonen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.

Instrucțiuni de siguranță

• Hitte: De BBQ en alle metalen onderdelen van roestvrij staal worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen of BBQ-tangen.
• Brandgevaar: Gebruik de BBQ uitsluitend buiten, op een veilige afstand van brandbare materialen zoals schuttingen, meubels en overhangende constructies.
• Nooit zonder toezicht: Laat een brandende BBQ nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand.
• Opstelling: Plaats de BBQ op een stabiele, vlakke en niet-brandbare ondergrond.
• Afkoelen: Raak de BBQ niet aan na gebruik totdat het product volledig is afgekoeld.
• Scherpe randen: Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.

Restricții de vârstă

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen de BBQ niet bedienen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens gebruik.

Instrucțiuni de eliminare

• Voer afgedankte BBQ-onderdelen van roestvrij staal in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng ze naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals handvatten van kunststof) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale richtlijnen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inzamelpunten in uw regio.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Het product en zijn onderdelen worden zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsgevaar bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Boska Pizzaugn Pro Pellet - Vedeldad - Pizzasten 30,5 x 30,5 cm

Produkttitel

Boska Pizzaugn Pro Pellet - Vedeldad - Pizzasten 30,5 x 30,5 cm

Produktinnehåll

• 1x Pizzaugn Pro Pellet med dörr (69,9 x 36 x 72,5 cm, inklusive skorsten)
• 1x Pizzasten (30,5 x 30,5 cm, tjocklek 1,2 cm)
• 1x Skorsten med kåpa
• 1x Eldkorg
• 1x Asklåda
• 1x Pelletskopa
• Material: Rostfritt stål (hölje och skorsten), europeisk ek (ben)

Användarinstruktioner

• Användning: Endast utomhus på ett stabilt, värmetåligt underlag; avsedd för bakning av pizza med träpellets
• Bränsle: Använd endast livsmedelsgodkända träpellets utan tillsatser
• Uppvärmningstid: 25–30 minuter; ge pizzastenen tillräckligt med tid att värmas upp helt
• Maximal temperatur: 350–400 °C
• Baktid: 60–90 sekunder per pizza
• Påfyllning: Fyll på pellets under bakning via påfyllningsluckan med den medföljande skopan
• Säkerhet: Ytterväggen blir mycket het under användning; håll barn och husdjur på avstånd och använd värmetåliga handskar
• Förvaring: Fäll in benen och förvara alla delar kompakt efter att ugnen svalnat helt
• Diskmaskinssäker: Nej; rengör delarna med en fuktig trasa efter att de svalnat helt
• Skötsel av pizzasten: Doppa inte i vatten; låt stenen svalna helt innan rengöring
• Lämplig för inomhusbruk: Nej

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska delarna av rostfritt stål med varmt vatten och ett milt diskmedel efter användning. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
• Galler: Ta bort inbränd fett och matrester från gallret med en BBQ-borste medan det fortfarande är varmt, eller blötlägg i varmt tvålvatten.
• Fläckar: Avlägsna envisare fläckar eller missfärgningar med ett specialrengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av ättika och vatten.
• Undvik: Använd inte stålull, skursvampar eller aggressiva rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan på det rostfria stålet.
• Förvaring: Förvara BBQ:n på en torr, välventilerad plats. Använd ett skyddande fodral för att hålla borta smuts och fukt.

• Missfärgning: Rostfritt stål kan få lätt missfärgning (blå/guld) vid höga temperaturer. Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.

Säkerhetsinstruktioner

• Värme: BBQ:n och alla delar av rostfritt stål blir mycket heta under användning. Använd alltid värmebeständiga handskar eller BBQ-tänger.
• Brandrisk: Använd BBQ:n utomhus, på säkert avstånd från brandfarliga material som staket, möbler och överhängande konstruktioner.
• Aldrig obevakad: Lämna aldrig en tänd BBQ utan tillsyn. Håll barn och husdjur på säkert avstånd.
• Uppställning: Placera BBQ:n på ett stabilt, plant och obrännbart underlag.
• Nedkylning: Rör inte BBQ:n efter användning förrän den har svalnat helt.
• Vassa kanter: Kontrollera om det finns grader eller vassa kanter innan första användning.

Åldersbegränsningar

Denna produkt är avsedd uteslutande för användning av vuxna. Barn får inte använda BBQ:n. Håll barn och husdjur på säkert avstånd under användning.

Avfallsinstruktioner

• Lämna uttjänta delar av rostfritt stål till en insamlingsplats för metallskrot eller till din lokala återvinningscentral.
• Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast) och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.
• Kontakta din kommun för information om korrekt avfallssortering och insamlingsplatser i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P210:** Förvaras på avstånd från värme, varma ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- **P271:** Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- **P280:** Använd skyddshandskar/skyddskläder.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Produkten och dess delar blir mycket heta under användning. Risk för brännskador vid beröring.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.