

NL Handleiding: Mepal Voorraadpotten Set Omnia 3-delig - Nordic Sage

Producttitel

Mepal Voorraadpotten Set Omnia 3-delig - Nordic Sage

Inhoud van het product

- 1x Voorraadpot (700 ml)
- 1x Voorraadpot (1100 ml)
- 1x Voorraadpot (2000 ml)
- Materiaal: Kunststof (BPA-vrij)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bewaren van droge voedingswaren zoals rijst, pasta, muesli, koekjes, specerijen en noten
- Sluiting: Luchtdicht kliksysteem houdt vocht en geuren buiten
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Stapelbaar: Ja, dankzij het vlakke dekselontwerp
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Inhoud zichtbaar: Ja, transparante wanden voor directe controle van de inhoud
- Uitsluitend voor droge waren: Niet geschikt voor het bewaren van vloeistoffen of vochtige producten

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was de pot af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, omdat deze het kunststof kunnen bekrassen.
- Drogen: Laat de pot volledig drogen voordat u hem sluit of opbergt, om schimmelvorming te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan na verloop van tijd verkleuren door sterk gekleurde voedingswaren (bijv. tomaat of kurkuma). Gebruik hiervoor een oplossing van water en zuiveringszout.
- Opslag: Bewaar de pot op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, om verkleuring en vervorming van het materiaal te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Temperatuurgrenzen: Kunststof voorraadpotten zijn niet bestand tegen hoge hitte. Stel het product niet bloot aan direct vuur, hete kookplaten of een hete oven.
- Vervorming: Vul de pot niet met extreem hete vloeistoffen of voedsel, omdat het materiaal kan vervormen.
- Stabiliteit: Zorg dat de pot stabiel staat en niet kan omvallen wanneer hij gevuld is.
- Kinderen: Houd kleine losse onderdelen (bijv. deksels) buiten het bereik van jonge kinderen om verstikking te voorkomen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer het product af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Verwijder eventuele voedselresten voordat u de pot afdankt.
- Raadpleeg uw gemeente voor de specifieke inzamelregels voor kunststof in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Mepal Storage Jars Set Omnia 3-piece - Nordic Sage

Product Title

Mepal Storage Jars Set Omnia 3-piece - Nordic Sage

Contents of the Product

- 1x Storage jar (700 ml)
- 1x Storage jar (1100 ml)
- 1x Storage jar (2000 ml)
- Material: Plastic (BPA-free)

User Instructions

- Use: Suitable for storing dry foods such as rice, pasta, muesli, biscuits, spices and nuts
- Closure: Airtight click system keeps out moisture and odours
- Dishwasher safe: Yes
- Stackable: Yes, thanks to the flat lid design
- Suitable for microwave: No
- Suitable for oven: No
- Contents visible: Yes, transparent walls for instant view of contents
- Dry goods only: Not suitable for storing liquids or moist products

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the jar with warm water and a mild detergent. Do not use abrasive cleaners or steel wool, as these can scratch the plastic.
- Drying: Allow the jar to dry completely before closing or storing it, to prevent mould growth.
- Discolouration: Plastic may discolour over time from strongly pigmented foods (e.g. tomato or turmeric). Clean with a solution of water and baking soda.
- Storage: Store the jar in a cool, dry place, away from direct sunlight, to prevent discolouration and deformation of the material.

Safety Instructions

- Temperature limits: Plastic storage jars are not resistant to high heat. Do not expose the product to open flames, hot hobs, or hot ovens.
- Deformation: Do not fill the jar with extremely hot liquids or food, as the material may deform.
- Stability: Ensure the jar is placed on a stable surface and cannot tip over when full.
- Children: Keep small detachable parts (e.g. lids) out of reach of young children to prevent choking.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of the product via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Remove any food residue before discarding the jar.
- Check with your local authority for specific plastic collection rules in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Mepal Vorratsdosen Set Omnia 3-teilig - Nordic Sage

Produkttitel

Mepal Vorratsdosen Set Omnia 3-teilig - Nordic Sage

Produktinhalt

- 1x Vorratsdose (700 ml)
- 1x Vorratsdose (1100 ml)
- 1x Vorratsdose (2000 ml)
- Material: Kunststoff (BPA-frei)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zur Aufbewahrung von Trockenwaren wie Reis, Nudeln, Müsli, Keksen, Gewürzen und Nüssen
- Verschluss: Luftdichtes Klicksystem hält Feuchtigkeit und Gerüche fern
- Spülmaschinenfest: Ja
- Stapelbar: Ja, dank des flachen Deckeldesigns
- Mikrowellengeeignet: Nein
- Ofengeeignet: Nein
- Inhalt sichtbar: Ja, transparente Wände für den sofortigen Überblick
- Nur für Trockenwaren: Nicht geeignet für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten oder feuchten Produkten

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Den Behälter mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese Kratzer im Kunststoff hinterlassen können.
- Trocknen: Den Behälter vollständig trocknen lassen, bevor er geschlossen oder verstaut wird, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Verfärbung: Kunststoff kann durch stark gefärbte Lebensmittel (z. B. Tomaten oder Kurkuma) im Laufe der Zeit verfärben. Mit einer Lösung aus Wasser und Natron reinigen.
- Aufbewahrung: Den Behälter an einem kühlen, trockenen Ort, vor direktem Sonnenlicht geschützt, aufbewahren, um Verfärbungen und Verformungen des Materials zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Temperaturgrenzen: Vorratsbehälter aus Kunststoff sind nicht hitzefest. Das Produkt keiner offenen Flamme, heißen Kochplatten oder heißen Öfen aussetzen.
- Verformung: Den Behälter nicht mit sehr heißen Flüssigkeiten oder Speisen befüllen, da sich das Material verformen kann.
- Standfestigkeit: Stellen Sie sicher, dass der Behälter stabil steht und beim Befüllen nicht umkippen kann.
- Kinder: Kleine abnehmbare Teile (z. B. Deckel) außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Das Produkt über den Kunststoffbehälter (Gelbe Tonne/Gelber Sack) oder eine Recyclingstation für Kunststoff entsorgen.
- Vor der Entsorgung Speisereste restlos entfernen.
- Die örtlichen Entsorgungsregeln für Kunststoff beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Mepal Lot de 3 Bocaux de Conservation Omnia - Nordic Sage

Titre du produit

Mepal Lot de 3 Bocaux de Conservation Omnia - Nordic Sage

Contenu du produit

- 1x Bocal de conservation (700 ml)
- 1x Bocal de conservation (1100 ml)
- 1x Bocal de conservation (2000 ml)
- Matière : Plastique (sans BPA)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour conserver des aliments secs tels que riz, pâtes, muesli, biscuits, épices et noix
- Fermeture : Système clip hermétique qui protège contre l'humidité et les odeurs
- Convient au lave-vaisselle : Oui
- Empilable : Oui, grâce au design plat du couvercle
- Convient au micro-ondes : Non
- Convient au four : Non
- Contenu visible : Oui, parois transparentes pour voir le contenu d'un coup d'œil
- Produits secs uniquement : Non adapté à la conservation de liquides ou de produits humides

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver le bocal à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier, car ils peuvent rayer le plastique.
- Séchage : Laisser le bocal sécher complètement avant de le fermer ou de le ranger, afin d'éviter la formation de moisissures.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer avec le temps au contact d'aliments très colorés (p. ex. tomate ou curcuma). Nettoyer avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude.
- Rangement : Conserver le bocal dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour éviter la décoloration et la déformation du matériau.

Consignes de sécurité

- Limites de température : Les bocaux de conservation en plastique ne résistent pas à la chaleur élevée. Ne pas exposer le produit à une flamme directe, à des plaques de cuisson chaudes ou à un four chaud.
- Déformation : Ne pas remplir le bocal avec des liquides ou des aliments très chauds, car le matériau peut se déformer.
- Stabilité : Assurez-vous que le bocal est posé sur une surface stable et ne peut pas se renverser lorsqu'il est plein.
- Enfants : Tenir les petites pièces détachables (p. ex. couvercles) hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter le produit dans le bac de collecte des plastiques ou le déposer dans un point de recyclage pour plastiques.
- Retirer tout résidu alimentaire avant de mettre le bocal au rebut.
- Consulter votre commune pour connaître les règles spécifiques de collecte des plastiques dans votre région.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Mepal Set Barattoli Omnia 3 pezzi - Nordic Sage

Titolo del prodotto

Mepal Set Barattoli Omnia 3 pezzi - Nordic Sage

Contenuto del prodotto

- 1x Barattolo (700 ml)
- 1x Barattolo (1100 ml)
- 1x Barattolo (2000 ml)
- Materiale: Plastica (senza BPA)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per conservare alimenti secchi come riso, pasta, muesli, biscotti, spezie e frutta secca
- Chiusura: Sistema click ermetico che protegge da umidità e odori
- Adatto alla lavastoviglie: Sì
- Impilabile: Sì, grazie al design piatto del coperchio
- Adatto al microonde: No
- Adatto al forno: No
- Contenuto visibile: Sì, pareti trasparenti per vedere immediatamente il contenuto
- Solo prodotti secchi: Non adatto alla conservazione di liquidi o prodotti umidi

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il contenitore con acqua calda e un detergente delicato. Non utilizzare prodotti abrasivi o pagliette metalliche, poiché possono graffiare la plastica.
- Asciugatura: Lasciare asciugare completamente il contenitore prima di chiuderlo o riporlo, per prevenire la formazione di muffa.
- Scolorimento: La plastica può scolorirsi nel tempo a causa di alimenti molto colorati (ad es. pomodoro o curcuma). Pulire con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio.
- Conservazione: Conservare il contenitore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, per prevenire scolorimento e deformazione del materiale.

Istruzioni di sicurezza

- Limiti di temperatura: I contenitori in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non esporre il prodotto a fiamme dirette, piani cottura caldi o forni caldi.
- Deformazione: Non riempire il contenitore con liquidi o alimenti molto caldi, poiché il materiale potrebbe deformarsi.
- Stabilità: Assicurarsi che il contenitore sia posizionato su una superficie stabile e non possa rovesciarsi quando è pieno.
- Bambini: Tenere le piccole parti staccabili (ad es. coperchi) fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare rischi di soffocamento.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire il prodotto nel contenitore per la raccolta della plastica o portarlo a un punto di riciclaggio per la plastica.
- Rimuovere eventuali residui di cibo prima di gettare il contenitore.
- Consultare il proprio comune per le norme specifiche di raccolta della plastica nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Mepal Zestaw Pojemników Omnia 3-częściowy - Nordic Sage

Tytuł produktu

Mepal Zestaw Pojemników Omnia 3-częściowy - Nordic Sage

Zawartość produktu

- 1x Pojemnik (700 ml)
- 1x Pojemnik (1100 ml)
- 1x Pojemnik (2000 ml)
- Materiał: Tworzywo sztuczne (bez BPA)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Nadaje się do przechowywania suchych produktów spożywczych, takich jak ryż, makaron, musli, ciastka, przyprawy i orzechy
- Zamknięcie: Hermetyczny system zatrzaskowy chroni przed wilgocią i zapachami
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Możliwość sztaplowania: Tak, dzięki płaskiemu projektowi pokrywki
- Nadaje się do mikrofalówki: Nie
- Nadaje się do piekarnika: Nie
- Zawartość widoczna: Tak, przezroczyste ścianki umożliwiają natychmiastowy podgląd zawartości
- Tylko produkty suche: Nie nadaje się do przechowywania płynów ani produktów wilgotnych

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć pojemnik ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Nie używać środków ściernych ani druciaków, ponieważ mogą zarysować plastik.
- Suszenie: Przed zamknięciem lub odstawieniem pojemnika należy go dokładnie wysuszyć, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
- Odbarwienie: Plastik może z czasem odbarwiać się pod wpływem intensywnie zabarwionych produktów spożywczych (np. pomidorów lub kurkumy). Czyścić roztworem wody i sody oczyszczonej.
- Przechowywanie: Przechowywać pojemnik w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec odbarwieniu i odkształceniu materiału.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ograniczenia temperaturowe: Plastikowe pojemniki na żywność nie są odporne na wysoką temperaturę. Nie wystawiać produktu na działanie otwartego ognia, gorących płyt grzewczych ani piekarnika.
- Odkształcenie: Nie napełniać pojemnika bardzo gorącymi płynami ani potrawami, ponieważ materiał może ulec odkształceniu.
- Stabilność: Upewnić się, że pojemnik stoi stabilnie i nie może się przewrócić po napełnieniu.
- Dzieci: Małe odłączane części (np. pokrywki) przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Produkt należy wyrzucić do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu recyklingu tworzyw sztucznych.
- Przed wyrzuceniem pojemnika usunąć wszelkie resztki jedzenia.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki tworzyw sztucznych.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Mepal Set de Botes de Almacenamiento Omnia 3 piezas - Nordic Sage

Título del producto

Mepal Set de Botes de Almacenamiento Omnia 3 piezas - Nordic Sage

Contenido del producto

- 1x Bote de almacenamiento (700 ml)
- 1x Bote de almacenamiento (1100 ml)
- 1x Bote de almacenamiento (2000 ml)
- Material: Plástico (libre de BPA)

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para almacenar alimentos secos como arroz, pasta, muesli, galletas, especias y frutos secos
- Cierre: Sistema de clip hermético que protege contra la humedad y los olores
- Apto para lavavajillas: Sí
- Apilable: Sí, gracias al diseño plano de la tapa
- Apto para microondas: No
- Apto para horno: No
- Contenido visible: Sí, paredes transparentes para ver el contenido de un vistazo
- Solo para productos secos: No apto para almacenar líquidos ni productos húmedos

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar el recipiente con agua caliente y un detergente suave. No utilizar productos abrasivos ni estropajos de acero, ya que pueden rayar el plástico.
- Secado: Dejar secar completamente el recipiente antes de cerrarlo o guardarlo, para evitar la formación de moho.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con el tiempo por el contacto con alimentos muy pigmentados (p. ej. tomate o cúrcuma). Limpiar con una solución de agua y bicarbonato de sodio.
- Almacenamiento: Guardar el recipiente en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, para evitar la decoloración y la deformación del material.

Instrucciones de seguridad

- Límites de temperatura: Los recipientes de almacenamiento de plástico no son resistentes al calor elevado. No exponer el producto a llamas directas, placas de cocción calientes ni hornos calientes.
- Deformación: No llenar el recipiente con líquidos o alimentos muy calientes, ya que el material puede deformarse.
- Estabilidad: Asegúrese de que el recipiente está colocado sobre una superficie estable y no puede volcarse cuando está lleno.
- Niños: Mantener las piezas pequeñas desmontables (p. ej. tapas) fuera del alcance de los niños pequeños para evitar el riesgo de asfixia.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Depositar el producto en el contenedor de plástico o llevarlo a un punto de reciclaje de plásticos.
- Retirar cualquier resto de alimento antes de desechar el recipiente.
- Consulte a su ayuntamiento las normas específicas de recogida de plásticos en su zona.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Mepal Förvaringsburkar Set Omnia 3-delar - Nordic Sage

Produkttitel

Mepal Förvaringsburkar Set Omnia 3-delar - Nordic Sage

Produktinnehåll

- 1x Förvaringsburk (700 ml)
- 1x Förvaringsburk (1100 ml)
- 1x Förvaringsburk (2000 ml)
- Material: Plast (BPA-fri)

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för förvaring av torra livsmedel som ris, pasta, müsli, kakor, kryddor och nötter
- Förslutning: Lufttätt klicksystem som håller fukt och dofter borta
- Diskmaskinssäker: Ja
- Stapelbar: Ja, tack vare det platta locketdesignen
- Lämplig för mikrovågsugn: Nej
- Lämplig för ugn: Nej
- Innehåll synligt: Ja, transparenta väggar för omedelbar överblick av innehållet
- Endast för torra varor: Inte lämplig för förvaring av vätskor eller fuktiga produkter

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska burken med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull, eftersom dessa kan repa plasten.
- Torkning: Låt burken torka helt innan den stängs eller ställs undan, för att förhindra mögelbildning.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas över tid av starkt pigmenterade livsmedel (t.ex. tomat eller gurkmeja). Rengör med en lösning av vatten och bikarbonat.
- Förvaring: Förvara burken på en sval, torr plats, skyddad från direkt solljus, för att förhindra missfärgning och deformation av materialet.

Säkerhetsinstruktioner

- Temperaturgränser: Förvaringsburkar i plast är inte värmetåliga. Utsätt inte produkten för öppen eld, heta kokplattor eller varma ugnar.
- Deformation: Fyll inte burken med extremt heta vätskor eller livsmedel, eftersom materialet kan deformeras.
- Stabilitet: Se till att burken står stadigt och inte kan välta när den är fylld.
- Barn: Förvara små löstagbara delar (t.ex. lock) utom räckhåll för små barn för att förhindra kvävningsrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens uppsikt.

Avfallsinstruktioner

- Släng produkten i plastinsamlingen eller lämna den till ett återvinningsställe för plast.
- Ta bort eventuella matrester innan burken kasseras.
- Kontrollera med din kommun vilka specifika regler som gäller för plastinsamling i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.