

NL Handleiding: Mepal Glazen Vershoudbakje EasyClip 1 liter - Nordic Sage

Producttitel

Mepal Glazen Vershoudbakje EasyClip 1 liter - Nordic Sage

Inhoud van het product

- 1x Glazen vershoudbakje EasyClip (inhoud: 1 liter)
- Materiaal: Gehard glas, PP (deksel) en siliconen (afdichting)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bewaren, bereiden en opwarmen van maaltijden, restjes, soepen, sauzen en dressings
- Geschikt voor magnetron: Ja, met geopende clip voor stoomventilatie
- Geschikt voor oven: Ja, tot 550 °C – uitsluitend zonder deksel
- Geschikt voor stoomoven: Ja
- Geschikt voor koelkast: Ja
- Geschikt voor vriezer: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Lekvrij: Ja, dankzij luchtdichte EasyClip-sluiting met siliconen afdichting
- Deksel: Niet geschikt voor oven of grill; verwijder het deksel altijd voor ovengebruik
- Reiniging siliconen afdichting: Verwijder de afdichting regelmatig voor grondige reiniging

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes die het glas kunnen bekrassen.
- Hardnekkige aanslag: Week het bakje in warm water met een scheutje afwasmiddel voor het reinigen.
- Drogen: Droog het glas goed af na het wassen om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar het bakje op een stabiele, vlakke ondergrond en bescherm het tegen vallen of stoten.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim scherven onmiddellijk op met een bezem of vochtig stuk keukenpapier – gebruik nooit blote handen.
- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van een ijskoude glazen bak direct in een hete omgeving.
- Beschadigingen: Gebruik het product niet als er barsten, chips of andere beschadigingen zichtbaar zijn.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Heel glas: Gooi afgedankte glazen vershoudbakjes in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glas bij het restafval. Wikkel scherven in krantenpapier of stevig karton voor veilig aanbieden.
- Deksel: Voer het dekselmateriaal af volgens de richtlijnen voor het betreffende materiaal (bijv. plastic recyclestroombak).

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Mepal Glass Food Storage Container EasyClip 1 litre - Nordic Sage

Product Title

Mepal Glass Food Storage Container EasyClip 1 litre - Nordic Sage

Contents of the Product

- 1x Glass food storage container EasyClip (capacity: 1 litre)
- Material: Tempered glass, PP (lid) and silicone (seal)

User Instructions

- Use: Suitable for storing, preparing and reheating meals, leftovers, soups, sauces and dressings
- Microwave safe: Yes, with clip open for steam ventilation
- Oven safe: Yes, up to 550 °C – without lid only
- Steam oven safe: Yes
- Refrigerator safe: Yes
- Freezer safe: Yes
- Dishwasher safe: Yes
- Leak-proof: Yes, thanks to airtight EasyClip closure with silicone seal
- Lid: Not suitable for oven or grill; always remove lid before oven use
- Silicone seal cleaning: Remove seal regularly for thorough cleaning

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or scouring pads that may scratch the glass.
- Stubborn residue: Soak the container in warm soapy water before cleaning.
- Drying: Dry the glass thoroughly after washing to prevent water marks.
- Storage: Store the container on a stable, flat surface and protect it from falls and impacts.

Safety Instructions

- Breakability: Glass can break if dropped or knocked. Clean up shards immediately using a brush or damp paper towel – never use bare hands.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as placing a cold glass container directly into a hot environment.
- Damage: Do not use the product if cracks, chips or other damage are visible.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Intact glass: Dispose of unwanted glass food storage containers in the glass recycling bank.
- Broken glass: Place broken glass in the residual waste. Wrap shards in newspaper or sturdy cardboard before disposal.
- Lid: Dispose of the lid according to the guidelines for its specific material (e.g. plastic recycling stream).

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts in case of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Mepal Glas-Frischhaltedose EasyClip 1 Liter - Nordic Sage

Produkttitel

Mepal Glas-Frischhaltedose EasyClip 1 Liter - Nordic Sage

Produktinhalt

- 1x Glas-Frischhaltedose EasyClip (Inhalt: 1 Liter)
- Material: Gehärtetes Glas, PP (Deckel) und Silikon (Dichtung)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Aufbewahren, Zubereiten und Aufwärmen von Mahlzeiten, Resten, Suppen, Saucen und Dressings
- Mikrowellengeeignet: Ja, mit geöffnetem Clip zur Dampfentlüftung
- Ofengeeignet: Ja, bis 550 °C – nur ohne Deckel
- Dampfgarergeeignet: Ja
- Kühlschrankgeeignet: Ja
- Gefriergeeignet: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Auslaufsicher: Ja, dank luftdichtem EasyClip-Verschluss mit Silikonring
- Deckel: Nicht für Ofen oder Grill geeignet; Deckel vor der Ofennutzung stets entfernen
- Reinigung der Silikon-Dichtung: Dichtung regelmäßig entnehmen und gründlich reinigen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Scheuerschwämme vermeiden, da diese das Glas verkratzen können.
- Hartnäckige Rückstände: Den Behälter vor der Reinigung in warmem Seifenwasser einweichen.
- Trocknen: Das Glas nach dem Waschen gut abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Den Behälter auf einer stabilen, ebenen Fläche aufbewahren und vor Stürzen oder Stößen schützen.

Sicherheitshinweise

- Bruchgefahr: Glas kann bei Fall oder Stoß zerbrechen. Scherben sofort mit einer Bürste oder feuchtem Küchenpapier auf sammeln – niemals mit bloßen Händen.
- Thermischer Schock: Plötzliche Temperaturschwankungen vermeiden, z. B. einen eiskalten Glasbehälter direkt in eine heiße Umgebung stellen.
- Beschädigungen: Das Produkt nicht verwenden, wenn Risse, Absplitterungen oder andere Beschädigungen sichtbar sind.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Intaktes Glas: Ausgediente Glasbehälter im Glascontainer entsorgen.
- Gebrochenes Glas: Gebrochenes Glas im Restmüll entsorgen. Scherben vor der Entsorgung in Zeitungspapier oder stabilen Karton einwickeln.
- Deckel: Den Deckel entsprechend den Vorgaben für das jeweilige Material entsorgen (z. B. Kunststoffrecycling).

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Mepal Boîte de Conservation en Verre EasyClip 1 litre - Nordic Sage

Titre du produit

Mepal Boîte de Conservation en Verre EasyClip 1 litre - Nordic Sage

Contenu du produit

- 1x Boîte de conservation en verre EasyClip (contenance : 1 litre)
- Matériau : Verre trempé, PP (couvercle) et silicone (joint)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour conserver, préparer et réchauffer des repas, des restes, des soupes, des sauces et des vinaigrettes
- Compatible micro-ondes : Oui, avec clip ouvert pour la ventilation de vapeur
- Compatible four : Oui, jusqu'à 550 °C – sans couvercle uniquement
- Compatible four vapeur : Oui
- Compatible réfrigérateur : Oui
- Compatible congélateur : Oui
- Compatible lave-vaisselle : Oui
- Étanche : Oui, grâce à la fermeture hermétique EasyClip avec joint en silicone
- Couvercle : Non adapté au four ou au gril ; retirer toujours le couvercle avant utilisation au four
- Nettoyage du joint en silicone : Retirer régulièrement le joint pour un nettoyage en profondeur

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou les éponges grattantes qui pourraient rayer le verre.
- Résidus tenaces : Faire tremper le récipient dans de l'eau chaude savonneuse avant de le nettoyer.
- Séchage : Bien sécher le verre après lavage pour éviter les traces d'eau.
- Rangement : Conserver le récipient sur une surface stable et plane, à l'abri des chutes et des chocs.

Consignes de sécurité

- Fragilité : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement les éclats à l'aide d'une brosse ou d'un essuie-tout humide – ne jamais utiliser les mains nues.
- Choc thermique : Évitez les changements brusques de température, par exemple placer un récipient en verre très froid directement dans un environnement chaud.
- Dommages : Ne pas utiliser le produit si des fissures, des éclats ou d'autres dommages sont visibles.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Verre intact : Déposer les boîtes de conservation en verre usagées dans le conteneur à verre.
- Verre brisé : Jeter le verre brisé dans les ordures ménagères résiduelles. Envelopper les éclats dans du papier journal ou du carton solide avant de les jeter.
- Couvercle : Éliminer le couvercle selon les consignes propres à son matériau (par ex. flux de recyclage plastique).

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Mepal Contenitore in Vetro EasyClip 1 litro - Nordic Sage

Titolo del prodotto

Mepal Contenitore in Vetro EasyClip 1 litro - Nordic Sage

Contenuto del prodotto

- 1x Contenitore in vetro EasyClip (capacità: 1 litro)
- Materiale: Vetro temperato, PP (coperchio) e silicone (guarnizione)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per conservare, preparare e riscaldare pasti, avanzi, zuppe, salse e condimenti
- Adatto al microonde: Sì, con clip aperta per la ventilazione del vapore
- Adatto al forno: Sì, fino a 550 °C – solo senza coperchio
- Adatto al forno a vapore: Sì
- Adatto al frigorifero: Sì
- Adatto al congelatore: Sì
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- A prova di perdite: Sì, grazie alla chiusura ermetica EasyClip con guarnizione in silicone
- Coperchio: Non adatto al forno o alla griglia; rimuovere sempre il coperchio prima dell'uso in forno
- Pulizia della guarnizione in silicone: Rimuovere regolarmente la guarnizione per una pulizia approfondita

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o spugne abrasive che potrebbero graffiare il vetro.
- Residui ostinati: Mettere a bagno il contenitore in acqua calda saponata prima di pulirlo.
- Asciugatura: Asciugare bene il vetro dopo il lavaggio per evitare aloni d'acqua.
- Conservazione: Riporre il contenitore su una superficie stabile e piana, proteggendolo da cadute e urti.

Istruzioni di sicurezza

- Fragilità: Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente i frammenti con una spazzola o carta da cucina umida – non usare mai le mani nude.
- Shock termico: Evitare sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio collocare un contenitore di vetro molto freddo direttamente in un ambiente caldo.
- Danni: Non utilizzare il prodotto se sono visibili crepe, scheggiature o altri danni.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Vetro integro: Smaltire i contenitori in vetro dismessi nell'apposito contenitore per il vetro.
- Vetro rotto: Smaltire il vetro rotto nei rifiuti indifferenziati. Avvolgere i frammenti in carta di giornale o cartone robusto prima dello smaltimento.
- Coperchio: Smaltire il coperchio secondo le indicazioni per il materiale specifico (ad es. raccolta differenziata della plastica).

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Mepal Szklany Pojemnik do Przechowywania EasyClip 1 litr - Nordic Sage

Tytuł produktu

Mepal Szklany Pojemnik do Przechowywania EasyClip 1 litr - Nordic Sage

Zawartość produktu

- 1x Szklany pojemnik do przechowywania EasyClip (pojemność: 1 litr)
- Materiał: Szkło hartowane, PP (pokrywka) i silikon (uszczelnienie)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiedni do przechowywania, przygotowywania i podgrzewania posiłków, resztek, zup, sosów i dressingów
- Nadaje się do mikrofalówki: Tak, z otwartym klipsem w celu odprowadzenia pary
- Nadaje się do piekarnika: Tak, do 550 °C – wyłącznie bez pokrywki
- Nadaje się do piekarnika parowego: Tak
- Nadaje się do lodówki: Tak
- Nadaje się do zamrażarki: Tak
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Szczelny: Tak, dzięki hermetycznemu zamknięciu EasyClip z uszczelką silikonową
- Pokrywka: Nie nadaje się do piekarnika ani grilla; przed użyciem w piekarniku zawsze zdejmować pokrywkę
- Czyszczenie uszczelki silikonowej: Regularnie wyjmować uszczelkę w celu dokładnego czyszczenia

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Unikać środków ściernych i szorstkich gąbek, które mogą porysować szkło.
- Trudne zabrudzenia: Przed czyszczeniem namoczyć pojemnik w ciepłej wodzie z detergentem.
- Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć szkło, aby uniknąć smug wodnych.
- Przechowywanie: Przechowywać pojemnik na stabilnym, równym podłożu, chroniąc go przed upadkiem i uderzeniami.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Kruchość: Szkło może pęknąć przy upadku lub uderzeniu. Natychmiast zbierz odłamki za pomocą szczotki lub wilgotnego ręcznika papierowego – nigdy nie używaj gołych rąk.
- Szok termiczny: Unikaj nagłych zmian temperatury, np. wkładania zimnego szklanego pojemnika bezpośrednio do gorącego otoczenia.
- Uszkodzenia: Nie używaj produktu, jeśli widoczne są pęknięcia, odpryski lub inne uszkodzenia.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Całe szkło: Zużyte szklane pojemniki do przechowywania żywności wyrzucaj do pojemnika na szkło.
- Potłuczone szkło: Potłuczone szkło wyrzucaj do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem zawiń odłamki w gazetę lub gruby karton.
- Pokrywka: Pokrywkę pozbywaj się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi jej materiału (np. recykling tworzyw sztucznych).

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Mepal Recipiente de Almacenamiento de Vidrio EasyClip 1 litro - Nordic Sage

Título del producto

Mepal Recipiente de Almacenamiento de Vidrio EasyClip 1 litro - Nordic Sage

Contenido del producto

- 1x Recipiente de almacenamiento de vidrio EasyClip (capacidad: 1 litro)
- Material: Vidrio templado, PP (tapa) y silicona (junta)

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para almacenar, preparar y calentar comidas, sobras, sopas, salsas y aderezos
- Apto para microondas: Sí, con el clip abierto para la ventilación de vapor
- Apto para horno: Sí, hasta 550°C – únicamente sin tapa
- Apto para horno de vapor: Sí
- Apto para refrigerador: Sí
- Apto para congelador: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí
- A prueba de fugas: Sí, gracias al cierre hermético EasyClip con junta de silicona
- Tapa: No apta para horno ni parrilla; retirar siempre la tapa antes de usar en el horno
- Limpieza de la junta de silicona: Retirar la junta regularmente para una limpieza a fondo

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Evite los limpiadores abrasivos o estropajos que puedan rayar el vidrio.
- Residuos difíciles: Remoje el recipiente en agua caliente jabonosa antes de limpiarlo.
- Secado: Seque bien el vidrio tras el lavado para evitar marcas de agua.
- Almacenamiento: Guarde el recipiente sobre una superficie estable y plana, protegiéndolo de caídas y golpes.

Instrucciones de seguridad

- Fragilidad: El vidrio puede romperse al caer o recibir golpes. Recoja los fragmentos inmediatamente con un cepillo o papel de cocina húmedo; nunca utilice las manos desnudas.
- Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como colocar un recipiente de vidrio muy frío directamente en un entorno caliente.
- Daños: No utilice el producto si se aprecian grietas, desportilladuras u otros daños.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por parte de adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Vidrio intacto: Deposite los recipientes de vidrio para alimentos en el contenedor de vidrio.
- Vidrio roto: Deseche el vidrio roto en el contenedor de residuos no reciclables. Envuelva los fragmentos en papel de periódico o cartón resistente antes de tirarlos.
- Tapa: Elimine la tapa según las instrucciones del material correspondiente (p. ej., reciclaje de plástico).

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Mepal Glasbehållare EasyClip 1 liter - Nordic Sage

Produkttitel

Mepal Glasbehållare EasyClip 1 liter - Nordic Sage

Produktinnehåll

- 1x Glasbehållare EasyClip (volym: 1 liter)
- Material: Härdat glas, PP (lock) och silikon (tätning)

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för förvaring, tillagning och uppvärmning av måltider, rester, soppor, såser och dressingar
- Mikrovågssäker: Ja, med öppen klämma för ångventilation
- Ugnssäker: Ja, upp till 550 °C – endast utan lock
- Ångugnsäker: Ja
- Kylskåpssäker: Ja
- Frysskåpssäker: Ja
- Diskmaskinssäker: Ja
- Läckagesäker: Ja, tack vare lufttät EasyClip-stängning med silikonpackning
- Lock: Inte lämpligt för ugn eller grill; ta alltid bort locket före ugnsanvändning
- Rengöring av silikonpackning: Ta regelbundet bort packningen för noggrann rengöring

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller skursvampar som kan repa glaset.
- Envisa rester: Låt behållaren ligga i blöt i varmt diskvatten innan rengöring.
- Torkning: Torka glaset noggrant efter diskning för att undvika vattenfläckar.
- Förvaring: Förvara behållaren på ett stabilt, plant underlag och skydda det mot fall och stötar.

Säkerhetsinstruktioner

- Bräcklighet: Glas kan gå sönder vid fall eller stötar. Samla omedelbart upp skärvor med en borste eller fuktigt hushållspapper – använd aldrig bara händer.
- Termisk chock: Undvik plötsliga temperaturväxlingar, till exempel att placera en iskall glasbehållare direkt i en varm miljö.
- Skador: Använd inte produkten om sprickor, flagningar eller andra skador är synliga.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Helt glas: Lämna kasserade glasburkar för matförvaring i glasåtervinningen.
- Krossat glas: Lägg krossat glas i restavfallet. Linda in skärvorna i tidningspapper eller stabilt kartong innan du slänger dem.
- Lock: Kassera locket enligt riktlinjerna för dess specifika material (t.ex. plaståtervinning).

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid krossning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.