NL Handleiding: Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Producttitel

Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Inhoud van het product

• 1x BBQ Mes (Lemmetlengte: 200 mm, Totale lengte: 337 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal met zwarte titanium coating), Handvat: Pakkahout

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het trimmen, portioneren en trancheren van grote stukken BBQ-vlees zoals brisket, spareribs en pulled pork
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel, direct daarna afdrogen
• Slijpwijze: 80/20 hollow grind (Europees); onderhouden met een aanzetstaal of slijpsteen
• Snijplank: Uitsluitend gebruiken op een houten of kunststof snijplank – vermijd harde oppervlakken zoals steen of glas
• Zure producten: Direct schoonmaken na contact met zure ingrediënten zoals tomaat, citrus of azijn om de coating te beschermen
• Handvatonderhoud: Handvat periodiek behandelen met een druppel voedselveilige olie om het pakkahout in optimale conditie te houden
• Hardheid lemmet: 57 HRC – geschikt voor intensief gebruik; niet gebruiken om te hakken op bot

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Leeftijdsrestricties

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Instructies voor verwijdering

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Messermeister BBQ Knife Avanta 20 cm - Black Titanium Blade

Product Title

Messermeister BBQ Knife Avanta 20 cm - Black Titanium Blade

Contents of the Product

• 1x BBQ Knife (Blade length: 200 mm, Total length: 337 mm)
• Material: Stainless steel (German X50CrMoV15 steel with black titanium coating), Handle: Pakkawood

User Instructions

• Use: Ideal for trimming, portioning and slicing large BBQ cuts such as brisket, spare ribs and pulled pork
• Dishwasher safe: No – hand wash only in warm water with mild detergent, dry immediately afterwards
• Sharpening: 80/20 hollow grind (European); maintain with a honing steel or whetstone
• Cutting board: Use only on wooden or plastic cutting boards – avoid hard surfaces such as stone or glass
• Acidic foods: Clean immediately after contact with acidic ingredients such as tomato, citrus or vinegar to protect the coating
• Handle care: Periodically apply a drop of food-safe oil to keep the pakkawood handle in optimal condition
• Blade hardness: 57 HRC – suitable for intensive use; do not use to chop through bone

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately after washing with a dry cloth.
• Stains: Remove stubborn stains with a soft sponge and a mild vinegar solution. Rinse thoroughly afterwards.
• Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents – these will damage the stainless steel surface.
• Sharpening: Sharpen the blade regularly with a suitable knife sharpener or honing steel to maintain the cutting edge.
• Storage: Store knives in a knife block or on a magnetic holder to prevent blade damage.

Safety Instructions

• Sharp blade: Knives are extremely sharp. Always handle with care and cut away from the body.
• Storage: Store knives in a knife block, on a magnetic knife holder, or with a blade guard – never loose in a drawer.
• Children: Keep knives out of the reach of children.
• First use: Inspect the blade for burrs or sharp edges before first use.

• Cutting surface: Always use a suitable cutting board. Do not cut on hard surfaces such as glass, stone, or metal.

Age Restrictions

This product is intended for use by adults only. Keep knives out of the reach of children.

Disposal Instructions

• Take discarded stainless steel knives to a metal waste collection point or recycling centre.
• Before disposal, wrap the knives in thick paper or cardboard to protect waste handlers.
• Consult your local authority for the correct waste separation guidelines in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P280:** Wear protective gloves when sharpening the knife.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of serious cuts from the sharp cutting edge.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Messermeister BBQ-Messer Avanta 20 cm - Schwarze Titanklinge

Produkttitel

Messermeister BBQ-Messer Avanta 20 cm - Schwarze Titanklinge

Produktinhalt

• 1x BBQ-Messer (Klingenlänge: 200 mm, Gesamtlänge: 337 mm)
• Material: Rostfreier Stahl (Deutsches X50CrMoV15-Stahl mit schwarzer Titanbeschichtung), Griff: Pakkaholz

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Trimmen, Portionieren und Tranchieren großer BBQ-Fleischstücke wie Brisket, Spareribs und Pulled Pork
• Spülmaschinenfest: Nein – ausschließlich von Hand in warmem Wasser mit mildem Spülmittel waschen, sofort danach abtrocknen
• Schliff: 80/20 Hollow Grind (europäisch); Pflege mit einem Wetzstahl oder Schleifstein
• Schneidunterlage: Nur auf Holz- oder Kunststoffschneidebretern verwenden – harte Oberflächen wie Stein oder Glas vermeiden
• Säurehaltige Lebensmittel: Nach Kontakt mit sauren Zutaten wie Tomaten, Zitrusfrüchten oder Essig sofort reinigen, um die Beschichtung zu schützen
• Griffpflege: Griff regelmäßig mit einem Tropfen lebensmittelechtem Öl behandeln, um das Pakkaholz in optimalem Zustand zu halten
• Klingenhärte: 57 HRC – für intensiven Einsatz geeignet; nicht zum Hacken auf Knochen verwenden

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen.
• Flecken: Hartnäckige Flecken mit einem weichen Schwamm und einer milden Essiglösung entfernen. Anschließend gründlich abspülen.
• Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden – diese beschädigen die Oberfläche des rostfreien Stahls.
• Schärfen: Die Klinge regelmäßig mit einem geeigneten Messerschärfer oder Wetzstahl schärfen, um die Schneidkante zu erhalten.
• Aufbewahrung: Messer in einem Messerblock oder auf einem Magnethalter aufbewahren, um Klingenschäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Scharfe Klinge: Messer sind extrem scharf. Stets vorsichtig handhaben und vom Körper wegschneiden.
• Aufbewahrung: Messer in einem Messerblock, auf einem Magnetmesserhalter oder mit einer Klingenschutzschiene aufbewahren – niemals lose in einer Schublade.

• Kinder: Messer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Erste Verwendung: Vor dem ersten Gebrauch die Klinge auf Grate oder scharfe Stellen prüfen.
• Schneidfläche: Stets ein geeignetes Schneidebrett verwenden. Nicht auf harten Unterlagen wie Glas, Stein oder Metall schneiden.

Altersbeschränkungen

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Messer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgungshinweise

• Ausgediente Messer aus rostfreiem Stahl zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof bringen.
• Messer vor der Entsorgung in dickes Papier oder Karton einwickeln, um Abfallverarbeiter zu schützen.
• Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde für die korrekte Mülltrennung in Ihrer Region.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P280:** Beim Schärfen des Messers Schutzhandschuhe tragen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Risiko schwerer Schnittverletzungen durch die scharfe Klinge.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Messermeister Couteau BBQ Avanta 20 cm - Lame Titane Noire

Titre du produit

Messermeister Couteau BBQ Avanta 20 cm - Lame Titane Noire

Contenu du produit

• 1x Couteau BBQ (Longueur de lame : 200 mm, Longueur totale : 337 mm)
• Matériau : Acier inoxydable (acier allemand X50CrMoV15 avec revêtement titane noir), Manche : Bois de Pakka

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour parer, portionner et trancher de grandes pièces de viande BBQ telles que le brisket, les spareribs et le pulled pork
• Compatibilité lave-vaisselle : Non – laver uniquement à la main à l'eau chaude avec un détergent doux, sécher immédiatement
• Affûtage : Mouture creuse 80/20 (européenne) ; entretenir avec un fusil à aiguiser ou une pierre à aiguiser
• Planche à découper : Utiliser uniquement sur des planches en bois ou en plastique – éviter les surfaces dures comme la pierre ou le verre
• Aliments acides : Nettoyer immédiatement après contact avec des ingrédients acides tels que la tomate, les agrumes ou le vinaigre pour protéger le revêtement
• Entretien du manche : Appliquer périodiquement une goutte d'huile alimentaire pour maintenir le manche en bois de Pakka en parfait état
• Dureté de la lame : 57 HRC – adapté à un usage intensif ; ne pas utiliser pour hacher des os

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec.
• Taches : Éliminer les taches tenaces avec une éponge douce et une solution de vinaigre diluée. Bien rincer ensuite.
• Éviter : Ne pas utiliser de paille de fer ni de produits abrasifs – ceux-ci endommagent la surface en acier inoxydable.
• Affûtage : Affûter régulièrement la lame avec un affûteur ou un fusil adapté pour conserver le tranchant.
• Rangement : Ranger les couteaux dans un bloc ou sur un support magnétique pour éviter d'abîmer la lame.

Consignes de sécurité

• Lame tranchante : Les couteaux sont extrêmement tranchants. Manipulez-les toujours avec précaution et coupez en éloignant la lame du corps.
• Rangement : Rangez les couteaux dans un bloc à couteaux, sur un support magnétique ou avec un

protège-lame – jamais en vrac dans un tiroir.
• Enfants : Tenir les couteaux hors de portée des enfants.
• Première utilisation : Inspectez la lame pour détecter des bavures ou arêtes vives avant la première utilisation.
• Surface de coupe : Utilisez toujours une planche à découper adaptée. Ne coupez pas sur des surfaces dures telles que le verre, la pierre ou le métal.

Restrictions d'âge

Ce produit est destiné exclusivement à un usage par des adultes. Tenir les couteaux hors de portée des enfants.

Instructions d'élimination

• Déposer les couteaux en acier inoxydable usagés dans un point de collecte des déchets métalliques ou en déchetterie.
• Avant de les jeter, envelopper les couteaux dans du papier épais ou du carton pour protéger les agents de collecte.
• Consultez votre commune pour les consignes de tri des déchets en vigueur dans votre région.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P280:** Porter des gants de protection lors de l'affûtage du couteau.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures graves dû au tranchant de la lame.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Messermeister Cuchillo BBQ Avanta 20 cm - Hoja de Titanio Negro

Título del producto

Messermeister Cuchillo BBQ Avanta 20 cm - Hoja de Titanio Negro

Contenido del producto

• 1x Cuchillo BBQ (Longitud de hoja: 200 mm, Longitud total: 337 mm)
• Material: Acero inoxidable (acero alemán X50CrMoV15 con revestimiento de titanio negro), Mango: Madera Pakka

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para limpiar, porcionar y trinchar grandes cortes de carne BBQ como brisket, costillas y pulled pork
• Apto para lavavajillas: No – lavar únicamente a mano con agua caliente y detergente suave, secar inmediatamente
• Afilado: Filo hollow grind 80/20 (europeo); mantener con una chaira o piedra de afilar
• Tabla de cortar: Usar únicamente sobre tablas de madera o plástico – evitar superficies duras como piedra o vidrio
• Alimentos ácidos: Limpiar inmediatamente tras el contacto con ingredientes ácidos como tomate, cítricos o vinagre para proteger el revestimiento
• Cuidado del mango: Aplicar periódicamente una gota de aceite apto para alimentos para mantener el mango de madera Pakka en óptimas condiciones
• Dureza de la hoja: 57 HRC – apto para uso intensivo; no utilizar para cortar huesos

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente después del lavado con un paño seco.
• Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una esponja suave y una solución de vinagre diluido. Aclarar bien a continuación.
• Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos de limpieza abrasivos – dañan la superficie del acero inoxidable.
• Afilado: Afilar la hoja regularmente con un afilador de cuchillos o chaira adecuados para mantener el filo.
• Almacenamiento: Guardar los cuchillos en un taco portacuchillos o en un soporte magnético para evitar daños en la hoja.

Instrucciones de seguridad

• Filo cortante: Los cuchillos son extremadamente afilados. Manéjelos siempre con cuidado y corte alejando la hoja del cuerpo.
• Almacenamiento: Guarde los cuchillos en un taco portacuchillos, en un soporte magnético o con una

funda protectora – nunca sueltos en un cajón.
• Niños: Mantenga los cuchillos fuera del alcance de los niños.
• Primer uso: Inspeccione la hoja en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
• Superficie de corte: Utilice siempre una tabla de cortar adecuada. No corte sobre superficies duras como vidrio, piedra o metal.

Restricciones de edad

Este producto está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. Mantenga los cuchillos fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de eliminación

• Lleve los cuchillos de acero inoxidable en desuso a un punto de recogida de residuos metálicos o a un punto limpio.
• Antes de desecharlos, envuelva los cuchillos en papel grueso o cartón para proteger a los operarios de residuos.
• Consulte a su ayuntamiento para conocer las instrucciones correctas de separación de residuos en su área.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P280:** Usar guantes de protección al afilar el cuchillo.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes graves debido al filo cortante de la hoja.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Produkttitel

Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Produktets indhold

• 1x BBQ Mes (Lemmetlengte: 200 mm, Totale lengte: 337 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal met zwarte titanium coating), Handvat: Pakkahout

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het trimmen, portioneren en trancheren van grote stukken BBQ-vlees zoals brisket, spareribs en pulled pork
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel, direct daarna afdrogen
• Slijpwijze: 80/20 hollow grind (Europees); onderhouden met een aanzetstaal of slijpsteen
• Snijplank: Uitsluitend gebruiken op een houten of kunststof snijplank – vermijd harde oppervlakken zoals steen of glas
• Zure producten: Direct schoonmaken na contact met zure ingrediënten zoals tomaat, citrus of azijn om de coating te beschermen
• Handvatonderhoud: Handvat periodiek behandelen met een druppel voedselveilige olie om het pakkahout in optimale conditie te houden
• Hardheid lemmet: 57 HRC – geschikt voor intensief gebruik; niet gebruiken om te hakken op bot

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Aldersbegrænsninger

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Messermeister Coltello BBQ Avanta 20 cm - Lama in Titanio Nero

Titolo del prodotto

Messermeister Coltello BBQ Avanta 20 cm - Lama in Titanio Nero

Contenuto del prodotto

• 1x Coltello BBQ (Lunghezza lama: 200 mm, Lunghezza totale: 337 mm)
• Materiale: Acciaio inossidabile (acciaio tedesco X50CrMoV15 con rivestimento in titanio nero), Manico: Legno Pakka

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per sgrassare, porzionare e affettare grandi tagli di carne BBQ come brisket, costine e pulled pork
• Lavabile in lavastoviglie: No – lavare esclusivamente a mano con acqua calda e detergente delicato, asciugare immediatamente
• Affilatura: Hollow grind 80/20 (europeo); mantenere con una acciaino o una pietra per affilare
• Tagliere: Utilizzare solo su taglieri in legno o plastica – evitare superfici dure come pietra o vetro
• Alimenti acidi: Pulire immediatamente dopo il contatto con ingredienti acidi come pomodoro, agrumi o aceto per proteggere il rivestimento
• Cura del manico: Applicare periodicamente una goccia di olio alimentare per mantenere il manico in legno Pakka in ottime condizioni
• Durezza della lama: 57 HRC – adatto a un uso intensivo; non utilizzare per spaccare ossa

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e detergente delicato per piatti. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto.
• Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una spugna morbida e una soluzione di aceto diluito. Sciacquare accuratamente.
• Evitare: Non utilizzare pagliette d'acciaio o detergenti abrasivi – danneggiano la superficie in acciaio inossidabile.
• Affilatura: Affilare regolarmente la lama con un affilacoltelli o una acciaino adeguati per mantenere il filo tagliente.
• Conservazione: Conservare i coltelli in un blocco portacoltelli o su un supporto magnetico per evitare danni alla lama.

Istruzioni di sicurezza

• Lama affilata: I coltelli sono estremamente affilati. Maneggiarli sempre con cura e tagliare dirigendo la lama lontano dal corpo.
• Conservazione: Conservare i coltelli in un blocco portacoltelli, su un supporto magnetico o con una protezione per la lama – mai sciolti in un cassetto.

• Bambini: Tenere i coltelli fuori dalla portata dei bambini.
• Primo utilizzo: Controllare la lama per sbavature o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
• Superficie di taglio: Utilizzare sempre un tagliere adeguato. Non tagliare su superfici dure come vetro, pietra o metallo.

Restrizioni di età

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Tenere i coltelli fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo smaltimento

• Portare i coltelli in acciaio inossidabile dismessi a un punto di raccolta per i rifiuti metallici o al centro di riciclaggio.
• Prima dello smaltimento, avvolgere i coltelli in carta spessa o cartone per proteggere gli addetti alla raccolta rifiuti.
• Consultare il proprio comune per le corrette istruzioni di raccolta differenziata nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/le presenti istruzioni prima dell'uso.
- **P280:** Indossare guanti protettivi durante l'affilatura del coltello.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di gravi tagli dovuto al filo tagliente della lama.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Messermeister Nóż BBQ Avanta 20 cm - Czarne Ostrze Tytanowe

Tytuł produktu

Messermeister Nóż BBQ Avanta 20 cm - Czarne Ostrze Tytanowe

Zawartość produktu

• 1x Nóż BBQ (Długość ostrza: 200 mm, Całkowita długość: 337 mm)
• Materiał: Stal nierdzewna (niemiecka stal X50CrMoV15 z czarną powłoką tytanową), Rękojeść: Drewno Pakka

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealny do trymowania, porcjowania i krojenia dużych kawałków mięsa BBQ, takich jak brisket, żeberka i pulled pork
• Zmywarko-odporność: Nie – myć wyłącznie ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem, natychmiast osuszyć
• Ostrzenie: Szlif hollow grind 80/20 (europejski); konserwować osełką lub kamieniem do ostrzenia
• Deska do krojenia: Używać wyłącznie na deskach drewnianych lub plastikowych – unikać twardych powierzchni takich jak kamień lub szkło
• Produkty kwasowe: Natychmiast czyścić po kontakcie z kwaśnymi składnikami, takimi jak pomidor, cytrusy lub ocet, aby chronić powłokę
• Pielęgnacja rękojeści: Regularnie nanosić kroplę oleju spożywczego, aby utrzymać rękojeść z drewna Pakka w optymalnym stanie
• Twardość ostrza: 57 HRC – odpowiedni do intensywnego użytkowania; nie używać do rąbania kości

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Natychmiast po myciu osuszyć suchą ściereczką.
• Plamy: Trudne plamy usuwać miękką gąbką i łagodnym roztworem octu. Następnie dokładnie spłukać.
• Unikać: Nie używać stalowych myjek ani ściernych środków czyszczących – uszkadzają powierzchnię ze stali nierdzewnej.
• Ostrzenie: Regularnie ostrzyć ostrze odpowiednią ostrzałką lub stalką, aby utrzymać krawędź tnącą.
• Przechowywanie: Przechowywać noże w bloku na noże lub na magnetycznym stojaku, aby zapobiec uszkodzeniu ostrza.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ostra krawędź tnąca: Noże są niezwykle ostre. Zawsze obchodź się z nimi ostrożnie i tnij w kierunku od ciała.
• Przechowywanie: Przechowuj noże w bloku na noże, na magnetycznym stojaku lub z osłoną ostrza – nigdy luzem w szufladzie.
• Dzieci: Trzymaj noże poza zasięgiem dzieci.

• Pierwsze użycie: Przed pierwszym użyciem sprawdź ostrze pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.
• Powierzchnia cięcia: Zawsze używaj odpowiedniej deski do krojenia. Nie krój na twardych powierzchniach, takich jak szkło, kamień lub metal.

Ograniczenia wiekowe

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Trzymać noże poza zasięgiem dzieci.

Instrukcje utylizacji

• Zużyte noże ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki złomu lub na miejskie wysypisko odpadów.
• Przed wyrzuceniem zawinąć noże w gruby papier lub tekturę, aby chronić pracowników obsługi odpadów.
• Należy skonsultować się z lokalnym urzędem gminy w celu uzyskania informacji o prawidłowej segregacji odpadów w danym rejonie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P280:** Podczas ostrzenia noża używać rękawic ochronnych.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko poważnych ran ciętych z powodu ostrej krawędzi tnącej.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Tuotteen nimi

Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Tuotteen sisältö

• 1x BBQ Mes (Lemmetlengte: 200 mm, Totale lengte: 337 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal met zwarte titanium coating), Handvat: Pakkahout

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het trimmen, portioneren en trancheren van grote stukken BBQ-vlees zoals brisket, spareribs en pulled pork
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel, direct daarna afdrogen
• Slijpwijze: 80/20 hollow grind (Europees); onderhouden met een aanzetstaal of slijpsteen
• Snijplank: Uitsluitend gebruiken op een houten of kunststof snijplank – vermijd harde oppervlakken zoals steen of glas
• Zure producten: Direct schoonmaken na contact met zure ingrediënten zoals tomaat, citrus of azijn om de coating te beschermen
• Handvatonderhoud: Handvat periodiek behandelen met een druppel voedselveilige olie om het pakkahout in optimale conditie te houden
• Hardheid lemmet: 57 HRC – geschikt voor intensief gebruik; niet gebruiken om te hakken op bot

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Ikärajoitukset

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Hävittämisohjeet

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Název výrobku

Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Obsah výrobku

• 1x BBQ Mes (Lemmetlengte: 200 mm, Totale lengte: 337 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal met zwarte titanium coating), Handvat: Pakkahout

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het trimmen, portioneren en trancheren van grote stukken BBQ-vlees zoals brisket, spareribs en pulled pork
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel, direct daarna afdrogen
• Slijpwijze: 80/20 hollow grind (Europees); onderhouden met een aanzetstaal of slijpsteen
• Snijplank: Uitsluitend gebruiken op een houten of kunststof snijplank – vermijd harde oppervlakken zoals steen of glas
• Zure producten: Direct schoonmaken na contact met zure ingrediënten zoals tomaat, citrus of azijn om de coating te beschermen
• Handvatonderhoud: Handvat periodiek behandelen met een druppel voedselveilige olie om het pakkahout in optimale conditie te houden
• Hardheid lemmet: 57 HRC – geschikt voor intensief gebruik; niet gebruiken om te hakken op bot

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Věková omezení

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Pokyny k likvidaci

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Termék neve

Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

A termék tartalma

• 1x BBQ Mes (Lemmetlengte: 200 mm, Totale lengte: 337 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal met zwarte titanium coating), Handvat: Pakkahout

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het trimmen, portioneren en trancheren van grote stukken BBQ-vlees zoals brisket, spareribs en pulled pork
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel, direct daarna afdrogen
• Slijpwijze: 80/20 hollow grind (Europees); onderhouden met een aanzetstaal of slijpsteen
• Snijplank: Uitsluitend gebruiken op een houten of kunststof snijplank – vermijd harde oppervlakken zoals steen of glas
• Zure producten: Direct schoonmaken na contact met zure ingrediënten zoals tomaat, citrus of azijn om de coating te beschermen
• Handvatonderhoud: Handvat periodiek behandelen met een druppel voedselveilige olie om het pakkahout in optimale conditie te houden
• Hardheid lemmet: 57 HRC – geschikt voor intensief gebruik; niet gebruiken om te hakken op bot

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Korhatár

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Ártalmatlanítási útmutató

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Título do produto

Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Conteúdo do produto

• 1x BBQ Mes (Lemmetlengte: 200 mm, Totale lengte: 337 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal met zwarte titanium coating), Handvat: Pakkahout

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het trimmen, portioneren en trancheren van grote stukken BBQ-vlees zoals brisket, spareribs en pulled pork
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel, direct daarna afdrogen
• Slijpwijze: 80/20 hollow grind (Europees); onderhouden met een aanzetstaal of slijpsteen
• Snijplank: Uitsluitend gebruiken op een houten of kunststof snijplank – vermijd harde oppervlakken zoals steen of glas
• Zure producten: Direct schoonmaken na contact met zure ingrediënten zoals tomaat, citrus of azijn om de coating te beschermen
• Handvatonderhoud: Handvat periodiek behandelen met een druppel voedselveilige olie om het pakkahout in optimale conditie te houden
• Hardheid lemmet: 57 HRC – geschikt voor intensief gebruik; niet gebruiken om te hakken op bot

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Instruções de segurança

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Restrições de idade

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Instruções de eliminação

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Produkttittel

Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Produktinnhold

• 1x BBQ Mes (Lemmetlengte: 200 mm, Totale lengte: 337 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal met zwarte titanium coating), Handvat: Pakkahout

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het trimmen, portioneren en trancheren van grote stukken BBQ-vlees zoals brisket, spareribs en pulled pork
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel, direct daarna afdrogen
• Slijpwijze: 80/20 hollow grind (Europees); onderhouden met een aanzetstaal of slijpsteen
• Snijplank: Uitsluitend gebruiken op een houten of kunststof snijplank – vermijd harde oppervlakken zoals steen of glas
• Zure producten: Direct schoonmaken na contact met zure ingrediënten zoals tomaat, citrus of azijn om de coating te beschermen
• Handvatonderhoud: Handvat periodiek behandelen met een druppel voedselveilige olie om het pakkahout in optimale conditie te houden
• Hardheid lemmet: 57 HRC – geschikt voor intensief gebruik; niet gebruiken om te hakken op bot

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Aldersbegrensninger

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Avhendingsinstruksjoner

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Titlul produsului

Messermeister BBQ Mes Avanta 20 cm - Zwart Titanium Lemmet

Conținutul produsului

• 1x BBQ Mes (Lemmetlengte: 200 mm, Totale lengte: 337 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (Duits X50CrMoV15-staal met zwarte titanium coating), Handvat: Pakkahout

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het trimmen, portioneren en trancheren van grote stukken BBQ-vlees zoals brisket, spareribs en pulled pork
• Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel, direct daarna afdrogen
• Slijpwijze: 80/20 hollow grind (Europees); onderhouden met een aanzetstaal of slijpsteen
• Snijplank: Uitsluitend gebruiken op een houten of kunststof snijplank – vermijd harde oppervlakken zoals steen of glas
• Zure producten: Direct schoonmaken na contact met zure ingrediënten zoals tomaat, citrus of azijn om de coating te beschermen
• Handvatonderhoud: Handvat periodiek behandelen met een druppel voedselveilige olie om het pakkahout in optimale conditie te houden
• Hardheid lemmet: 57 HRC – geschikt voor intensief gebruik; niet gebruiken om te hakken op bot

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct na het wassen af met een droge doek.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte spons en een milde azijnoplossing. Spoel daarna goed af.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen – deze beschadigen het oppervlak van het roestvrij staal.
• Slijpen: Slijp het lemmet regelmatig met een geschikte messenslijper of aanzetstaal om de snijkant scherp te houden.
• Opslag: Bewaar messen in een messenblok of op een magnetische houder om beschadiging van het lemmet te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Scherpe snijkant: Messen zijn extreem scherp. Hanteer altijd voorzichtig en snijd van het lichaam af.
• Opbergen: Bewaar messen in een messenblok, op een magnetische messenhouder of met een messchede – nooit los in een la.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.

• Eerste gebruik: Controleer het lemmet op bramen of scherpe randen voor eerste gebruik.
• Snijvlak: Gebruik altijd een geschikte snijplank. Snijd niet op harde ondergronden zoals glas, steen of metaal.

Restricții de vârstă

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen. Houd messen buiten het bereik van kinderen.

Instrucțiuni de eliminare

• Breng afgedankte messen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Wikkel de messen vóór het weggooien in dik papier of karton ter bescherming van afvalverwerkers.
• Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding in uw regio.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen dragen bij het slijpen van het mes.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door de scherpe snijkant.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Messermeister BBQ-kniv Avanta 20 cm - Svart Titanblad

Produkttitel

Messermeister BBQ-kniv Avanta 20 cm - Svart Titanblad

Produktinnehåll

• 1x BBQ-kniv (Bladlängd: 200 mm, Total längd: 337 mm)
• Material: Rostfritt stål (tyskt X50CrMoV15-stål med svart titanbeläggning), Handtag: Pakkaträ

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för att trimma, portionera och skära stora BBQ-köttbitar som brisket, revben och pulled pork
• Diskmaskinssäker: Nej – disk endast för hand i varmt vatten med milt diskmedel, torka omedelbart efteråt
• Slipning: 80/20 hollow grind (europeisk); underhåll med ett bryne eller brynsten
• Skärbräda: Använd endast på skärbrädor av trä eller plast – undvik hårda ytor som sten eller glas
• Sura livsmedel: Rengör omedelbart efter kontakt med sura ingredienser som tomat, citrus eller vinäger för att skydda beläggningen
• Skötsel av handtag: Applicera periodiskt en droppe livsmedelsgodkänd olja för att hålla handtaget av pakkaträ i optimalt skick
• Bladhårdhet: 57 HRC – lämplig för intensiv användning; använd inte för att hugga genom ben

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk.
• Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en mjuk svamp och en mild ättikalösning. Skölj noggrant efteråt.
• Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel – dessa skadar ytan på rostfritt stål.
• Slipning: Slip bladet regelbundet med en lämplig knivslip eller bryningsstål för att hålla eggen skarp.
• Förvaring: Förvara knivar i ett knivblock eller på en magnetisk hållare för att förhindra skador på bladet.

Säkerhetsinstruktioner

• Skarp egg: Knivar är extremt vassa. Hantera alltid med försiktighet och skär bort från kroppen.
• Förvaring: Förvara knivar i ett knivblock, på en magnetisk knivhållare eller med ett bladskydd – aldrig löst i en låda.
• Barn: Förvara knivar utom räckhåll för barn.
• Första användning: Kontrollera bladet för grader eller vassa kanter före första användning.
• Skäryta: Använd alltid en lämplig skärbräda. Skär inte på hårda underlag som glas, sten eller metall.

Åldersbegränsningar

Denna produkt är avsedd för användning av vuxna. Förvara knivar utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

• Lämna kasserade knivar av rostfritt stål till en insamlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
• Innan du slänger knivarna, linda in dem i tjockt papper eller kartong för att skydda avfallshanterare.
• Kontakta din kommun för korrekt avfallssortering i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P280:** Använd skyddshandskar vid slipning av kniven.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för allvarliga skärskador från den vassa eggen.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.