

NL Handleiding: Lampe Berger LUKA NOIRE Geurstokjeshouder – Zwart

Producttitel

Lampe Berger LUKA NOIRE Geurstokjeshouder – Zwart

Inhoud van het product

- 1x Lampe Berger LUKA NOIRE geurstokjeshouder
- Rotanstokjes voor geurverspreiding (meegeleverd)
- Materiaal: Hout

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geurstokjeshouder, geschikt voor gebruik met Lampe Berger (Maison Berger) navullingen naar keuze
- Vulling: Vul de houder met een compatibele Lampe Berger (Maison Berger) navulvloeistof
- Gebruik: Plaats de rotanstokjes in de gevulde houder; de stokjes nemen de vloeistof op en verspreiden de geur geleidelijk
- Geurintensiteit: Draai de stokjes regelmatig om voor een intensere geur; laat ze staan voor een subtielere verspreiding
- Elektrisch: Nee – geen stroom of timer vereist
- Plaatsing: Zet de houder op een stabiele, vlakke ondergrond uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen en buiten bereik van kinderen en huisdieren
- Onderhoud: Reinig de houder met een droge of licht vochtige doek; niet onderdompelen in water
- Navulling: Uitsluitend gebruiken met Lampe Berger (Maison Berger) navullingen; gebruik geen andere vloeistoffen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser plaatsen.
- Drogen: Direct na het wassen afdrogen met een droge doek. Niet laten weken of natdrogen.
- Onderhoud: Wrijf het product regelmatig in met voedingsveilige olie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het hout te voeden en uitdroging te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken door het oppervlak licht te bewerken met fijn schuurpapier, gevolgd door een oliebeurt.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen of direct zonlicht.

Veiligheidsinstructies

- Splinters: Controleer het oppervlak regelmatig op splinters of ruwheid. Slijp gladde plekken bij met fijn schuurpapier.
- Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, scheuren of vervormen. Laat het product niet langdurig in water staan.

- **Hitte:** Stel het product niet bloot aan direct vuur, hoge temperaturen of droge hittebronnen zoals een open oven.
- **Hygiëne:** Hout is van nature poreus. Reinig het product grondig na contact met rauwe voedingsmiddelen om bacteriegroei te voorkomen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Hout is biologisch afbreekbaar. Klein onbehandeld houtafval kan worden gecomposteerd.
- Behandeld, geverfd of gelakt hout hoort bij het grofvuil of restafval. Breng het naar de milieustraat.
- Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalregels voor houtafval.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Lampe Berger LUKA NOIRE Reed Diffuser Holder – Black

Product Title

Lampe Berger LUKA NOIRE Reed Diffuser Holder – Black

Contents of the Product

- 1x Lampe Berger LUKA NOIRE reed diffuser holder
- Rattan reed sticks for fragrance diffusion (included)
- Material: Wood

User Instructions

- Use: Reed diffuser holder, designed for use with Lampe Berger (Maison Berger) refill liquids
- Filling: Fill the holder with a compatible Lampe Berger (Maison Berger) refill liquid
- Use: Insert the rattan reed sticks into the filled holder; the sticks absorb the liquid and gradually diffuse the fragrance
- Fragrance intensity: Flip the sticks regularly for a stronger scent; leave them in place for a more subtle diffusion
- Electrical: No – no power source or timer required
- Placement: Place on a stable, flat surface away from direct sunlight, heat sources, and out of reach of children and pets
- Maintenance: Clean with a dry or slightly damp cloth; do not submerge in water
- Refill: Use only with Lampe Berger (Maison Berger) refills; do not use other liquids

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Hand wash with warm water and mild washing-up liquid. Not suitable for the dishwasher.
- Drying: Dry immediately after washing with a clean cloth. Do not soak or leave to air-dry while wet.
- Maintenance: Regularly rub the product with food-safe oil (e.g. mineral oil or linseed oil) to nourish the wood and prevent drying out.
- Stains: Remove stubborn stains by lightly sanding the surface with fine-grit sandpaper, followed by an application of oil.
- Storage: Store in a dry, well-ventilated place, away from direct heat sources or direct sunlight.

Safety Instructions

- Splinters: Regularly check the surface for splinters or roughness. Sand smooth with fine-grit sandpaper if needed.
- Moisture: Prolonged contact with water may cause the wood to swell, crack or warp. Do not soak the product in water.
- Heat: Do not expose the product to open flames, high temperatures or dry heat sources such as an oven.
- Hygiene: Wood is naturally porous. Clean thoroughly after contact with raw food to prevent bacterial growth.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Wood is biodegradable. Small amounts of untreated wood waste can be composted.
- Treated, painted or lacquered wood should be disposed of as bulky waste or at a local recycling centre.
- Consult your local authority for specific guidelines on wood waste disposal.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Lampe Berger LUKA NOIRE Duftstäbchenhalter – Schwarz

Produkttitel

Lampe Berger LUKA NOIRE Duftstäbchenhalter – Schwarz

Produktinhalt

- 1x Lampe Berger LUKA NOIRE Duftstäbchenhalter
- Rattanstäbchen zur Duftverbreitung (im Lieferumfang enthalten)
- Material: Holz

Benutzeranleitung

- Verwendung: Duftstäbchenhalter, geeignet für Lampe Berger (Maison Berger) Nachfüllflüssigkeiten
- Befüllung: Den Halter mit einer kompatiblen Lampe Berger (Maison Berger) Nachfüllung befüllen
- Verwendung: Die Rattanstäbchen in den befüllten Halter stecken; die Stäbchen nehmen die Flüssigkeit auf und verteilen den Duft gleichmäßig
- Duftintensität: Stäbchen regelmäßig wenden für einen intensiveren Duft; für eine dezentere Wirkung einfach stehen lassen
- Elektrisch: Nein – kein Stromanschluss oder Timer erforderlich
- Aufstellung: Auf einer stabilen, ebenen Fläche platzieren, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und außer Reichweite von Kindern und Haustieren
- Pflege: Mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen; nicht in Wasser eintauchen
- Nachfüllung: Ausschließlich mit Lampe Berger (Maison Berger) Nachfüllungen verwenden; keine anderen Flüssigkeiten verwenden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Von Hand mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Nicht in die Spülmaschine geben.
- Trocknen: Nach dem Waschen sofort mit einem sauberen Tuch abtrocknen. Nicht einweichen oder nass trocknen lassen.
- Pflege: Das Produkt regelmäßig mit lebensmittelechtem Öl (z. B. Mineralöl oder Leinöl) einreiben, um das Holz zu pflegen und Austrocknung zu verhindern.
- Flecken: Hartnäckige Flecken durch leichtes Abschleifen mit feinem Schleifpapier entfernen, anschließend einölen.
- Lagerung: An einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern, fern von direkten Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung.

Sicherheitshinweise

- Splitter: Überprüfen Sie die Oberfläche regelmäßig auf Splitter oder Rauheiten. Glätten Sie raue Stellen mit feinem Schleifpapier.
- Feuchtigkeit: Längerer Wasserkontakt kann dazu führen, dass das Holz quillt, reißt oder sich verzieht. Das

Produkt nicht im Wasser einweichen.

- Hitze: Das Produkt nicht offenem Feuer, hohen Temperaturen oder trockener Wärmequellen wie einem Backofen aussetzen.
- Hygiene: Holz ist von Natur aus porös. Nach dem Kontakt mit rohen Lebensmitteln gründlich reinigen, um Bakterienwachstum zu vermeiden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Holz ist biologisch abbaubar. Kleine Mengen unbehandelten Holzabfalls können kompostiert werden.
- Behandeltes, gestrichenes oder lackiertes Holz gehört zum Sperrmüll oder Restmüll. Bringen Sie es zum Wertstoffhof.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach den örtlichen Vorschriften zur Holzentsorgung.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Lampe Berger LUKA NOIRE Diffuseur à Bâtons – Noir

Titre du produit

Lampe Berger LUKA NOIRE Diffuseur à Bâtons – Noir

Contenu du produit

- 1x Support diffuseur Lampe Berger LUKA NOIRE
- Bâtons en rotin pour la diffusion de parfum (inclus)
- Matériau : Bois

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Support diffuseur à bâtons, conçu pour être utilisé avec les recharges Lampe Berger (Maison Berger)
- Remplissage : Remplir le support avec une recharge liquide compatible Lampe Berger (Maison Berger)
- Utilisation : Insérer les bâtons en rotin dans le support rempli ; les bâtons absorbent le liquide et diffusent le parfum progressivement
- Intensité du parfum : Retourner les bâtons régulièrement pour un parfum plus intense ; les laisser en place pour une diffusion plus subtile
- Électrique : Non – aucune alimentation électrique ni minuterie requise
- Emplacement : Placer sur une surface stable et plane, à l'écart de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et hors de portée des enfants et des animaux de compagnie
- Entretien : Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide ; ne pas plonger dans l'eau
- Recharge : Utiliser uniquement avec des recharges Lampe Berger (Maison Berger) ; ne pas utiliser d'autres liquides

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à la main avec de l'eau chaude et un produit vaisselle doux. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Séchage : Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon propre. Ne pas faire tremper ni laisser sécher à l'air humide.
- Entretien : Frotter régulièrement le produit avec une huile alimentaire (par ex. huile minérale ou huile de lin) pour nourrir le bois et prévenir le dessèchement.
- Taches : Éliminer les taches tenaces en ponçant légèrement la surface avec du papier de verre fin, puis appliquer de l'huile.
- Stockage : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur directe et de la lumière du soleil.

Consignes de sécurité

- Échardes : Vérifiez régulièrement la surface pour détecter des échardes ou des rugosités. Poncez les zones abîmées avec du papier de verre fin.

- Humidité : Un contact prolongé avec l'eau peut faire gonfler, fissurer ou déformer le bois. Ne pas laisser tremper le produit dans l'eau.
- Chaleur : Ne pas exposer le produit à une flamme nue, à des températures élevées ou à des sources de chaleur sèche comme un four.
- Hygiène : Le bois est naturellement poreux. Nettoyez soigneusement après contact avec des aliments crus pour éviter la prolifération bactérienne.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient aux adultes et aux enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Le bois est biodégradable. Les petites quantités de bois non traité peuvent être compostées.
- Le bois traité, peint ou verni doit être déposé en déchetterie ou dans les encombrants.
- Consultez votre commune pour connaître les règles locales de collecte des déchets en bois.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Lampe Berger LUKA NOIRE Portabastoncini per Diffusore – Nero

Titolo del prodotto

Lampe Berger LUKA NOIRE Portabastoncini per Diffusore – Nero

Contenuto del prodotto

- 1x Portabastoncini diffusore Lampe Berger LUKA NOIRE
- Bastoncini in rattan per la diffusione del profumo (inclusi)
- Materiale: Legno

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Portabastoncini per diffusore, progettato per l'uso con le ricariche Lampe Berger (Maison Berger)
- Riempimento: Riempire il contenitore con una ricarica liquida compatibile Lampe Berger (Maison Berger)
- Utilizzo: Inserire i bastoncini in rattan nel contenitore riempito; i bastoncini assorbono il liquido e diffondono gradualmente la fragranza
- Intensità del profumo: Girare i bastoncini regolarmente per un profumo più intenso; lasciarli fermi per una diffusione più delicata
- Elettrico: No – non richiede alimentazione elettrica né timer
- Posizionamento: Posizionare su una superficie stabile e piana, lontano dalla luce solare diretta, da fonti di calore e fuori dalla portata di bambini e animali domestici
- Manutenzione: Pulire con un panno asciutto o leggermente umido; non immergere in acqua
- Ricarica: Utilizzare esclusivamente con ricariche Lampe Berger (Maison Berger); non utilizzare altri liquidi

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare a mano con acqua calda e un detersivo delicato. Non adatto alla lavastoviglie.
- Asciugatura: Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno pulito. Non lasciare in ammollo né asciugare all'aria da bagnato.
- Manutenzione: Strofinare regolarmente il prodotto con olio alimentare (ad es. olio minerale o olio di lino) per nutrire il legno e prevenirne l'essiccazione.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate levigando leggermente la superficie con carta vetrata a grana fine, quindi applicare l'olio.
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore diretto o dalla luce solare diretta.

Istruzioni di sicurezza

- Schegge: Controllare regolarmente la superficie per individuare schegge o rugosità. Levigare le zone ruvide con carta vetrata a grana fine.
- Umidità: Il contatto prolungato con l'acqua può causare gonfiamento, crepe o deformazioni del legno. Non lasciare il prodotto a mollo nell'acqua.
- Calore: Non esporre il prodotto a fiamme libere, temperature elevate o fonti di calore secco come un forno.

- **Igiene:** Il legno è naturalmente poroso. Pulire accuratamente dopo il contatto con alimenti crudi per prevenire la proliferazione batterica.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il legno è biodegradabile. Piccole quantità di legno non trattato possono essere compostate.
- Il legno trattato, verniciato o laccato deve essere smaltito come rifiuto ingombrante o portato al centro di raccolta locale.
- Contattare il proprio comune per le norme locali sullo smaltimento dei rifiuti in legno.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Lampe Berger LUKA NOIRE Pojemnik na Patyczki Zapachowe – Czarny

Tytuł produktu

Lampe Berger LUKA NOIRE Pojemnik na Patyczki Zapachowe – Czarny

Zawartość produktu

- 1x Pojemnik na patyczki zapachowe Lampe Berger LUKA NOIRE
- Patyczki rattanowe do dyfuzji zapachu (w zestawie)
- Materiał: Drewno

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Pojemnik na patyczki zapachowe, przeznaczony do stosowania z wkładami Lampe Berger (Maison Berger)
- Napełnianie: Napełnić pojemnik kompatybilnym płynem do uzupełniania Lampe Berger (Maison Berger)
- Użytkowanie: Włożyć patyczki rattanowe do napełnionego pojemnika; patyczki wchłaniają płyn i stopniowo rozprowadzają zapach
- Intensywność zapachu: Regularnie odwracać patyczki, aby uzyskać intensywniejszy zapach; pozostawić bez obracania dla subtelniejszej dyfuzji
- Elektryczne: Nie – nie wymaga zasilania ani timera
- Umieszczenie: Ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła oraz poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych
- Konserwacja: Czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką; nie zanurzać w wodzie
- Uzupełnianie: Używać wyłącznie z wkładami Lampe Berger (Maison Berger); nie używać innych płynów

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ręcznie ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Nie nadaje się do zmywarki.
- Suszenie: Natychmiast po umyciu wytrzeć do sucha czystą ściereczką. Nie moczyć ani nie suszyć na powietrzu w stanie mokrym.
- Konserwacja: Regularnie wcierać w produkt olej dopuszczony do kontaktu z żywnością (np. olej mineralny lub lniany), aby odżywić drewno i zapobiec jego wysychaniu.
- Plamy: Usuwać trudne plamy poprzez lekkie szlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie nałożenie oleju.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Drzazgi: Regularnie sprawdzaj powierzchnię pod kątem drzazg lub szorstkości. W razie potrzeby wygładź szorstkie miejsca drobnoziarnistym papierem ściernym.
- Wilgoć: Długotrwały kontakt z wodą może spowodować pęcznienie, pękanie lub wypaczenie drewna. Nie moczyć produktu w wodzie.

- **Ciepło:** Nie narażać produktu na działanie otwartego ognia, wysokich temperatur ani suchych źródeł ciepła, takich jak piekarnik.
- **Higiena:** Drewno jest z natury porowate. Po kontakcie z surową żywnością należy dokładnie umyć produkt, aby zapobiec namnażaniu się bakterii.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Drewno jest biodegradowalne. Małe ilości nieprzetworzonego drewna można kompostować.
- Drewno impregnowane, malowane lub lakierowane należy oddać jako odpady wielkogabarytowe lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Skonsultuj się z lokalnym urzędem gminy w sprawie obowiązujących zasad pozbywania się odpadów drewnianych.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Lampe Berger LUKA NOIRE Difusor de Varillas – Negro

Título del producto

Lampe Berger LUKA NOIRE Difusor de Varillas – Negro

Contenido del producto

- 1x Soporte difusor de varillas Lampe Berger LUKA NOIRE
- Varillas de ratán para la difusión de fragancia (incluidas)
- Material: Madera

Instrucciones de uso

- Uso: Soporte difusor de varillas, diseñado para usarse con recargas de Lampe Berger (Maison Berger)
- Llenado: Llenar el soporte con un líquido de recarga compatible de Lampe Berger (Maison Berger)
- Uso: Insertar las varillas de ratán en el soporte lleno; las varillas absorben el líquido y difunden la fragancia gradualmente
- Intensidad del aroma: Girar las varillas regularmente para un aroma más intenso; dejarlas en su lugar para una difusión más sutil
- Eléctrico: No – no requiere fuente de alimentación ni temporizador
- Colocación: Colocar sobre una superficie estable y plana, alejada de la luz solar directa, fuentes de calor y fuera del alcance de niños y mascotas
- Mantenimiento: Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo; no sumergir en agua
- Recarga: Usar únicamente con recargas de Lampe Berger (Maison Berger); no utilizar otros líquidos

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar a mano con agua tibia y lavavajillas suave. No apto para lavavajillas.
- Secado: Secar inmediatamente tras el lavado con un paño limpio. No dejar en remojo ni secar al aire mientras está húmedo.
- Mantenimiento: Frotar regularmente el producto con aceite apto para uso alimentario (p. ej. aceite mineral o aceite de linaza) para nutrir la madera y evitar que se seque.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes lijando suavemente la superficie con papel de lija de grano fino y aplicando aceite a continuación.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor directo o luz solar directa.

Instrucciones de seguridad

- Astillas: Compruebe regularmente la superficie en busca de astillas o rugosidades. Lije las zonas ásperas con papel de lija de grano fino.
- Humedad: El contacto prolongado con el agua puede hacer que la madera se hinche, agriete o deforme. No deje el producto en remojo.
- Calor: No exponga el producto a llamas abiertas, temperaturas elevadas ni fuentes de calor seco como un

horno.

- Higiene: La madera es naturalmente porosa. Límpiela bien tras el contacto con alimentos crudos para evitar el crecimiento de bacterias.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- La madera es biodegradable. Las pequeñas cantidades de madera no tratada pueden compostarse.
- La madera tratada, pintada o lacada debe depositarse como residuo voluminoso o llevarse a un punto limpio.
- Consulte a su municipio las normas locales de eliminación de residuos de madera.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Lampe Berger LUKA NOIRE Doftpinnahållare – Svart

Produkttitel

Lampe Berger LUKA NOIRE Doftpinnahållare – Svart

Produktinnehåll

- 1x Lampe Berger LUKA NOIRE doftpinnahållare
- Rotting-doftpinnar för spridning av doft (ingår)
- Material: Trä

Användarinstruktioner

- Användning: Doftpinnahållare, utformad för användning med påfyllningar från Lampe Berger (Maison Berger)
- Påfyllning: Fyll hållaren med en kompatibel påfyllningsvätska från Lampe Berger (Maison Berger)
- Användning: Placera rotting-doftpinnarna i den fyllda hållaren; pinnarna absorberar vätskan och sprider doften gradvis
- Doftintensitet: Vänd pinnarna regelbundet för en starkare doft; låt dem stå kvar för en mer subtil spridning
- Elektrisk: Nej – kräver ingen strömkälla eller timer
- Placering: Placera på en stabil, plan yta borta från direkt solljus, värmekällor och utom räckhåll för barn och husdjur
- Underhåll: Rengör med en torr eller lätt fuktad trasa; doppa inte i vatten
- Påfyllning: Använd endast med påfyllningar från Lampe Berger (Maison Berger); använd inga andra vätskor

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Handtvätta med varmt vatten och mild diskmedel. Inte lämplig för diskmaskin.
- Torkning: Torka av omedelbart efter tvätt med en ren trasa. Lägg inte i blöt och låt inte torka lufttorrt i vått tillstånd.
- Underhåll: Gnid regelbundet in produkten med livsmedelsgodkänd olja (t.ex. mineralolja eller linolja) för att vårda träet och förhindra uttorkning.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar genom att lätt slipa ytan med fint sandpapper och applicera sedan olja.
- Förvaring: Förvara på en torr, välventilerad plats, borta från direkta värmekällor eller direkt solljus.

Säkerhetsinstruktioner

- Splittror: Kontrollera regelbundet ytan för splittror eller ojämnheter. Slipa ojämna områden med fint sandpapper vid behov.
- Fukt: Långvarig kontakt med vatten kan få trä att svälla, spricka eller deformeras. Låt inte produkten ligga i blöt.
- Värme: Utsätt inte produkten för öppen eld, höga temperaturer eller torra värmekällor som en ugn.

- Hygien: Trä är naturligt poröst. Rengör noggrant efter kontakt med råa livsmedel för att förhindra bakterietillväxt.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Trä är biologiskt nedbrytbart. Små mängder obehandlat träavfall kan komposteras.
- Behandlat, målat eller lackerat trä ska lämnas som grovavfall eller till en återvinningscentral.
- Kontakta din kommun för lokala regler om hantering av träavfall.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.