NL Handleiding: BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Producttitel

BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Inhoud van het product

• 1x Messenblok (Lengte 195 mm, Breedte 90 mm, Hoogte 212 mm)
• Capaciteit: 6 messen (messen niet inbegrepen)
• Materiaal: Hout (Acaciahout)

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Bewaar en organiseer tot 6 messen uit de BK Peter Goossens Maestro-collectie veilig en geordend op het aanrecht
• Reiniging: Schoonmaken met een vochtige doek; daarna direct goed afdrogen
• Vaatwasserbestendig: Nee, niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderdompeling in water: Niet onderdompelen in water
• Plaatsing: Uitsluitend op een stabiel, droog en vlak oppervlak plaatsen
• Messen: Uitsluitend messen met het lemmet naar beneden in de sleuven plaatsen
• Onderhoud hout: Periodiek behandelen met voedingsolie voor hout om het materiaal in goede conditie te houden

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was het mes met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het direct na het wassen met een droge doek.
• Niet geschikt voor de vaatwasser: Vaatwassen beschadigt het houten handvat — het hout kan barsten, krimpen of loslaten.
• Houten handgreep onderhouden: Behandel het houten handvat periodiek met een voedende olie (bijv. lijnzaadolie of een specifieke houtbehandelingsolie) om uitdroging te voorkomen.
• Langdurig weken: Laat het mes niet langdurig in water liggen — dit beschadigt het hout.
• Slijpen: Gebruik een slijpsteen of messenslijper om de scherpte van het lemmet te behouden.

Veiligheidsinstructies

• Snijgevaar: Messen zijn scherp. Hanteer het mes altijd met de snijkant van u af gericht.
• Bewaar messen veilig in een messenblok, op een magneetstrip of met een beschermhoes — nooit los in een lade.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Houten handgreep: Controleer de handgreep regelmatig op scheuren of loszittende delen. Gebruik het mes niet als de handgreep beschadigd is.

Leeftijdsrestricties

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Houd messen te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Instructies voor verwijdering

• Het lemmet: Breng het metalen lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Het houten handvat: Hout kan worden afgevoerd via de GFT-container of het groenafval, mits onbehandeld. Behandeld of geoliede hout gaat bij het restafval.
• Lever het complete mes indien mogelijk in bij een milieustraat voor gescheiden verwerking van metaal en hout.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door het scherpe lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BK Knife Block Peter Goossens Maestro - Acacia Wood - without knives

Product Title

BK Knife Block Peter Goossens Maestro - Acacia Wood - without knives

Contents of the Product

• 1x Knife block (Length 195 mm, Width 90 mm, Height 212 mm)
• Capacity: 6 knives (knives not included)
• Material: Wood (Acacia wood)

User Instructions

• Use: Safely store and organise up to 6 knives from the BK Peter Goossens Maestro collection on the countertop
• Cleaning: Wipe with a damp cloth; dry thoroughly immediately afterwards
• Dishwasher safe: No, do not place in the dishwasher
• Submersion in water: Do not submerge in water
• Placement: Place only on a stable, dry and flat surface
• Knives: Always insert knives blade-down into the slots
• Wood maintenance: Periodically treat with food-safe wood oil to keep the material in good condition

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Hand wash the knife with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately after washing with a dry cloth.
• Not dishwasher safe: Dishwashing damages the wooden handle — the wood may crack, shrink, or loosen.
• Handle care: Periodically treat the wooden handle with a nourishing oil (e.g. linseed oil or a dedicated wood treatment oil) to prevent drying out.
• Soaking: Do not leave the knife submerged in water for extended periods — this damages the wood.
• Sharpening: Use a whetstone or knife sharpener to maintain the sharpness of the blade.

Safety Instructions

• Cut hazard: Knives are sharp. Always handle the knife with the blade pointing away from you.
• Store knives safely in a knife block, on a magnetic strip, or with a blade guard — never loose in a drawer.
• Children: Keep knives out of the reach of children.
• Wooden handle: Regularly inspect the handle for cracks or loose parts. Do not use the knife if the handle is damaged.

Age Restrictions

This product is intended for use by adults only. Keep knives out of the reach of children at all times.

Disposal Instructions

• The blade: Take the metal blade to a metal recycling point or recycling centre.
• The wooden handle: Untreated wood can be disposed of via organic/green waste. Treated or oiled wood should go in the general waste bin.
• If possible, bring the complete knife to a recycling centre for separate processing of metal and wood.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.
- **P280:** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of serious cut injuries from the sharp blade.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BK Messerblock Peter Goossens Maestro - Akazienholz - ohne Messer

Produkttitel

BK Messerblock Peter Goossens Maestro - Akazienholz - ohne Messer

Produktinhalt

• 1x Messerblock (Länge 195 mm, Breite 90 mm, Höhe 212 mm)
• Kapazität: 6 Messer (Messer nicht enthalten)
• Material: Holz (Akazienholz)

Benutzeranleitung

• Verwendung: Bis zu 6 Messer der BK Peter Goossens Maestro-Kollektion sicher und geordnet auf der Arbeitsfläche aufbewahren
• Reinigung: Mit einem feuchten Tuch abwischen; anschließend sofort gründlich abtrocknen
• Spülmaschinenfest: Nein, nicht in die Spülmaschine geben
• Eintauchen in Wasser: Nicht in Wasser eintauchen
• Aufstellung: Nur auf einer stabilen, trockenen und ebenen Fläche aufstellen
• Messer: Messer stets mit der Klinge nach unten in die Schlitze einführen
• Holzpflege: Regelmäßig mit lebensmittelechtem Holzöl behandeln, um das Material in gutem Zustand zu halten

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Das Messer von Hand mit warmem Wasser und millem Spülmittel waschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen.
• Nicht spülmaschinenfest: Spülmaschinenreinigung beschädigt den Holzgriff — das Holz kann reißen, schrumpfen oder sich lösen.
• Griffpflege: Den Holzgriff regelmäßig mit einem pflegenden Öl behandeln (z. B. Leinöl oder einem speziellen Holzpflegeöl), um Austrocknung zu verhindern.
• Einweichen: Das Messer nicht längere Zeit im Wasser liegen lassen — dies beschädigt das Holz.
• Schärfen: Verwenden Sie einen Schleifstein oder einen Messerschärfer, um die Schärfe der Klinge zu erhalten.

Sicherheitshinweise

• Schnittgefahr: Messer sind scharf. Halten Sie das Messer stets mit der Klinge von sich weg.
• Bewahren Sie Messer sicher in einem Messerblock, auf einer Magnetleiste oder mit einer Klingenschutzhülle auf — niemals lose in einer Schublade.
• Kinder: Messer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Holzgriff: Überprüfen Sie den Griff regelmäßig auf Risse oder lose Teile. Verwenden Sie das Messer nicht, wenn der Griff beschädigt ist.

Altersbeschränkungen

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Messer stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgungshinweise

• Die Klinge: Bringen Sie die Metallklinge zu einer Metallsammelstelle oder einem Wertstoffhof.
• Der Holzgriff: Unbehandeltes Holz kann über den Bioabfall oder Grünschnitt entsorgt werden. Behandeltes oder geöltes Holz gehört in den Restmüll.
• Geben Sie das komplette Messer wenn möglich an einem Wertstoffhof ab, wo Metall und Holz getrennt verarbeitet werden können.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Risiko schwerer Schnittverletzungen durch die scharfe Klinge.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BK Bloc à couteaux Peter Goossens Maestro - Bois d'acacia - sans couteaux

Titre du produit

BK Bloc à couteaux Peter Goossens Maestro - Bois d'acacia - sans couteaux

Contenu du produit

• 1x Bloc à couteaux (Longueur 195 mm, Largeur 90 mm, Hauteur 212 mm)
• Capacité : 6 couteaux (couteaux non inclus)
• Matériau : Bois (Bois d'acacia)

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Ranger et organiser en toute sécurité jusqu'à 6 couteaux de la collection BK Peter Goossens Maestro sur le plan de travail
• Nettoyage : Essuyer avec un chiffon humide ; sécher immédiatement et soigneusement
• Compatible lave-vaisselle : Non, ne pas mettre au lave-vaisselle
• Immersion dans l'eau : Ne pas immerger dans l'eau
• Placement : Poser uniquement sur une surface stable, sèche et plane
• Couteaux : Insérer toujours les couteaux lame vers le bas dans les fentes
• Entretien du bois : Traiter régulièrement avec une huile pour bois alimentaire afin de maintenir le matériau en bon état

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver le couteau à la main avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec.
• Ne pas passer au lave-vaisselle : Le lave-vaisselle endommage le manche en bois — le bois peut se fissurer, se rétrécir ou se détacher.
• Entretien du manche : Traiter périodiquement le manche en bois avec une huile nourrissante (par ex. huile de lin ou une huile de traitement du bois spécifique) pour éviter le dessèchement.
• Trempage : Ne pas laisser le couteau tremper dans l'eau — cela endommage le bois.
• Affûtage : Utilisez une pierre à aiguiser ou un aiguiseur de couteaux pour maintenir le tranchant de la lame.

Consignes de sécurité

• Risque de coupure : Les couteaux sont tranchants. Manipulez toujours le couteau avec le tranchant orienté à l'opposé de vous.
• Rangez les couteaux en sécurité dans un bloc à couteaux, sur une barre magnétique ou avec un protège-lame — jamais en vrac dans un tiroir.
• Enfants : Tenir les couteaux hors de portée des enfants.
• Manche en bois : Inspectez régulièrement le manche pour détecter des fissures ou des pièces desserrées. N'utilisez pas le couteau si le manche est endommagé.

Restrictions d'âge

Ce produit est destiné exclusivement à une utilisation par des adultes. Tenir les couteaux hors de portée des enfants en tout temps.

Instructions d'élimination

• La lame : Apportez la lame métallique à un point de collecte pour métaux ou à une déchetterie.
• Le manche en bois : Le bois non traité peut être éliminé via les déchets verts ou organiques. Le bois traité ou huilé doit être mis dans les ordures ménagères.
• Si possible, apportez le couteau complet à une déchetterie pour un traitement séparé du métal et du bois.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant emploi.
- **P280:** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures graves dû au tranchant de la lame.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: BK Taco para cuchillos Peter Goossens Maestro - Madera de acacia - sin cuchillos

Título del producto

BK Taco para cuchillos Peter Goossens Maestro - Madera de acacia - sin cuchillos

Contenido del producto

• 1x Taco para cuchillos (Longitud 195 mm, Anchura 90 mm, Altura 212 mm)
• Capacidad: 6 cuchillos (cuchillos no incluidos)
• Material: Madera (Madera de acacia)

Instrucciones de uso

• Uso: Almacenar y organizar de forma segura hasta 6 cuchillos de la colección BK Peter Goossens Maestro en la encimera
• Limpieza: Limpiar con un paño húmedo; secar inmediata y completamente
• Apto para lavavajillas: No, no introducir en el lavavajillas
• Inmersión en agua: No sumergir en agua
• Colocación: Colocar únicamente sobre una superficie estable, seca y plana
• Cuchillos: Introducir siempre los cuchillos con la hoja hacia abajo en las ranuras
• Mantenimiento de la madera: Tratar periódicamente con aceite para madera apto para uso alimentario para mantener el material en buen estado

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lave el cuchillo a mano con agua caliente y un lavavajillas suave. Séquelo inmediatamente después del lavado con un paño seco.
• No apto para lavavajillas: El lavado en lavavajillas daña el mango de madera — la madera puede agrietarse, encogerse o desprenderse.
• Cuidado del mango: Trate periódicamente el mango de madera con un aceite nutritivo (p. ej. aceite de linaza o un aceite específico para madera) para evitar el resecamiento.
• Remojo: No deje el cuchillo sumergido en agua durante períodos prolongados — esto daña la madera.
• Afilado: Utilice una piedra de afilar o un afilador de cuchillos para mantener el filo de la hoja.

Instrucciones de seguridad

• Riesgo de corte: Los cuchillos son afilados. Mantenga siempre el cuchillo con el filo orientado hacia el lado opuesto a usted.
• Guarde los cuchillos de forma segura en un taco portacuchillos, en una tira magnética o con una funda protectora — nunca sueltos en un cajón.
• Niños: Mantener los cuchillos fuera del alcance de los niños.
• Mango de madera: Inspeccione el mango regularmente para detectar grietas o piezas sueltas. No utilice el cuchillo si el mango está dañado.

Restricciones de edad

Este producto está destinado únicamente al uso por parte de adultos. Mantenga los cuchillos fuera del alcance de los niños en todo momento.

Instrucciones de eliminación

• La hoja: Lleve la hoja metálica a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
• El mango de madera: La madera sin tratar puede eliminarse a través de los residuos orgánicos o de jardín. La madera tratada o aceitada debe ir al contenedor de residuos generales.
• Si es posible, lleve el cuchillo completo a un punto limpio para el tratamiento separado del metal y la madera.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P280:** Llevar guantes de protección/ropa de protección/protección para los ojos/protección facial.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes graves debido al filo de la hoja.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Produkttitel

BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Produktets indhold

• 1x Messenblok (Lengte 195 mm, Breedte 90 mm, Hoogte 212 mm)
• Capaciteit: 6 messen (messen niet inbegrepen)
• Materiaal: Hout (Acaciahout)

Brugsanvisning

• Gebruik: Bewaar en organiseer tot 6 messen uit de BK Peter Goossens Maestro-collectie veilig en geordend op het aanrecht
• Reiniging: Schoonmaken met een vochtige doek; daarna direct goed afdrogen
• Vaatwasserbestendig: Nee, niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderdompeling in water: Niet onderdompelen in water
• Plaatsing: Uitsluitend op een stabiel, droog en vlak oppervlak plaatsen
• Messen: Uitsluitend messen met het lemmet naar beneden in de sleuven plaatsen
• Onderhoud hout: Periodiek behandelen met voedingsolie voor hout om het materiaal in goede conditie te houden

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was het mes met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het direct na het wassen met een droge doek.
• Niet geschikt voor de vaatwasser: Vaatwassen beschadigt het houten handvat — het hout kan barsten, krimpen of loslaten.
• Houten handgreep onderhouden: Behandel het houten handvat periodiek met een voedende olie (bijv. lijnzaadolie of een specifieke houtbehandelingsolie) om uitdroging te voorkomen.
• Langdurig weken: Laat het mes niet langdurig in water liggen — dit beschadigt het hout.
• Slijpen: Gebruik een slijpsteen of messenslijper om de scherpte van het lemmet te behouden.

Sikkerhedsinstruktioner

• Snijgevaar: Messen zijn scherp. Hanteer het mes altijd met de snijkant van u af gericht.
• Bewaar messen veilig in een messenblok, op een magneetstrip of met een beschermhoes — nooit los in een lade.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Houten handgreep: Controleer de handgreep regelmatig op scheuren of loszittende delen. Gebruik het mes niet als de handgreep beschadigd is.

Aldersbegrænsninger

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Houd messen te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Het lemmet: Breng het metalen lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Het houten handvat: Hout kan worden afgevoerd via de GFT-container of het groenafval, mits onbehandeld. Behandeld of geoliede hout gaat bij het restafval.
• Lever het complete mes indien mogelijk in bij een milieustraat voor gescheiden verwerking van metaal en hout.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door het scherpe lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: BK Portacoltelli Peter Goossens Maestro - Legno di acacia - senza coltelli

Titolo del prodotto

BK Portacoltelli Peter Goossens Maestro - Legno di acacia - senza coltelli

Contenuto del prodotto

• 1x Portacoltelli (Lunghezza 195 mm, Larghezza 90 mm, Altezza 212 mm)
• Capacità: 6 coltelli (coltelli non inclusi)
• Materiale: Legno (Legno di acacia)

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Conservare e organizzare in modo sicuro fino a 6 coltelli della collezione BK Peter Goossens Maestro sul piano di lavoro
• Pulizia: Pulire con un panno umido; asciugare immediatamente e accuratamente
• Adatto alla lavastoviglie: No, non inserire in lavastoviglie
• Immersione in acqua: Non immergere in acqua
• Posizionamento: Posizionare solo su una superficie stabile, asciutta e piana
• Coltelli: Inserire sempre i coltelli con la lama rivolta verso il basso nelle fessure
• Manutenzione del legno: Trattare periodicamente con olio per legno alimentare per mantenere il materiale in buone condizioni

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavate il coltello a mano con acqua calda e un detergente delicato. Asciugatelo immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto.
• Non adatto alla lavastoviglie: Il lavaggio in lavastoviglie danneggia il manico in legno — il legno può spaccarsi, restringersi o staccarsi.
• Cura del manico: Trattate periodicamente il manico in legno con un olio nutriente (es. olio di lino o un olio specifico per il trattamento del legno) per prevenire l'essiccazione.
• Ammollo: Non lasciate il coltello immerso nell'acqua a lungo — questo danneggia il legno.
• Affilatura: Utilizzate una pietra per affilare o un affilacoltelli per mantenere il filo della lama.

Istruzioni di sicurezza

• Rischio di tagli: I coltelli sono affilati. Maneggiate sempre il coltello con la lama rivolta lontano da voi.
• Conservate i coltelli in modo sicuro in un ceppo portacoltelli, su una barra magnetica o con una protezione per la lama — mai sciolti in un cassetto.
• Bambini: Tenere i coltelli fuori dalla portata dei bambini.
• Manico in legno: Ispezionate regolarmente il manico per verificare la presenza di crepe o parti allentate. Non utilizzate il coltello se il manico è danneggiato.

Restrizioni di età

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Tenere i coltelli sempre fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo smaltimento

• La lama: Portate la lama in metallo a un punto di raccolta per metalli o a un centro di riciclaggio.
• Il manico in legno: Il legno non trattato può essere smaltito tramite i rifiuti organici/verdi. Il legno trattato o oliato va nei rifiuti indifferenziati.
• Se possibile, portate il coltello completo a un centro di riciclaggio per il trattamento separato di metallo e legno.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P280:** Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione per gli occhi/protezione per il viso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di gravi tagli dovuto alla lama affilata.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BK Blok na noże Peter Goossens Maestro - Drewno akacjowe - bez noży

Tytuł produktu

BK Blok na noże Peter Goossens Maestro - Drewno akacjowe - bez noży

Zawartość produktu

• 1x Blok na noże (Długość 195 mm, Szerokość 90 mm, Wysokość 212 mm)
• Pojemność: 6 noży (noże nie są dołączone)
• Materiał: Drewno (Drewno akacjowe)

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Bezpieczne przechowywanie i organizacja do 6 noży z kolekcji BK Peter Goossens Maestro na blacie kuchennym
• Czyszczenie: Wycierać wilgotną ściereczką; natychmiast dokładnie osuszyć
• Nadaje się do zmywarki: Nie, nie wkładać do zmywarki
• Zanurzanie w wodzie: Nie zanurzać w wodzie
• Ustawienie: Ustawiać wyłącznie na stabilnej, suchej i płaskiej powierzchni
• Noże: Zawsze wkładać noże ostrzem skierowanym w dół do szczelin
• Pielęgnacja drewna: Regularnie olejować olejem do drewna dopuszczonym do kontaktu z żywnością, aby utrzymać materiał w dobrym stanie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myj nóż ręcznie ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Natychmiast po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.
• Nie nadaje się do zmywarki: Mycie w zmywarce niszczy drewnianą rękojeść — drewno może pękać, kurczyć się lub luzować.
• Pielęgnacja rękojeści: Okresowo olejuj drewnianą rękojeść odpowiednim olejem do drewna (np. olejem lnianym), aby zapobiec wysychaniu.
• Moczenie: Nie pozostawiaj noża zanurzonego w wodzie przez długi czas — powoduje to uszkodzenie drewna.
• Ostrzenie: Używaj osełki lub ostrzałki do noży, aby utrzymać ostrość ostrza.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ryzyko skaleczeń: Noże są ostre. Zawsze trzymaj nóż z ostrzem skierowanym od siebie.
• Przechowuj noże bezpiecznie w bloku na noże, na listwie magnetycznej lub z osłoną ostrza — nigdy luzem w szufladzie.
• Dzieci: Przechowywać noże poza zasięgiem dzieci.
• Drewniana rękojeść: Regularnie sprawdzaj rękojeść pod kątem pęknięć lub luźnych części. Nie używaj noża, jeśli rękojeść jest uszkodzona.

Ograniczenia wiekowe

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Noże należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Instrukcje utylizacji

• Ostrze: Metalowe ostrze należy dostarczyć do punktu zbiórki metali lub centrum recyklingu.
• Drewniana rękojeść: Nieprzetworzone drewno można wyrzucić do pojemnika na odpady zielone lub organiczne. Drewno przetworzone lub impregnowane olejami należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
• Jeśli to możliwe, dostarcz cały nóż do punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu oddzielnego przetworzenia metalu i drewna.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P280:** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko poważnych skaleczeń spowodowanych ostrym ostrzem.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Tuotteen nimi

BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Tuotteen sisältö

• 1x Messenblok (Lengte 195 mm, Breedte 90 mm, Hoogte 212 mm)
• Capaciteit: 6 messen (messen niet inbegrepen)
• Materiaal: Hout (Acaciahout)

Käyttöohjeet

• Gebruik: Bewaar en organiseer tot 6 messen uit de BK Peter Goossens Maestro-collectie veilig en geordend op het aanrecht
• Reiniging: Schoonmaken met een vochtige doek; daarna direct goed afdrogen
• Vaatwasserbestendig: Nee, niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderdompeling in water: Niet onderdompelen in water
• Plaatsing: Uitsluitend op een stabiel, droog en vlak oppervlak plaatsen
• Messen: Uitsluitend messen met het lemmet naar beneden in de sleuven plaatsen
• Onderhoud hout: Periodiek behandelen met voedingsolie voor hout om het materiaal in goede conditie te houden

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was het mes met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het direct na het wassen met een droge doek.
• Niet geschikt voor de vaatwasser: Vaatwassen beschadigt het houten handvat — het hout kan barsten, krimpen of loslaten.
• Houten handgreep onderhouden: Behandel het houten handvat periodiek met een voedende olie (bijv. lijnzaadolie of een specifieke houtbehandelingsolie) om uitdroging te voorkomen.
• Langdurig weken: Laat het mes niet langdurig in water liggen — dit beschadigt het hout.
• Slijpen: Gebruik een slijpsteen of messenslijper om de scherpte van het lemmet te behouden.

Turvallisuusohjeet

• Snijgevaar: Messen zijn scherp. Hanteer het mes altijd met de snijkant van u af gericht.
• Bewaar messen veilig in een messenblok, op een magneetstrip of met een beschermhoes — nooit los in een lade.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Houten handgreep: Controleer de handgreep regelmatig op scheuren of loszittende delen. Gebruik het mes niet als de handgreep beschadigd is.

Ikärajoitukset

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Houd messen te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Hävittämisohjeet

• Het lemmet: Breng het metalen lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Het houten handvat: Hout kan worden afgevoerd via de GFT-container of het groenafval, mits onbehandeld. Behandeld of geoliede hout gaat bij het restafval.
• Lever het complete mes indien mogelijk in bij een milieustraat voor gescheiden verwerking van metaal en hout.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door het scherpe lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Název výrobku

BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Obsah výrobku

• 1x Messenblok (Lengte 195 mm, Breedte 90 mm, Hoogte 212 mm)
• Capaciteit: 6 messen (messen niet inbegrepen)
• Materiaal: Hout (Acaciahout)

Návod k použití

• Gebruik: Bewaar en organiseer tot 6 messen uit de BK Peter Goossens Maestro-collectie veilig en geordend op het aanrecht
• Reiniging: Schoonmaken met een vochtige doek; daarna direct goed afdrogen
• Vaatwasserbestendig: Nee, niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderdompeling in water: Niet onderdompelen in water
• Plaatsing: Uitsluitend op een stabiel, droog en vlak oppervlak plaatsen
• Messen: Uitsluitend messen met het lemmet naar beneden in de sleuven plaatsen
• Onderhoud hout: Periodiek behandelen met voedingsolie voor hout om het materiaal in goede conditie te houden

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was het mes met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het direct na het wassen met een droge doek.
• Niet geschikt voor de vaatwasser: Vaatwassen beschadigt het houten handvat — het hout kan barsten, krimpen of loslaten.
• Houten handgreep onderhouden: Behandel het houten handvat periodiek met een voedende olie (bijv. lijnzaadolie of een specifieke houtbehandelingsolie) om uitdroging te voorkomen.
• Langdurig weken: Laat het mes niet langdurig in water liggen — dit beschadigt het hout.
• Slijpen: Gebruik een slijpsteen of messenslijper om de scherpte van het lemmet te behouden.

Bezpečnostní pokyny

• Snijgevaar: Messen zijn scherp. Hanteer het mes altijd met de snijkant van u af gericht.
• Bewaar messen veilig in een messenblok, op een magneetstrip of met een beschermhoes — nooit los in een lade.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Houten handgreep: Controleer de handgreep regelmatig op scheuren of loszittende delen. Gebruik het mes niet als de handgreep beschadigd is.

Věková omezení

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Houd messen te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Pokyny k likvidaci

• Het lemmet: Breng het metalen lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Het houten handvat: Hout kan worden afgevoerd via de GFT-container of het groenafval, mits onbehandeld. Behandeld of geoliede hout gaat bij het restafval.
• Lever het complete mes indien mogelijk in bij een milieustraat voor gescheiden verwerking van metaal en hout.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door het scherpe lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Termék neve

BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

A termék tartalma

• 1x Messenblok (Lengte 195 mm, Breedte 90 mm, Hoogte 212 mm)
• Capaciteit: 6 messen (messen niet inbegrepen)
• Materiaal: Hout (Acaciahout)

Használati utasítás

• Gebruik: Bewaar en organiseer tot 6 messen uit de BK Peter Goossens Maestro-collectie veilig en geordend op het aanrecht
• Reiniging: Schoonmaken met een vochtige doek; daarna direct goed afdrogen
• Vaatwasserbestendig: Nee, niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderdompeling in water: Niet onderdompelen in water
• Plaatsing: Uitsluitend op een stabiel, droog en vlak oppervlak plaatsen
• Messen: Uitsluitend messen met het lemmet naar beneden in de sleuven plaatsen
• Onderhoud hout: Periodiek behandelen met voedingsolie voor hout om het materiaal in goede conditie te houden

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was het mes met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het direct na het wassen met een droge doek.
• Niet geschikt voor de vaatwasser: Vaatwassen beschadigt het houten handvat — het hout kan barsten, krimpen of loslaten.
• Houten handgreep onderhouden: Behandel het houten handvat periodiek met een voedende olie (bijv. lijnzaadolie of een specifieke houtbehandelingsolie) om uitdroging te voorkomen.
• Langdurig weken: Laat het mes niet langdurig in water liggen — dit beschadigt het hout.
• Slijpen: Gebruik een slijpsteen of messenslijper om de scherpte van het lemmet te behouden.

Biztonsági utasítások

• Snijgevaar: Messen zijn scherp. Hanteer het mes altijd met de snijkant van u af gericht.
• Bewaar messen veilig in een messenblok, op een magneetstrip of met een beschermhoes — nooit los in een lade.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Houten handgreep: Controleer de handgreep regelmatig op scheuren of loszittende delen. Gebruik het mes niet als de handgreep beschadigd is.

Korhatár

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Houd messen te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Ártalmatlanítási útmutató

• Het lemmet: Breng het metalen lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Het houten handvat: Hout kan worden afgevoerd via de GFT-container of het groenafval, mits onbehandeld. Behandeld of geoliede hout gaat bij het restafval.
• Lever het complete mes indien mogelijk in bij een milieustraat voor gescheiden verwerking van metaal en hout.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door het scherpe lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Título do produto

BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Conteúdo do produto

• 1x Messenblok (Lengte 195 mm, Breedte 90 mm, Hoogte 212 mm)
• Capaciteit: 6 messen (messen niet inbegrepen)
• Materiaal: Hout (Acaciahout)

Instruções de utilização

• Gebruik: Bewaar en organiseer tot 6 messen uit de BK Peter Goossens Maestro-collectie veilig en geordend op het aanrecht
• Reiniging: Schoonmaken met een vochtige doek; daarna direct goed afdrogen
• Vaatwasserbestendig: Nee, niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderdompeling in water: Niet onderdompelen in water
• Plaatsing: Uitsluitend op een stabiel, droog en vlak oppervlak plaatsen
• Messen: Uitsluitend messen met het lemmet naar beneden in de sleuven plaatsen
• Onderhoud hout: Periodiek behandelen met voedingsolie voor hout om het materiaal in goede conditie te houden

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was het mes met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het direct na het wassen met een droge doek.
• Niet geschikt voor de vaatwasser: Vaatwassen beschadigt het houten handvat — het hout kan barsten, krimpen of loslaten.
• Houten handgreep onderhouden: Behandel het houten handvat periodiek met een voedende olie (bijv. lijnzaadolie of een specifieke houtbehandelingsolie) om uitdroging te voorkomen.
• Langdurig weken: Laat het mes niet langdurig in water liggen — dit beschadigt het hout.
• Slijpen: Gebruik een slijpsteen of messenslijper om de scherpte van het lemmet te behouden.

Instruções de segurança

• Snijgevaar: Messen zijn scherp. Hanteer het mes altijd met de snijkant van u af gericht.
• Bewaar messen veilig in een messenblok, op een magneetstrip of met een beschermhoes — nooit los in een lade.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Houten handgreep: Controleer de handgreep regelmatig op scheuren of loszittende delen. Gebruik het mes niet als de handgreep beschadigd is.

Restrições de idade

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Houd messen te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Instruções de eliminação

• Het lemmet: Breng het metalen lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Het houten handvat: Hout kan worden afgevoerd via de GFT-container of het groenafval, mits onbehandeld. Behandeld of geoliede hout gaat bij het restafval.
• Lever het complete mes indien mogelijk in bij een milieustraat voor gescheiden verwerking van metaal en hout.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door het scherpe lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Produkttittel

BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Produktinnhold

• 1x Messenblok (Lengte 195 mm, Breedte 90 mm, Hoogte 212 mm)
• Capaciteit: 6 messen (messen niet inbegrepen)
• Materiaal: Hout (Acaciahout)

Bruksanvisning

• Gebruik: Bewaar en organiseer tot 6 messen uit de BK Peter Goossens Maestro-collectie veilig en geordend op het aanrecht
• Reiniging: Schoonmaken met een vochtige doek; daarna direct goed afdrogen
• Vaatwasserbestendig: Nee, niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderdompeling in water: Niet onderdompelen in water
• Plaatsing: Uitsluitend op een stabiel, droog en vlak oppervlak plaatsen
• Messen: Uitsluitend messen met het lemmet naar beneden in de sleuven plaatsen
• Onderhoud hout: Periodiek behandelen met voedingsolie voor hout om het materiaal in goede conditie te houden

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was het mes met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het direct na het wassen met een droge doek.
• Niet geschikt voor de vaatwasser: Vaatwassen beschadigt het houten handvat — het hout kan barsten, krimpen of loslaten.
• Houten handgreep onderhouden: Behandel het houten handvat periodiek met een voedende olie (bijv. lijnzaadolie of een specifieke houtbehandelingsolie) om uitdroging te voorkomen.
• Langdurig weken: Laat het mes niet langdurig in water liggen — dit beschadigt het hout.
• Slijpen: Gebruik een slijpsteen of messenslijper om de scherpte van het lemmet te behouden.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Snijgevaar: Messen zijn scherp. Hanteer het mes altijd met de snijkant van u af gericht.
• Bewaar messen veilig in een messenblok, op een magneetstrip of met een beschermhoes — nooit los in een lade.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Houten handgreep: Controleer de handgreep regelmatig op scheuren of loszittende delen. Gebruik het mes niet als de handgreep beschadigd is.

Aldersbegrensninger

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Houd messen te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Avhendingsinstruksjoner

• Het lemmet: Breng het metalen lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Het houten handvat: Hout kan worden afgevoerd via de GFT-container of het groenafval, mits onbehandeld. Behandeld of geoliede hout gaat bij het restafval.
• Lever het complete mes indien mogelijk in bij een milieustraat voor gescheiden verwerking van metaal en hout.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door het scherpe lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Titlul produsului

BK Messenblok Peter Goossens Maestro - Acaciahout - zonder messen

Conținutul produsului

• 1x Messenblok (Lengte 195 mm, Breedte 90 mm, Hoogte 212 mm)
• Capaciteit: 6 messen (messen niet inbegrepen)
• Materiaal: Hout (Acaciahout)

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Bewaar en organiseer tot 6 messen uit de BK Peter Goossens Maestro-collectie veilig en geordend op het aanrecht
• Reiniging: Schoonmaken met een vochtige doek; daarna direct goed afdrogen
• Vaatwasserbestendig: Nee, niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderdompeling in water: Niet onderdompelen in water
• Plaatsing: Uitsluitend op een stabiel, droog en vlak oppervlak plaatsen
• Messen: Uitsluitend messen met het lemmet naar beneden in de sleuven plaatsen
• Onderhoud hout: Periodiek behandelen met voedingsolie voor hout om het materiaal in goede conditie te houden

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was het mes met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het direct na het wassen met een droge doek.
• Niet geschikt voor de vaatwasser: Vaatwassen beschadigt het houten handvat — het hout kan barsten, krimpen of loslaten.
• Houten handgreep onderhouden: Behandel het houten handvat periodiek met een voedende olie (bijv. lijnzaadolie of een specifieke houtbehandelingsolie) om uitdroging te voorkomen.
• Langdurig weken: Laat het mes niet langdurig in water liggen — dit beschadigt het hout.
• Slijpen: Gebruik een slijpsteen of messenslijper om de scherpte van het lemmet te behouden.

Instrucțiuni de siguranță

• Snijgevaar: Messen zijn scherp. Hanteer het mes altijd met de snijkant van u af gericht.
• Bewaar messen veilig in een messenblok, op een magneetstrip of met een beschermhoes — nooit los in een lade.
• Kinderen: Houd messen buiten het bereik van kinderen.
• Houten handgreep: Controleer de handgreep regelmatig op scheuren of loszittende delen. Gebruik het mes niet als de handgreep beschadigd is.

Restricții de vârstă

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Houd messen te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Instrucțiuni de eliminare

• Het lemmet: Breng het metalen lemmet naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Het houten handvat: Hout kan worden afgevoerd via de GFT-container of het groenafval, mits onbehandeld. Behandeld of geoliede hout gaat bij het restafval.
• Lever het complete mes indien mogelijk in bij een milieustraat voor gescheiden verwerking van metaal en hout.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op ernstige snijwonden door het scherpe lemmet.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: BK Knivblock Peter Goossens Maestro - Akaciaträ - utan knivar

Produkttitel

BK Knivblock Peter Goossens Maestro - Akaciaträ - utan knivar

Produktinnehåll

• 1x Knivblock (Längd 195 mm, Bredd 90 mm, Höjd 212 mm)
• Kapacitet: 6 knivar (knivar ingår ej)
• Material: Trä (Akaciaträ)

Användarinstruktioner

• Användning: Förvara och organisera upp till 6 knivar från BK Peter Goossens Maestro-kollektionen säkert och ordnat på bänkskivan
• Rengöring: Torka av med en fuktig trasa; torka omedelbart noggrant efteråt
• Diskmaskinssäker: Nej, placera inte i diskmaskinen
• Nedsänkning i vatten: Får inte nedsänkas i vatten
• Placering: Placera endast på en stabil, torr och plan yta
• Knivar: Placera alltid knivar med bladet nedåt i spåren
• Träunderhåll: Behandla regelbundet med livsmedelsgodkänd träolja för att hålla materialet i gott skick

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska kniven för hand med varmt vatten och mild diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk.
• Inte diskmaskinssäker: Diskning i diskmaskin skadar trähandtaget — träet kan spricka, krympa eller lossna.
• Handtagsvård: Behandla trähandtaget regelbundet med en närande olja (t.ex. linolja eller en dedikerad träbehandlingsolja) för att förhindra uttorkning.
• Blötläggning: Låt inte kniven ligga nedsänkt i vatten under längre tid — detta skadar träet.
• Slipning: Använd ett bryne eller en knivslipare för att bibehålla bladets skärpa.

Säkerhetsinstruktioner

• Skärrisk: Knivar är vassa. Håll alltid kniven med eggen riktad bort från dig.
• Förvara knivar säkert i ett knivblock, på en magnetlist eller med ett bladskydd — aldrig lösa i en låda.
• Barn: Förvara knivar utom räckhåll för barn.
• Trähandtag: Kontrollera handtaget regelbundet för sprickor eller lösa delar. Använd inte kniven om handtaget är skadat.

Åldersbegränsningar

Denna produkt är avsedd för användning av vuxna endast. Förvara knivar alltid utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

• Bladet: Lämna metallbladet till en insamlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
• Trähandtaget: Obehandlat trä kan lämnas som trädgårds- eller organiskt avfall. Behandlat eller oljat trä ska lämnas som restavfall.
• Om möjligt, lämna in hela kniven på en återvinningscentral för separat hantering av metall och trä.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P280:** Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för allvarliga skärskador från det vassa bladet.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.