

# **NL Handleiding: Grill Fanatics BBQ Handschoenen / Ovenhandschoenen - 2 stuks**

## **Producttitel**

Grill Fanatics BBQ Handschoenen / Ovenhandschoenen - 2 stuks

## **Inhoud van het product**

- 2x BBQ Handschoen / Ovenhandschoen (universeel, geschikt voor links en rechts)
- Materiaal: Textiel en Siliconen

## **Gebruiksaanwijzingen**

- Gebruik: Ideaal voor het vasthouden van hete roosters, pannen, grillplaten en gietijzeren potten bij de barbecue, oven, kampvuur of kookplaat
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 250 °C
- Siliconen grip: Ja, noppen op palm en vingers voor stevige grip op vette of glibberige oppervlakken
- Binnenvoering: Zachte voering voor comfort bij langdurig gebruik
- Universeel gebruik: Beide handschoenen passen op zowel de linker- als rechterhand
- Reiniging: Siliconen gedeelte afspoelen met warm water en afwasmiddel; volledig laten drogen vóór gebruik
- Opbergen: Bewaar de handschoenen op een droge plek; zorg dat ze volledig droog zijn vóór gebruik om stoomvorming bij extreme hitte te voorkomen

## **Onderhouds- en reinigingsinstructies**

- Reinigen: Was het textiel na elk gebruik. Gebruik een mild wasmiddel en volg de wasvoorschriften op het label.
- Vetresiduen: Verwijder vet- en marinadevlekken zo snel mogelijk; ingedroogd vet is moeilijker te verwijderen en verhoogt de ontvlambaarheid.
- Drogen: Laat het textiel volledig drogen voordat u het opbergt om schimmelvorming te voorkomen.
- Opbergen: Bewaar het textiel op een droge, goed geventileerde plaats uit de buurt van hitte en open vuur.
- Beschadiging: Vervang het product bij zichtbare slijtage, scheuren of gaten.

## **Veiligheidsinstructies**

- Ontvlambaarheid: Textiel kan vlam vatten bij contact met open vuur, hete kolen of vonken van de BBQ. Houd het product uit de buurt van vlammen en hittebronnen.
- Warmtebescherming: Controleer altijd of het textiel product geschikt is voor gebruik in de nabijheid van hitte voordat u het gebruikt.
- Vlekken en verontreiniging: Vet of marinade op textiel kan de ontvlambaarheid verhogen. Verwijder zoveel mogelijk verontreinigingen vóór gebruik nabij open vuur.
- Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik geen beschadigd of gescheurd textiel.

## Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Instructies voor verwijdering

- Gooi afgedankt textiel bij de textielcontainer of breng het naar een inzamelpunt voor textielrecycling.
- Zwaar vervuild textiel dat niet meer te reinigen is (bijv. doordrenkt met vet), afvoeren via de restafvalbak.
- Raadpleeg uw gemeente voor de juiste inzamelmogelijkheden in uw regio.

## Waarschuwingen

- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

## Gevaarinformatie

- **H228:** Ontvlambare vaste stof.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# User Manual: Grill Fanatics BBQ Gloves / Oven Gloves - 2 pieces

## Product Title

Grill Fanatics BBQ Gloves / Oven Gloves - 2 pieces

## Contents of the Product

- 2x BBQ Glove / Oven Glove (universal, fits both left and right hand)
- Material: Textile and Silicone

## User Instructions

- Use: Ideal for handling hot grates, pans, grill plates and cast iron pots at the BBQ, oven, campfire or hob
- Heat resistant up to: 250 °C
- Suitable for oven: Yes, up to a maximum of 250 °C
- Silicone grip: Yes, grip pattern on palm and fingers for secure hold on greasy or slippery surfaces
- Inner lining: Soft lining for comfort during extended use
- Universal fit: Both gloves fit the left and right hand
- Cleaning: Rinse silicone areas with warm water and washing-up liquid; allow to dry completely before use
- Storage: Store in a dry place; ensure gloves are completely dry before use to prevent steam build-up at extreme heat

## Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the textile after each use. Use a mild detergent and follow the care instructions on the label.
- Grease residue: Remove grease and marinade stains as quickly as possible; dried-in grease is harder to remove and increases flammability.
- Drying: Allow the textile to dry completely before storing to prevent mould growth.
- Storage: Store the textile in a dry, well-ventilated place away from heat and open flames.
- Damage: Replace the product if visible wear, tears or holes are present.

## Safety Instructions

- Flammability: Textile can catch fire when in contact with open flames, hot coals or sparks from the BBQ. Keep the product away from flames and heat sources.
- Heat protection: Always check that the textile product is suitable for use near heat before use.
- Stains and contamination: Grease or marinade on textile can increase flammability. Remove as much contamination as possible before use near open fire.
- Use: Use the product for its intended purpose only. Do not use damaged or torn textile.

## Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

## Disposal Instructions

- Dispose of worn-out textile in a textile recycling bin or bring it to a textile collection point.
- Heavily soiled textile that can no longer be cleaned (e.g. saturated with grease) should be disposed of in the general waste bin.
- Check with your local municipality for the correct collection options in your area.

## Warnings

- **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.

## Hazard Information

- **H228:** Flammable solid.

*By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.*

---

# **DE** Gebrauchsanleitung: Grill Fanatics BBQ-Handschuhe / Ofenhandschuhe - 2 Stück

## **Produkttitel**

Grill Fanatics BBQ-Handschuhe / Ofenhandschuhe - 2 Stück

## **Produktinhalt**

- 2x BBQ-Handschuh / Ofenhandschuh (universell, für links und rechts geeignet)
- Material: Textil und Silikon

## **Benutzeranleitung**

- Verwendung: Ideal zum Anfassen von heißen Rosten, Pfannen, Grillplatten und Gusseisenpöten am BBQ, Ofen, Lagerfeuer oder Herd
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Ofengeeignet: Ja, bis maximal 250 °C
- Silikongriff: Ja, Noppenstruktur auf Handfläche und Fingern für sicheren Halt auf fettigen oder rutschigen Oberflächen
- Innenfutter: Weiches Futter für Komfort bei längerem Tragen
- Universelle Passform: Beide Handschuhe passen auf die linke und rechte Hand
- Reinigung: Silikonbereiche mit warmem Wasser und Spülmittel abspülen; vor Gebrauch vollständig trocknen lassen
- Aufbewahrung: An einem trockenen Ort aufbewahren; vor Gebrauch vollständig trocknen, um Dampfbildung bei extremer Hitze zu vermeiden

## **Pflege- und Reinigungshinweise**

- Reinigung: Waschen Sie das Textil nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie ein mildes Waschmittel und beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Etikett.
- Fettrückstände: Entfernen Sie Fett- und Marinadenflecken so schnell wie möglich; eingetrocknetes Fett ist schwerer zu entfernen und erhöht die Entflammbarkeit.
- Trocknen: Lassen Sie das Textil vollständig trocknen, bevor Sie es lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Lagerung: Bewahren Sie das Textil an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf, fern von Wärme und offenem Feuer.
- Beschädigungen: Ersetzen Sie das Produkt bei sichtbarem Verschleiß, Rissen oder Löchern.

## **Sicherheitshinweise**

- Entflammbarkeit: Textil kann Feuer fangen, wenn es mit offenen Flammen, heißen Kohlen oder Funken vom Grill in Berührung kommt. Das Produkt von Flammen und Wärmequellen fernhalten.
- Wärmeschutz: Stellen Sie immer sicher, dass das Textilprodukt für die Verwendung in der Nähe von Wärme geeignet ist, bevor Sie es verwenden.
- Flecken und Verschmutzungen: Fett oder Marinade auf Textil kann die Entflammbarkeit erhöhen.

Entfernen Sie Verschmutzungen vor der Verwendung in der Nähe von offenem Feuer so weit wie möglich.

- **Verwendung:** Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Beschädigtes oder zerrissenes Textil nicht verwenden.

## **Altersbeschränkungen**

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

## **Entsorgungshinweise**

- Entsorgung von abgenutztem Textil im Altkleidercontainer oder an einer Textil-Sammelstelle.
- Stark verschmutzte Textilien, die nicht mehr gereinigt werden können (z. B. mit Fett durchtränkt), über den Restmüll entsorgen.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die Sammeloptionen in Ihrer Region.

## **Warnhinweise**

- **P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

## **Gefahreninformationen**

- **H228:** Entzündbarer Feststoff.

*Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.*

---

# **FR Manuel d'utilisation: Grill Fanatics Gants BBQ / Gants de Four**

## **- 2 pièces**

### **Titre du produit**

Grill Fanatics Gants BBQ / Gants de Four - 2 pièces

### **Contenu du produit**

- 2x Gant BBQ / Gant de four (universel, adapté à la main gauche et droite)
- Matériau : Textile et Silicone

### **Instructions d'utilisation**

- Utilisation : Idéal pour saisir des grilles, casseroles, plaques de gril et cocottes en fonte chaudes au BBQ, au four, au feu de camp ou sur la cuisinière
- Résistance à la chaleur : jusqu'à 250°C
- Adapté au four : Oui, jusqu'à 250°C maximum
- Grip en silicone : Oui, picots sur la paume et les doigts pour une prise ferme sur les surfaces grasses ou glissantes
- Doublure intérieure : Doublure douce pour un confort lors d'une utilisation prolongée
- Utilisation universelle : Les deux gants s'adaptent aussi bien à la main gauche qu'à la main droite
- Nettoyage : Rincer les zones en silicone à l'eau chaude avec du liquide vaisselle ; laisser sécher complètement avant utilisation
- Rangement : Conserver dans un endroit sec ; s'assurer que les gants sont complètement secs avant utilisation afin d'éviter la formation de vapeur à chaleur extrême

### **Instructions d'entretien et de nettoyage**

- Nettoyage : Lavez le textile après chaque utilisation. Utilisez une lessive douce et suivez les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette.
- Résidus de graisse : Éliminez les taches de graisse et de marinade le plus rapidement possible ; la graisse séchée est plus difficile à retirer et augmente l'inflammabilité.
- Séchage : Laissez le textile sécher complètement avant de le ranger pour éviter la formation de moisissures.
- Rangement : Conservez le textile dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la chaleur et des flammes.
- Dommages : Remplacez le produit en cas d'usure visible, de déchirures ou de trous.

### **Consignes de sécurité**

- Inflammabilité : Le textile peut s'enflammer au contact de flammes vives, de braises chaudes ou d'étincelles du barbecue. Tenir le produit à l'écart des flammes et des sources de chaleur.
- Protection thermique : Vérifiez toujours que le produit textile est adapté à une utilisation à proximité de sources de chaleur avant usage.
- Taches et contamination : La graisse ou la marinade sur le textile peut augmenter son inflammabilité. Éliminez autant que possible les souillures avant utilisation près d'un feu ouvert.

- Utilisation : Utilisez le produit uniquement à des fins prévues. Ne pas utiliser un textile endommagé ou déchiré.

## Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

## Instructions d'élimination

- Déposez le textile usagé dans un conteneur de collecte de textiles ou apportez-le à un point de collecte dédié.
- Le textile très souillé qui ne peut plus être nettoyé (par ex. imbibé de graisse) doit être éliminé avec les ordures ménagères résiduelles.
- Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les options de collecte disponibles dans votre région.

## Avertissements

- **P210:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

## Informations sur les dangers

- **H228:** Matière solide inflammable.

*En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.*

---

# **IT** Manuale d'uso: Grill Fanatics Guanti BBQ / Guanti da Forno - 2 pezzi

## **Titolo del prodotto**

Grill Fanatics Guanti BBQ / Guanti da Forno - 2 pezzi

## **Contenuto del prodotto**

- 2x Guanto BBQ / Guanto da forno (universale, adatto per mano sinistra e destra)
- Materiale: Tessile e Silicone

## **Istruzioni per l'uso**

- Utilizzo: Ideale per afferrare griglie, padelle, piastre e pentole in ghisa calde al BBQ, in forno, al fuoco da campo o sui fornelli
- Resistenza al calore: fino a 250 °C
- Adatto al forno: Sì, fino a un massimo di 250 °C
- Grip in silicone: Sì, borchie su palmo e dita per una presa sicura su superfici unte o scivolose
- Fodera interna: Fodera morbida per il comfort durante l'uso prolungato
- Uso universale: Entrambi i guanti si adattano alla mano sinistra e destra
- Pulizia: Sciacquare le parti in silicone con acqua calda e detersivo per piatti; lasciare asciugare completamente prima dell'uso
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto; assicurarsi che i guanti siano completamente asciutti prima dell'uso per evitare la formazione di vapore a calore estremo

## **Istruzioni di manutenzione e pulizia**

- Pulizia: Lavare il tessile dopo ogni utilizzo. Usare un detersivo delicato e seguire le istruzioni di lavaggio sull'etichetta.
- Residui di grasso: Rimuovere le macchie di grasso e marinata il prima possibile; il grasso essiccato è più difficile da rimuovere e aumenta l'inflammabilità.
- Asciugatura: Lasciare asciugare completamente il tessile prima di riporlo per evitare la formazione di muffa.
- Conservazione: Conservare il tessile in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e fiamme.
- Danni: Sostituire il prodotto in caso di usura visibile, strappi o fori.

## **Istruzioni di sicurezza**

- Inflammabilità: Il tessile può prendere fuoco a contatto con fiamme vive, carboni ardenti o scintille del barbecue. Tenere il prodotto lontano da fiamme e fonti di calore.
- Protezione termica: Verificare sempre che il prodotto tessile sia adatto all'uso in prossimità di fonti di calore prima dell'utilizzo.
- Macchie e contaminazione: Il grasso o la marinata sul tessile possono aumentare l'inflammabilità. Rimuovere quanto più possibile le contaminazioni prima dell'uso vicino al fuoco.

- **Utilizzo:** Usare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto. Non utilizzare tessile danneggiato o strappato.

## **Restrizioni di età**

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

## **Istruzioni per lo smaltimento**

- Smaltire il tessile usurato in un contenitore per la raccolta tessile o portarlo a un punto di raccolta apposito.
- Il tessile molto sporco che non può più essere pulito (es. intriso di grasso) deve essere smaltito nei rifiuti indifferenziati.
- Consultare il proprio comune per le opzioni di raccolta disponibili nella propria area.

## **Avvertenze**

- **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre sorgenti di ignizione. Non fumare.
- **P103:** Leggere l'etichetta/le istruzioni prima dell'uso.

## **Informazioni sui pericoli**

- **H228:** Solido infiammabile.

*Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.*

---

# **PL Instrukcja obsługi: Grill Fanatics Rękawice BBQ / Rękawice do Piekarnika - 2 sztuki**

## **Tytuł produktu**

Grill Fanatics Rękawice BBQ / Rękawice do Piekarnika - 2 sztuki

## **Zawartość produktu**

- 2x Rękawica BBQ / Rękawica do piekarnika (uniwersalna, pasuje na lewą i prawą rękę)
- Materiał: Tkanina i Silikon

## **Instrukcje użytkowania**

- Zastosowanie: Idealny do chwytania gorących rusztów, patelni, płyt grillowych i garnków żeliwnych przy grillu, w piekarniku, przy ognisku lub na kuchence
- Odporność na ciepło: do 250°C
- Nadaje się do piekarnika: Tak, do maksymalnie 250°C
- Uchwyt silikonowy: Tak, wypustki na dłoni i palcach zapewniają pewny chwyt na tłustych lub śliskich powierzchniach
- Wewnętrzna podszewka: Miękka podszewka zapewniająca komfort podczas długotrwałego użytkowania
- Uniwersalne dopasowanie: Obie rękawice pasują zarówno na lewą, jak i prawą rękę
- Czyszczenie: Oplukać części silikonowe ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń; przed użyciem całkowicie wysuszyć
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu; przed użyciem upewnić się, że rękawice są całkowicie suche, aby uniknąć powstawania pary przy ekstremalnym cieple

## **Instrukcje konserwacji i czyszczenia**

- Czyszczenie: Po każdym użyciu prać tekstylia. Używać łagodnego detergentu i przestrzegać instrukcji pielęgnacji na metce.
- Pozostałości tłuszczu: Usuwać plamy z tłuszczu i marynaty jak najszybciej; wyschnięty tłuszcz jest trudniejszy do usunięcia i zwiększa palność.
- Suszenie: Przed przechowywaniem całkowicie wysuszyć tekstylia, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
- Przechowywanie: Przechowywać tekstylia w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Uszkodzenia: Wymienić produkt w przypadku widocznego zużycia, rozdarć lub dziur.

## **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Palność: Tekstylia mogą się zapalić przy kontakcie z otwartym ogniem, żarzącymi się węglami lub iskrami z grilla. Trzymać produkt z dala od ognia i źródeł ciepła.
- Ochrona przed ciepłem: Przed użyciem zawsze sprawdzić, czy produkt tekstylny nadaje się do użycia w pobliżu źródeł ciepła.
- Plamy i zanieczyszczenia: Tłuszcz lub marynata na tekstyliach mogą zwiększać palność. Przed użyciem w pobliżu otwartego ognia usunąć jak najwięcej zanieczyszczeń.

- Użytkowanie: Używać produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie używać uszkodzonego ani rozdartego tekstyliów.

## Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

## Instrukcje utylizacji

- Zużyte tekstylia wyrzucić do pojemnika na tekstylia lub dostarczyć do punktu zbiórki tekstyliów.
- Silnie zabrudzone tekstylia, których nie można już wyczyścić (np. przesiąknięte tłuszczem), należy wyrzucić do odpadów zmieszanych.
- Należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy w celu uzyskania informacji o dostępnych opcjach zbiórki.

## Ostrzeżenia

- **P210:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, isker, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

## Informacje o zagrożeniach

- **H228:** Łatwopalna substancja stała.

*Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.*

---

# **ES** Manual de usuario: Grill Fanatics Guantes BBQ / Guantes de Horno - 2 unidades

## **Título del producto**

Grill Fanatics Guantes BBQ / Guantes de Horno - 2 unidades

## **Contenido del producto**

- 2x Guante BBQ / Guante de horno (universal, apto para mano izquierda y derecha)
- Material: Textil y Silicona

## **Instrucciones de uso**

- Uso: Ideal para sujetar rejillas, sartenes, placas de grill y ollas de hierro fundido calientes en la barbacoa, el horno, la hoguera o la cocina
- Resistencia al calor: hasta 250°C
- Apto para horno: Sí, hasta un máximo de 250°C
- Agarre de silicona: Sí, protuberancias en la palma y los dedos para un agarre firme en superficies grasas o resbaladizas
- Forro interior: Forro suave para mayor comodidad durante el uso prolongado
- Uso universal: Ambos guantes se adaptan tanto a la mano izquierda como a la derecha
- Limpieza: Enjuagar las zonas de silicona con agua caliente y lavavajillas; dejar secar completamente antes de su uso
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco; asegurarse de que los guantes estén completamente secos antes de usarlos para evitar la formación de vapor a calor extremo

## **Instrucciones de mantenimiento y limpieza**

- Limpieza: Lave el textil después de cada uso. Use un detergente suave y siga las instrucciones de cuidado de la etiqueta.
- Residuos de grasa: Elimine las manchas de grasa y marinada lo antes posible; la grasa seca es más difícil de eliminar y aumenta la inflamabilidad.
- Secado: Deje secar completamente el textil antes de guardarlo para evitar la aparición de moho.
- Almacenamiento: Guarde el textil en un lugar seco y bien ventilado, lejos del calor y las llamas.
- Daños: Sustituya el producto si presenta desgaste visible, desgarros o agujeros.

## **Instrucciones de seguridad**

- Inflamabilidad: El textil puede prender fuego al contacto con llamas abiertas, brasas calientes o chispas de la barbacoa. Mantenga el producto alejado de llamas y fuentes de calor.
- Protección térmica: Compruebe siempre que el producto textil sea apto para su uso cerca de fuentes de calor antes de utilizarlo.
- Manchas y contaminación: La grasa o la marinada sobre el textil pueden aumentar su inflamabilidad. Elimine la mayor cantidad posible de suciedad antes de usar cerca del fuego.
- Uso: Utilice el producto únicamente para el fin previsto. No utilice textil dañado o rasgado.

## Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

## Instrucciones de eliminación

- Deposite el textil en desuso en un contenedor de recogida de textiles o llévelo a un punto de recogida de textiles.
- El textil muy sucio que ya no se pueda limpiar (p. ej. empapado de grasa) debe desecharse en el cubo de basura general.
- Consulte a su ayuntamiento las opciones de recogida disponibles en su área.

## Advertencias

- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

## Información sobre peligros

- **H228:** Sólido inflamable.

*Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.*

---

# **SV Bruksanvisning: Grill Fanatics BBQ-handskar / Ugnhandskar - 2 stycken**

## **Produkttitel**

Grill Fanatics BBQ-handskar / Ugnhandskar - 2 stycken

## **Produktinnehåll**

- 2x BBQ-handske / Ugnhandske (universell, passar både vänster och höger hand)
- Material: Textil och Silikon

## **Användarinstruktioner**

- Användning: Idealisk för att hantera heta galler, pannor, grillplattor och gjutjärnsgritor vid grillen, ugnen, lägerbålet eller spisen
- Värmebeständig upp till: 250 °C
- Lämplig för ugn: Ja, upp till maximalt 250 °C
- Silikongrepp: Ja, knoppar på handflata och fingrar för säkert grepp på fettiga eller hala ytor
- Innerfoder: Mjukt foder för komfort vid långvarig användning
- Universell passform: Båda handskena passar både vänster och höger hand
- Rengöring: Skölj silikondelarna med varmt vatten och diskmedel; låt torka helt innan användning
- Förvaring: Förvara på en torr plats; se till att handskena är helt torra innan användning för att undvika ångbildning vid extrem värme

## **Underhålls- och rengöringsinstruktioner**

- Rengöring: Tvätta textilen efter varje användning. Använd ett mildt tvättmedel och följ skötselanvisningarna på etiketten.
- Fettrester: Ta bort fett- och marinadfläckar så snabbt som möjligt; intorkat fett är svårare att ta bort och ökar brandbarheten.
- Torkning: Låt textilen torka helt innan den förvaras för att förhindra mögel.
- Förvaring: Förvara textilen på en torr, välventilerad plats borta från värme och öppen eld.
- Skador: Ersätt produkten om synligt slitage, revor eller hål uppstår.

## **Säkerhetsinstruktioner**

- Brandbarhet: Textil kan fatta eld vid kontakt med öppen låga, glödande kol eller gnistor från grillen. Håll produkten borta från lågor och värmekällor.
- Värmeskydd: Kontrollera alltid att textilprodukten är lämplig för användning i närheten av värme innan användning.
- Fläckar och föroreningar: Fett eller marinad på textil kan öka brandbarheten. Ta bort föroreningar så mycket som möjligt innan användning nära öppen eld.
- Användning: Använd produkten endast för avsett ändamål. Använd inte skadad eller sönderriven textil.

## **Åldersbegränsningar**

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

### **Avfallsinstruktioner**

- Kasserad textil lämnas i en textilåtervinningsbehållare eller till ett samlingsställe för textil.
- Kraftigt smutsad textil som inte längre kan rengöras (t.ex. genomdränkt med fett) ska slängas i restavfallet.
- Kontakta din kommun för information om korrekt insamling i din region.

### **Varningar**

- **P210:** Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

### **Farinformation**

- **H228:** Brandfarligt fast ämne.

*Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.*