

Producttitel

Mepal Voorraadpotten set Modula 3-delig - Zwart

Inhoud van het product

- 2x Voorraadpot met deksel (Inhoud: 1000 ml)
- 1x Voorraadpot met deksel (Inhoud: 2000 ml)
- Materiaal: Kunststof (BPA-vrij)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bewaren van droge levensmiddelen zoals pasta, rijst, meel, suiker, havermout en koffie
- Luchtdichte afsluiting: Ja, houdt inhoud langer vers en geurvrij
- Stapelbaar: Ja, potten zijn stapelbaar voor efficiënt gebruik van kastruimte
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor vriezer: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Uitsluitend bestemd voor droge ingrediënten; niet geschikt voor het bewaren van vloeistoffen of natte producten

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was de pot af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, omdat deze het kunststof kunnen bekrassen.
- Drogen: Laat de pot volledig drogen voordat u hem sluit of opbergt, om schimmelvorming te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan na verloop van tijd verkleuren door sterk gekleurde voedingswaren (bijv. tomaat of kurkuma). Gebruik hiervoor een oplossing van water en zuiveringszout.
- Opslag: Bewaar de pot op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, om verkleuring en vervorming van het materiaal te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Temperatuurgrenzen: Kunststof voorraadpotten zijn niet bestand tegen hoge hitte. Stel het product niet bloot aan direct vuur, hete kookplaten of een hete oven.
- Vervorming: Vul de pot niet met extreem hete vloeistoffen of voedsel, omdat het materiaal kan vervormen.
- Stabiliteit: Zorg dat de pot stabiel staat en niet kan omvallen wanneer hij gevuld is.
- Kinderen: Houd kleine losse onderdelen (bijv. deksels) buiten het bereik van jonge kinderen om verstikking te voorkomen.

Leeftijdrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer het product af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Verwijder eventuele voedselresten voordat u de pot afdankt.
- Raadpleeg uw gemeente voor de specifieke inzamelregels voor kunststof in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

Mepal Storage Jars set Modula 3-piece - Black

Contents of the Product

- 2x Storage jar with lid (Capacity: 1000 ml)
- 1x Storage jar with lid (Capacity: 2000 ml)
- Material: Plastic (BPA-free)

User Instructions

- Use: Suitable for storing dry foodstuffs such as pasta, rice, flour, sugar, oats and coffee
- Airtight seal: Yes, keeps contents fresh and odour-free for longer
- Stackable: Yes, jars are stackable for efficient use of cupboard space
- Dishwasher safe: Yes
- Suitable for microwave: No
- Suitable for freezer: No
- Suitable for oven: No
- Intended for dry ingredients only; not suitable for storing liquids or wet products

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the jar with warm water and a mild detergent. Do not use abrasive cleaners or steel wool, as these can scratch the plastic.
- Drying: Allow the jar to dry completely before closing or storing it, to prevent mould growth.
- Discolouration: Plastic may discolour over time from strongly pigmented foods (e.g. tomato or turmeric). Clean with a solution of water and baking soda.
- Storage: Store the jar in a cool, dry place, away from direct sunlight, to prevent discolouration and deformation of the material.

Safety Instructions

- Temperature limits: Plastic storage jars are not resistant to high heat. Do not expose the product to open flames, hot hobs, or hot ovens.
- Deformation: Do not fill the jar with extremely hot liquids or food, as the material may deform.
- Stability: Ensure the jar is placed on a stable surface and cannot tip over when full.
- Children: Keep small detachable parts (e.g. lids) out of reach of young children to prevent choking.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of the product via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Remove any food residue before discarding the jar.
- Check with your local authority for specific plastic collection rules in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Mepal Vorratsdosen Set Modula 3-teilig - Schwarz

Produkttitel

Mepal Vorratsdosen Set Modula 3-teilig - Schwarz

Produktinhalt

- 2x Vorratsdose mit Deckel (Inhalt: 1000 ml)
- 1x Vorratsdose mit Deckel (Inhalt: 2000 ml)
- Material: Kunststoff (BPA-frei)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zur Aufbewahrung von Trockenwaren wie Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Haferflocken und Kaffee
- Luftdichter Verschluss: Ja, hält den Inhalt länger frisch und geruchsfrei
- Stapelbar: Ja, Dosen sind stapelbar für eine effiziente Nutzung des Schrankraums
- Spülmaschinenfest: Ja
- Mikrowellengeeignet: Nein
- Gefriergeeignet: Nein
- Ofengeeignet: Nein
- Ausschließlich für trockene Lebensmittel geeignet; nicht geeignet für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten oder feuchten Produkten

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Den Behälter mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese Kratzer im Kunststoff hinterlassen können.
- Trocknen: Den Behälter vollständig trocknen lassen, bevor er geschlossen oder verstaut wird, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Verfärbung: Kunststoff kann durch stark gefärbte Lebensmittel (z. B. Tomaten oder Kurkuma) im Laufe der Zeit verfärben. Mit einer Lösung aus Wasser und Natron reinigen.
- Aufbewahrung: Den Behälter an einem kühlen, trockenen Ort, vor direktem Sonnenlicht geschützt, aufbewahren, um Verfärbungen und Verformungen des Materials zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Temperaturgrenzen: Vorratsbehälter aus Kunststoff sind nicht hitzefest. Das Produkt keiner offenen Flamme, heißen Kochplatten oder heißen Öfen aussetzen.
- Verformung: Den Behälter nicht mit sehr heißen Flüssigkeiten oder Speisen befüllen, da sich das Material verformen kann.
- Standfestigkeit: Stellen Sie sicher, dass der Behälter stabil steht und beim Befüllen nicht umkippen kann.
- Kinder: Kleine abnehmbare Teile (z. B. Deckel) außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Das Produkt über den Kunststoffbehälter (Gelbe Tonne/Gelber Sack) oder eine Recyclingstation für Kunststoff entsorgen.
- Vor der Entsorgung Speisereste restlos entfernen.
- Die örtlichen Entsorgungsregeln für Kunststoff beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Mepal Boîtes de conservation set Modula 3 pièces - Noir

Titre du produit

Mepal Boîtes de conservation set Modula 3 pièces - Noir

Contenu du produit

- 2x Boîte de conservation avec couvercle (Contenance: 1000 ml)
- 1x Boîte de conservation avec couvercle (Contenance: 2000 ml)
- Matériau: Plastique (sans BPA)

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Convient pour conserver des aliments secs tels que pâtes, riz, farine, sucre, flocons d'avoine et café
- Fermeture hermétique: Oui, conserve le contenu plus longtemps frais et sans odeur
- Empilable: Oui, les boîtes sont empilables pour optimiser l'espace dans les placards
- Passe au lave-vaisselle: Oui
- Compatible micro-ondes: Non
- Compatible congélateur: Non
- Compatible four: Non
- Réservé aux ingrédients secs uniquement; ne convient pas à la conservation de liquides ou de produits humides

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver le bocal à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier, car ils peuvent rayer le plastique.
- Séchage : Laisser le bocal sécher complètement avant de le fermer ou de le ranger, afin d'éviter la formation de moisissures.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer avec le temps au contact d'aliments très colorés (p. ex. tomate ou curcuma). Nettoyer avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude.
- Rangement : Conserver le bocal dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour éviter la décoloration et la déformation du matériau.

Consignes de sécurité

- Limites de température : Les bocaux de conservation en plastique ne résistent pas à la chaleur élevée. Ne pas exposer le produit à une flamme directe, à des plaques de cuisson chaudes ou à un four chaud.
- Déformation : Ne pas remplir le bocal avec des liquides ou des aliments très chauds, car le matériau peut se déformer.
- Stabilité : Assurez-vous que le bocal est posé sur une surface stable et ne peut pas se renverser lorsqu'il est plein.

- Enfants : Tenir les petites pièces détachables (p. ex. couvercles) hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter le produit dans le bac de collecte des plastiques ou le déposer dans un point de recyclage pour plastiques.
- Retirer tout résidu alimentaire avant de mettre le bocal au rebut.
- Consulter votre commune pour connaître les règles spécifiques de collecte des plastiques dans votre région.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Mepal Set barattoli Modula 3 pezzi - Nero

Titolo del prodotto

Mepal Set barattoli Modula 3 pezzi - Nero

Contenuto del prodotto

- 2x Barattolo con coperchio (Capacità: 1000 ml)
- 1x Barattolo con coperchio (Capacità: 2000 ml)
- Materiale: Plastica (senza BPA)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto alla conservazione di alimenti secchi come pasta, riso, farina, zucchero, avena e caffè
- Chiusura ermetica: Sì, mantiene il contenuto fresco e privo di odori più a lungo
- Impilabile: Sì, i barattoli sono impilabili per un uso efficiente dello spazio in dispensa
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Adatto al microonde: No
- Adatto al congelatore: No
- Adatto al forno: No
- Destinato esclusivamente a ingredienti secchi; non adatto alla conservazione di liquidi o prodotti umidi

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il contenitore con acqua calda e un detergente delicato. Non utilizzare prodotti abrasivi o pagliette metalliche, poiché possono graffiare la plastica.
- Asciugatura: Lasciare asciugare completamente il contenitore prima di chiuderlo o riporlo, per prevenire la formazione di muffa.
- Scolorimento: La plastica può scolorirsi nel tempo a causa di alimenti molto colorati (ad es. pomodoro o curcuma). Pulire con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio.
- Conservazione: Conservare il contenitore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, per prevenire scolorimento e deformazione del materiale.

Istruzioni di sicurezza

- Limiti di temperatura: I contenitori in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non esporre il prodotto a fiamme dirette, piani cottura caldi o forni caldi.
- Deformazione: Non riempire il contenitore con liquidi o alimenti molto caldi, poiché il materiale potrebbe deformarsi.
- Stabilità: Assicurarsi che il contenitore sia posizionato su una superficie stabile e non possa rovesciarsi quando è pieno.
- Bambini: Tenere le piccole parti staccabili (ad es. coperchi) fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare rischi di soffocamento.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire il prodotto nel contenitore per la raccolta della plastica o portarlo a un punto di riciclaggio per la plastica.
- Rimuovere eventuali residui di cibo prima di gettare il contenitore.
- Consultare il proprio comune per le norme specifiche di raccolta della plastica nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Mepal Zestaw pojemników Moduła 3-częściowy - Czarny

Tytuł produktu

Mepal Zestaw pojemników Moduła 3-częściowy - Czarny

Zawartość produktu

- 2x Pojemnik z pokrywką (Pojemność: 1000 ml)
- 1x Pojemnik z pokrywką (Pojemność: 2000 ml)
- Materiał: Tworzywo sztuczne (bez BPA)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Przeznaczony do przechowywania suchych produktów spożywczych, takich jak makaron, ryż, mąka, cukier, płatki owsiane i kawa
- Hermetyczne zamknięcie: Tak, utrzymuje zawartość świeżą i wolną od zapachów przez dłuższy czas
- Możliwość układania w stos: Tak, pojemniki można układać jeden na drugim w celu efektywnego wykorzystania miejsca w szafce
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Nadaje się do mikrofalówki: Nie
- Nadaje się do zamrażarki: Nie
- Nadaje się do piekarnika: Nie
- Przeznaczony wyłącznie do suchych składników; nie nadaje się do przechowywania płynów ani mokrych produktów

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć pojemnik ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Nie używać środków ściernych ani druciaków, ponieważ mogą zarysować plastik.
- Suszenie: Przed zamknięciem lub odstawieniem pojemnika należy go dokładnie wysuszyć, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
- Odbarwienie: Plastik może z czasem odbarwiać się pod wpływem intensywnie zabarwionych produktów spożywczych (np. pomidorów lub kurkumy). Czyścić roztworem wody i sody oczyszczonej.
- Przechowywanie: Przechowywać pojemnik w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec odbarwieniu i odkształceniu materiału.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ograniczenia temperaturowe: Plastikowe pojemniki na żywność nie są odporne na wysoką temperaturę. Nie wystawiać produktu na działanie otwartego ognia, gorących płyt grzewczych ani piekarnika.
- Odkształcenie: Nie napełniać pojemnika bardzo gorącymi płynami ani potrawami, ponieważ materiał może ulec odkształceniu.
- Stabilność: Upewnić się, że pojemnik stoi stabilnie i nie może się przewrócić po napełnieniu.

- Dzieci: Małe odłączane części (np. pokrywki) przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Produkt należy wyrzucić do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu recyklingu tworzyw sztucznych.
- Przed wyrzuceniem pojemnika usunąć wszelkie resztki jedzenia.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki tworzyw sztucznych.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Mepal Set de tarros Modula 3 piezas - Negro

Título del producto

Mepal Set de tarros Modula 3 piezas - Negro

Contenido del producto

- 2x Tarro con tapa (Capacidad: 1000 ml)
- 1x Tarro con tapa (Capacidad: 2000 ml)
- Material: Plástico (libre de BPA)

Instrucciones de uso

- Uso: Adecuado para almacenar alimentos secos como pasta, arroz, harina, azúcar, avena y café
- Cierre hermético: Sí, mantiene el contenido fresco y sin olores durante más tiempo
- Apilable: Sí, los tarros son apilables para un uso eficiente del espacio en el armario
- Apto para lavavajillas: Sí
- Apto para microondas: No
- Apto para congelador: No
- Apto para horno: No
- Destinado únicamente a ingredientes secos; no apto para almacenar líquidos ni productos húmedos

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar el recipiente con agua caliente y un detergente suave. No utilizar productos abrasivos ni estropajos de acero, ya que pueden rayar el plástico.
- Secado: Dejar secar completamente el recipiente antes de cerrarlo o guardarlo, para evitar la formación de moho.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con el tiempo por el contacto con alimentos muy pigmentados (p. ej. tomate o cúrcuma). Limpiar con una solución de agua y bicarbonato de sodio.
- Almacenamiento: Guardar el recipiente en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, para evitar la decoloración y la deformación del material.

Instrucciones de seguridad

- Límites de temperatura: Los recipientes de almacenamiento de plástico no son resistentes al calor elevado. No exponer el producto a llamas directas, placas de cocción calientes ni hornos calientes.
- Deformación: No llenar el recipiente con líquidos o alimentos muy calientes, ya que el material puede deformarse.
- Estabilidad: Asegúrese de que el recipiente está colocado sobre una superficie estable y no puede volcarse cuando está lleno.
- Niños: Mantener las piezas pequeñas desmontables (p. ej. tapas) fuera del alcance de los niños pequeños para evitar el riesgo de asfixia.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Depositar el producto en el contenedor de plástico o llevarlo a un punto de reciclaje de plásticos.
- Retirar cualquier resto de alimento antes de desechar el recipiente.
- Consulte a su ayuntamiento las normas específicas de recogida de plásticos en su zona.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Mepal Förvaringsburkar set Modula 3-delar - Svart

Produkttitel

Mepal Förvaringsburkar set Modula 3-delar - Svart

Produktinnehåll

- 2x Förvaringsburk med lock (Volym: 1000 ml)
- 1x Förvaringsburk med lock (Volym: 2000 ml)
- Material: Plast (BPA-fri)

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för förvaring av torra livsmedel som pasta, ris, mjöl, socker, havregryn och kaffe
- Lufttät förslutning: Ja, håller innehållet fräscht och luktfritt längre
- Stapelbar: Ja, burkarna är stapelbara för effektivt utnyttjande av skåputrymme
- Diskmaskinsäker: Ja
- Lämplig för mikrovågsugn: Nej
- Lämplig för frys: Nej
- Lämplig för ugn: Nej
- Avsedd endast för torra ingredienser; inte lämplig för förvaring av vätskor eller våta produkter

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska burken med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull, eftersom dessa kan repa plasten.
- Torkning: Låt burken torka helt innan den stängs eller ställs undan, för att förhindra mögelbildning.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas över tid av starkt pigmenterade livsmedel (t.ex. tomat eller gurkmeja). Rengör med en lösning av vatten och bikarbonat.
- Förvaring: Förvara burken på en sval, torr plats, skyddad från direkt solljus, för att förhindra missfärgning och deformation av materialet.

Säkerhetsinstruktioner

- Temperaturgränser: Förvaringsburkar i plast är inte värmetåliga. Utsätt inte produkten för öppen eld, heta kokplattor eller varma ugnar.
- Deformation: Fyll inte burken med extremt heta vätskor eller livsmedel, eftersom materialet kan deformeras.
- Stabilitet: Se till att burken står stadigt och inte kan välta när den är fylld.
- Barn: Förvara små löstagbara delar (t.ex. lock) utom räckhåll för små barn för att förhindra kvävningsrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens uppsikt.

Avfallsinstruktioner

- Släng produkten i plastinsamlingen eller lämna den till ett återvinningsställe för plast.
- Ta bort eventuella matrester innan burken kasseras.
- Kontrollera med din kommun vilka specifika regler som gäller för plastinsamling i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.