

NL Handleiding: Mepal Voorraadpotten Set Modula Wit 3-delig (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Producttitel

Mepal Voorraadpotten Set Modula Wit 3-delig (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Inhoud van het product

- 2x Voorraadpot (Inhoud: 1000 ml, Lengte: 144 mm, Breedte: 90 mm, Hoogte: 114 mm)
- 1x Voorraadpot (Inhoud: 2000 ml, Lengte: 144 mm, Breedte: 90 mm, Hoogte: 222 mm)
- Materiaal: Kunststof (SAN/PE)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Uitsluitend geschikt voor het bewaren van droge levensmiddelen zoals koffie, meel, chips, kruiden en pasta. Niet geschikt voor het bewaren van vloeistoffen.
- Afsluiting: Voorzien van een witte afdichtring voor een luchtdichte afsluiting. Controleer vóór gebruik of de afdichtring correct geplaatst is.
- Stapelbaar: Ja, de potten zijn onderling stapelbaar.
- Geschikt voor magnetron: Nee.
- Geschikt voor oven: Nee.
- Vaatwasserbestendig: Ja.
- Geschikt voor vriezer: Nee.
- BPA-vrij: Ja, de potten zijn 100% BPA-vrij en veilig voor contact met levensmiddelen.
- Reiniging: Na gebruik reinigen en volledig laten drogen voordat de pot opnieuw wordt gevuld.

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of

vetten.

- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Mepal Storage Jars Set Modula White 3-piece (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Product Title

Mepal Storage Jars Set Modula White 3-piece (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Contents of the Product

- 2x Storage jar (Capacity: 1000 ml, Length: 144 mm, Width: 90 mm, Height: 114 mm)
- 1x Storage jar (Capacity: 2000 ml, Length: 144 mm, Width: 90 mm, Height: 222 mm)
- Material: Plastic (SAN/PE)

User Instructions

- Use: Suitable exclusively for storing dry foodstuffs such as coffee, flour, crisps, herbs and pasta. Not suitable for storing liquids.
- Seal: Fitted with a white sealing ring for an airtight closure. Check that the sealing ring is correctly in place before use.
- Stackable: Yes, the jars can be stacked on top of each other.
- Suitable for microwave: No.
- Suitable for oven: No.
- Dishwasher safe: Yes.
- Suitable for freezer: No.
- BPA-free: Yes, the jars are 100% BPA-free and safe for contact with food.
- Cleaning: Clean after use and allow to dry completely before refilling.

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool, which may damage the surface.
- Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and baking soda. Avoid aggressive solvents.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent discolouration or moisture build-up.
- Storage: Store plastic kitchenware in a cool, dry place, away from direct heat sources and sunlight.
- Inspection: Regularly check the product for scratches, cracks, or warping and replace if damaged.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchenware is not heat-resistant. Do not use in the oven, under the grill, or directly over an open flame.
- Heat sources: Keep away from hot hobs, hot pans, and direct heat sources to prevent warping or melting.
- Discolouration: Plastic may discolour with prolonged exposure to strongly coloured foods or fats.
- Damage: Do not use sharp objects or knives on plastic surfaces to prevent damage or particle release.
- Hygiene: Replace plastic kitchenware when visible scratches, cracks, or warping are present, as bacteria can accumulate in damaged surfaces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic kitchenware via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local waste separation guidelines for the correct disposal method in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Mepal Vorratsdosen-Set Modula Weiß 3-teilig (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Produkttitel

Mepal Vorratsdosen-Set Modula Weiß 3-teilig (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Produktinhalt

- 2x Vorratsdose (Inhalt: 1000 ml, Länge: 144 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 114 mm)
- 1x Vorratsdose (Inhalt: 2000 ml, Länge: 144 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 222 mm)
- Material: Kunststoff (SAN/PE)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ausschließlich zur Aufbewahrung von Trockenwaren wie Kaffee, Mehl, Chips, Gewürzen und Nudeln geeignet. Nicht zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten geeignet.
- Verschluss: Mit einem weißen Dichtungsring für einen luftdichten Verschluss ausgestattet. Vor Gebrauch prüfen, ob der Dichtungsring korrekt eingesetzt ist.
- Stapelbar: Ja, die Dosen sind untereinander stapelbar.
- Mikrowellengeeignet: Nein.
- Ofengeeignet: Nein.
- Spülmaschinenfest: Ja.
- Gefriergeeignet: Nein.
- BPA-frei: Ja, die Dosen sind 100% BPA-frei und lebensmittelecht.
- Reinigung: Nach Gebrauch reinigen und vollständig trocknen lassen, bevor die Dose erneut befüllt wird.

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Natron entfernen. Aggressive Lösungsmittel vermeiden.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen, um Verfärbungen oder Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Lagerung: Küchenutensilien aus Kunststoff an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.
- Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Kratzer, Risse oder Verformungen prüfen und bei Beschädigungen ersetzen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenutensilien aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Nicht im Backofen, unter dem Grill oder direkt über einer offenen Flamme verwenden.
- Wärmequellen: Von heißen Kochfeldern, heißen Töpfen und direkten Wärmequellen fernhalten, um Verformung oder Schmelzen zu vermeiden.

- **Verfärbung:** Kunststoff kann sich bei längerem Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln oder Fetten verfärben.
- **Beschädigung:** Keine scharfen Gegenstände oder Messer auf Kunststoffoberflächen verwenden, um Beschädigungen oder Partikelbildung zu vermeiden.
- **Hygiene:** Küchenutensilien aus Kunststoff bei sichtbaren Kratzern, Rissen oder Verformungen ersetzen, da sich Bakterien in beschädigten Oberflächen ansammeln können.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgediente Küchenutensilien aus Kunststoff über den Kunststoffrecyclingbehälter entsorgen oder zu einer Kunststoffsammelstelle bringen.
- Die lokalen Mülltrennungsvorschriften für die korrekte Entsorgung in Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Mepal Boîtes de Conservation Set Modula Blanc 3 pièces (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Titre du produit

Mepal Boîtes de Conservation Set Modula Blanc 3 pièces (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Contenu du produit

- 2x Boîte de conservation (Contenance : 1000 ml, Longueur : 144 mm, Largeur : 90 mm, Hauteur : 114 mm)
- 1x Boîte de conservation (Contenance : 2000 ml, Longueur : 144 mm, Largeur : 90 mm, Hauteur : 222 mm)
- Matériau : Plastique (SAN/PE)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient exclusivement à la conservation d'aliments secs tels que le café, la farine, les chips, les herbes et les pâtes. Ne convient pas à la conservation de liquides.
- Fermeture : Équipée d'un joint d'étanchéité blanc pour une fermeture hermétique. Vérifier que le joint est correctement positionné avant utilisation.
- Empilable : Oui, les boîtes sont empilables entre elles.
- Adapté au micro-ondes : Non.
- Adapté au four : Non.
- Adapté au lave-vaisselle : Oui.
- Adapté au congélateur : Non.
- Sans BPA : Oui, les boîtes sont 100% sans BPA et sûres pour le contact alimentaire.
- Nettoyage : Nettoyer après utilisation et laisser sécher complètement avant de remplir à nouveau.

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier qui pourraient endommager la surface.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Éviter les solvants agressifs.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage pour éviter la décoloration ou l'accumulation d'humidité.
- Rangement : Conserver les ustensiles de cuisine en plastique dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur directe et du soleil.
- Inspection : Vérifier régulièrement le produit pour détecter des rayures, fissures ou déformations, et le remplacer s'il est endommagé.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux hautes températures. Ne pas utiliser au four, sous le gril ou directement au-dessus d'une flamme nue.
- Sources de chaleur : Tenir éloigné des plaques chauffantes, des casseroles chaudes et des sources de

chaleur directe pour éviter la déformation ou la fusion.

- **Décoloration** : Le plastique peut se décolorer en cas d'exposition prolongée à des aliments très colorés ou à des graisses.
- **Dommages** : Ne pas utiliser d'objets tranchants ou de couteaux sur les surfaces en plastique pour éviter les dommages ou le dégagement de particules.
- **Hygiène** : Remplacer les ustensiles de cuisine en plastique lorsque des rayures, fissures ou déformations sont visibles, car des bactéries peuvent s'accumuler dans les surfaces endommagées.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter les ustensiles de cuisine en plastique usagés dans le bac de collecte des plastiques ou les déposer dans un point de collecte pour plastiques.
- Consulter les règles locales de tri des déchets pour connaître la méthode d'élimination correcte dans votre commune.

Avertissements

- **P102**: Tenir hors de portée des enfants.
- **P103**: Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Mepal Set Contenitori Modula Bianco 3 pezzi (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Titolo del prodotto

Mepal Set Contenitori Modula Bianco 3 pezzi (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Contenuto del prodotto

- 2x Contenitore per alimenti (Capacità: 1000 ml, Lunghezza: 144 mm, Larghezza: 90 mm, Altezza: 114 mm)
- 1x Contenitore per alimenti (Capacità: 2000 ml, Lunghezza: 144 mm, Larghezza: 90 mm, Altezza: 222 mm)
- Materiale: Plastica (SAN/PE)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto esclusivamente alla conservazione di alimenti secchi come caffè, farina, patatine, erbe aromatiche e pasta. Non adatto alla conservazione di liquidi.
- Chiusura: Dotato di guarnizione bianca per una chiusura ermetica. Verificare che la guarnizione sia posizionata correttamente prima dell'uso.
- Impilabile: Sì, i contenitori sono impilabili tra loro.
- Adatto al microonde: No.
- Adatto al forno: No.
- Lavabile in lavastoviglie: Sì.
- Adatto al congelatore: No.
- Privo di BPA: Sì, i contenitori sono 100% privi di BPA e sicuri per il contatto con gli alimenti.
- Pulizia: Pulire dopo l'uso e lasciare asciugare completamente prima di riempire nuovamente.

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero danneggiare la superficie.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Evitare solventi aggressivi.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare scolorimenti o accumulo di umidità.
- Conservazione: Conservare gli utensili da cucina in plastica in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.
- Ispezione: Controllare regolarmente il prodotto per individuare graffi, crepe o deformazioni e sostituirlo se danneggiato.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: Gli utensili da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non utilizzare in forno, sotto il grill o direttamente sopra una fiamma libera.

- **Fonti di calore:** Tenere lontano da piastre calde, pentole calde e fonti di calore dirette per evitare deformazioni o fusione.
- **Scolorimento:** La plastica può scolorirsi con una prolungata esposizione ad alimenti molto colorati o grassi.
- **Danni:** Non utilizzare oggetti taglienti o coltelli sulle superfici in plastica per evitare danni o rilascio di particelle.
- **Igiene:** Sostituire gli utensili da cucina in plastica in presenza di graffi, crepe o deformazioni visibili, poiché i batteri possono accumularsi nelle superfici danneggiate.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire gli utensili da cucina in plastica dismessi tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarli a un punto di raccolta per la plastica.
- Consultare le norme locali di raccolta differenziata per il corretto metodo di smaltimento nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Mepal Zestaw Pojemników Moduła Biały 3-częściowy (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Tytuł produktu

Mepal Zestaw Pojemników Moduła Biały 3-częściowy (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Zawartość produktu

- 2x Pojemnik do przechowywania (Pojemność: 1000 ml, Długość: 144 mm, Szerokość: 90 mm, Wysokość: 114 mm)
- 1x Pojemnik do przechowywania (Pojemność: 2000 ml, Długość: 144 mm, Szerokość: 90 mm, Wysokość: 222 mm)
- Materiał: Tworzywo sztuczne (SAN/PE)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Przeznaczony wyłącznie do przechowywania suchych produktów spożywczych, takich jak kawa, mąka, chipsy, zioła i makaron. Nie nadaje się do przechowywania płynów.
- Uszczelnienie: Wyposażony w białą uszczelkę zapewniającą hermetyczne zamknięcie. Przed użyciem sprawdzić, czy uszczelka jest prawidłowo osadzona.
- Możliwość sztaplowania: Tak, pojemniki można układać jeden na drugim.
- Przystosowany do mikrofalówki: Nie.
- Przystosowany do piekarnika: Nie.
- Nadaje się do zmywarki: Tak.
- Przystosowany do zamrażarki: Nie.
- Wolny od BPA: Tak, pojemniki są w 100% wolne od BPA i bezpieczne w kontakcie z żywnością.
- Czyszczenie: Myć po użyciu i całkowicie osuszyć przed ponownym napełnieniem.

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i sody oczyszczonej. Unikać agresywnych rozpuszczalników.
- Suszenie: Dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec odbarwieniu lub gromadzeniu się wilgoci.
- Przechowywanie: Przechowywać przybory kuchenne z tworzywa sztucznego w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.
- Kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem zarysowań, pęknięć lub odkształceń i wymienić go w razie uszkodzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Przybory kuchenne z tworzywa sztucznego nie są odporne na wysokie temperatury. Nie używać w piekarniku, pod grillem ani bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- Źródła ciepła: Trzymać z dala od gorących płyt kuchennych, gorących garnków i bezpośrednich źródeł

ciepła, aby zapobiec odkształceniu lub stopieniu.

- Odbarwienie: Tworzywo sztuczne może odbarwiać się przy długotrwałym kontakcie z intensywnie zabarwionymi potrawami lub tłuszczami.
- Uszkodzenia: Nie używać ostrych przedmiotów ani noży na powierzchniach z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniom lub wydzielaniu cząstek.
- Higiena: Wymienić przybory kuchenne z tworzywa sztucznego, gdy widoczne są zarysowania, pęknięcia lub odkształcenia, ponieważ bakterie mogą gromadzić się w uszkodzonych powierzchniach.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte przybory kuchenne z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów w celu ustalenia właściwej metody utylizacji w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: Mepal Set de Tarros de Almacenamiento Modula Blanco 3 piezas (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Título del producto

Mepal Set de Tarros de Almacenamiento Modula Blanco 3 piezas (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Contenido del producto

- 2x Tarro de almacenamiento (Capacidad: 1000 ml, Largo: 144 mm, Ancho: 90 mm, Alto: 114 mm)
- 1x Tarro de almacenamiento (Capacidad: 2000 ml, Largo: 144 mm, Ancho: 90 mm, Alto: 222 mm)
- Material: Plástico (SAN/PE)

Instrucciones de uso

- Uso: Adecuado exclusivamente para conservar alimentos secos como café, harina, patatas fritas, hierbas y pasta. No apto para almacenar líquidos.
- Cierre: Equipado con una junta de sellado blanca para un cierre hermético. Comprobar que la junta esté correctamente colocada antes del uso.
- Apilable: Sí, los tarros son apilables entre sí.
- Apto para microondas: No.
- Apto para horno: No.
- Apto para lavavajillas: Sí.
- Apto para congelador: No.
- Libre de BPA: Sí, los tarros son 100% libres de BPA y seguros para el contacto con alimentos.
- Limpieza: Limpiar tras el uso y dejar secar completamente antes de volver a llenar.

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero que puedan dañar la superficie.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una solución de agua y bicarbonato de sodio. Evitar disolventes agresivos.
- Secado: Secar bien el producto tras el lavado para evitar decoloración o acumulación de humedad.
- Almacenamiento: Guardar los utensilios de cocina de plástico en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.
- Inspección: Revisar el producto periódicamente para detectar araños, grietas o deformaciones y reemplazarlo si está dañado.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los utensilios de cocina de plástico no son resistentes a altas temperaturas. No utilizar en el horno, bajo el grill ni directamente sobre una llama abierta.
- Fuentes de calor: Mantener alejado de placas calientes, ollas calientes y fuentes de calor directas para evitar deformaciones o fusión.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con la exposición prolongada a alimentos muy coloreados o

grasas.

- **Daños:** No utilizar objetos afilados ni cuchillos sobre superficies de plástico para evitar daños o liberación de partículas.
- **Higiene:** Sustituir los utensilios de cocina de plástico cuando presenten arañazos, grietas o deformaciones visibles, ya que las bacterias pueden acumularse en superficies dañadas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión adulta.

Instrucciones de eliminación

- Desechar los utensilios de cocina de plástico en el contenedor de reciclaje de plástico o llevarlos a un punto de recogida de plásticos.
- Consultar las normas locales de separación de residuos para conocer el método de eliminación correcto en su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Mepal Förvaringsburkar Set Modula Vit 3-delar (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Produkttitel

Mepal Förvaringsburkar Set Modula Vit 3-delar (1x 2000 ml, 2x 1000 ml)

Produktinnehåll

- 2x Förvaringsburk (Volym: 1000 ml, Längd: 144 mm, Bredd: 90 mm, Höjd: 114 mm)
- 1x Förvaringsburk (Volym: 2000 ml, Längd: 144 mm, Bredd: 90 mm, Höjd: 222 mm)
- Material: Plast (SAN/PE)

Användarinstruktioner

- Användning: Endast avsedd för förvaring av torra livsmedel såsom kaffe, mjöl, chips, kryddor och pasta. Inte lämplig för förvaring av vätskor.
- Förslutning: Försedd med en vit tättningsring för lufttät förslutning. Kontrollera att tättningsringen sitter korrekt innan användning.
- Stapelbar: Ja, burkarna kan staplas på varandra.
- Lämplig för mikrovågsugn: Nej.
- Lämplig för ugn: Nej.
- Diskmaskinssäker: Ja.
- Lämplig för frys: Nej.
- BPA-fri: Ja, burkarna är 100% BPA-fria och säkra för kontakt med livsmedel.
- Rengöring: Rengör efter användning och låt torka helt innan burken fylls på nytt.

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull som kan skada ytan.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och bikarbonat. Undvik aggressiva lösningsmedel.
- Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning för att förhindra missfärgning eller fuktansamling.
- Förvaring: Förvara köksredskap i plast på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet produkten för repor, sprickor eller deformering och byt ut den om den är skadad.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksredskap i plast tål inte höga temperaturer. Använd inte i ugn, under grill eller direkt över öppen låga.
- Värmekällor: Håll borta från heta kokplattor, heta kastruller och direkta värmekällor för att förhindra deformering eller smältning.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid långvarig exponering för starkt färgade livsmedel eller fetter.
- Skador: Använd inte vassa föremål eller knivar på plastytan för att undvika skador eller partikelavlösning.

- Hygien: Byt ut köksredskap i plast vid synliga repor, sprickor eller deformation, eftersom bakterier kan ansamlas i skadade ytor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasserade köksredskap i plast lämnas i plaståtervinningskärl eller vid ett insamlingsställe för plast.
- Kontrollera de lokala sorteringsanvisningarna för korrekt avfallshantering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.