

NL Handleiding: Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Producttitel

Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Inhoud van het product

- 1x Siliconen handvat (Lengte: 150 mm, Breedte: 50 mm, Hoogte: 20 mm)
- Materiaal: Siliconen

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Schuif het siliconen handvat over de steel van een gietijzeren pan om uw hand te beschermen tegen hitte tijdens het koken
- Bevestiging: Schuif het handvat vóór gebruik over de pansteel; verwijder het handvat niet terwijl de pan heet is
- Geschikt voor: Gietijzeren pannen (o.a. alle Blackwell gietijzeren pannen)
- Geschikt voor alle kookplaten: Ja (gas, elektrisch, inductie, keramisch)
- Vaatwasserbestendig: Nee; reinig met de hand
- Hittebestendig materiaal: Ja, siliconen geleidt de warmte van de pansteel niet naar uw hand

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen door het product te weken in warm sodawater.
- Geuren: Siliconen kan geuren absorberen. Bak het product na het wassen 30 minuten op 180 °C in een lege oven om geuren te verwijderen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht.
- Beschadiging: Controleer het product vóór elk gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadigingen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Siliconen is hittebestendig, maar controleer altijd de maximale gebruikstemperatuur op de verpakking voordat u het product in de oven of op het vuur gebruikt.
- Directe vlam: Houd het product uit de buurt van open vuur en directe vlammenbronnen.
- Vervorming: Siliconen kan bij extreme hitte vervormen. Gebruik het product niet op een gaspit met open vlam.
- Heet product: De inhoud van de pan kan zeer heet zijn. Gebruik ovenwanten bij het hanteren van het product na verhitting.
- Scherpe voorwerpen: Gebruik geen metalen keukengerei dat het siliconen oppervlak kan beschadigen.

Levensduurrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Siliconen is niet biologisch afbreekbaar en mag niet bij het restafval of in de natuur worden achtergelaten.
- Breng afgedankte siliconen producten naar een recyclingpunt of milieustraat voor kunststof- en siliconeninzameling.
- Informeer bij uw gemeente naar de juiste inzamelmogelijkheden voor siliconen producten.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Bij blootstelling aan temperaturen boven de maximale gebruikstemperatuur kan het siliconen materiaal afbreken en schadelijke dampen afgeven.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: Blackwell Silicone Handle for Cast Iron Pans – Red

Product Title

Blackwell Silicone Handle for Cast Iron Pans – Red

Contents of the Product

- 1x Silicone handle (Length: 150 mm, Width: 50 mm, Height: 20 mm)
- Material: Silicone

User Instructions

- Use: Slide the silicone handle over the handle of a cast iron pan to protect your hand from heat during cooking
- Attachment: Slide the handle onto the pan's stem before use; do not remove while the pan is hot
- Compatible with: Cast iron pans (including all Blackwell cast iron pans)
- Compatible with all hob types: Yes (gas, electric, induction, ceramic)
- Dishwasher safe: No; hand wash only
- Heat-resistant material: Yes, silicone does not conduct heat from the pan handle to your hand

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the product with warm water and a mild detergent. Avoid abrasive cleaners or steel wool.
- Stains: Soak stubborn stains in warm water with baking soda to remove them.
- Odours: Silicone can absorb odours. After washing, bake the product empty in an oven at 180 °C for 30 minutes to eliminate odours.
- Storage: Store the product in a dry, well-ventilated place, protected from direct sunlight.
- Damage: Inspect the product for cracks or damage before each use. Do not use the product if visible damage is present.

Safety Instructions

- Heat: Silicone is heat-resistant, but always check the maximum temperature on the packaging before using the product in the oven or on the hob.
- Open flame: Keep the product away from open flames and direct heat sources.
- Deformation: Silicone may deform under extreme heat. Do not use the product directly over an open gas flame.
- Hot contents: The contents of the pan can be very hot. Use oven mitts when handling the product after heating.
- Sharp utensils: Do not use metal kitchen utensils that may damage the silicone surface.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Silicone is not biodegradable and must not be disposed of with general household waste or in the environment.
- Take discarded silicone products to a recycling centre or collection point for plastics and silicone materials.
- Check with your local authority for the correct disposal options for silicone products.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P201:** Obtain special instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Exposure to temperatures above the maximum operating temperature may cause the silicone material to degrade and release harmful fumes.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Blackwell Silikon-Griff für Gusseisenpfannen – Rot

Produkttitel

Blackwell Silikon-Griff für Gusseisenpfannen – Rot

Produktinhalt

- 1x Silikon-Griff (Länge: 150 mm, Breite: 50 mm, Höhe: 20 mm)
- Material: Silikon

Benutzeranleitung

- Verwendung: Den Silikongriff über den Stiel einer Gusseisenpfanne schieben, um die Hand beim Kochen vor Hitze zu schützen
- Befestigung: Den Griff vor dem Gebrauch auf den Pfannenstiel schieben; nicht entfernen, solange die Pfanne heiß ist
- Geeignet für: Gusseisenpfannen (u. a. alle Blackwell Gusseisenpfannen)
- Geeignet für alle Herdarten: Ja (Gas, Elektro, Induktion, Keramik)
- Spülmaschinenfest: Nein; nur Handwäsche
- Hitzebeständiges Material: Ja, Silikon leitet die Wärme des Pfannenstiels nicht an die Hand weiter

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Das Produkt mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel waschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken durch Einweichen in warmem Natronwasser entfernen.
- Gerüche: Silikon kann Gerüche absorbieren. Das Produkt nach dem Waschen 30 Minuten bei 180 °C leer im Ofen backen, um Gerüche zu beseitigen.
- Aufbewahrung: Das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort, geschützt vor direktem Sonnenlicht, aufbewahren.
- Beschädigungen: Das Produkt vor jedem Gebrauch auf Risse oder Beschädigungen prüfen. Bei sichtbaren Beschädigungen nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Silikon ist hitzebeständig, prüfen Sie jedoch stets die maximale Temperatur auf der Verpackung, bevor Sie das Produkt im Ofen oder auf dem Herd verwenden.
- Offene Flamme: Halten Sie das Produkt von offenen Flammen und direkten Wärmequellen fern.
- Verformung: Silikon kann sich bei extremer Hitze verformen. Verwenden Sie das Produkt nicht direkt über einer offenen Gasflamme.
- Heißer Inhalt: Der Inhalt der Pfanne kann sehr heiß sein. Verwenden Sie Ofenhandschuhe beim Umgang mit dem Produkt nach dem Erhitzen.
- Scharfe Utensilien: Verwenden Sie kein Metallküchengerät, das die Silikonoberfläche beschädigen könnte.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Silikon ist nicht biologisch abbaubar und darf nicht im Hausmüll oder in der Natur entsorgt werden.
- Bringen Sie gebrauchte Silikonprodukte zu einem Recyclinghof oder einer Sammelstelle für Kunststoffe und Silikonmaterialien.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungsmöglichkeiten für Silikonprodukte.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.
- **P201:** Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Bei Temperaturen über der maximalen Betriebstemperatur kann das Silikonmaterial abbauen und schädliche Dämpfe freisetzen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Blackwell Poignée en Silicone pour Poêles en Fonte – Rouge

Titre du produit

Blackwell Poignée en Silicone pour Poêles en Fonte – Rouge

Contenu du produit

- 1x Poignée en silicone (Longueur : 150 mm, Largeur : 50 mm, Hauteur : 20 mm)
- Matériau : Silicone

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Glisser la poignée en silicone sur le manche d'une poêle en fonte pour protéger la main de la chaleur pendant la cuisson
- Fixation : Placer la poignée sur le manche de la poêle avant utilisation ; ne pas la retirer lorsque la poêle est chaude
- Compatible avec : Les poêles en fonte (y compris toutes les poêles en fonte Blackwell)
- Compatible avec tous les types de plaques : Oui (gaz, électrique, induction, céramique)
- Lavage au lave-vaisselle : Non ; lavage à la main uniquement
- Matériau résistant à la chaleur : Oui, le silicone ne conduit pas la chaleur du manche vers la main

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver le produit à l'eau chaude avec un détergent doux. Éviter les nettoyeurs abrasifs ou la laine d'acier.
- Taches : Pour les taches tenaces, faire tremper le produit dans de l'eau chaude additionnée de bicarbonate de soude.
- Odeurs : Le silicone peut absorber les odeurs. Après lavage, cuire le produit vide au four à 180 °C pendant 30 minutes pour éliminer les odeurs.
- Rangement : Conserver le produit dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Dommages : Inspecter le produit avant chaque utilisation pour détecter des fissures ou des dommages. Ne plus utiliser le produit en cas de dommages visibles.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Le silicone est résistant à la chaleur, mais vérifiez toujours la température maximale indiquée sur l'emballage avant d'utiliser le produit au four ou sur le feu.
- Flamme nue : Tenir le produit à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur directe.
- Déformation : Le silicone peut se déformer sous une chaleur extrême. Ne pas utiliser le produit directement sur une flamme à gaz.
- Contenu chaud : Le contenu de la casserole peut être très chaud. Utilisez des gants de four pour manipuler le produit après chauffage.

- Ustensiles tranchants : N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal susceptibles d'endommager la surface en silicone.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Le silicone n'est pas biodégradable et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires ni dans la nature.
- Déposez les produits en silicone usagés dans un point de collecte ou une déchetterie acceptant les plastiques et matériaux en silicone.
- Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les modalités de tri et de collecte adaptées aux produits en silicone.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P201:** Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Une exposition à des températures supérieures à la température d'utilisation maximale peut entraîner la dégradation du silicone et le dégagement de vapeurs nocives.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Blackwell Mango de Silicona para Sartenes de Hierro Fundido – Rojo

Título del producto

Blackwell Mango de Silicona para Sartenes de Hierro Fundido – Rojo

Contenido del producto

- 1x Mango de silicona (Longitud: 150 mm, Anchura: 50 mm, Altura: 20 mm)
- Material: Silicona

Instrucciones de uso

- Uso: Deslizar el mango de silicona sobre el mango de una sartén de hierro fundido para proteger la mano del calor durante la cocción
- Colocación: Colocar el mango sobre el mango de la sartén antes de su uso; no retirarlo mientras la sartén esté caliente
- Compatible con: Sartenes de hierro fundido (incluidas todas las sartenes de hierro fundido Blackwell)
- Compatible con todos los tipos de cocina: Sí (gas, eléctrica, inducción, cerámica)
- Apto para lavavajillas: No; lavar únicamente a mano
- Material resistente al calor: Sí, el silicona no conduce el calor del mango de la sartén a la mano

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave el producto con agua caliente y un detergente suave. Evite limpiadores abrasivos o estropajos de acero.
- Manchas: Para manchas difíciles, remoje el producto en agua caliente con bicarbonato de sodio.
- Olores: El silicona puede absorber olores. Tras el lavado, hornee el producto vacío a 180 °C durante 30 minutos para eliminar olores.
- Almacenamiento: Guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa.
- Daños: Inspeccione el producto antes de cada uso en busca de grietas o daños. No utilice el producto si presenta daños visibles.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El silicona es resistente al calor, pero compruebe siempre la temperatura máxima indicada en el embalaje antes de usar el producto en el horno o en el fuego.
- Llama abierta: Mantenga el producto alejado de llamas abiertas y fuentes de calor directo.
- Deformación: El silicona puede deformarse con calor extremo. No utilice el producto directamente sobre una llama de gas abierta.
- Contenido caliente: El contenido de la olla puede estar muy caliente. Use guantes de horno al manipular el producto tras calentarlo.
- Utensilios afilados: No utilice utensilios de cocina de metal que puedan dañar la superficie de silicona.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El silicona no es biodegradable y no debe desecharse junto con los residuos domésticos ordinarios ni en la naturaleza.
- Lleve los productos de silicona desechados a un punto limpio o centro de reciclaje que acepte plásticos y materiales de silicona.
- Consulte con su ayuntamiento las opciones de recogida adecuadas para los productos de silicona.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes del uso.
- **P201:** Obtener instrucciones especiales antes del uso.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: La exposición a temperaturas superiores a la temperatura máxima de uso puede provocar la degradación del material de silicona y la liberación de vapores nocivos.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Produkttitel

Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Produktets indhold

- 1x Siliconen handvat (Lengte: 150 mm, Breedte: 50 mm, Hoogte: 20 mm)
- Materiaal: Siliconen

Brugsanvisning

- Gebruik: Schuif het siliconen handvat over de steel van een gietijzeren pan om uw hand te beschermen tegen hitte tijdens het koken
- Bevestiging: Schuif het handvat vóór gebruik over de pansteel; verwijder het handvat niet terwijl de pan heet is
- Geschikt voor: Gietijzeren pannen (o.a. alle Blackwell gietijzeren pannen)
- Geschikt voor alle kookplaten: Ja (gas, elektrisch, inductie, keramisch)
- Vaatwasserbestendig: Nee; reinig met de hand
- Hittebestendig materiaal: Ja, siliconen geleidt de warmte van de pansteel niet naar uw hand

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen door het product te weken in warm sodawater.
- Geuren: Siliconen kan geuren absorberen. Bak het product na het wassen 30 minuten op 180 °C in een lege oven om geuren te verwijderen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht.
- Beschadiging: Controleer het product vóór elk gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadigingen.

Sikkerhedsinstruktioner

- Hitte: Siliconen is hittebestendig, maar controleer altijd de maximale gebruikstemperatuur op de verpakking voordat u het product in de oven of op het vuur gebruikt.
- Directe vlam: Houd het product uit de buurt van open vuur en directe vlammenbronnen.
- Vervorming: Siliconen kan bij extreme hitte vervormen. Gebruik het product niet op een gaspit met open vlam.
- Heet product: De inhoud van de pan kan zeer heet zijn. Gebruik ovenwanten bij het hanteren van het product na verhitting.
- Scherpe voorwerpen: Gebruik geen metalen keukengerei dat het siliconen oppervlak kan beschadigen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Siliconen is niet biologisch afbreekbaar en mag niet bij het restafval of in de natuur worden achtergelaten.
- Breng afgedankte siliconen producten naar een recyclingpunt of milieustraat voor kunststof- en siliconeninzameling.
- Informeer bij uw gemeente naar de juiste inzamelmogelijkheden voor siliconen producten.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Bij blootstelling aan temperaturen boven de maximale gebruikstemperatuur kan het siliconen materiaal afbreken en schadelijke dampen afgeven.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Blackwell Manico in Silicone per Padelle in Ghisa – Rosso

Titolo del prodotto

Blackwell Manico in Silicone per Padelle in Ghisa – Rosso

Contenuto del prodotto

- 1x Manico in silicone (Lunghezza: 150 mm, Larghezza: 50 mm, Altezza: 20 mm)
- Materiale: Silicone

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Far scorrere il manico in silicone sul manico di una padella in ghisa per proteggere la mano dal calore durante la cottura
- Fissaggio: Inserire il manico sul manico della padella prima dell'uso; non rimuoverlo mentre la padella è calda
- Compatibile con: Padelle in ghisa (incluse tutte le padelle in ghisa Blackwell)
- Compatibile con tutti i tipi di piano cottura: Sì (gas, elettrico, induzione, ceramica)
- Lavabile in lavastoviglie: No; lavare solo a mano
- Materiale resistente al calore: Sì, il silicone non conduce il calore dal manico della padella alla mano

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il prodotto con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette in acciaio.
- Macchie: Per le macchie ostinate, immergere il prodotto in acqua calda con bicarbonato di sodio.
- Odori: Il silicone può assorbire gli odori. Dopo il lavaggio, cuocere il prodotto vuoto in forno a 180 °C per 30 minuti per eliminare gli odori.
- Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta.
- Danni: Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di crepe o danni. Non utilizzare il prodotto in caso di danni visibili.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: Il silicone è resistente al calore, ma verificare sempre la temperatura massima riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto in forno o sul fuoco.
- Fiamma libera: Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e fonti di calore diretto.
- Deformazione: Il silicone può deformarsi a temperature estreme. Non utilizzare il prodotto direttamente su una fiamma a gas aperta.
- Contenuto caldo: Il contenuto della pentola può essere molto caldo. Utilizzare guanti da forno quando si maneggia il prodotto dopo il riscaldamento.
- Utensili appuntiti: Non utilizzare utensili da cucina in metallo che potrebbero danneggiare la superficie in silicone.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il silicone non è biodegradabile e non deve essere smaltito con i rifiuti domestici ordinari né disperso nell'ambiente.
- Portare i prodotti in silicone dismessi presso un centro di raccolta o un punto di riciclaggio per materie plastiche e silicone.
- Informarsi presso il proprio Comune sulle corrette modalità di smaltimento dei prodotti in silicone.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P201:** Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: L'esposizione a temperature superiori alla temperatura massima di utilizzo può causare il degrado del materiale in silicone e il rilascio di vapori nocivi.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Blackwell Silikonowy Uchwyt do Patelni Żeliwnych – Czerwony

Tytuł produktu

Blackwell Silikonowy Uchwyt do Patelni Żeliwnych – Czerwony

Zawartość produktu

- 1x Silikonowy uchwyt (Długość: 150 mm, Szerokość: 50 mm, Wysokość: 20 mm)
- Materiał: Silikon

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Nasunąć silikonowy uchwyt na trzonek patelni żeliwnej, aby chronić dłoń przed wysoką temperaturą podczas gotowania
- Mocowanie: Nasunąć uchwyt na trzonek patelni przed użyciem; nie zdejmować, gdy patelnia jest gorąca
- Przeznaczony do: Patelni żeliwnych (w tym wszystkich patelni żeliwnych Blackwell)
- Zgodny ze wszystkimi rodzajami kuchenek: Tak (gazowe, elektryczne, indukcyjne, ceramiczne)
- Nadaje się do zmywarki: Nie; myć wyłącznie ręcznie
- Materiał odporny na ciepło: Tak, silikon nie przewodzi ciepła z trzonka patelni do dłoni

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myj produkt ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Unikaj środków ściernych lub stalowej wełny.
- Plamy: Trudne plamy usuń, mocząc produkt w ciepłej wodzie z sodą oczyszczoną.
- Zapachy: Silikon może wchłaniać zapachy. Po umyciu podgrzej pusty produkt w piekarniku w temperaturze 180 °C przez 30 minut, aby usunąć zapachy.
- Przechowywanie: Przechowuj produkt w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Uszkodzenia: Przed każdym użyciem sprawdzaj produkt pod kątem pęknięć lub uszkodzeń. Nie używaj produktu w przypadku widocznych uszkodzeń.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Silikon jest odporny na ciepło, ale przed użyciem produktu w piekarniku lub na kuchence zawsze sprawdzaj maksymalną temperaturę użytkowania podaną na opakowaniu.
- Otwarty ogień: Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia i bezpośrednich źródeł ciepła.
- Odkształcenie: Silikon może odkształcać się pod wpływem ekstremalnego ciepła. Nie używaj produktu bezpośrednio nad otwartym płomieniem gazowym.
- Gorąca zawartość: Zawartość garnka może być bardzo gorąca. Używaj rękawic kuchennych podczas przenoszenia produktu po podgrzaniu.
- Ostre przybory: Nie używaj metalowych przyborów kuchennych, które mogą uszkodzić powierzchnię silikonową.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Silikon nie ulega biodegradacji i nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi ani pozostawiany w środowisku naturalnym.
- Zużyte produkty silikonowe należy dostarczyć do punktu zbiórki surowców wtórnych lub punktu selektywnej zbiórki odpadów przyjmującego tworzywa sztuczne i silikon.
- Skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy, aby uzyskać informacje o właściwych możliwościach utylizacji produktów silikonowych.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P201:** Przed użyciem zapoznać się ze szczególnymi środkami ostrożności.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Narażenie na temperatury powyżej maksymalnej temperatury użytkowania może spowodować degradację materiału silikonowego i wydzielanie szkodliwych oparów.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Tuotteen nimi

Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Tuotteen sisältö

- 1x Siliconen handvat (Lengte: 150 mm, Breedte: 50 mm, Hoogte: 20 mm)
- Materiaal: Siliconen

Käyttöohjeet

- Gebruik: Schuif het siliconen handvat over de steel van een gietijzeren pan om uw hand te beschermen tegen hitte tijdens het koken
- Bevestiging: Schuif het handvat vóór gebruik over de pansteel; verwijder het handvat niet terwijl de pan heet is
- Geschikt voor: Gietijzeren pannen (o.a. alle Blackwell gietijzeren pannen)
- Geschikt voor alle kookplaten: Ja (gas, elektrisch, inductie, keramisch)
- Vaatwasserbestendig: Nee; reinig met de hand
- Hittebestendig materiaal: Ja, siliconen geleidt de warmte van de pansteel niet naar uw hand

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen door het product te weken in warm sodawater.
- Geuren: Siliconen kan geuren absorberen. Bak het product na het wassen 30 minuten op 180 °C in een lege oven om geuren te verwijderen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht.
- Beschadiging: Controleer het product vóór elk gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadigingen.

Turvallisuusohjeet

- Hitte: Siliconen is hittebestendig, maar controleer altijd de maximale gebruikstemperatuur op de verpakking voordat u het product in de oven of op het vuur gebruikt.
- Directe vlam: Houd het product uit de buurt van open vuur en directe vlammenbronnen.
- Vervorming: Siliconen kan bij extreme hitte vervormen. Gebruik het product niet op een gaspit met open vlam.
- Heet product: De inhoud van de pan kan zeer heet zijn. Gebruik ovenwanten bij het hanteren van het product na verhitte.
- Scherpe voorwerpen: Gebruik geen metalen keukengerei dat het siliconen oppervlak kan beschadigen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Siliconen is niet biologisch afbreekbaar en mag niet bij het restafval of in de natuur worden achtergelaten.
- Breng afgedankte siliconen producten naar een recyclingpunt of milieustraat voor kunststof- en siliconeninzameling.
- Informeer bij uw gemeente naar de juiste inzamelmogelijkheden voor siliconen producten.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Bij blootstelling aan temperaturen boven de maximale gebruikstemperatuur kan het siliconen materiaal afbreken en schadelijke dampen afgeven.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Název výrobku

Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Obsah výrobku

- 1x Siliconen handvat (Lengte: 150 mm, Breedte: 50 mm, Hoogte: 20 mm)
- Materiaal: Siliconen

Návod k použití

- Gebruik: Schuif het siliconen handvat over de steel van een gietijzeren pan om uw hand te beschermen tegen hitte tijdens het koken
- Bevestiging: Schuif het handvat vóór gebruik over de pansteel; verwijder het handvat niet terwijl de pan heet is
- Geschikt voor: Gietijzeren pannen (o.a. alle Blackwell gietijzeren pannen)
- Geschikt voor alle kookplaten: Ja (gas, elektrisch, inductie, keramisch)
- Vaatwasserbestendig: Nee; reinig met de hand
- Hittebestendig materiaal: Ja, siliconen geleidt de warmte van de pansteel niet naar uw hand

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen door het product te weken in warm sodawater.
- Geuren: Siliconen kan geuren absorberen. Bak het product na het wassen 30 minuten op 180 °C in een lege oven om geuren te verwijderen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht.
- Beschadiging: Controleer het product vóór elk gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadigingen.

Bezpečnostní pokyny

- Hitte: Siliconen is hittebestendig, maar controleer altijd de maximale gebruikstemperatuur op de verpakking voordat u het product in de oven of op het vuur gebruikt.
- Directe vlam: Houd het product uit de buurt van open vuur en directe vlammenbronnen.
- Vervorming: Siliconen kan bij extreme hitte vervormen. Gebruik het product niet op een gaspit met open vlam.
- Heet product: De inhoud van de pan kan zeer heet zijn. Gebruik ovenwanten bij het hanteren van het product na verhitting.
- Scherpe voorwerpen: Gebruik geen metalen keukengerei dat het siliconen oppervlak kan beschadigen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Siliconen is niet biologisch afbreekbaar en mag niet bij het restafval of in de natuur worden achtergelaten.
- Breng afgedankte siliconen producten naar een recyclingpunt of milieustraat voor kunststof- en siliconeninzameling.
- Informeer bij uw gemeente naar de juiste inzamelmogelijkheden voor siliconen producten.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Bij blootstelling aan temperaturen boven de maximale gebruikstemperatuur kan het siliconen materiaal afbreken en schadelijke dampen afgeven.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Termék neve

Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

A termék tartalma

- 1x Siliconen handvat (Lengte: 150 mm, Breedte: 50 mm, Hoogte: 20 mm)
- Materiaal: Siliconen

Használati utasítás

- Gebruik: Schuif het siliconen handvat over de steel van een gietijzeren pan om uw hand te beschermen tegen hitte tijdens het koken
- Bevestiging: Schuif het handvat vóór gebruik over de pansteel; verwijder het handvat niet terwijl de pan heet is
- Geschikt voor: Gietijzeren pannen (o.a. alle Blackwell gietijzeren pannen)
- Geschikt voor alle kookplaten: Ja (gas, elektrisch, inductie, keramisch)
- Vaatwasserbestendig: Nee; reinig met de hand
- Hittebestendig materiaal: Ja, siliconen geleidt de warmte van de pansteel niet naar uw hand

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen door het product te weken in warm sodawater.
- Geuren: Siliconen kan geuren absorberen. Bak het product na het wassen 30 minuten op 180 °C in een lege oven om geuren te verwijderen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht.
- Beschadiging: Controleer het product vóór elk gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadigingen.

Biztonsági utasítások

- Hitte: Siliconen is hittebestendig, maar controleer altijd de maximale gebruikstemperatuur op de verpakking voordat u het product in de oven of op het vuur gebruikt.
- Directe vlam: Houd het product uit de buurt van open vuur en directe vlammenbronnen.
- Vervorming: Siliconen kan bij extreme hitte vervormen. Gebruik het product niet op een gaspit met open vlam.
- Heet product: De inhoud van de pan kan zeer heet zijn. Gebruik ovenwanten bij het hanteren van het product na verhitting.
- Scherpe voorwerpen: Gebruik geen metalen keukengerei dat het siliconen oppervlak kan beschadigen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Siliconen is niet biologisch afbreekbaar en mag niet bij het restafval of in de natuur worden achtergelaten.
- Breng afgedankte siliconen producten naar een recyclingpunt of milieustraat voor kunststof- en siliconeninzameling.
- Informeer bij uw gemeente naar de juiste inzamelmogelijkheden voor siliconen producten.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Bij blootstelling aan temperaturen boven de maximale gebruikstemperatuur kan het siliconen materiaal afbreken en schadelijke dampen afgeven.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Título do produto

Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Conteúdo do produto

- 1x Siliconen handvat (Lengte: 150 mm, Breedte: 50 mm, Hoogte: 20 mm)
- Materiaal: Siliconen

Instruções de utilização

- Gebruik: Schuif het siliconen handvat over de steel van een gietijzeren pan om uw hand te beschermen tegen hitte tijdens het koken
- Bevestiging: Schuif het handvat vóór gebruik over de pansteel; verwijder het handvat niet terwijl de pan heet is
- Geschikt voor: Gietijzeren pannen (o.a. alle Blackwell gietijzeren pannen)
- Geschikt voor alle kookplaten: Ja (gas, elektrisch, inductie, keramisch)
- Vaatwasserbestendig: Nee; reinig met de hand
- Hittebestendig materiaal: Ja, siliconen geleidt de warmte van de pansteel niet naar uw hand

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen door het product te weken in warm sodawater.
- Geuren: Siliconen kan geuren absorberen. Bak het product na het wassen 30 minuten op 180 °C in een lege oven om geuren te verwijderen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht.
- Beschadiging: Controleer het product vóór elk gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadigingen.

Instruções de segurança

- Hitte: Siliconen is hittebestendig, maar controleer altijd de maximale gebruikstemperatuur op de verpakking voordat u het product in de oven of op het vuur gebruikt.
- Directe vlam: Houd het product uit de buurt van open vuur en directe vlammenbronnen.
- Vervorming: Siliconen kan bij extreme hitte vervormen. Gebruik het product niet op een gaspit met open vlam.
- Heet product: De inhoud van de pan kan zeer heet zijn. Gebruik ovenwanten bij het hanteren van het product na verhitting.
- Scherpe voorwerpen: Gebruik geen metalen keukengerei dat het siliconen oppervlak kan beschadigen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Siliconen is niet biologisch afbreekbaar en mag niet bij het restafval of in de natuur worden achtergelaten.
- Breng afgedankte siliconen producten naar een recyclingpunt of milieustraat voor kunststof- en siliconeninzameling.
- Informeer bij uw gemeente naar de juiste inzamelmogelijkheden voor siliconen producten.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Bij blootstelling aan temperaturen boven de maximale gebruikstemperatuur kan het siliconen materiaal afbreken en schadelijke dampen afgeven.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Produkttitel

Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Produktinnhold

- 1x Siliconen handvat (Lengte: 150 mm, Breedte: 50 mm, Hoogte: 20 mm)
- Materiaal: Siliconen

Bruksanvisning

- Gebruik: Schuif het siliconen handvat over de steel van een gietijzeren pan om uw hand te beschermen tegen hitte tijdens het koken
- Bevestiging: Schuif het handvat vóór gebruik over de pansteel; verwijder het handvat niet terwijl de pan heet is
- Geschikt voor: Gietijzeren pannen (o.a. alle Blackwell gietijzeren pannen)
- Geschikt voor alle kookplaten: Ja (gas, elektrisch, inductie, keramisch)
- Vaatwasserbestendig: Nee; reinig met de hand
- Hittebestendig materiaal: Ja, siliconen geleidt de warmte van de pansteel niet naar uw hand

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen door het product te weken in warm sodawater.
- Geuren: Siliconen kan geuren absorberen. Bak het product na het wassen 30 minuten op 180 °C in een lege oven om geuren te verwijderen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht.
- Beschadiging: Controleer het product vóór elk gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadigingen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Hitte: Siliconen is hittebestendig, maar controleer altijd de maximale gebruikstemperatuur op de verpakking voordat u het product in de oven of op het vuur gebruikt.
- Directe vlam: Houd het product uit de buurt van open vuur en directe vlammenbronnen.
- Vervorming: Siliconen kan bij extreme hitte vervormen. Gebruik het product niet op een gaspit met open vlam.
- Heet product: De inhoud van de pan kan zeer heet zijn. Gebruik ovenwanten bij het hanteren van het product na verhitting.
- Scherpe voorwerpen: Gebruik geen metalen keukengerei dat het siliconen oppervlak kan beschadigen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Siliconen is niet biologisch afbreekbaar en mag niet bij het restafval of in de natuur worden achtergelaten.
- Breng afgedankte siliconen producten naar een recyclingpunt of milieustraat voor kunststof- en siliconeninzameling.
- Informeer bij uw gemeente naar de juiste inzamelmogelijkheden voor siliconen producten.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Bij blootstelling aan temperaturen boven de maximale gebruikstemperatuur kan het siliconen materiaal afbreken en schadelijke dampen afgeven.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Titlul produsului

Blackwell Siliconen Handvat voor Gietijzeren Pannen – Rood

Conținutul produsului

- 1x Siliconen handvat (Lengte: 150 mm, Breedte: 50 mm, Hoogte: 20 mm)
- Materiaal: Siliconen

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Schuif het siliconen handvat over de steel van een gietijzeren pan om uw hand te beschermen tegen hitte tijdens het koken
- Bevestiging: Schuif het handvat vóór gebruik over de pansteel; verwijder het handvat niet terwijl de pan heet is
- Geschikt voor: Gietijzeren pannen (o.a. alle Blackwell gietijzeren pannen)
- Geschikt voor alle kookplaten: Ja (gas, elektrisch, inductie, keramisch)
- Vaatwasserbestendig: Nee; reinig met de hand
- Hittebestendig materiaal: Ja, siliconen geleidt de warmte van de pansteel niet naar uw hand

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen door het product te weken in warm sodawater.
- Geuren: Siliconen kan geuren absorberen. Bak het product na het wassen 30 minuten op 180 °C in een lege oven om geuren te verwijderen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht.
- Beschadiging: Controleer het product vóór elk gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadigingen.

Instrucțiuni de siguranță

- Hitte: Siliconen is hittebestendig, maar controleer altijd de maximale gebruikstemperatuur op de verpakking voordat u het product in de oven of op het vuur gebruikt.
- Directe vlam: Houd het product uit de buurt van open vuur en directe vlammenbronnen.
- Vervorming: Siliconen kan bij extreme hitte vervormen. Gebruik het product niet op een gaspit met open vlam.
- Heet product: De inhoud van de pan kan zeer heet zijn. Gebruik ovenwanten bij het hanteren van het product na verhitting.
- Scherpe voorwerpen: Gebruik geen metalen keukengerei dat het siliconen oppervlak kan beschadigen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Siliconen is niet biologisch afbreekbaar en mag niet bij het restafval of in de natuur worden achtergelaten.
- Breng afgedankte siliconen producten naar een recyclingpunt of milieustraat voor kunststof- en siliconeninzameling.
- Informeer bij uw gemeente naar de juiste inzamelmogelijkheden voor siliconen producten.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Bij blootstelling aan temperaturen boven de maximale gebruikstemperatuur kan het siliconen materiaal afbreken en schadelijke dampen afgeven.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Blackwell Silikonhandtag för Gjutjärnspannor – Röd

Produkttitel

Blackwell Silikonhandtag för Gjutjärnspannor – Röd

Produktinnehåll

- 1x Silikonhandtag (Längd: 150 mm, Bredd: 50 mm, Höjd: 20 mm)
- Material: Silikon

Användarinstruktioner

- Användning: Skjut silikonhandtaget över skaftet på en gjutjärnspanna för att skydda handen mot värme under tillagning
- Montering: Skjut handtaget på pannans skaft innan användning; ta inte bort det medan pannan är varm
- Passar till: Gjutjärnspannor (inklusive alla Blackwells gjutjärnspannor)
- Passar alla spishällstyper: Ja (gas, el, induktion, keramik)
- Diskmaskinssäker: Nej; diska endast för hand
- Värmebeständigt material: Ja, silikon leder inte värmen från pannans skaft till handen

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Tvätta produkten med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull.
- Fläckar: Blötlägg envisa fläckar i varmt vatten med bikarbonat för att ta bort dem.
- Lukter: Silikon kan absorbera lukter. Baka produkten tom i ugn på 180 °C i 30 minuter efter diskning för att eliminera lukter.
- Förvaring: Förvara produkten på en torr, välventilerad plats, skyddad från direkt solljus.
- Skador: Kontrollera produkten för sprickor eller skador inför varje användning. Använd inte produkten om synliga skador förekommer.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Silikon är värmetåligt, men kontrollera alltid maxtemperaturen på förpackningen innan produkten används i ugn eller på spisen.
- Öppen låga: Håll produkten borta från öppen låga och direkta värmekällor.
- Deformation: Silikon kan deformeras vid extrem värme. Använd inte produkten direkt över en öppen gaslåga.
- Hett innehåll: Innehållet i pannan kan vara mycket hett. Använd ugnsvantar vid hantering av produkten efter uppvärmning.
- Vassa redskap: Använd inte metallköksredskap som kan skada silikonytans.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Silikon är inte biologiskt nedbrytbart och får inte kasseras med vanligt hushållsavfall eller i naturen.
- Lämna uttjänta silikonprodukter till en återvinningscentral eller insamlingsplats för plast och silikonmaterial.
- Kontakta din kommun för information om rätt insamlingsmöjligheter för silikonprodukter.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P201:** Inhämta särskilda anvisningar före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Exponering för temperaturer över maximal driftstemperatur kan orsaka att silikonmaterialet bryts ned och avger skadliga ångor.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.