

NL Handleiding: Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Producttitel

Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Inhoud van het product

- 1x Opzetstuk voor Blackwell Pastamachine (Lengte: 175 mm, Breedte: 110 mm, Hoogte: 50 mm)
- Geschikt voor: Reginette & Capellini
- Materiaal: Roestvrij staal en Kunststof

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Uitsluitend geschikt voor het maken van reginette en capellini met de Blackwell Pastamachine
- Compatibiliteit: Alleen compatibel met de Blackwell Pastamachine; niet geschikt voor pastamachines van andere merken
- Deegdikte instellen: De deegdikte wordt ingesteld via de Blackwell Pastamachine zelf, niet via dit opzetstuk
- Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand reinigen om de kwaliteit te behouden
- Handwas: Ja, aanbevolen reinigingsmethode bij veelvuldig gebruik

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.

- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Blackwell Pasta Machine Attachment - Reginette & Capellini

Product Title

Blackwell Pasta Machine Attachment - Reginette & Capellini

Contents of the Product

- 1x Attachment for Blackwell Pasta Machine (Length: 175 mm, Width: 110 mm, Height: 50 mm)
- Suitable for: Reginette & Capellini
- Material: Stainless steel and Plastic

User Instructions

- Use: Exclusively suitable for making reginette and capellini with the Blackwell Pasta Machine
- Compatibility: Only compatible with the Blackwell Pasta Machine; not suitable for pasta machines of other brands
- Dough thickness setting: Dough thickness is adjusted on the Blackwell Pasta Machine itself, not via this attachment
- Dishwasher safe: No — hand wash only to preserve quality
- Hand wash: Yes, recommended cleaning method for frequent use

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool, which may damage the surface.
- Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and baking soda. Avoid aggressive solvents.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent discolouration or moisture build-up.
- Storage: Store plastic kitchenware in a cool, dry place, away from direct heat sources and sunlight.
- Inspection: Regularly check the product for scratches, cracks, or warping and replace if damaged.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchenware is not heat-resistant. Do not use in the oven, under the grill, or directly over an open flame.
- Heat sources: Keep away from hot hobs, hot pans, and direct heat sources to prevent warping or melting.
- Discolouration: Plastic may discolour with prolonged exposure to strongly coloured foods or fats.
- Damage: Do not use sharp objects or knives on plastic surfaces to prevent damage or particle release.
- Hygiene: Replace plastic kitchenware when visible scratches, cracks, or warping are present, as bacteria can accumulate in damaged surfaces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic kitchenware via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local waste separation guidelines for the correct disposal method in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Blackwell Aufsatz für Nudelmaschine - Reginette & Capellini

Produkttitel

Blackwell Aufsatz für Nudelmaschine - Reginette & Capellini

Produktinhalt

- 1x Aufsatz für Blackwell Nudelmaschine (Länge: 175 mm, Breite: 110 mm, Höhe: 50 mm)
- Geeignet für: Reginette & Capellini
- Material: Edelstahl und Kunststoff

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ausschließlich geeignet zur Herstellung von Reginette und Capellini mit der Blackwell Nudelmaschine
- Kompatibilität: Nur kompatibel mit der Blackwell Nudelmaschine; nicht geeignet für Nudelmaschinen anderer Marken
- Teigsdicke einstellen: Die Teigdicke wird an der Blackwell Nudelmaschine selbst eingestellt, nicht über diesen Aufsatz
- Spülmaschinenfest: Nein — nur von Hand reinigen, um die Qualität zu erhalten
- Handwäsche: Ja, empfohlene Reinigungsmethode bei häufigem Gebrauch

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Natron entfernen. Aggressive Lösungsmittel vermeiden.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen, um Verfärbungen oder Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Lagerung: Küchenutensilien aus Kunststoff an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.
- Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Kratzer, Risse oder Verformungen prüfen und bei Beschädigungen ersetzen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenutensilien aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Nicht im Backofen, unter dem Grill oder direkt über einer offenen Flamme verwenden.
- Wärmequellen: Von heißen Kochfeldern, heißen Töpfen und direkten Wärmequellen fernhalten, um Verformung oder Schmelzen zu vermeiden.
- Verfärbung: Kunststoff kann sich bei längerem Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln oder Fetten verfärben.
- Beschädigung: Keine scharfen Gegenstände oder Messer auf Kunststoffoberflächen verwenden, um

Beschädigungen oder Partikelbildung zu vermeiden.

- Hygiene: Küchenutensilien aus Kunststoff bei sichtbaren Kratzern, Rissen oder Verformungen ersetzen, da sich Bakterien in beschädigten Oberflächen ansammeln können.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgediente Küchenutensilien aus Kunststoff über den Kunststoffrecyclingbehälter entsorgen oder zu einer Kunststoffsammelstelle bringen.
- Die lokalen Mülltrennungsvorschriften für die korrekte Entsorgung in Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Blackwell Accessoire pour Machine à Pâtes - Reginette & Capellini

Titre du produit

Blackwell Accessoire pour Machine à Pâtes - Reginette & Capellini

Contenu du produit

- 1x Accessoire pour machine à pâtes Blackwell (Longueur : 175 mm, Largeur : 110 mm, Hauteur : 50 mm)
- Convient pour : Reginette & Capellini
- Matériau : Acier inoxydable et Plastique

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Exclusivement adapté à la fabrication de reginette et capellini avec la machine à pâtes Blackwell
- Compatibilité : Uniquement compatible avec la machine à pâtes Blackwell ; ne convient pas aux machines à pâtes d'autres marques
- Réglage de l'épaisseur de la pâte : L'épaisseur de la pâte se règle sur la machine à pâtes Blackwell elle-même, pas via cet accessoire
- Passe au lave-vaisselle : Non — laver uniquement à la main pour préserver la qualité
- Lavage à la main : Oui, méthode de nettoyage recommandée en cas d'utilisation fréquente

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier qui pourraient endommager la surface.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Éviter les solvants agressifs.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage pour éviter la décoloration ou l'accumulation d'humidité.
- Rangement : Conserver les ustensiles de cuisine en plastique dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur directe et du soleil.
- Inspection : Vérifier régulièrement le produit pour détecter des rayures, fissures ou déformations, et le remplacer s'il est endommagé.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux hautes températures. Ne pas utiliser au four, sous le gril ou directement au-dessus d'une flamme nue.
- Sources de chaleur : Tenir éloigné des plaques chauffantes, des casseroles chaudes et des sources de chaleur directe pour éviter la déformation ou la fusion.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer en cas d'exposition prolongée à des aliments très colorés ou à des graisses.
- Dommages : Ne pas utiliser d'objets tranchants ou de couteaux sur les surfaces en plastique pour éviter les dommages ou le dégagement de particules.

- Hygiène : Remplacer les ustensiles de cuisine en plastique lorsque des rayures, fissures ou déformations sont visibles, car des bactéries peuvent s'accumuler dans les surfaces endommagées.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter les ustensiles de cuisine en plastique usagés dans le bac de collecte des plastiques ou les déposer dans un point de collecte pour plastiques.
- Consulter les règles locales de tri des déchets pour connaître la méthode d'élimination correcte dans votre commune.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Blackwell Accesorio para Máquina de Pasta - Reginette & Capellini

Título del producto

Blackwell Accesorio para Máquina de Pasta - Reginette & Capellini

Contenido del producto

- 1x Accesorio para máquina de pasta Blackwell (Longitud: 175 mm, Anchura: 110 mm, Altura: 50 mm)
- Apto para: Reginette & Capellini
- Material: Acero inoxidable y Plástico

Instrucciones de uso

- Uso: Exclusivamente apto para hacer reginette y capellini con la máquina de pasta Blackwell
- Compatibilidad: Solo compatible con la máquina de pasta Blackwell; no apto para máquinas de pasta de otras marcas
- Ajuste del grosor de la masa: El grosor de la masa se ajusta en la propia máquina de pasta Blackwell, no a través de este accesorio
- Apto para lavavajillas: No — lavar únicamente a mano para preservar la calidad
- Lavado a mano: Sí, método de limpieza recomendado para uso frecuente

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero que puedan dañar la superficie.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una solución de agua y bicarbonato de sodio. Evitar disolventes agresivos.
- Secado: Secar bien el producto tras el lavado para evitar decoloración o acumulación de humedad.
- Almacenamiento: Guardar los utensilios de cocina de plástico en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.
- Inspección: Revisar el producto periódicamente para detectar arañazos, grietas o deformaciones y reemplazarlo si está dañado.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los utensilios de cocina de plástico no son resistentes a altas temperaturas. No utilizar en el horno, bajo el grill ni directamente sobre una llama abierta.
- Fuentes de calor: Mantener alejado de placas calientes, ollas calientes y fuentes de calor directas para evitar deformaciones o fusión.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con la exposición prolongada a alimentos muy coloreados o grasas.
- Daños: No utilizar objetos afilados ni cuchillos sobre superficies de plástico para evitar daños o liberación de partículas.

- Higiene: Sustituir los utensilios de cocina de plástico cuando presenten arañazos, grietas o deformaciones visibles, ya que las bacterias pueden acumularse en superficies dañadas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión adulta.

Instrucciones de eliminación

- Desechar los utensilios de cocina de plástico en el contenedor de reciclaje de plástico o llevarlos a un punto de recogida de plásticos.
- Consultar las normas locales de separación de residuos para conocer el método de eliminación correcto en su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Produkttitel

Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Produktets indhold

- 1x Opzetstuk voor Blackwell Pastamachine (Lengte: 175 mm, Breedte: 110 mm, Hoogte: 50 mm)
- Geschikt voor: Reginette & Capellini
- Materiaal: Roestvrij staal en Kunststof

Brugsanvisning

- Gebruik: Uitsluitend geschikt voor het maken van reginette en capellini met de Blackwell Pastamachine
- Compatibiliteit: Alleen compatibel met de Blackwell Pastamachine; niet geschikt voor pastamachines van andere merken
- Deegdikte instellen: De deegdikte wordt ingesteld via de Blackwell Pastamachine zelf, niet via dit opzetstuk
- Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand reinigen om de kwaliteit te behouden
- Handwas: Ja, aanbevolen reinigingsmethode bij veelvuldig gebruik

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Sikkerhedsinstruktioner

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.

- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Blackwell Accessorio per Macchina della Pasta - Reginette & Capellini

Titolo del prodotto

Blackwell Accessorio per Macchina della Pasta - Reginette & Capellini

Contenuto del prodotto

- 1x Accessorio per macchina della pasta Blackwell (Lunghezza: 175 mm, Larghezza: 110 mm, Altezza: 50 mm)
- Adatto per: Reginette & Capellini
- Materiale: Acciaio inossidabile e Plastica

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto esclusivamente alla preparazione di reginette e capellini con la macchina della pasta Blackwell
- Compatibilità: Compatibile solo con la macchina della pasta Blackwell; non adatto a macchine della pasta di altri marchi
- Impostazione dello spessore della pasta: Lo spessore della pasta viene regolato sulla macchina della pasta Blackwell stessa, non tramite questo accessorio
- Lavabile in lavastoviglie: No — lavare esclusivamente a mano per preservare la qualità
- Lavaggio a mano: Sì, metodo di pulizia consigliato per un uso frequente

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero danneggiare la superficie.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Evitare solventi aggressivi.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare scolorimenti o accumulo di umidità.
- Conservazione: Conservare gli utensili da cucina in plastica in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.
- Ispezione: Controllare regolarmente il prodotto per individuare graffi, crepe o deformazioni e sostituirlo se danneggiato.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: Gli utensili da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non utilizzare in forno, sotto il grill o direttamente sopra una fiamma libera.
- Fonti di calore: Tenere lontano da piastre calde, pentole calde e fonti di calore dirette per evitare deformazioni o fusione.
- Scolorimento: La plastica può scolorirsi con una prolungata esposizione ad alimenti molto colorati o grassi.
- Danni: Non utilizzare oggetti taglienti o coltelli sulle superfici in plastica per evitare danni o rilascio di

particelle.

- Igiene: Sostituire gli utensili da cucina in plastica in presenza di graffi, crepe o deformazioni visibili, poiché i batteri possono accumularsi nelle superfici danneggiate.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire gli utensili da cucina in plastica dismessi tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarli a un punto di raccolta per la plastica.
- Consultare le norme locali di raccolta differenziata per il corretto metodo di smaltimento nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Blackwell Przystawka do Maszynki do Makaronu - Reginette & Capellini

Tytuł produktu

Blackwell Przystawka do Maszynki do Makaronu - Reginette & Capellini

Zawartość produktu

- 1x Przystawka do maszynki do makaronu Blackwell (Długość: 175 mm, Szerokość: 110 mm, Wysokość: 50 mm)
- Odpowiednia dla: Reginette & Capellini
- Materiał: Stal nierdzewna i Tworzywo sztuczne

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Przeznaczona wyłącznie do wyrabiania reginette i capellini przy użyciu maszynki do makaronu Blackwell
- Zgodność: Kompatybilna wyłącznie z maszynką do makaronu Blackwell; nieodpowiednia do maszyniek innych marek
- Ustawianie grubości ciasta: Grubość ciasta reguluje się na samej maszynie do makaronu Blackwell, nie za pomocą tej przystawki
- Bezpieczna w zmywarce: Nie — myć wyłącznie ręcznie, aby zachować jakość
- Mycie ręczne: Tak, zalecana metoda czyszczenia przy częstym użytkowaniu

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i sody oczyszczonej. Unikać agresywnych rozpuszczalników.
- Suszenie: Dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec odbarwieniu lub gromadzeniu się wilgoci.
- Przechowywanie: Przechowywać przybory kuchenne z tworzywa sztucznego w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.
- Kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem zarysowań, pęknięć lub odkształceń i wymienić go w razie uszkodzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Przybory kuchenne z tworzywa sztucznego nie są odporne na wysokie temperatury. Nie używać w piekarniku, pod grillem ani bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- Źródła ciepła: Trzymać z dala od gorących płyt kuchennych, gorących garnków i bezpośrednich źródeł ciepła, aby zapobiec odkształceniu lub stopieniu.
- Odbarwienie: Tworzywo sztuczne może odbarwiać się przy długotrwałym kontakcie z intensywnie zabarwionymi potrawami lub tłuszczami.
- Uszkodzenia: Nie używać ostrych przedmiotów ani noży na powierzchniach z tworzywa sztucznego, aby

zapobiec uszkodzeniom lub wydzielaniu cząstek.

- Higiena: Wymienić przybory kuchenne z tworzywa sztucznego, gdy widoczne są zarysowania, pęknięcia lub odkształcenia, ponieważ bakterie mogą gromadzić się w uszkodzonych powierzchniach.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte przybory kuchenne z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów w celu ustalenia właściwej metody utylizacji w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Tuotteen nimi

Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Tuotteen sisältö

- 1x Opzetstuk voor Blackwell Pastamachine (Lengte: 175 mm, Breedte: 110 mm, Hoogte: 50 mm)
- Geschikt voor: Reginette & Capellini
- Materiaal: Roestvrij staal en Kunststof

Käyttöohjeet

- Gebruik: Uitsluitend geschikt voor het maken van reginette en capellini met de Blackwell Pastamachine
- Compatibiliteit: Alleen compatibel met de Blackwell Pastamachine; niet geschikt voor pastamachines van andere merken
- Deegdikte instellen: De deegdikte wordt ingesteld via de Blackwell Pastamachine zelf, niet via dit opzetstuk
- Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand reinigen om de kwaliteit te behouden
- Handwas: Ja, aanbevolen reinigingsmethode bij veelvuldig gebruik

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Turvallisuusohjeet

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.

- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisoheet

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Název výrobku

Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Obsah výrobku

- 1x Opzetstuk voor Blackwell Pastamachine (Lengte: 175 mm, Breedte: 110 mm, Hoogte: 50 mm)
- Geschikt voor: Reginette & Capellini
- Materiaal: Roestvrij staal en Kunststof

Návod k použití

- Gebruik: Uitsluitend geschikt voor het maken van reginette en capellini met de Blackwell Pastamachine
- Compatibiliteit: Alleen compatibel met de Blackwell Pastamachine; niet geschikt voor pastamachines van andere merken
- Deegdikte instellen: De deegdikte wordt ingesteld via de Blackwell Pastamachine zelf, niet via dit opzetstuk
- Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand reinigen om de kwaliteit te behouden
- Handwas: Ja, aanbevolen reinigingsmethode bij veelvuldig gebruik

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Bezpečnostní pokyny

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.

- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Termék neve

Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

A termék tartalma

- 1x Opzetstuk voor Blackwell Pastamachine (Lengte: 175 mm, Breedte: 110 mm, Hoogte: 50 mm)
- Geschikt voor: Reginette & Capellini
- Materiaal: Roestvrij staal en Kunststof

Használati utasítás

- Gebruik: Uitsluitend geschikt voor het maken van reginette en capellini met de Blackwell Pastamachine
- Compatibiliteit: Alleen compatibel met de Blackwell Pastamachine; niet geschikt voor pastamachines van andere merken
- Deegdikte instellen: De deegdikte wordt ingesteld via de Blackwell Pastamachine zelf, niet via dit opzetstuk
- Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand reinigen om de kwaliteit te behouden
- Handwas: Ja, aanbevolen reinigingsmethode bij veelvuldig gebruik

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Biztonsági utasítások

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.

- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine

- Reginette & Capellini

Título do produto

Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Conteúdo do produto

- 1x Opzetstuk voor Blackwell Pastamachine (Lengte: 175 mm, Breedte: 110 mm, Hoogte: 50 mm)
- Geschikt voor: Reginette & Capellini
- Materiaal: Roestvrij staal en Kunststof

Instruções de utilização

- Gebruik: Uitsluitend geschikt voor het maken van reginette en capellini met de Blackwell Pastamachine
- Compatibiliteit: Alleen compatibel met de Blackwell Pastamachine; niet geschikt voor pastamachines van andere merken
- Deegdikte instellen: De deegdikte wordt ingesteld via de Blackwell Pastamachine zelf, niet via dit opzetstuk
- Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand reinigen om de kwaliteit te behouden
- Handwas: Ja, aanbevolen reinigingsmethode bij veelvuldig gebruik

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Instruções de segurança

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.

- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Produkttitel

Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Produktinnhold

- 1x Opzetstuk voor Blackwell Pastamachine (Lengte: 175 mm, Breedte: 110 mm, Hoogte: 50 mm)
- Geschikt voor: Reginette & Capellini
- Materiaal: Roestvrij staal en Kunststof

Bruksanvisning

- Gebruik: Uitsluitend geschikt voor het maken van reginette en capellini met de Blackwell Pastamachine
- Compatibiliteit: Alleen compatibel met de Blackwell Pastamachine; niet geschikt voor pastamachines van andere merken
- Deegdikte instellen: De deegdikte wordt ingesteld via de Blackwell Pastamachine zelf, niet via dit opzetstuk
- Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand reinigen om de kwaliteit te behouden
- Handwas: Ja, aanbevolen reinigingsmethode bij veelvuldig gebruik

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.

- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Titlul produsului

Blackwell Opzetstuk voor Pastamachine - Reginette & Capellini

Conținutul produsului

- 1x Opzetstuk voor Blackwell Pastamachine (Lengte: 175 mm, Breedte: 110 mm, Hoogte: 50 mm)
- Geschikt voor: Reginette & Capellini
- Materiaal: Roestvrij staal en Kunststof

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Uitsluitend geschikt voor het maken van reginette en capellini met de Blackwell Pastamachine
- Compatibiliteit: Alleen compatibel met de Blackwell Pastamachine; niet geschikt voor pastamachines van andere merken
- Deegdikte instellen: De deegdikte wordt ingesteld via de Blackwell Pastamachine zelf, niet via dit opzetstuk
- Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand reinigen om de kwaliteit te behouden
- Handwas: Ja, aanbevolen reinigingsmethode bij veelvuldig gebruik

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Instrucțiuni de siguranță

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.

- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Blackwell Tillbehör till Pastamaskin - Reginette & Capellini

Produkttitel

Blackwell Tillbehör till Pastamaskin - Reginette & Capellini

Produktinnehåll

- 1x Tillbehör till Blackwell Pastamaskin (Längd: 175 mm, Bredd: 110 mm, Höjd: 50 mm)
- Passar för: Reginette & Capellini
- Material: Rostfritt stål och Plast

Användarinstruktioner

- Användning: Uteslutande lämplig för att tillverka reginette och capellini med Blackwell Pastamaskinen
- Kompatibilitet: Endast kompatibel med Blackwell Pastamaskinen; inte lämplig för pastamaskiner från andra märken
- Inställning av degstjocklek: Degstjockleken ställs in på Blackwell Pastamaskinen själv, inte via detta tillbehör
- Diskmaskinssäker: Nej — endast handtvätt för att bevara kvaliteten
- Handtvätt: Ja, rekommenderad rengöringsmetod vid frekvent användning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull som kan skada ytan.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och bikarbonat. Undvik aggressiva lösningsmedel.
- Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning för att förhindra missfärgning eller fuktansamling.
- Förvaring: Förvara köksredskap i plast på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet produkten för repor, sprickor eller deformering och byt ut den om den är skadad.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksredskap i plast tål inte höga temperaturer. Använd inte i ugn, under grill eller direkt över öppen låga.
- Värmekällor: Håll borta från heta kokplattor, heta kastruller och direkta värmekällor för att förhindra deformering eller smältning.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid långvarig exponering för starkt färgade livsmedel eller fetter.
- Skador: Använd inte vassa föremål eller knivar på plastytan för att undvika skador eller partikelavlösning.
- Hygien: Byt ut köksredskap i plast vid synliga repor, sprickor eller deformering, eftersom bakterier kan ansamlas i skadade ytor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasserade köksredskap i plast lämnas i plaståtervinningskärl eller vid ett insamlingsställe för plast.
- Kontrollera de lokala sorteringsanvisningarna för korrekt avfallshantering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.