

NL Handleiding: Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Producttitel

Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Inhoud van het product

- 1x Aardappelstamper (Lengte 15,5 cm, Breedte 10,5 cm, Hoogte 15,5 cm, Gewicht 190 g)
- Materiaal: Roestvrij staal

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het stampen van gekookte aardappels, groenten (zoals wortel, pastinaak en knolselderij), peulvruchten (zoals kikkererwten en witte bonen) en zacht fruit (zoals gekookte appel)
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas met warm water en een zachte spons aanbevolen voor langdurig gebruik
- Reiniging: Spoel de stamper direct na gebruik af om aancoeken van etensresten te voorkomen; droog na het wassen goed af
- Geschikt voor magnetron: Niet van toepassing
- Geschikt voor oven: Niet van toepassing
- Veiligheid: Uitsluitend bedoeld voor gebruik met zachte, gekookte ingrediënten; niet gebruiken op harde of ongekookte producten

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: Cookinglife Potato Masher Stainless Steel Handle 15.5 cm

Product Title

Cookinglife Potato Masher Stainless Steel Handle 15.5 cm

Contents of the Product

- 1x Potato Masher (Length 15.5 cm, Width 10.5 cm, Height 15.5 cm, Weight 190 g)
- Material: Stainless Steel

User Instructions

- Use: Suitable for mashing cooked potatoes, vegetables (such as carrot, parsnip and celeriac), legumes (such as chickpeas and white beans) and soft fruit (such as cooked apple)
- Dishwasher safe: Yes, but hand washing with warm water and a soft sponge is recommended for prolonged use
- Cleaning: Rinse the masher immediately after use to prevent food residue from sticking; dry thoroughly after washing
- Microwave safe: Not applicable
- Oven safe: Not applicable
- Safety: Intended for use with soft, cooked ingredients only; do not use on hard or uncooked produce

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
- Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
- Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
- Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.

- Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Kartoffelstampfer Edelstahlgriff 15,5 cm

Produkttitel

Cookinglife Kartoffelstampfer Edelstahlgriff 15,5 cm

Produktinhalt

- 1x Kartoffelstampfer (Länge 15,5 cm, Breite 10,5 cm, Höhe 15,5 cm, Gewicht 190 g)
- Material: Edelstahl

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Stampfen von gekochten Kartoffeln, Gemüse (wie Karotten, Pastinaken und Knollensellerie), Hülsenfrüchten (wie Kichererbsen und weißen Bohnen) und weichem Obst (wie gekochtem Apfel)
- Spülmaschinenfest: Ja, jedoch wird Handwäsche mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm für eine längere Lebensdauer empfohlen
- Reinigung: Den Stampfer sofort nach Gebrauch abspülen, um ein Anbacken von Speiseresten zu verhindern; nach dem Waschen gründlich trocknen
- Mikrowellengeeignet: Nicht zutreffend
- Ofengeeignet: Nicht zutreffend
- Sicherheit: Ausschließlich für weiche, gekochte Zutaten bestimmt; nicht für harte oder ungekochte Lebensmittel verwenden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Presse-purée Manche en Acier Inoxydable 15,5 cm

Titre du produit

Cookinglife Presse-purée Manche en Acier Inoxydable 15,5 cm

Contenu du produit

- 1x Presse-purée (Longueur 15,5 cm, Largeur 10,5 cm, Hauteur 15,5 cm, Poids 190 g)
- Matériau : Acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour écraser des pommes de terre cuites, des légumes (comme la carotte, le panais et le céleri-rave), des légumineuses (comme les pois chiches et les haricots blancs) et des fruits mous (comme la pomme cuite)
- Compatible lave-vaisselle : Oui, mais le lavage à la main avec de l'eau chaude et une éponge douce est recommandé pour une utilisation prolongée
- Nettoyage : Rincer le presse-purée immédiatement après utilisation pour éviter que les résidus alimentaires ne collent ; bien sécher après le lavage
- Compatible micro-ondes : Sans objet
- Compatible four : Sans objet
- Sécurité : Destiné uniquement aux ingrédients mous et cuits ; ne pas utiliser sur des aliments durs ou crus

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
- Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cookinglife Aplastador de Patatas Mango de Acero Inoxidable 15,5 cm

Título del producto

Cookinglife Aplastador de Patatas Mango de Acero Inoxidable 15,5 cm

Contenido del producto

- 1x Aplastador de patatas (Longitud 15,5 cm, Anchura 10,5 cm, Altura 15,5 cm, Peso 190 g)
- Material: Acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para aplastar patatas cocidas, verduras (como zanahoria, chirivía y apio nabo), legumbres (como garbanzos y alubias blancas) y fruta blanda (como manzana cocida)
- Apto para lavavajillas: Sí, pero se recomienda el lavado a mano con agua caliente y una esponja suave para prolongar su vida útil
- Limpieza: Enjuagar el aplastador inmediatamente después de su uso para evitar que los restos de comida se adhieran; secar bien tras el lavado
- Apto para microondas: No aplicable
- Apto para horno: No aplicable
- Seguridad: Destinado exclusivamente al uso con ingredientes blandos y cocidos; no utilizar con productos duros o crudos

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cookinglife Aardappelstamper RVS

Handgreep 15,5 cm

Produkttitel

Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Produktets indhold

- 1x Aardappelstamper (Lengte 15,5 cm, Breedte 10,5 cm, Hoogte 15,5 cm, Gewicht 190 g)
- Materiaal: Roestvrij staal

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het stampen van gekookte aardappels, groenten (zoals wortel, pastinaak en knolselderij), peulvruchten (zoals kikkererwten en witte bonen) en zacht fruit (zoals gekookte appel)
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas met warm water en een zachte spons aanbevolen voor langdurig gebruik
- Reiniging: Spoel de stamper direct na gebruik af om aancoeken van etensresten te voorkomen; droog na het wassen goed af
- Geschikt voor magnetron: Niet van toepassing
- Geschikt voor oven: Niet van toepassing
- Veiligheid: Uitsluitend bedoeld voor gebruik met zachte, gekookte ingrediënten; niet gebruiken op harde of ongekookte producten

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Schiacciapatate Manico in Acciaio Inossidabile 15,5 cm

Titolo del prodotto

Cookinglife Schiacciapatate Manico in Acciaio Inossidabile 15,5 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Schiacciapatate (Lunghezza 15,5 cm, Larghezza 10,5 cm, Altezza 15,5 cm, Peso 190 g)
- Materiale: Acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per schiacciare patate cotte, verdure (come carote, pastinache e sedano rapa), legumi (come ceci e fagioli bianchi) e frutta morbida (come mele cotte)
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma si consiglia il lavaggio a mano con acqua calda e una spugna morbida per un uso prolungato
- Pulizia: Sciacquare lo schiacciapatate immediatamente dopo l'uso per evitare che i residui alimentari si attacchino; asciugare accuratamente dopo il lavaggio
- Adatto al microonde: Non applicabile
- Adatto al forno: Non applicabile
- Sicurezza: Destinato esclusivamente all'uso con ingredienti morbidi e cotti; non utilizzare su prodotti duri o crudi

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detersivi abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Tłuczek do Ziemniaków

Rączka ze Stali Nierdzewnej 15,5 cm

Tytuł produktu

Cookinglife Tłuczek do Ziemniaków Rączka ze Stali Nierdzewnej 15,5 cm

Zawartość produktu

- 1x Tłuczek do ziemniaków (Długość 15,5 cm, Szerokość 10,5 cm, Wysokość 15,5 cm, Waga 190 g)
- Materiał: Stal nierdzewna

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Nadaje się do ugniatania gotowanych ziemniaków, warzyw (takich jak marchew, pasternak i seler), roślin strączkowych (takich jak ciecierzycza i fasola biała) oraz miękkich owoców (takich jak gotowane jabłko)
- Nadaje się do zmywarki: Tak, jednak zalecane jest mycie ręczne ciepłą wodą i miękką gąbką dla przedłużenia trwałości
- Czyszczenie: Oplukać tłuczek bezpośrednio po użyciu, aby zapobiec przyleganiu resztek jedzenia; dokładnie wysuszyć po umyciu
- Nadaje się do mikrofalówki: Nie dotyczy
- Nadaje się do piekarnika: Nie dotyczy
- Bezpieczeństwo: Przeznaczony wyłącznie do miękkich, ugotowanych składników; nie używać do twardych lub surowych produktów

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- Użytkowanie: Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Tuotteen nimi

Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Tuotteen sisältö

- 1x Aardappelstamper (Lengte 15,5 cm, Breedte 10,5 cm, Hoogte 15,5 cm, Gewicht 190 g)
- Materiaal: Roestvrij staal

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het stampen van gekookte aardappels, groenten (zoals wortel, pastinaak en knolselderij), peulvruchten (zoals kikkererwten en witte bonen) en zacht fruit (zoals gekookte appel)
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas met warm water en een zachte spons aanbevolen voor langdurig gebruik
- Reiniging: Spoel de stamper direct na gebruik af om aancoeken van etensresten te voorkomen; droog na het wassen goed af
- Geschikt voor magnetron: Niet van toepassing
- Geschikt voor oven: Niet van toepassing
- Veiligheid: Uitsluitend bedoeld voor gebruik met zachte, gekookte ingrediënten; niet gebruiken op harde of ongekookte producten

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Název výrobku

Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Obsah výrobku

- 1x Aardappelstamper (Lengte 15,5 cm, Breedte 10,5 cm, Hoogte 15,5 cm, Gewicht 190 g)
- Materiaal: Roestvrij staal

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het stampen van gekookte aardappels, groenten (zoals wortel, pastinaak en knolselderij), peulvruchten (zoals kikkererwten en witte bonen) en zacht fruit (zoals gekookte appel)
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas met warm water en een zachte spons aanbevolen voor langdurig gebruik
- Reiniging: Spoel de stamper direct na gebruik af om aancoeken van etensresten te voorkomen; droog na het wassen goed af
- Geschikt voor magnetron: Niet van toepassing
- Geschikt voor oven: Niet van toepassing
- Veiligheid: Uitsluitend bedoeld voor gebruik met zachte, gekookte ingrediënten; niet gebruiken op harde of ongekookte producten

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Termék neve

Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

A termék tartalma

- 1x Aardappelstamper (Lengte 15,5 cm, Breedte 10,5 cm, Hoogte 15,5 cm, Gewicht 190 g)
- Materiaal: Roestvrij staal

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het stampen van gekookte aardappels, groenten (zoals wortel, pastinaak en knolselderij), peulvruchten (zoals kikkererwten en witte bonen) en zacht fruit (zoals gekookte appel)
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas met warm water en een zachte spons aanbevolen voor langdurig gebruik
- Reiniging: Spoel de stamper direct na gebruik af om aancoeken van etensresten te voorkomen; droog na het wassen goed af
- Geschikt voor magnetron: Niet van toepassing
- Geschikt voor oven: Niet van toepassing
- Veiligheid: Uitsluitend bedoeld voor gebruik met zachte, gekookte ingrediënten; niet gebruiken op harde of ongekookte producten

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Biztonsági utasítások

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Título do produto

Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Conteúdo do produto

- 1x Aardappelstamper (Lengte 15,5 cm, Breedte 10,5 cm, Hoogte 15,5 cm, Gewicht 190 g)
- Materiaal: Roestvrij staal

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het stampen van gekookte aardappels, groenten (zoals wortel, pastinaak en knolselderij), peulvruchten (zoals kikkererwten en witte bonen) en zacht fruit (zoals gekookte appel)
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas met warm water en een zachte spons aanbevolen voor langdurig gebruik
- Reiniging: Spoel de stamper direct na gebruik af om aancoeken van etensresten te voorkomen; droog na het wassen goed af
- Geschikt voor magnetron: Niet van toepassing
- Geschikt voor oven: Niet van toepassing
- Veiligheid: Uitsluitend bedoeld voor gebruik met zachte, gekookte ingrediënten; niet gebruiken op harde of ongekookte producten

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Instruções de segurança

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cookinglife Aardappelstamper RVS

Handgreep 15,5 cm

Produkttitel

Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Produktinnhold

- 1x Aardappelstamper (Lengte 15,5 cm, Breedte 10,5 cm, Hoogte 15,5 cm, Gewicht 190 g)
- Materiaal: Roestvrij staal

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het stampen van gekookte aardappels, groenten (zoals wortel, pastinaak en knolselderij), peulvruchten (zoals kikkererwten en witte bonen) en zacht fruit (zoals gekookte appel)
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas met warm water en een zachte spons aanbevolen voor langdurig gebruik
- Reiniging: Spoel de stamper direct na gebruik af om aancoeken van etensresten te voorkomen; droog na het wassen goed af
- Geschikt voor magnetron: Niet van toepassing
- Geschikt voor oven: Niet van toepassing
- Veiligheid: Uitsluitend bedoeld voor gebruik met zachte, gekookte ingrediënten; niet gebruiken op harde of ongekookte producten

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Titlul produsului

Cookinglife Aardappelstamper RVS Handgreep 15,5 cm

Conținutul produsului

- 1x Aardappelstamper (Lengte 15,5 cm, Breedte 10,5 cm, Hoogte 15,5 cm, Gewicht 190 g)
- Materiaal: Roestvrij staal

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het stampen van gekookte aardappels, groenten (zoals wortel, pastinaak en knolselderij), peulvruchten (zoals kikkererwten en witte bonen) en zacht fruit (zoals gekookte appel)
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas met warm water en een zachte spons aanbevolen voor langdurig gebruik
- Reiniging: Spoel de stamper direct na gebruik af om aancoeken van etensresten te voorkomen; droog na het wassen goed af
- Geschikt voor magnetron: Niet van toepassing
- Geschikt voor oven: Niet van toepassing
- Veiligheid: Uitsluitend bedoeld voor gebruik met zachte, gekookte ingrediënten; niet gebruiken op harde of ongekookte producten

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructiuni de eliminare

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cookinglife Potatispress Handtag i Rostfritt Stål 15,5 cm

Produkttitel

Cookinglife Potatispress Handtag i Rostfritt Stål 15,5 cm

Produktinnehåll

- 1x Potatispress (Längd 15,5 cm, Bredd 10,5 cm, Höjd 15,5 cm, Vikt 190 g)
- Material: Rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för att mosa kokta potatisar, grönsaker (som morot, palsternacka och rotselleri), baljväxter (som kikärter och vita bönor) samt mjuk frukt (som kokt äpple)
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt med varmt vatten och en mjuk svamp rekommenderas för längre hållbarhet
- Rengöring: Skölj pressaren omedelbart efter användning för att förhindra att matrester fastnar; torka noggrant efter tvätt
- Mikrovågssäker: Ej tillämpligt
- Ugnssäker: Ej tillämpligt
- Säkerhet: Avsedd enbart för mjuka, kokta ingredienser; använd inte på hårda eller råa livsmedel

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en samlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.

- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.