

NL Handleiding: Cookinglife Spareribs Complete BBQ Set - Met Rub, Rek, Sauspan & Slagerspapier

Producttitel

Cookinglife Spareribs Complete BBQ Set - Met Rub, Rek, Sauspan & Slagerspapier

Inhoud van het product

- 10x Slagerspapier (61 x 100 cm per vel)
- 1x Sparerib houder (Capaciteit: tot 6 spareribs, geschikt voor barbecues vanaf 18 inch)
- 1x BBQ Rub Pork & Poultry (180 gram)
- 1x Sauspan (Diameter 11,5 cm)
- 1x Siliconen kwast
- Materiaal sparerib houder: Roestvrij staal
- Materiaal kwast: Siliconen

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het bereiden van spareribs via de low & slow methode op een gas- of ronde barbecue
- Geschikt voor barbecues: Gasbarbecues en ronde barbecues vanaf 18 inch
- Capaciteit sparerib houder: Tot 6 hele spareribs tegelijk
- Toepassing rub: Smeer de BBQ Rub Pork & Poultry minimaal 30 minuten voor het grillen op het vlees en laat op kamertemperatuur komen
- Toepassing slagerspapier: Gebruik tijdens het wrappen om vocht in het vlees te behouden en de bark intact te houden; laat genoeg stoom ontsnappen voor optimale korst
- Toepassing sauspan en kwast: Houd marinade of BBQ-saus warm in de sauspan en breng de laatste 20 minuten gelijkmatig aan met de siliconen kwast
- Vaatwasserbestendig sparerib houder: Ja
- Vaatwasserbestendig sauspan: Ja
- Vaatwasserbestendig siliconen kwast: Ja
- Hittebestendigheid siliconen kwast: Bestand tegen hitte van de barbecue bij normaal gebruik

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was de onderdelen van roestvrij staal na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Rooster: Verwijder ingebrand vet en voedselresten van het rooster met een BBQ-borstel terwijl het nog warm is, of week in warm sop.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale RVS-reiniger of een oplossing van azijn en water.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Opslag: Bewaar de BBQ op een droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een beschermhoes om vuil en vocht te weren.

- Verkleuringen: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen lichte verkleuring (blauw/goud) vertonen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: De BBQ en alle metalen onderdelen van roestvrij staal worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen of BBQ-tangen.
- Brandgevaar: Gebruik de BBQ uitsluitend buiten, op een veilige afstand van brandbare materialen zoals schuttingen, meubels en overhangende constructies.
- Nooit zonder toezicht: Laat een brandende BBQ nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand.
- Opstelling: Plaats de BBQ op een stabiele, vlakke en niet-brandbare ondergrond.
- Afkoelen: Raak de BBQ niet aan na gebruik totdat het product volledig is afgekoeld.
- Scherpe randen: Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.

Leeftijdsrestricties

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen de BBQ niet bedienen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens gebruik.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankte BBQ-onderdelen van roestvrij staal in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng ze naar de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals handvatten van kunststof) en voer deze afzonderlijk af volgens de lokale richtlijnen.
- Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inzamelpunten in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product en zijn onderdelen worden zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsgevaar bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: Cookinglife Spareribs Complete BBQ Set - With Rub, Rack, Sauce Pan & Butcher Paper

Product Title

Cookinglife Spareribs Complete BBQ Set - With Rub, Rack, Sauce Pan & Butcher Paper

Contents of the Product

- 10x Butcher paper (61 x 100 cm per sheet)
- 1x Spareribs rack (Capacity: up to 6 spareribs, suitable for barbecues from 18 inches)
- 1x BBQ Rub Pork & Poultry (180 grams)
- 1x Sauce pan (Diameter 11.5 cm)
- 1x Silicone basting brush
- Material spareribs rack: Stainless steel
- Material brush: Silicone

User Instructions

- Use: Ideal for preparing spareribs using the low & slow method on a gas or round barbecue
- Compatible barbecues: Gas barbecues and round barbecues from 18 inches
- Spareribs rack capacity: Up to 6 full racks of spareribs at once
- Rub application: Apply the BBQ Rub Pork & Poultry at least 30 minutes before grilling and allow the meat to reach room temperature
- Butcher paper application: Use when wrapping to retain moisture in the meat and keep the bark intact; allows enough steam to escape for an optimal crust
- Sauce pan and brush application: Keep marinade or BBQ sauce warm in the sauce pan and apply evenly with the silicone brush during the last 20 minutes
- Dishwasher safe spareribs rack: Yes
- Dishwasher safe sauce pan: Yes
- Dishwasher safe silicone brush: Yes
- Heat resistance silicone brush: Resistant to barbecue heat during normal use

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: After use, wash the stainless steel parts with warm water and a mild detergent. Dry immediately to prevent water spots.
- Grate: Remove burnt grease and food residue from the grate with a BBQ brush while still warm, or soak in warm soapy water.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a dedicated stainless steel cleaner or a solution of vinegar and water.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive pads, or aggressive cleaning agents, as these can scratch the stainless steel surface.
- Storage: Store the BBQ in a dry, well-ventilated place. Use a protective cover to keep out dirt and moisture.

- Discolouration: Stainless steel may show slight discolouration (blue/gold) at high temperatures. This is normal and does not affect functionality.

Safety Instructions

- Heat: The BBQ and all stainless steel parts become very hot during use. Always use heat-resistant gloves or BBQ tongs.
- Fire hazard: Use the BBQ outdoors only, at a safe distance from flammable materials such as fences, furniture, and overhanging structures.
- Never unattended: Never leave a lit BBQ unattended. Keep children and pets at a safe distance.
- Setup: Place the BBQ on a stable, flat, non-combustible surface.
- Cooling: Do not touch the BBQ after use until it has completely cooled down.
- Sharp edges: Check for burrs or sharp edges before first use.

Age Restrictions

This product is intended for use by adults only. Children must not operate the BBQ. Keep children and pets at a safe distance during use.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded stainless steel BBQ parts at a metal waste collection point or your local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic handles) and dispose of them separately according to local guidelines.
- Contact your local authority for information on correct waste separation and collection points in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- **P271:** Use only outdoors or in a well-ventilated area.
- **P280:** Wear protective gloves/protective clothing.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: The product and its parts become very hot during use. Risk of burns upon contact.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Spareribs Komplett-BBQ-Set - Mit Rub, Halter, Saucenpfanne & Metzgerpapier

Produkttitel

Cookinglife Spareribs Komplett-BBQ-Set - Mit Rub, Halter, Saucenpfanne & Metzgerpapier

Produktinhalt

- 10x Metzgerpapier (61 x 100 cm pro Blatt)
- 1x Spareribs-Halter (Kapazität: bis zu 6 Spareribs, geeignet für Grills ab 18 Zoll)
- 1x BBQ Rub Pork & Poultry (180 Gramm)
- 1x Saucenpfanne (Durchmesser 11,5 cm)
- 1x Silikonpinsel
- Material Spareribs-Halter: Rostfreier Stahl
- Material Pinsel: Silikon

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal für die Zubereitung von Spareribs nach der Low-&-Slow-Methode auf einem Gas- oder Rundgrill
- Geeignete Grills: Gasgrills und Rundgrills ab 18 Zoll
- Kapazität Spareribs-Halter: Bis zu 6 ganze Spareribs gleichzeitig
- Rub-Anwendung: Den BBQ Rub Pork & Poultry mindestens 30 Minuten vor dem Grillen auftragen und das Fleisch auf Zimmertemperatur kommen lassen
- Metzgerpapier-Anwendung: Beim Einwickeln verwenden, um Feuchtigkeit im Fleisch zu halten und die Kruste intakt zu bewahren; lässt genug Dampf entweichen für optimale Krustenbildung
- Saucenpfanne und Pinsel: Marinade oder BBQ-Sauce in der Pfanne warm halten und in den letzten 20 Minuten gleichmäßig mit dem Silikonpinsel auftragen
- Spülmaschinenfest Spareribs-Halter: Ja
- Spülmaschinenfest Saucenpfanne: Ja
- Spülmaschinenfest Silikonpinsel: Ja
- Hitzebeständigkeit Silikonpinsel: Beständig gegen Grillhitze bei normalem Gebrauch

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Waschen Sie die Teile aus rostfreiem Stahl nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Rost: Entfernen Sie eingebranntes Fett und Speisereste vom Grillrost mit einer Grillbürste, solange er noch warm ist, oder weichen Sie ihn in warmem Seifenwasser ein.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem speziellen Edelstahlreiniger oder einer Essig-Wasser-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des rostfreien Stahls zerkratzen können.
- Lagerung: Bewahren Sie den BBQ an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf. Verwenden Sie eine Schutzhülle, um Schmutz und Feuchtigkeit fernzuhalten.

- Verfärbungen: Rostfreier Stahl kann bei hohen Temperaturen leichte Verfärbungen (blau/gold) zeigen. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionalität nicht.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Der BBQ und alle Teile aus rostfreiem Stahl werden während des Betriebs sehr heiß. Verwenden Sie stets hitzebeständige Handschuhe oder BBQ-Zangen.
- Brandgefahr: Verwenden Sie den BBQ ausschließlich im Freien, in sicherem Abstand zu brennbaren Materialien wie Zäunen, Möbeln und überhängenden Strukturen.
- Niemals unbeaufsichtigt: Lassen Sie einen brennenden BBQ niemals unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder und Haustiere auf sicherem Abstand.
- Aufstellung: Stellen Sie den BBQ auf einem stabilen, ebenen und nicht brennbaren Untergrund auf.
- Abkühlen: Berühren Sie den BBQ nach dem Gebrauch erst, wenn er vollständig abgekühlt ist.
- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.

Altersbeschränkungen

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Kinder dürfen den BBQ nicht bedienen. Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs auf sicherem Abstand.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie ausgediente Teile aus rostfreiem Stahl bei einer Sammelstelle für Metallschrott oder beim Wertstoffhof.
- Entfernen Sie nicht-metallische Teile (z. B. Griffe aus Kunststoff) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften separat.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekte Mülltrennung und Sammelstellen in Ihrer Region.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung das Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- **P271:** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Das Produkt und seine Teile werden während des Betriebs sehr heiß. Verbrennungsgefahr bei Berührung.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Set BBQ Complet pour Spareribs - Avec Rub, Support, Casserole & Papier Boucher

Titre du produit

Cookinglife Set BBQ Complet pour Spareribs - Avec Rub, Support, Casserole & Papier Boucher

Contenu du produit

- 10x Papier boucher (61 x 100 cm par feuille)
- 1x Support à spareribs (Capacité : jusqu'à 6 spareribs, compatible avec les barbecues à partir de 18 pouces)
- 1x BBQ Rub Pork & Poultry (180 grammes)
- 1x Casserole à sauce (Diamètre 11,5 cm)
- 1x Pinceau en silicone
- Matériau support à spareribs : Acier inoxydable
- Matériau pinceau : Silicone

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour préparer des spareribs selon la méthode low & slow sur un barbecue à gaz ou rond
- Barbecues compatibles : Barbecues à gaz et barbecues ronds à partir de 18 pouces
- Capacité du support à spareribs : Jusqu'à 6 racks de spareribs entiers simultanément
- Application du rub : Appliquer le BBQ Rub Pork & Poultry au moins 30 minutes avant la cuisson et laisser la viande revenir à température ambiante
- Application du papier boucher : Utiliser lors de l'enveloppement pour retenir l'humidité dans la viande et conserver la croûte intacte ; laisse suffisamment de vapeur s'échapper pour une croûte optimale
- Application casserole et pinceau : Garder la marinade ou la sauce BBQ au chaud dans la casserole et l'appliquer uniformément avec le pinceau en silicone durant les 20 dernières minutes
- Compatible lave-vaisselle support à spareribs : Oui
- Compatible lave-vaisselle casserole : Oui
- Compatible lave-vaisselle pinceau en silicone : Oui
- Résistance à la chaleur pinceau en silicone : Résistant à la chaleur du barbecue en utilisation normale

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Après utilisation, lavez les pièces en acier inoxydable avec de l'eau chaude et un détergent doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Grille : Retirez les graisses carbonisées et les résidus alimentaires de la grille avec une brosse à barbecue lorsqu'elle est encore tiède, ou faites-la tremper dans de l'eau savonneuse chaude.
- Taches : Éliminez les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant spécial inox ou une solution de vinaigre et d'eau.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons abrasifs ou de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Rangement : Conservez le BBQ dans un endroit sec et bien ventilé. Utilisez une housse de protection pour le protéger de la saleté et de l'humidité.

- **Décoloration** : L'acier inoxydable peut présenter de légères décolorations (bleu/or) à haute température. C'est normal et n'affecte pas la fonctionnalité.

Consignes de sécurité

- **Chaleur** : Le BBQ et toutes ses pièces en acier inoxydable deviennent très chauds pendant l'utilisation. Utilisez toujours des gants résistants à la chaleur ou des pinces de barbecue.
- **Risque d'incendie** : Utilisez le BBQ uniquement à l'extérieur, à distance sécurisée de tout matériau inflammable tel que clôtures, meubles et structures en surplomb.
- **Ne jamais laisser sans surveillance** : Ne laissez jamais un BBQ allumé sans surveillance. Tenez les enfants et les animaux à l'écart.
- **Installation** : Placez le BBQ sur une surface stable, plane et non combustible.
- **Refroidissement** : Ne touchez pas le BBQ après utilisation avant qu'il soit complètement refroidi.
- **Bords tranchants** : Vérifiez la présence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.

Restrictions d'âge

Ce produit est destiné à un usage exclusivement par des adultes. Les enfants ne doivent pas utiliser le BBQ. Tenez les enfants et les animaux à distance sécurisée pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Déposez les pièces usagées en acier inoxydable dans un point de collecte pour déchets métalliques ou dans une déchetterie.
- Retirez les composants non métalliques (tels que les poignées en plastique) et éliminez-les séparément conformément aux directives locales.
- Consultez votre commune pour connaître les consignes de tri et les points de collecte dans votre région.

Avertissements

- **P102**: Tenir hors de portée des enfants.
- **P103**: Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P210**: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
- **P271**: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- **P280**: Porter des gants de protection/des vêtements de protection.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Le produit et ses pièces deviennent très chauds pendant l'utilisation. Risque de brûlures au contact.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Set BBQ Completo per Spareribs - Con Rub, Supporto, Pentolino & Carta da Macellaio

Titolo del prodotto

Cookinglife Set BBQ Completo per Spareribs - Con Rub, Supporto, Pentolino & Carta da Macellaio

Contenuto del prodotto

- 10x Carta da macellaio (61 x 100 cm per foglio)
- 1x Supporto per spareribs (Capacità: fino a 6 spareribs, compatibile con barbecue da 18 pollici in su)
- 1x BBQ Rub Pork & Poultry (180 grammi)
- 1x Pentolino per salsa (Diametro 11,5 cm)
- 1x Pennello in silicone
- Materiale supporto spareribs: Acciaio inossidabile
- Materiale pennello: Silicone

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per preparare spareribs con il metodo low & slow su barbecue a gas o rotondo
- Barbecue compatibili: Barbecue a gas e barbecue rotondi da 18 pollici in su
- Capacità supporto spareribs: Fino a 6 rack interi di spareribs contemporaneamente
- Applicazione del rub: Applicare il BBQ Rub Pork & Poultry almeno 30 minuti prima della cottura e lasciare che la carne raggiunga la temperatura ambiente
- Applicazione carta da macellaio: Utilizzare durante l'avvolgimento per trattenere l'umidità nella carne e mantenere la crosta intatta; lascia fuoriuscire abbastanza vapore per una crosta ottimale
- Applicazione pentolino e pennello: Tenere la marinata o la salsa BBQ al caldo nel pentolino e applicarla uniformemente con il pennello in silicone negli ultimi 20 minuti
- Lavabile in lavastoviglie supporto spareribs: Sì
- Lavabile in lavastoviglie pentolino: Sì
- Lavabile in lavastoviglie pennello in silicone: Sì
- Resistenza al calore pennello in silicone: Resistente al calore del barbecue in condizioni di utilizzo normale

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Dopo l'uso, lavare i componenti in acciaio inossidabile con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente per evitare aloni d'acqua.
- Griglia: Rimuovere grasso bruciato e residui di cibo dalla griglia con una spazzola da BBQ mentre è ancora calda, oppure lasciarla in ammollo in acqua calda con sapone.
- Macchie: Eliminare macchie ostinate o scolorimenti con un detergente specifico per acciaio inossidabile o una soluzione di aceto e acqua.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio, spugne abrasive o detergenti aggressivi che possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Conservazione: Conservare il BBQ in un luogo asciutto e ben ventilato. Utilizzare una copertura protettiva per ripararsi da sporco e umidità.

- Scolorimento: L'acciaio inossidabile può presentare lievi scolorimenti (blu/oro) ad alte temperature. Ciò è normale e non influisce sulla funzionalità.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: Il BBQ e tutti i componenti in acciaio inossidabile diventano molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre guanti resistenti al calore o pinze da BBQ.
- Rischio di incendio: Utilizzare il BBQ esclusivamente all'aperto, a distanza di sicurezza da materiali infiammabili come recinzioni, mobili e strutture a sbalzo.
- Mai incustodito: Non lasciare mai un BBQ acceso senza sorveglianza. Tenere bambini e animali domestici a distanza di sicurezza.
- Installazione: Posizionare il BBQ su una superficie stabile, piana e non combustibile.
- Raffreddamento: Non toccare il BBQ dopo l'uso finché non si è completamente raffreddato.
- Bordi taglienti: Verificare la presenza di bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.

Restrizioni di età

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. I bambini non devono utilizzare il BBQ. Tenere bambini e animali domestici a distanza di sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare i componenti usati in acciaio inossidabile presso un punto di raccolta per rifiuti metallici o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come i manici in plastica) e smaltirli separatamente secondo le normative locali.
- Contattare il proprio comune per informazioni sulla corretta raccolta differenziata e i punti di raccolta nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre sorgenti di accensione. Non fumare.
- **P271:** Utilizzare solo all'aperto o in luoghi ben ventilati.
- **P280:** Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Il prodotto e i suoi componenti diventano molto caldi durante l'uso. Rischio di ustioni al contatto.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Kompletny Zestaw BBQ do Żeberek - Z Rubem, Stojakiem, Rondelkiem & Papierem Rzeźniczym

Tytuł produktu

Cookinglife Kompletny Zestaw BBQ do Żeberek - Z Rubem, Stojakiem, Rondelkiem & Papierem Rzeźniczym

Zawartość produktu

- 10x Papier rzeźniczy (61 x 100 cm na arkusz)
- 1x Stojak na żeberka (Pojemność: do 6 żeberek, odpowiedni do grillów od 18 cali)
- 1x BBQ Rub Pork & Poultry (180 gramów)
- 1x Rondel na sos (Średnica 11,5 cm)
- 1x Pędzel silikonowy
- Materiał stojaka: Stal nierdzewna
- Materiał pędzla: Silikon

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny do przygotowywania żeberek metodą low & slow na grillu gazowym lub okrągłym
- Kompatybilne grille: Grille gazowe i okrągłe od 18 cali
- Pojemność stojaka: Do 6 całych porcji żeberek jednocześnie
- Stosowanie ruba: Nałożyć BBQ Rub Pork & Poultry co najmniej 30 minut przed grillowaniem i pozwolić mięsu osiągnąć temperaturę pokojową
- Stosowanie papieru rzeźniczego: Używać podczas zawijania, aby zatrzymać wilgoć w mięsie i zachować chrupiącą skórę; przepuszcza wystarczającą ilość pary dla optymalnej chrupkości
- Stosowanie rondelka i pędzla: Trzymać marynatę lub sos BBQ ciepło w rondelku i nakładać równomiernie pędzlem silikonowym przez ostatnie 20 minut
- Odporność na zmywarkę stojak: Tak
- Odporność na zmywarkę rondelka: Tak
- Odporność na zmywarkę pędzel silikonowy: Tak
- Odporność na ciepło pędzla silikonowego: Odporny na ciepło grilla przy normalnym użytkowaniu

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Po użyciu umyj elementy ze stali nierdzewnej ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Natychmiast wytrzyj do sucha, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
- Ruszt: Usuń przypalone tłuszcze i resztki jedzenia z rusztu szczotką do grilla, gdy jest jeszcze ciepły, lub namocz go w ciepłej wodzie z mydłem.
- Plamy: Usuń trudne plamy lub przebarwienia za pomocą specjalnego środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu octu z wodą.
- Unikaj: Nie używaj stalowej wełny, szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą porysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.

- **Przechowywanie:** Przechowuj grill w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Użyj pokrowca ochronnego, aby chronić przed brudem i wilgocią.
- **Przebarwienia:** Stal nierdzewna może wykazywać lekkie przebarwienia (niebieskie/złote) w wysokich temperaturach. Jest to normalne i nie wpływa na funkcjonalność.

Instrukcje bezpieczeństwa

- **Wysoka temperatura:** Grill i wszystkie elementy ze stali nierdzewnej stają się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic żaroodpornych lub szczypiec do grilla.
- **Ryzyko pożaru:** Używaj grilla wyłącznie na zewnątrz, w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych, takich jak ogrodzenia, meble i zwisające elementy.
- **Nigdy bez nadzoru:** Nigdy nie zostawiaj rozgrzanego grilla bez nadzoru. Trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości.
- **Ustawienie:** Ustawiaj grill na stabilnym, równym i niepalnym podłożu.
- **Chłodzenie:** Nie dotykaj grilla po użytkowaniu do momentu całkowitego ostygnięcia.
- **Ostre krawędzie:** Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy produkt nie ma zadziórów ani ostrych krawędzi.

Ograniczenia wiekowe

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez dorosłych. Dzieci nie mogą obsługiwać grilla. W trakcie użytkowania trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte elementy ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki złomu metalowego lub do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).
- Usuń ewentualne elementy niemetalowe (np. uchwyty z tworzywa sztucznego) i pozbądź się ich osobno zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Skontaktuj się z lokalnym urzędem, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej segregacji odpadów i punktów zbiórki w Twojej okolicy.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P210:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu.
- **P271:** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu.
- **P280:** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

Informacje o zagrożeniach

- -: Ten produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Produkt i jego elementy stają się bardzo gorące podczas użytkowania. Ryzyko oparzeń przy kontakcie.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cookinglife Set BBQ Completo para Spareribs - Con Rub, Soporte, Cacerola & Papel de Carnicero

Título del producto

Cookinglife Set BBQ Completo para Spareribs - Con Rub, Soporte, Cacerola & Papel de Carnicero

Contenido del producto

- 10x Papel de carnicero (61 x 100 cm por hoja)
- 1x Soporte para spareribs (Capacidad: hasta 6 spareribs, compatible con barbacoas desde 18 pulgadas)
- 1x BBQ Rub Pork & Poultry (180 gramos)
- 1x Cacerola para salsa (Diámetro 11,5 cm)
- 1x Pincel de silicona
- Material soporte spareribs: Acero inoxidable
- Material pincel: Silicona

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para preparar spareribs con el método low & slow en una barbacoa de gas o redonda
- Barbacoas compatibles: Barbacoas de gas y redondas desde 18 pulgadas
- Capacidad del soporte: Hasta 6 racks completos de spareribs a la vez
- Aplicación del rub: Aplicar el BBQ Rub Pork & Poultry al menos 30 minutos antes de asar y dejar que la carne alcance la temperatura ambiente
- Aplicación del papel de carnicero: Usar al envolver para retener la humedad en la carne y mantener la costra intacta; permite que escape suficiente vapor para una costra óptima
- Aplicación cacerola y pincel: Mantener la marinada o la salsa BBQ caliente en la cacerola y aplicarla uniformemente con el pincel de silicona durante los últimos 20 minutos
- Apto para lavavajillas soporte spareribs: Sí
- Apto para lavavajillas cacerola: Sí
- Apto para lavavajillas pincel de silicona: Sí
- Resistencia al calor pincel de silicona: Resistente al calor de la barbacoa en uso normal

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Tras el uso, lave las piezas de acero inoxidable con agua caliente y un detergente suave. Séquelas de inmediato para evitar manchas de agua.
- Parrilla: Retire la grasa quemada y los restos de alimentos de la parrilla con un cepillo de barbacoa mientras aún esté caliente, o déjela en remojo en agua jabonosa caliente.
- Manchas: Elimine manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador específico para acero inoxidable o una solución de vinagre y agua.
- Evite: No utilice estropajo metálico, esponjas abrasivas ni productos de limpieza agresivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Almacenamiento: Guarde la barbacoa en un lugar seco y bien ventilado. Utilice una funda protectora para protegerla del polvo y la humedad.

- Decoloración: El acero inoxidable puede mostrar ligeras decoloraciones (azul/dorado) a altas temperaturas. Esto es normal y no afecta a la funcionalidad.

Instrucciones de seguridad

- Calor: La barbacoa y todas las piezas de acero inoxidable se calientan mucho durante el uso. Utilice siempre guantes resistentes al calor o pinzas para barbacoa.
- Riesgo de incendio: Utilice la barbacoa únicamente en exteriores, a una distancia segura de materiales inflamables como vallas, muebles y estructuras salientes.
- Nunca sin vigilancia: No deje nunca una barbacoa encendida sin vigilancia. Mantenga a niños y mascotas a una distancia segura.
- Instalación: Coloque la barbacoa sobre una superficie estable, plana y no combustible.
- Enfriamiento: No toque la barbacoa tras su uso hasta que se haya enfriado completamente.
- Bordes cortantes: Compruebe si hay rebabas o bordes afilados antes del primer uso.

Restricciones de edad

Este producto está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. Los niños no deben operar la barbacoa. Mantenga a niños y mascotas a una distancia segura durante el uso.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las piezas usadas de acero inoxidable a un punto de recogida de residuos metálicos o a su punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como los mangos de plástico) y deséchelos por separado de acuerdo con las directrices locales.
- Consulte a su ayuntamiento para obtener información sobre la separación correcta de residuos y los puntos de recogida de su zona.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- **P271:** Utilizar únicamente al aire libre o en zonas bien ventiladas.
- **P280:** Usar guantes de protección/ropa de protección.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El producto y sus piezas se calientan mucho durante el uso. Riesgo de quemaduras al contacto.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Cookinglife Komplet BBQ-Set för Spareribs - Med Rub, Hållare, Såspanna & Slaktarpapper

Produkttitel

Cookinglife Komplet BBQ-Set för Spareribs - Med Rub, Hållare, Såspanna & Slaktarpapper

Produktinnehåll

- 10x Slaktarpapper (61 x 100 cm per ark)
- 1x Hållare för spareribs (Kapacitet: upp till 6 spareribs, passar grillar från 18 tum)
- 1x BBQ Rub Pork & Poultry (180 gram)
- 1x Såspanna (Diameter 11,5 cm)
- 1x Pensel i silikon
- Material spareribs-hållare: Rostfritt stål
- Material pensel: Silikon

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för tillagning av spareribs med low & slow-metoden på en gas- eller rund grill
- Kompatibla grillar: Gasolgrillar och runda grillar från 18 tum
- Kapacitet hållare: Upp till 6 hela spareribs-rack samtidigt
- Applicering av rub: Applicera BBQ Rub Pork & Poultry minst 30 minuter före grillning och låt köttet nå rumstemperatur
- Applicering av slaktarpapper: Använd vid inslagning för att behålla fukt i köttet och hålla barken intakt; släpper ut tillräckligt med ånga för optimal krispighet
- Applicering av såspanna och pensel: Håll marinad eller BBQ-sås varm i såspannan och applicera jämnt med silikonpenseln under de sista 20 minuterna
- Diskmaskinssäker hållare: Ja
- Diskmaskinssäker såspanna: Ja
- Diskmaskinssäker silikonpensel: Ja
- Värmetålighet silikonpensel: Tålig mot grillvärme vid normalt bruk

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska delarna av rostfritt stål med varmt vatten och ett mildt diskmedel efter användning. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Galler: Ta bort inbränd fett och matrester från gallret med en BBQ-borste medan det fortfarande är varmt, eller blötlägg i varmt tvålatten.
- Fläckar: Avlägsna envisare fläckar eller missfärgningar med ett specialrengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av ättika och vatten.
- Undvik: Använd inte stålull, skursvampar eller aggressiva rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan på det rostfria stålet.
- Förvaring: Förvara BBQ:n på en torr, välventilerad plats. Använd ett skyddande fodral för att hålla borta smuts och fukt.

- Missfärgning: Rostfritt stål kan få lätt missfärgning (blå/guld) vid höga temperaturer. Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: BBQ:n och alla delar av rostfritt stål blir mycket heta under användning. Använd alltid värmebeständiga handskar eller BBQ-tänger.
- Brandrisk: Använd BBQ:n utomhus, på säkert avstånd från brandfarliga material som staket, möbler och överhängande konstruktioner.
- Aldrig obehövad: Lämna aldrig en tänd BBQ utan tillsyn. Håll barn och husdjur på säkert avstånd.
- Uppställning: Placera BBQ:n på ett stabilt, plant och obrännbart underlag.
- Nedkylning: Rör inte BBQ:n efter användning förrän den har svalnat helt.
- Vassa kanter: Kontrollera om det finns grader eller vassa kanter innan första användning.

Åldersbegränsningar

Denna produkt är avsedd uteslutande för användning av vuxna. Barn får inte använda BBQ:n. Håll barn och husdjur på säkert avstånd under användning.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta delar av rostfritt stål till en samlingsplats för metallskrot eller till din lokala återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast) och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.
- Kontakta din kommun för information om korrekt avfallssortering och samlingsplatser i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P210:** Förvaras på avstånd från värme, varma ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- **P271:** Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- **P280:** Använd skyddshandskar/skyddskläder.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Produkten och dess delar blir mycket heta under användning. Risk för brännskador vid beröring.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.