

NL Handleiding: Cookinglife Koekenpannenset HexaCook - Hybride Pan 3-delig ø 20, 24 & 28 cm - Keramische Anti-aanbaklaag - Geschikt voor alle warmtebronnen

Producttitel

Cookinglife Koekenpannenset HexaCook - Hybride Pan 3-delig ø 20, 24 & 28 cm - Keramische Anti-aanbaklaag - Geschikt voor alle warmtebronnen

Inhoud van het product

- 1x Koekenpan (Diameter 20 cm, Hoogte 40 mm)
- 1x Koekenpan (Diameter 24 cm, Hoogte 45 mm)
- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm, Hoogte 50 mm)
- Materiaal: Tri-Ply Roestvrij Staal (buitenlagen) met aluminium kern, keramische anti-aanbaklaag

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bakken en braden van eieren, vlees, vis, groenten, omeletten, sauzen en volledige maaltijden
- Verwarm de pan altijd kort voor op middelhoog vuur voordat u boter of olie toevoegt voor optimale prestaties van de keramische laag
- Geschikt voor warmtebronnen: gas, inductie, elektrisch, keramisch, halogeen, barbecue
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 200 °C
- Geschikt voor metalen keukengerei: Ja, de keramische anti-aanbaklaag is krasbestendig
- Anti-aanbaklaag: Keramisch, PFAS-vrij
- Gebruik bij voorkeur weinig vet of olie dankzij de anti-aanbakeigenschappen
- Vaatwasserbestendig: Ja, handwas met zachte spons aanbevolen voor langdurige prestaties
- Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of harde schuursponsjes

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijderd.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.

- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife Frying Pan Set HexaCook - Hybrid Pan 3-piece ø 20, 24 & 28 cm - Ceramic Non-Stick Coating - Suitable for All Heat Sources

Product Title

Cookinglife Frying Pan Set HexaCook - Hybrid Pan 3-piece ø 20, 24 & 28 cm - Ceramic Non-Stick Coating - Suitable for All Heat Sources

Contents of the Product

- 1x Frying Pan (Diameter 20 cm, Height 40 mm)
- 1x Frying Pan (Diameter 24 cm, Height 45 mm)
- 1x Frying Pan (Diameter 28 cm, Height 50 mm)
- Material: Tri-Ply Stainless Steel (outer layers) with aluminium core, ceramic non-stick coating

User Instructions

- Use: Suitable for frying and sautéing eggs, meat, fish, vegetables, omelettes, sauces and full meals
- Always preheat the pan briefly over medium heat before adding butter or oil for optimal ceramic coating performance
- Compatible heat sources: gas, induction, electric, ceramic, halogen, barbecue
- Oven safe: Yes, up to a maximum of 200 °C
- Compatible with metal utensils: Yes, the ceramic non-stick coating is scratch-resistant
- Non-stick coating: Ceramic, PFAS-free
- Little fat or oil needed due to the non-stick properties
- Dishwasher safe: Yes, hand washing with a soft sponge is recommended for long-term performance
- Do not use aggressive abrasives or hard scouring pads

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Bratpfannen-Set HexaCook - Hybrid-Pfanne 3-teilig ø 20, 24 & 28 cm - Keramische Antihafbeschichtung - Geeignet für alle Wärmequellen

Produkttitel

Cookinglife Bratpfannen-Set HexaCook - Hybrid-Pfanne 3-teilig ø 20, 24 & 28 cm - Keramische Antihafbeschichtung - Geeignet für alle Wärmequellen

Produktinhalt

- 1x Bratpfanne (Durchmesser 20 cm, Höhe 40 mm)
- 1x Bratpfanne (Durchmesser 24 cm, Höhe 45 mm)
- 1x Bratpfanne (Durchmesser 28 cm, Höhe 50 mm)
- Material: Tri-Ply Edelstahl (Außenschichten) mit Aluminiumkern, keramische Antihafbeschichtung

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Braten und Anbraten von Eiern, Fleisch, Fisch, Gemüse, Omeletts, Saucen und vollständigen Mahlzeiten
- Pfanne stets kurz bei mittlerer Hitze vorheizen, bevor Butter oder Öl hinzugefügt wird, für optimale Leistung der Keramikbeschichtung
- Geeignete Wärmequellen: Gas, Induktion, Elektro, Keramik, Halogen, Grill
- Ofengeeignet: Ja, bis maximal 200 °C
- Geeignet für Metallküchenutensilien: Ja, die keramische Antihafbeschichtung ist kratzfest
- Antihafbeschichtung: Keramik, PFAS-frei
- Dank der Antihafteigenschaften wird nur wenig Fett oder Öl benötigt
- Spülmaschinenfest: Ja, Handwäsche mit einem weichen Schwamm wird für langanhaltende Leistung empfohlen
- Keine aggressiven Scheuermittel oder harte Scheuerschwämme verwenden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und miltem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
- Standsicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
- Trockenbrennen: Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Set de Poêles HexaCook - Poêle Hybride 3 pièces ø 20, 24 & 28 cm - Revêtement Antiadhésif Céramique - Compatible toutes sources de chaleur

Titre du produit

Cookinglife Set de Poêles HexaCook - Poêle Hybride 3 pièces ø 20, 24 & 28 cm - Revêtement Antiadhésif Céramique - Compatible toutes sources de chaleur

Contenu du produit

- 1x Poêle (Diamètre 20 cm, Hauteur 40 mm)
- 1x Poêle (Diamètre 24 cm, Hauteur 45 mm)
- 1x Poêle (Diamètre 28 cm, Hauteur 50 mm)
- Matériau : Acier inoxydable Tri-Ply (couches extérieures) avec noyau en aluminium, revêtement antiadhésif céramique

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Adapté pour frire et faire sauter des œufs, de la viande, du poisson, des légumes, des omelettes, des sauces et des repas complets
- Toujours préchauffer brièvement la poêle à feu moyen avant d'ajouter du beurre ou de l'huile pour des performances optimales du revêtement céramique
- Sources de chaleur compatibles : gaz, induction, électrique, céramique, halogène, barbecue
- Compatible four : Oui, jusqu'à 200 °C maximum
- Compatible avec les ustensiles en métal : Oui, le revêtement antiadhésif céramique est résistant aux rayures
- Revêtement antiadhésif : Céramique, sans PFAS
- Peu de matière grasse nécessaire grâce aux propriétés antiadhésives
- Lave-vaisselle : Oui, le lavage à la main avec une éponge douce est recommandé pour des performances durables
- Ne pas utiliser de produits abrasifs agressifs ni de tampons à récurer durs

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Set di Padelle HexaCook - Padella Ibrida 3 pezzi ø 20, 24 & 28 cm - Rivestimento Antiaderente in Ceramica - Adatto a tutte le fonti di calore

Titolo del prodotto

Cookinglife Set di Padelle HexaCook - Padella Ibrida 3 pezzi ø 20, 24 & 28 cm - Rivestimento Antiaderente in Ceramica - Adatto a tutte le fonti di calore

Contenuto del prodotto

- 1x Padella (Diametro 20 cm, Altezza 40 mm)
- 1x Padella (Diametro 24 cm, Altezza 45 mm)
- 1x Padella (Diametro 28 cm, Altezza 50 mm)
- Materiale: Acciaio inossidabile Tri-Ply (strati esterni) con nucleo in alluminio, rivestimento antiaderente in ceramica

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per friggere e saltare uova, carne, pesce, verdure, frittate, sughi e pasti completi
- Preriscaldare sempre brevemente la padella a fuoco medio prima di aggiungere burro o olio per prestazioni ottimali del rivestimento ceramico
- Fonti di calore compatibili: gas, induzione, elettrico, ceramico, alogeno, barbecue
- Adatto al forno: Sì, fino a un massimo di 200 °C
- Compatibile con utensili in metallo: Sì, il rivestimento antiaderente in ceramica è resistente ai graffi
- Rivestimento antiaderente: Ceramica, senza PFAS
- Grazie alle proprietà antiaderenti è necessaria poca quantità di grasso o olio
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, il lavaggio a mano con una spugna morbida è consigliato per prestazioni durature
- Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o pagliette dure

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detergenti abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- **Calore:** La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- **Vapore:** Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- **Bordi affilati:** Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
- **Stabilità:** Assicurarci che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.
- **Surriscaldamento a secco:** Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Zestaw Patelni HexaCook - Patelnia Hybrydowa 3-częściowy ø 20, 24 & 28 cm - Ceramiczna Powłoka Nieprzywierająca - Do wszystkich źródeł ciepła

Tytuł produktu

Cookinglife Zestaw Patelni HexaCook - Patelnia Hybrydowa 3-częściowy ø 20, 24 & 28 cm - Ceramiczna Powłoka Nieprzywierająca - Do wszystkich źródeł ciepła

Zawartość produktu

- 1x Patelnia (Średnica 20 cm, Wysokość 40 mm)
- 1x Patelnia (Średnica 24 cm, Wysokość 45 mm)
- 1x Patelnia (Średnica 28 cm, Wysokość 50 mm)
- Materiał: Stal nierdzewna Tri-Ply (warstwy zewnętrzne) z rdzeniem aluminiowym, ceramiczna powłoka nieprzywierająca

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Nadaje się do smażenia jajek, mięsa, ryb, warzyw, omletów, sosów i pełnych posiłków
- Zawsze krótko podgrzewać patelnię na średnim ogniu przed dodaniem masła lub oleju, aby zapewnić optymalne działanie powłoki ceramicznej
- Kompatybilne źródła ciepła: gaz, indukcja, elektryczny, ceramiczny, halogenowy, grill
- Bezpieczna w piekarniku: Tak, do maksymalnie 200 °C
- Kompatybilna z metalowymi przyborami kuchennymi: Tak, ceramiczna powłoka nieprzywierająca jest odporna na zarysowania
- Powłoka nieprzywierająca: Ceramiczna, bez PFAS
- Dzięki właściwościom nieprzywierającym potrzeba niewiele tłuszczu lub oleju
- Nadaje się do zmywarki: Tak, zaleca się ręczne mycie miękką gąbką dla długotrwałych osiągnięć
- Nie używać agresywnych środków czyszczących ani twardych gąbek do szorowania

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- **Ciepło:** Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
- **Para:** Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.
- **Ostre krawędzie:** Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziórów.
- **Stabilność:** Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
- **Przegrzanie na sucho:** Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: Cookinglife Set de Sartenes HexaCook - Sartén Híbrida 3 piezas ø 20, 24 & 28 cm - Revestimiento Antiadherente Cerámico - Apta para todas las fuentes de calor

Título del producto

Cookinglife Set de Sartenes HexaCook - Sartén Híbrida 3 piezas ø 20, 24 & 28 cm - Revestimiento Antiadherente Cerámico - Apta para todas las fuentes de calor

Contenido del producto

- 1x Sartén (Diámetro 20 cm, Altura 40 mm)
- 1x Sartén (Diámetro 24 cm, Altura 45 mm)
- 1x Sartén (Diámetro 28 cm, Altura 50 mm)
- Material: Acero inoxidable Tri-Ply (capas exteriores) con núcleo de aluminio, revestimiento antiadherente cerámico

Instrucciones de uso

- Uso: Apta para freír y saltear huevos, carne, pescado, verduras, tortillas, salsas y comidas completas
- Precalentar siempre brevemente la sartén a fuego medio antes de añadir mantequilla o aceite para un rendimiento óptimo del revestimiento cerámico
- Fuentes de calor compatibles: gas, inducción, eléctrico, cerámico, halógeno, barbacoa
- Apta para horno: Sí, hasta un máximo de 200 °C
- Compatible con utensilios de metal: Sí, el revestimiento antiadherente cerámico es resistente a los arañazos
- Revestimiento antiadherente: Cerámico, sin PFAS
- Se necesita poca grasa o aceite gracias a las propiedades antiadherentes
- Apta para lavavajillas: Sí, se recomienda el lavado a mano con una esponja suave para un rendimiento duradero
- No utilizar productos abrasivos agresivos ni estropajos duros

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- **Calor:** La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- **Vapor:** Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- **Bordes afilados:** Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
- **Estabilidad:** Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.
- **Hervir en seco:** No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Cookinglife Stekpannsset HexaCook - Hybrid Panna 3-delar ø 20, 24 & 28 cm - Keramisk Non-stick Beläggning - Lämpig för alla värmekällor

Produkttitel

Cookinglife Stekpannsset HexaCook - Hybrid Panna 3-delar ø 20, 24 & 28 cm - Keramisk Non-stick Beläggning - Lämpig för alla värmekällor

Produktinnehåll

- 1x Stekpanna (Diameter 20 cm, Höjd 40 mm)
- 1x Stekpanna (Diameter 24 cm, Höjd 45 mm)
- 1x Stekpanna (Diameter 28 cm, Höjd 50 mm)
- Material: Tri-Ply rostfritt stål (yttre lager) med aluminiumkärna, keramisk non-stick beläggning

Användarinstruktioner

- Användning: Lämpig för stekning av ägg, kött, fisk, grönsaker, omeletter, såser och fullständiga måltider
- Värm alltid upp pannan kort på medelhög värme innan smör eller olja tillsätts för optimal prestanda hos den keramiska beläggningen
- Kompatibla värmekällor: gas, induktion, elektrisk, keramisk, halogen, grill
- Ugnssäker: Ja, upp till maximalt 200 °C
- Kompatibel med metallredskap: Ja, den keramiska non-stick beläggningen är reptålig
- Non-stick beläggning: Keramisk, PFAS-fri
- Tack vare de non-stick egenskaperna behövs lite fett eller olja
- Diskmaskinssäker: Ja, handtvätt med en mjuk svamp rekommenderas för långvarig prestanda
- Använd inte aggressiva slipmedel eller hårda skursvampar

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan

värmekälla.

- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.