

NL Handleiding: Cosy & Trendy Snijplankenset Gabon 3-delig - Bamboe - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Producttitel

Cosy & Trendy Snijplankenset Gabon 3-delig - Bamboe - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Inhoud van het product

- 1x Snijplank M (340x300 mm, Hoogte 18 mm)
- 1x Snijplank L (420x320 mm, Hoogte 18 mm)
- 1x Snijplank XL (510x360 mm, Hoogte 18 mm)
- Materiaal: Bamboe

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het snijden van groenten, fruit, vlees, gevogelte en brood; kies maat M voor kleine taken, L voor grotere bereidingen en XL voor grote stukken vlees of taarten
- Sappeul: De geïntegreerde sappeul langs de rand vangt vocht, sappen en kruimels op en voorkomt gemorste vloeistoffen op het aanrecht
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend handwas aanbevolen
- Reiniging: Kort afspoelen met warm water en mild afwasmiddel, daarna goed laten drogen aan de lucht
- Onderhoud: Wrijf de planken regelmatig in met een neutrale (voedingsveilige) olie om het bamboe soepel te houden en de levensduur te verlengen
- Langdurig onderdompelen in water vermijden om kromtrekken en scheuren van het bamboe te voorkomen
- Niet geschikt voor gebruik in de magnetron of oven

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het product met de hand met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het direct en volledig af met een droge doek.
- Niet in de vaatwasser: Bamboe is niet vaatwasserbestendig. Hoge temperaturen en langdurig contact met water kunnen het materiaal doen barsten, splijten of vervormen.
- Niet weken: Leg het product nooit langdurig in water.
- Onderhoud: Behandel het product periodiek met een onschadelijke voedselolie (zoals olijfolie of kokosolie) om het bamboe soepel en duurzaam te houden.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plek uit de buurt van direct zonlicht.

Veiligheidsinstructies

- Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of barsten. Gebruik het product niet bij beschadiging.
- Warmte: Bamboe is brandbaar. Houd het product uit de buurt van open vuur, hete kookplaten en andere warmtebronnen.
- Vocht: Langdurige blootstelling aan vocht kan het bamboe doen opzwellen, barsten of schimmelen. Droog

het product direct na gebruik af.

- Hygiëne: Bamboe is een natuurlijk materiaal met een poreuze structuur. Reinig het product grondig na contact met rauw vlees, vis of eieren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar natuurmateriaal. Breng het product bij het GFT-afval of de groencontainer.
- Indien het product is gecombineerd met andere materialen (bijv. metalen bevestigingen), verwijder deze zo mogelijk vóór het afvoeren en lever ze in bij het metaalrecyclingpunt.
- Raadpleeg de regels van uw gemeente voor de juiste afvalscheiding.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Bamboe is een brandbaar natuurmateriaal. Houd het product verwijderd van open vuur en hittebronnen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Cutting Board Set Gabon 3-piece - Bamboo - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Product Title

Cosy & Trendy Cutting Board Set Gabon 3-piece - Bamboo - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Contents of the Product

- 1x Cutting board M (340x300 mm, Height 18 mm)
- 1x Cutting board L (420x320 mm, Height 18 mm)
- 1x Cutting board XL (510x360 mm, Height 18 mm)
- Material: Bamboo

User Instructions

- Use: Suitable for cutting vegetables, fruit, meat, poultry and bread; choose size M for small tasks, L for larger preparations and XL for whole poultry or large cakes
- Juice groove: The integrated juice groove along the edge catches moisture, juices and crumbs, preventing spills on the countertop
- Dishwasher safe: No – hand washing only recommended
- Cleaning: Rinse briefly with warm water and mild dish soap, then allow to air dry thoroughly
- Maintenance: Rub the boards regularly with a neutral food-safe oil to keep the bamboo supple and extend its lifespan
- Avoid prolonged soaking in water to prevent the bamboo from warping or cracking
- Not suitable for use in the microwave or oven

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the product by hand with warm water and a mild washing-up liquid. Dry it immediately and thoroughly with a dry cloth.
- Not dishwasher-safe: Bamboo is not dishwasher-safe. High temperatures and prolonged contact with water can cause the material to crack, split or warp.
- Do not soak: Never leave the product submerged in water for extended periods.
- Maintenance: Periodically treat the product with a food-safe oil (such as olive oil or coconut oil) to keep the bamboo supple and long-lasting.
- Storage: Store the product in a dry, well-ventilated place away from direct sunlight.

Safety Instructions

- Splinters: Inspect the product for splinters or cracks before each use. Do not use the product if damaged.
- Heat: Bamboo is flammable. Keep the product away from open flames, hot hobs and other heat sources.
- Moisture: Prolonged exposure to moisture can cause the bamboo to swell, crack or develop mould. Dry the product immediately after use.

- Hygiene: Bamboo is a natural, porous material. Clean the product thoroughly after contact with raw meat, fish or eggs.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Bamboo is a biodegradable natural material. Dispose of the product in your organic/garden waste bin.
- If the product is combined with other materials (e.g. metal fixings), separate these where possible before disposal and take them to a metal recycling point.
- Check your local authority's guidelines for correct waste separation.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Bamboo is a flammable natural material. Keep the product away from open flames and heat sources.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Schneidebrettset Gabon 3-teilig - Bambus - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Produkttitel

Cosy & Trendy Schneidebrettset Gabon 3-teilig - Bambus - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Produktinhalt

- 1x Schneidebrett M (340x300 mm, Höhe 18 mm)
- 1x Schneidebrett L (420x320 mm, Höhe 18 mm)
- 1x Schneidebrett XL (510x360 mm, Höhe 18 mm)
- Material: Bambus

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Schneiden von Gemüse, Obst, Fleisch, Geflügel und Brot; Größe M für kleine Aufgaben, L für größere Zubereitungen und XL für ganzes Geflügel oder große Kuchen
- Safrille: Die integrierte Safrille am Rand fängt Feuchtigkeit, Säfte und Krümel auf und verhindert Verschütten auf der Arbeitsfläche
- Spülmaschinenfest: Nein – ausschließlich Handwäsche empfohlen
- Reinigung: Kurz mit warmem Wasser und millem Spülmittel abspülen, anschließend gründlich an der Luft trocknen lassen
- Pflege: Die Bretter regelmäßig mit einem neutralen, lebensmittelsicheren Öl einreiben, um den Bambus geschmeidig zu halten und die Lebensdauer zu verlängern
- Längeres Einweichen in Wasser vermeiden, um Verziehen und Rissbildung des Bambus zu verhindern
- Nicht für die Verwendung in der Mikrowelle oder im Backofen geeignet

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Das Produkt von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel waschen. Sofort und vollständig mit einem trockenen Tuch abtrocknen.
- Nicht spülmaschinenfest: Bambus ist nicht spülmaschinenfest. Hohe Temperaturen und längerer Wasserkontakt können das Material zum Reißen, Splintern oder Verformen bringen.
- Nicht einweichen: Das Produkt niemals längere Zeit in Wasser legen.
- Pflege: Das Produkt regelmäßig mit einem lebensmittelechten Öl (z. B. Olivenöl oder Kokosöl) einreiben, um das Bambus geschmeidig und langlebig zu halten.
- Aufbewahrung: Das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Splitter: Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Splitter oder Risse. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

- **Wärme:** Bambus ist brennbar. Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, heißen Kochflächen und anderen Wärmequellen.
- **Feuchtigkeit:** Länger anhaltende Feuchtigkeit kann dazu führen, dass das Bambus quillt, reißt oder schimmelt. Trocknen Sie das Produkt direkt nach dem Gebrauch ab.
- **Hygiene:** Bambus ist ein natürliches, poröses Material. Reinigen Sie das Produkt gründlich nach dem Kontakt mit rohem Fleisch, Fisch oder Eiern.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Bambus ist ein biologisch abbaubares Naturmaterial. Das Produkt im Biomüll oder der Grüntonne entsorgen.
- Falls das Produkt mit anderen Materialien kombiniert ist (z. B. Metallteile), diese nach Möglichkeit vor der Entsorgung trennen und bei einem Metallrecyclingpunkt abgeben.
- Bitte beachten Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde zur korrekten Mülltrennung.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch das Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P210:** Von Wärme, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Bambus ist ein brennbares Naturmaterial. Das Produkt von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Set de planches à découper Gabon 3 pièces - Bambou - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Titre du produit

Cosy & Trendy Set de planches à découper Gabon 3 pièces - Bambou - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Contenu du produit

- 1x Planche à découper M (340x300 mm, Hauteur 18 mm)
- 1x Planche à découper L (420x320 mm, Hauteur 18 mm)
- 1x Planche à découper XL (510x360 mm, Hauteur 18 mm)
- Matériau : Bambou

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour couper légumes, fruits, viande, volaille et pain ; choisir la taille M pour les petites tâches, L pour les préparations plus importantes et XL pour une volaille entière ou un grand gâteau
- Rigole à jus : La rigole à jus intégrée sur le pourtour retient l'humidité, les jus et les miettes, évitant les débordements sur le plan de travail
- Adapté au lave-vaisselle : Non – lavage à la main uniquement recommandé
- Nettoyage : Rincer brièvement à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux, puis laisser sécher complètement à l'air
- Entretien : Huiler régulièrement les planches avec une huile neutre alimentaire pour garder le bambou souple et prolonger sa durée de vie
- Éviter de laisser tremper dans l'eau pour prévenir le gauchissement et la fissuration du bambou
- Ne pas utiliser au micro-ondes ni au four

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez le produit à la main avec de l'eau chaude et un produit vaisselle doux. Séchez-le immédiatement et complètement avec un chiffon sec.
- Non compatible lave-vaisselle : Le bambou ne supporte pas le lave-vaisselle. Des températures élevées et un contact prolongé avec l'eau peuvent provoquer des fissures, des éclats ou des déformations.
- Ne pas tremper : Ne laissez jamais le produit trempé dans l'eau pendant une durée prolongée.
- Entretien : Traitez périodiquement le produit avec une huile alimentaire (telle que l'huile d'olive ou de noix de coco) afin de conserver la souplesse et la durabilité du bambou.
- Rangement : Conservez le produit dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Consignes de sécurité

- Échardes : Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des échardes ou des fissures. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

- **Chaleur** : Le bambou est inflammable. Tenez le produit à l'écart des flammes nues, des plaques de cuisson chaudes et de toute autre source de chaleur.
- **Humidité** : Une exposition prolongée à l'humidité peut faire gonfler, fissurer ou moisir le bambou. Séchez le produit immédiatement après utilisation.
- **Hygiène** : Le bambou est un matériau naturel à structure poreuse. Nettoyez soigneusement le produit après tout contact avec de la viande crue, du poisson ou des œufs.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Le bambou est un matériau naturel biodégradable. Déposez le produit dans le bac de déchets organiques ou de déchets verts.
- Si le produit est associé à d'autres matériaux (par exemple des fixations métalliques), séparez-les si possible avant l'élimination et déposez-les dans un point de collecte pour métaux.
- Consultez les consignes de tri de votre commune pour une élimination correcte.

Avertissements

- **P103**: Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P210**: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Le bambou est un matériau naturel inflammable. Tenir le produit à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Set taglieri Gabon 3 pezzi - Bambù - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Set taglieri Gabon 3 pezzi - Bambù - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Contenuto del prodotto

- 1x Tagliere M (340x300 mm, Altezza 18 mm)
- 1x Tagliere L (420x320 mm, Altezza 18 mm)
- 1x Tagliere XL (510x360 mm, Altezza 18 mm)
- Materiale: Bambù

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per tagliare verdure, frutta, carne, pollame e pane; scegliere la misura M per compiti piccoli, L per preparazioni più grandi e XL per pollame intero o torte grandi
- Scanalatura raccogliocce: La scanalatura integrata sul bordo raccoglie umidità, succhi e briciole, evitando fuoriuscite sul piano di lavoro
- Adatto alla lavastoviglie: No – si raccomanda esclusivamente il lavaggio a mano
- Pulizia: Sciacquare brevemente con acqua calda e detersivo delicato, poi lasciare asciugare completamente all'aria
- Manutenzione: Ungere regolarmente i taglieri con un olio neutro adatto agli alimenti per mantenere il bambù flessibile e prolungarne la durata
- Evitare l'immersione prolungata in acqua per prevenire deformazioni e crepe nel bambù
- Non adatto all'uso nel microonde o in forno

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il prodotto a mano con acqua calda e un detergente delicato. Asciugarlo immediatamente e completamente con un panno asciutto.
- Non lavabile in lavastoviglie: Il bambù non è adatto alla lavastoviglie. Le alte temperature e il contatto prolungato con l'acqua possono causare crepe, spaccature o deformazioni del materiale.
- Non immergere: Non lasciare mai il prodotto a bagno in acqua per periodi prolungati.
- Manutenzione: Trattare periodicamente il prodotto con un olio alimentare (come olio d'oliva o olio di cocco) per mantenere il bambù morbido e durevole.
- Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta.

Istruzioni di sicurezza

- Schegge: Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di schegge o crepe. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Calore: Il bambù è infiammabile. Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, piani cottura caldi e altre fonti di calore.

- **Umidità:** L'esposizione prolungata all'umidità può far gonfiare, screpolare o ammuffire il bambù. Asciugare il prodotto immediatamente dopo l'uso.
- **Igiene:** Il bambù è un materiale naturale dalla struttura porosa. Pulire accuratamente il prodotto dopo il contatto con carne cruda, pesce o uova.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il bambù è un materiale naturale biodegradabile. Smaltire il prodotto nel contenitore dei rifiuti organici o del verde.
- Se il prodotto è combinato con altri materiali (ad esempio fissaggi in metallo), separarli ove possibile prima dello smaltimento e portarli a un punto di raccolta per il riciclaggio dei metalli.
- Consultare le disposizioni del proprio comune per la corretta raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/le presenti istruzioni prima dell'uso.
- **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre sorgenti di accensione. Non fumare.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Il bambù è un materiale naturale infiammabile. Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e fonti di calore.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Zestaw desek do krojenia Gabon 3-częściowy - Bambus - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Zestaw desek do krojenia Gabon 3-częściowy - Bambus - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Zawartość produktu

- 1x Deska do krojenia M (340x300 mm, Wysokość 18 mm)
- 1x Deska do krojenia L (420x320 mm, Wysokość 18 mm)
- 1x Deska do krojenia XL (510x360 mm, Wysokość 18 mm)
- Materiał: Bambus

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiednie do krojenia warzyw, owoców, mięsa, drobiu i chleba; rozmiar M do małych zadań, L do większych przygotowań, XL do całego drobiu lub dużych ciast
- Rowek na sok: Zintegrowany rowek na sok wzdłuż krawędzi zbiera wilgoć, soki i okruszki, zapobiegając rozlewaniu się na blacie
- Nadaje się do zmywarki: Nie – zalecane wyłącznie mycie ręczne
- Czyszczenie: Krótco opłukać ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń, następnie dokładnie wysuszyć na powietrzu
- Konserwacja: Regularnie nacierać deski neutralnym olejem bezpiecznym dla żywności, aby zachować elastyczność bambusa i przedłużyć jego żywotność
- Unikać długotrwałego moczenia w wodzie, aby zapobiec wypaczeniu i pękaniu bambusa
- Nie nadaje się do użytku w kuchence mikrofalowej ani w piekarniku

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć produkt ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym płynem do naczyń. Niezwłocznie i dokładnie wysuszyć suchą ściereczką.
- Nie do zmywarki: Bambus nie nadaje się do mycia w zmywarce. Wysokie temperatury i długotrwały kontakt z wodą mogą powodować pękanie, łupanie lub odkształcanie materiału.
- Nie moczyć: Nigdy nie pozostawiać produktu zanurzonego w wodzie przez dłuższy czas.
- Konserwacja: Regularnie olejować produkt olejem spożywczym (np. oliwą z oliwek lub olejem kokosowym), aby zachować elastyczność i trwałość bambusa.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Drzazgi: Przed każdym użyciem sprawdzić produkt pod kątem drzazg lub pęknięć. Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony.

- **Ciepło:** Bambus jest palny. Trzymać produkt z dala od otwartego ognia, gorących płyt kuchennych i innych źródeł ciepła.
- **Wilgoć:** Długotrwałe narażenie na wilgoć może powodować pęcznienie, pękanie lub pleśnienie bambusa. Osuszyć produkt bezpośrednio po użyciu.
- **Higiena:** Bambus jest naturalnym materiałem o porowatej strukturze. Dokładnie myć produkt po kontakcie z surowym mięsem, rybą lub jajkami.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Bambus jest naturalnym materiałem biodegradowalnym. Wyrzucić produkt do pojemnika na odpady organiczne lub bio.
- Jeśli produkt zawiera inne materiały (np. metalowe elementy mocujące), należy je w miarę możliwości oddzielić przed utylizacją i dostarczyć do punktu recyklingu metali.
- Należy sprawdzić przepisy lokalne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P210:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Bambus jest palnym materiałem naturalnym. Trzymać produkt z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Set de tablas de cortar Gabon 3 piezas - Bambú - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Título del producto

Cosy & Trendy Set de tablas de cortar Gabon 3 piezas - Bambú - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Contenido del producto

- 1x Tabla de cortar M (340x300 mm, Altura 18 mm)
- 1x Tabla de cortar L (420x320 mm, Altura 18 mm)
- 1x Tabla de cortar XL (510x360 mm, Altura 18 mm)
- Material: Bambú

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para cortar verduras, frutas, carne, aves y pan; elija el tamaño M para tareas pequeñas, L para preparaciones más grandes y XL para aves enteras o tartas grandes
- Ranura para jugos: La ranura integrada a lo largo del borde recoge la humedad, los jugos y las migas, evitando derrames sobre la encimera
- Apto para lavavajillas: No – se recomienda únicamente el lavado a mano
- Limpieza: Enjuagar brevemente con agua tibia y lavavajillas suave, luego dejar secar completamente al aire
- Mantenimiento: Frotar las tablas regularmente con un aceite neutro apto para alimentos para mantener el bambú flexible y prolongar su vida útil
- Evitar sumergir en agua durante períodos prolongados para prevenir que el bambú se deforme o agriete
- No apto para uso en microondas ni en horno

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar el producto a mano con agua caliente y un lavavajillas suave. Secar de inmediato y por completo con un paño seco.
- No apto para lavavajillas: El bambú no es apto para lavavajillas. Las altas temperaturas y el contacto prolongado con el agua pueden provocar grietas, astillado o deformaciones.
- No remojar: No dejar nunca el producto sumergido en agua durante períodos prolongados.
- Mantenimiento: Tratar periódicamente el producto con un aceite alimentario (como aceite de oliva o aceite de coco) para mantener el bambú flexible y duradero.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa.

Instrucciones de seguridad

- Astillas: Inspeccione el producto antes de cada uso para detectar astillas o grietas. No utilice el producto si está dañado.
- Calor: El bambú es inflamable. Mantenga el producto alejado de llamas abiertas, superficies de cocción

calientes y otras fuentes de calor.

- **Humedad:** La exposición prolongada a la humedad puede provocar que el bambú se hinche, se agriete o desarrolle moho. Seque el producto inmediatamente después de su uso.
- **Higiene:** El bambú es un material natural de estructura porosa. Limpie el producto a fondo tras el contacto con carne cruda, pescado o huevos.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El bambú es un material natural biodegradable. Deposite el producto en el contenedor de residuos orgánicos o de materia vegetal.
- Si el producto está combinado con otros materiales (por ejemplo, fijaciones metálicas), sepárelos en la medida de lo posible antes de desecharlo y llévelos a un punto de recogida de metales para su reciclaje.
- Consulte las normas de su municipio para la correcta separación de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El bambú es un material natural inflamable. Mantener el producto alejado de llamas abiertas y fuentes de calor.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Cosy & Trendy Skärbrädeset Gabon 3-delat - Bambu - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Produkttitel

Cosy & Trendy Skärbrädeset Gabon 3-delat - Bambu - M (340x300 mm), L (420x320 mm) & XL (510x360 mm)

Produktinnehåll

- 1x Skärbräda M (340x300 mm, Höjd 18 mm)
- 1x Skärbräda L (420x320 mm, Höjd 18 mm)
- 1x Skärbräda XL (510x360 mm, Höjd 18 mm)
- Material: Bambu

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för skärning av grönsaker, frukt, kött, fågel och bröd; välj storlek M för mindre uppgifter, L för större förberedelser och XL för hel fågel eller stora kakor
- Safrännor: Den integrerade safrännan längs kanten samlar upp fukt, safter och smulor och förhindrar spill på bänkskivan
- Diskmaskinssäker: Nej – endast handtvätt rekommenderas
- Rengöring: Skölj kortfattat med varmt vatten och mild diskmedel, låt sedan torka ordentligt i luften
- Underhåll: Gnid regelbundet in brädorna med en neutral livsmedelsgodkänd olja för att hålla bambus mjukt och förlänga dess livslängd
- Undvik att blötlägga i vatten under längre tid för att förhindra att bambus böjer sig eller spricker
- Ej lämplig för användning i mikrovågsugn eller ugn

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska produkten för hand med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka av den omedelbart och noggrant med en torr trasa.
- Inte diskmaskinssäker: Bambu tål inte diskmaskin. Höga temperaturer och långvarig kontakt med vatten kan orsaka sprickor, spjälkning eller deformation av materialet.
- Blötlägg inte: Lägg aldrig produkten i blöt under längre tid.
- Underhåll: Behandla produkten regelbundet med ett livsmedelsäkert olja (till exempel olivolja eller kokosolja) för att hålla bambu smidig och hållbar.
- Förvaring: Förvara produkten på en torr och välventilerad plats, bort från direkt solljus.

Säkerhetsinstruktioner

- Splitter: Kontrollera produkten för splitter eller sprickor innan varje användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Värme: Bambu är brandbart. Håll produkten borta från öppen eld, heta kokplattor och andra värmekällor.
- Fukt: Långvarig exponering för fukt kan få bambu att svälla, spricka eller mögla. Torka av produkten direkt efter användning.

- Hygien: Bambu är ett naturligt material med porös struktur. Rengör produkten noggrant efter kontakt med rått kött, fisk eller ägg.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under överinseende av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Bambu är ett biologiskt nedbrytbart naturmaterial. Lämna produkten i matavfalls- eller trädgårdsavfallskärlet.
- Om produkten är kombinerad med andra material (t.ex. metallbeslag) bör dessa separeras i möjligaste mån före bortskaffande och lämnas till en samlingsplats för metallåtervinning.
- Kontrollera din kommuns riktlinjer för korrekt källsortering.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.
- **P210:** Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Bambu är ett brännbart naturmaterial. Håll produkten borta från öppen eld och värmekällor.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.