

NL Handleiding: Cookinglife Vershouddoos Glas Lines m/clip 1000+1500ml

Producttitel

Cookinglife Vershouddoos Glas Lines m/clip 1000+1500ml

Inhoud van het product

- 1x Vershouddoos (Inhoud: 1000 ml) met clip-deksel
- 1x Vershouddoos (Inhoud: 1500 ml) met clip-deksel
- Materiaal: Borosilicaatglas

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bewaren van restjes, sauzen, gesneden fruit, soep en meal prep in koelkast of vriezer
- Verwarmen: Geschikt voor gebruik in de magnetron en oven zonder deksel
- Geschikt voor vriezer: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Sluiting: Clip-deksel zorgt voor een stevige, luchtdichte afsluiting
- Temperatuurbestendigheid: Borosilicaatglas is bestand tegen temperatuurwisselingen
- Onderhoud: Verwijder altijd het deksel voor gebruik in magnetron of oven
- Veiligheid: Niet gebruiken op open vuur of directe warmtebron

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Hardnekkige resten: Week het product in warm water voor u het schoonmaakt.
- Opslag: Bewaar het product op een stabiele, beschutte plek om vallen en stoten te voorkomen.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op barsten of chips. Gebruik het niet meer bij zichtbare beschadiging.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Borosilicaatglas is slagvaster dan gewoon glas, maar kan nog steeds breken bij vallen of stoten. Ruim scherven direct op met een borstel en stoffer — nooit met blote handen.
- Thermische schok: Hoewel borosilicaatglas bestand is tegen temperatuurwisselingen, dient u extreme of plotselinge temperatuurveranderingen te vermijden.
- Beschadigingen: Gebruik het product niet als het gebarsten, gechipped of beschadigd is. Scherpe randen kunnen snijwonden veroorzaken.
- Hitte: Wees voorzichtig bij het hanteren van het product wanneer het hete vloeistoffen of voedsel bevat.

Leeftijdrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Onbeschadigd borosilicaatglas: Lever in bij een glasbak of recyclingpunt voor glas.
- Gebroken glas: Wikkel scherven veilig in papier of karton en gooi ze bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Verpakking: Gooi kartonnen of papieren verpakking bij het oud papier. Kunststof verpakkingsmateriaal bij het plastic afval.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife Glass Food Storage Container Lines with Clip 1000+1500ml

Product Title

Cookinglife Glass Food Storage Container Lines with Clip 1000+1500ml

Contents of the Product

- 1x Food storage container (Capacity: 1000 ml) with clip lid
- 1x Food storage container (Capacity: 1500 ml) with clip lid
- Material: Borosilicate glass

User Instructions

- Use: Suitable for storing leftovers, sauces, cut fruit, soup and meal prep in the refrigerator or freezer
- Heating: Suitable for use in the microwave and oven without the lid
- Freezer safe: Yes
- Dishwasher safe: Yes
- Closure: Clip lid ensures a secure, airtight seal
- Temperature resistance: Borosilicate glass withstands temperature changes
- Care: Always remove the lid before use in the microwave or oven
- Safety: Do not use on open flame or direct heat source

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Avoid abrasive cleaners or steel wool that may scratch the surface.
- Stubborn residues: Soak the product in warm water before cleaning.
- Storage: Store the product in a stable, sheltered place to prevent falls and impacts.
- Inspection: Regularly check the product for cracks or chips. Do not use if visible damage is present.

Safety Instructions

- Breakability: Borosilicate glass is more impact-resistant than regular glass, but can still break if dropped or struck. Clean up shards immediately using a brush and dustpan — never with bare hands.
- Thermal shock: Although borosilicate glass tolerates temperature changes well, avoid extreme or sudden temperature changes.
- Damage: Do not use the product if it is cracked, chipped, or otherwise damaged. Sharp edges can cause cuts.
- Heat: Handle with care when the product contains hot liquids or food.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Undamaged borosilicate glass: Deposit at a glass bank or glass recycling point.
- Broken glass: Wrap shards safely in paper or cardboard and dispose of with residual waste. Do not place in the glass bank.
- Packaging: Dispose of cardboard or paper packaging with waste paper. Plastic packaging materials go in the plastic waste stream.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts in case of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Frischhaltedose Glas Lines m/Clip 1000+1500ml

Produkttitel

Cookinglife Frischhaltedose Glas Lines m/Clip 1000+1500ml

Produktinhalt

- 1x Frischhaltedose (Inhalt: 1000 ml) mit Klappdeckel
- 1x Frischhaltedose (Inhalt: 1500 ml) mit Klappdeckel
- Material: Borosilikatglas

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zur Aufbewahrung von Resten, Soßen, geschnittenem Obst, Suppen und Meal Prep im Kühlschrank oder Gefrierschrank
- Erwärmen: Geeignet für die Verwendung in der Mikrowelle und im Ofen ohne Deckel
- Gefriergeeignet: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Verschluss: Klappdeckel sorgt für einen sicheren, luftdichten Verschluss
- Temperaturbeständigkeit: Borosilikatglas ist temperaturwechselbeständig
- Pflege: Deckel vor der Verwendung in Mikrowelle oder Ofen immer entfernen
- Sicherheit: Nicht auf offener Flamme oder direkter Wärmequelle verwenden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Hartnäckige Rückstände: Das Produkt vor der Reinigung in warmem Wasser einweichen.
- Aufbewahrung: Das Produkt an einem stabilen, geschützten Ort aufbewahren, um Stürze und Stöße zu verhindern.
- Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Risse oder Absplitterungen prüfen. Bei sichtbaren Schäden nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweise

- Bruchgefahr: Borosilikatglas ist schlagfester als normales Glas, kann jedoch bei einem Sturz oder Stoß brechen. Scherben sofort mit Handfeger und Kehrschaufel aufsammeln — niemals mit bloßen Händen.
- Temperaturwechsel: Obwohl Borosilikatglas Temperaturschwankungen gut verträgt, sollten extreme oder plötzliche Temperaturwechsel vermieden werden.
- Beschädigungen: Das Produkt nicht verwenden, wenn es gerissen, angeschlagen oder anderweitig beschädigt ist. Scharfe Kanten können Schnittwunden verursachen.
- Wärme: Vorsicht beim Umgang mit dem Produkt, wenn es heiße Flüssigkeiten oder Speisen enthält.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Unbeschädigtes Borosilikatglas: Bei einem Glascontainer oder Glasrecyclingpunkt abgeben.
- Gebrochenes Glas: Scherben sicher in Papier oder Karton einwickeln und im Restmüll entsorgen. Nicht in den Glascontainer.
- Verpackung: Karton- oder Papierverpackungen beim Altpapier entsorgen. Kunststoffverpackungen im Plastikmüll.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Schnittverletzungsgefahr bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Boîte de Conservation en Verre Lines avec Clip 1000+1500ml

Titre du produit

Cookinglife Boîte de Conservation en Verre Lines avec Clip 1000+1500ml

Contenu du produit

- 1x Boîte de conservation (Capacité : 1000 ml) avec couvercle à clip
- 1x Boîte de conservation (Capacité : 1500 ml) avec couvercle à clip
- Matériau : Verre borosilicaté

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour conserver les restes, sauces, fruits coupés, soupes et repas préparés au réfrigérateur ou au congélateur
- Réchauffage : Convient pour une utilisation au micro-ondes et au four sans le couvercle
- Compatible congélateur : Oui
- Compatible lave-vaisselle : Oui
- Fermeture : Le couvercle à clip assure une fermeture sécurisée et hermétique
- Résistance à la température : Le verre borosilicaté résiste aux variations de température
- Entretien : Retirer toujours le couvercle avant utilisation au micro-ondes ou au four
- Sécurité : Ne pas utiliser sur une flamme nue ou une source de chaleur directe

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier qui pourraient rayer la surface.
- Résidus tenaces : Faire tremper le produit dans de l'eau chaude avant de le nettoyer.
- Rangement : Conserver le produit dans un endroit stable et protégé pour éviter les chutes et les chocs.
- Inspection : Vérifier régulièrement le produit pour détecter des fissures ou des éclats. Ne plus l'utiliser en cas de dommage visible.

Consignes de sécurité

- Fragilité : Le verre borosilicaté est plus résistant aux chocs que le verre ordinaire, mais peut quand même se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement les éclats à l'aide d'une brosse et d'une pelle — jamais à mains nues.
- Choc thermique : Bien que le verre borosilicaté tolère les variations de température, évitez les changements brusques ou extrêmes.
- Dommages : Ne pas utiliser le produit s'il est fissuré, ébréché ou endommagé. Les bords tranchants peuvent provoquer des coupures.
- Chaleur : Manipulez avec précaution lorsque le produit contient des liquides ou des aliments chauds.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Verre borosilicaté non endommagé : Déposer dans un conteneur à verre ou un point de collecte du verre.
- Verre brisé : Envelopper les éclats soigneusement dans du papier ou du carton et jeter avec les ordures ménagères résiduelles. Ne pas mettre dans le conteneur à verre.
- Emballage : Jeter les emballages en carton ou en papier avec les vieux papiers. Les emballages en plastique vont dans le flux de déchets plastiques.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Contenitore in Vetro Lines con Clip 1000+1500ml

Titolo del prodotto

Cookinglife Contenitore in Vetro Lines con Clip 1000+1500ml

Contenuto del prodotto

- 1x Contenitore per alimenti (Capacità: 1000 ml) con coperchio a clip
- 1x Contenitore per alimenti (Capacità: 1500 ml) con coperchio a clip
- Materiale: Vetro borosilicato

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per conservare avanzi, salse, frutta tagliata, zuppe e pasti preparati in frigorifero o freezer
- Riscaldamento: Adatto per l'uso nel microonde e in forno senza coperchio
- Adatto al congelatore: Sì
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Chiusura: Il coperchio a clip garantisce una chiusura sicura ed ermetica
- Resistenza alla temperatura: Il vetro borosilicato resiste alle variazioni di temperatura
- Cura: Rimuovere sempre il coperchio prima dell'uso nel microonde o in forno
- Sicurezza: Non utilizzare su fiamma libera o fonte di calore diretta

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio che potrebbero graffiare la superficie.
- Residui ostinati: Mettere il prodotto in ammollo in acqua calda prima di pulirlo.
- Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo stabile e riparato per evitare cadute e urti.
- Ispezione: Controllare regolarmente il prodotto per individuare crepe o scheggiature. Non utilizzarlo in presenza di danni visibili.

Istruzioni di sicurezza

- Fragilità: Il vetro borosilicato è più resistente agli urti rispetto al vetro comune, ma può comunque rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente i frammenti con una spazzola e una paletta — mai a mani nude.
- Shock termico: Sebbene il vetro borosilicato tolleri le variazioni di temperatura, evitare cambiamenti estremi o bruschi.
- Danni: Non utilizzare il prodotto se è incrinato, scheggiato o danneggiato. I bordi taglienti possono causare tagli.
- Calore: Prestare attenzione quando si maneggia il prodotto contenente liquidi o alimenti caldi.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Vetro borosilicato integro: Conferire a un contenitore per il vetro o a un punto di raccolta del vetro.
- Vetro rotto: Avvolgere i frammenti con cura in carta o cartone e smaltire con i rifiuti indifferenziati. Non mettere nel contenitore del vetro.
- Imballaggio: Smaltire gli imballaggi in cartone o carta con la carta da macero. I materiali di imballaggio in plastica vanno nella raccolta della plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Szklany Pojemnik na Żywność Lines z Klipsem 1000+1500ml

Tytuł produktu

Cookinglife Szklany Pojemnik na Żywność Lines z Klipsem 1000+1500ml

Zawartość produktu

- 1x Pojemnik na żywność (Pojemność: 1000 ml) z pokrywką na klips
- 1x Pojemnik na żywność (Pojemność: 1500 ml) z pokrywką na klips
- Materiał: Szkło borokrzemowe

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Nadaje się do przechowywania resztek, sosów, pokrojonego owocu, zupy i posiłków meal prep w lodówce lub zamrażarce
- Podgrzewanie: Nadaje się do użytku w kuchence mikrofalowej i piekarniku bez pokrywki
- Nadaje się do zamrażarki: Tak
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Zamknięcie: Pokrywka na klips zapewnia pewne, szczelne zamknięcie
- Odporność na temperaturę: Szkło borokrzemowe jest odporne na zmiany temperatury
- Pielęgnacja: Zawsze zdejmować pokrywkę przed użyciem w kuchence mikrofalowej lub piekarniku
- Bezpieczeństwo: Nie używać na otwartym ogniu ani bezpośrednim źródle ciepła

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Unikać środków ściernych i druciaków, które mogą zarysować powierzchnię.
- Trudne zabrudzenia: Namoczyć produkt w ciepłej wodzie przed czyszczeniem.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w stabilnym, chronionym miejscu, aby zapobiec upadkom i uderzeniom.
- Kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem pęknięć lub odprysków. Nie używać w przypadku widocznych uszkodzeń.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Kruchość: Szkło borokrzemowe jest bardziej odporne na uderzenia niż zwykłe szkło, jednak może się stłuc przy upadku lub uderzeniu. Natychmiast zbierz odłamki za pomocą szczotki i szufelki — nigdy gołymi rękami.
- Szok termiczny: Mimo że szkło borokrzemowe dobrze znosi zmiany temperatury, należy unikać ekstremalnych lub nagłych jej wahań.
- Uszkodzenia: Nie używaj produktu, jeśli jest pęknięty, odprysnięty lub w inny sposób uszkodzony. Ostre krawędzie mogą powodować skaleczenia.
- Ciepło: Zachowaj ostrożność podczas obsługi produktu zawierającego gorące płyny lub żywność.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Nieuszkodzone szkło borokrzemowe: Oddaj do pojemnika na szkło lub punktu recyklingu szkła.
- Stłuczone szkło: Zawieź odłamki bezpiecznie w papier lub tekturę i wyrzuć do odpadów zmieszanych. Nie wrzucaj do pojemnika na szkło.
- Opakowanie: Opakowania kartonowe lub papierowe wyrzuć do makulatury. Opakowania z tworzyw sztucznych do pojemnika na plastik.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cookinglife Recipiente de Vidrio Lines con Clip 1000+1500ml

Título del producto

Cookinglife Recipiente de Vidrio Lines con Clip 1000+1500ml

Contenido del producto

- 1x Recipiente de almacenamiento (Capacidad: 1000 ml) con tapa de clip
- 1x Recipiente de almacenamiento (Capacidad: 1500 ml) con tapa de clip
- Material: Vidrio borosilicato

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para conservar sobras, salsas, fruta cortada, sopa y comidas preparadas en el frigorífico o congelador
- Calentamiento: Apto para uso en microondas y horno sin la tapa
- Apto para congelador: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí
- Cierre: La tapa de clip garantiza un cierre seguro y hermético
- Resistencia a la temperatura: El vidrio borosilicato soporta cambios de temperatura
- Mantenimiento: Retirar siempre la tapa antes de usar en microondas u horno
- Seguridad: No usar sobre llama abierta ni fuente de calor directa

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Evitar limpiadores abrasivos o estropajos de acero que puedan rayar la superficie.
- Residuos difíciles: Dejar el producto en remojo en agua caliente antes de limpiar.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar estable y protegido para evitar caídas y golpes.
- Inspección: Revisar el producto regularmente en busca de grietas o desconchados. No utilizar si presenta daños visibles.

Instrucciones de seguridad

- Fragilidad: El vidrio de borosilicato es más resistente a los golpes que el vidrio común, pero puede romperse si cae o recibe un impacto. Recoja los fragmentos inmediatamente con un recogedor y una escoba — nunca con las manos desnudas.
- Choque térmico: Aunque el vidrio de borosilicato tolera bien los cambios de temperatura, evite cambios bruscos o extremos.
- Daños: No utilice el producto si está agrietado, desconchado o dañado. Los bordes afilados pueden causar cortes.
- Calor: Tenga cuidado al manipular el producto cuando contenga líquidos o alimentos calientes.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Vidrio de borosilicato en buen estado: Depositar en un contenedor de vidrio o punto de reciclaje de vidrio.
- Vidrio roto: Envuelva los fragmentos con seguridad en papel o cartón y deséchelos con los residuos domésticos no reciclables. No depositar en el contenedor de vidrio.
- Embalaje: Deseche el embalaje de cartón o papel con el papel usado. Los materiales de embalaje de plástico van al contenedor de plástico.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Cookinglife Förvaringsburk Glas Lines m/klips 1000+1500ml

Produkttitel

Cookinglife Förvaringsburk Glas Lines m/klips 1000+1500ml

Produktinnehåll

- 1x Förvaringsburk (Volym: 1000 ml) med klipslock
- 1x Förvaringsburk (Volym: 1500 ml) med klipslock
- Material: Borosilikatglas

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för förvaring av matrester, såser, skuren frukt, soppa och meal prep i kylskåp eller frys
- Uppvärmning: Lämplig för användning i mikrovågsugn och ugn utan lock
- Fryssäker: Ja
- Diskmaskinssäker: Ja
- Stängning: Klipslocket säkerställer ett säkert, lufttätt förslutning
- Temperaturbeständighet: Borosilikatglas tål temperaturväxlingar
- Skötsel: Ta alltid bort locket innan användning i mikrovågsugn eller ugn
- Säkerhet: Använd inte över öppen låga eller direkt värmekälla

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull som kan repa ytan.
- Envisa rester: Blötlägg produkten i varmt vatten innan rengöring.
- Förvaring: Förvara produkten på en stabil och skyddad plats för att undvika fall och stötar.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet produkten efter sprickor eller flagningar. Använd inte produkten om synliga skador föreligger.

Säkerhetsinstruktioner

- Bräcklighet: Borosilikatglas är mer slagtåligt än vanligt glas men kan ändå gå sönder vid fall eller stötar. Plocka omedelbart upp skärvor med en borste och skyffel — aldrig med bara händer.
- Termisk chock: Även om borosilikatglas tål temperaturväxlingar bör extrema eller plötsliga temperaturförändringar undvikas.
- Skador: Använd inte produkten om den är sprucken, avflisad eller på annat sätt skadad. Vassa kanter kan orsaka skärsår.
- Värme: Var försiktig när du hanterar produkten om den innehåller heta vätskor eller mat.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Oskadat borosilikatglas: Lämna till en glasåtervinningsstation eller återvinningspunkt för glas.
- Trasigt glas: Slå in skärvor försiktigt i papper eller kartong och kassera med restavfall. Lägg inte i glasåtervinningen.
- Förpackning: Kassera förpackningar av kartong eller papper med tidningspapper/pappersåtervinning. Plastförpackningsmaterial lämnas till plastinsamling.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.